### **SIEMENS**

**SIMATIC S7-300** 

# Positionierbaugruppe FM 353 für Schrittantrieb

Handbuch

Ausgabe 04.97

Dieses Handbuch wird zusammen mit dem Projektierpaket, Bestell-Nr.: 6ES7 353-1AH01-7AG0, ausgeliefert.

## **SIEMENS**

Vorwort, Inhaltsverzeichnis

### **SIMATIC S7**

# Positionierbaugruppe FM 353 für Schrittantrieb

Handbuch

Benutzerinformation	
Produktübersicht	1
Grundlagen zum Positionieren	2
Ein- und Ausbau der FM 353	3
Verdrahten der FM 353	4
Parametrieren der FM 353	5
Programmieren der FM 353	6
In Betrieb nehmen der FM 353	7
B & B Standardoberfläche für das OP 07/OP 17	8
Referenzinformation	
Beschreiben der Funktionen	9
Programmierung von Verfahrprogrammen	10
Fehlerbehandlung	11
Anhänge	
Technische Daten	A
EG-Konformitätserklärung	В
Abkürzungsverzeichnis	C

Indexverzeichnis

### Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad folgendermaßen dargestellt:



#### Gefahr

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **werden**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### Warnung

bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### Vorsicht

bedeutet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

### Qualifiziertes Perso-

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Beachten Sie folgendes:



#### Warnung

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und –Komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

#### Marken

SIMATIC und SINEC sind eingetragene Marken der SIEMENS AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

#### Copyright • Siemens AG 1996, 1997 All rights reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Siemens AG Bereich Automatisierungstechnik Geschäftsgebiet Industrie-Automatisierung Postfach 4848,D- 90327 Nürnberg

#### Haftungsausschluß

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard-und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Siemens AG 1997
 Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

#### Vorwort

#### Einführung

Das Handbuch beinhaltet alle Informationen zur Baugruppe FM 353:

- Hardware und Funktionen
- Parametrierung
- Bedienen und Beobachten
- S7-Bausteine
- · sicherheitsgerechter Aufbau

#### Informationsblöcke des Handbuches

Nachstehende Informationsblöcke beschreiben den Zweck und den Nutzen des Handbuches.

• Produktübersicht zur Baugruppe (Kapitel 1)

Dieser Abschnitt zeigt dem Anwender den Zweck und die Einsatzmöglichkeiten der Baugruppe. Er beschreibt einführende Informationen zur FM 353 und deren Funktionen.

• Grundlagen zum Positionieren (Kapitel 2)

Der Anwender findet hier einführende Informationen zu den Positionierverfahren und zugehörige Begriffserklärungen.

• Ein- und Ausbauen der FM 353 (Kapitel 3)

Dieser Abschnitt erläutert den Ein- und Ausbau der FM 353.

• Verdrahten der FM 353 (Kapitel 4)

Beschreibt den Anschluß und die Verdrahtung der Antriebe und der digitalen Ein-/Ausgänge.

• Parametrieren der FM 353 (Kapitel 5)

Beschreibt das Parametrieren und die Funktionen von "FM 353 parametrieren".

• Programmieren der FM 353 (Kapitel 6)

Beschreibt die Programmierung der FM 353 mit STEP 7.

• In Betrieb nehmen der FM 353 (Kapitel 7)

Beschreibt Abläufe, wie die FM 353 in Betrieb zu nehmen ist.

• Bedienen und Beobachten (Kapitel 8)

Beschreibt die Möglichkeiten zum Bedienen und Beobachten der Baugruppe und welche Daten/Signale bedient und beobachtet werden können.

- Referenzinformationen und Anhänge zum Nachschlagen von Faktenwissen (Baugruppenfunktionen, Programmieranleitung, Schnittstellensignale, Fehlerbehandlung, Technische Daten, B&B Standardoberfläche)
- Abkürzungsverzeichnis und Stichwortverzeichnis zum Finden der Informationen

### Voraussetzung für die Anwender

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Hardware und die Funktionen der Baugruppe FM 353.

Für den Aufbau, die Programmierung und die Inbetriebnahme einer SIMATIC S7-300 mit FM 353 benötigt der Anwender Kenntnisse über:

SIMATIC S7

Installationshandbuch Automatisierungssystem S7-400/M7-400, Aufbauen

- Programmiergerät (PG)
- Programmieren mit STEP 7
- Projektierung der Bedienoberfläche einer Bedientafel

### Anwender der FM 353

Die Struktur und die Darstellungsweise der Informationen in dem Handbuch richtet sich nach dem Einsatzgebiet der FM 353 und nach der Tätigkeit des Anwenders.

Dabei wird unterschieden zwischen:

• Montieren

Diese Tätigkeiten umfassen die Montage und die Verdrahtung der FM 353.

Programmieren

Diese Tätigkeiten umfassen die Parametrierung und Programmierung der FM 353.

· Fehlersuche und Diagnose

Diese Tätigkeiten umfassen die Fehlersuche und die Fehlerbehebung

- im Hardwareaufbau der Baugruppe und deren Komponenten
- und in der Programmierung, Handhabung und Steuern der Baugruppenfunktionen.
- Bedienen

Diese Anwender bedienen die FM 353. Der Bediener setzt sich demzufolge nur mit der Steuerung der Positionieraufträge auseinander.

#### CE-Kennzeichnung

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und die dort aufgeführten harmonisierten europäischen Normen (EN).



Die EG-Konformitätserklärung gemäß der obengenannten EU-Richtlinie, Artikel 10, ist Inhalt dieses Handbuches (siehe Kapitel B).

#### **Ansprechpartner**

Sollten Sie im Umgang mit dem Handbuch auf Probleme oder Fragen stoßen, so wenden Sie sich bitte an die auf dem Rückmeldeblatt am Schluß des Handbuches angeführte zuständige Dienststelle.

Hotline

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Test-Hotline, 0911 / 895 - 7000

Positionierbaugruppe FM 353 für Schrittantrieb

### Inhaltsverzeichnis

1	Produkt	tübersicht	1-1
	1.1	Die FM 353 im Automatisierungssystem S7-300	1-3
	1.2	Darstellung der Baugruppe	1-8
	1.3	Überblick zu den Baugruppenfunktionen	1-11
2	Grundla	ngen zum Positionieren	2-1
3	Ein- und	d Ausbauen der FM 353	3-1
	3.1	Einbau der FM 353	3-2
	3.2	Ausbau der FM 353	3-3
	3.3	Baugruppentausch	3-4
4	Verdrah	ten der FM 353	4-1
	4.1	Verdrahtungsschema einer FM 353	4-2
	4.2	Beschreibung der Antriebs-Schnittstelle	4-4
	4.3	Anschließen der Antriebseinheit	4-10
	4.4	Beschreibung der Peripherie-Schnittstelle	4-11
	4.5	Verdrahtung der Frontstecker	4-16
5	Parame	trieren der FM 353	5-1
	5.1	Installation von "FM 353 parametrieren"	5-2
	5.2	Einstieg in "FM 353 parametrieren"	5-3
	5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4	Parametrierdaten  Maschinendaten  Schrittmaße  Werkzeugkorrekturdaten  Verfahrprogramme	5-6 5-9 5-19 5-20 5-22
	5.4	Parametrieren mit "FM 353 parametrieren"	5-24
	5.5	Ablegen der Parametrierdaten im SDB ≥ 1 000	5-27
6	Progran	nmieren der FM 353	6-1
	6.1	FC INIT_DB (FC 1) – Anwender-DB initialisieren	6-4
	6.2 6.2.1 6.2.2	FC MODE_WR (FC 2) – Betriebsarten steuern und Schreibaufträge bearbeiten	6-6 6-8 6-11
	6.3	FC RD_COM (FC 3) – Leseaufträge zyklisch bearbeiten	6-13
	6.4	Diagnoseinformationen lesen	6-17

	6.4.1 6.4.2	FC DIAG_RD (FC 4) – Diagnosealarmdaten im OB 82 lesen FC DIAG_INF (FC 6) – Diagnosealarmdaten im OB 1 lesen	6-17 6-21
	6.5	FC MSRMENT (FC 5) – Meßwerte lesen	6-22
	6.6	Anwender-Datenbaustein	6-25
	6.7	Anwendungsbeispiele	6-41
	6.8	Technische Daten	6-45
7	In Betrie	eb nehmen der FM 353	7-1
	7.1	Einbauen und Verdrahten	7-2
	7.2	Anfangswerte für Test und Optimierung	7-3
	7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7	Test und Optimierung Aktivierung der Maschinendaten Auswertung der Betriebskennlinien des Schrittmotors Grundinbetriebnahme der Schrittmotorsteuerung Optimierung des dynamischen Verhaltens Justage der Referenzpunktkoordinate Aktivierung der Schrittmotordiagnose Aktivierung Softwareendschalter und Losekompensation	7-6 7-11 7-12 7-16 7-19 7-21 7-22 7-23
8	Bediene	en und Beobachten	8-1
	8.1 8.1.1 8.1.2	B & B Standardoberfläche für das OP 07 und das OP 17	8-3 8-4 8-9
	8.2	Auswertung des Anwender-DBs durch das Anwenderprogramm für das Bedienen	8-16
	8.3	Datenbaustein für Statusmeldungen (DB-SS)	8-20
9	Beschre	eibung der Funktionen	9-1
	9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3	Steuer-/Rückmeldesignale Steuersignale Rückmeldesignale Allgemeine Handhabungshinweise	9-2 9-3 9-6 9-9
	9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7	Betriebsarten Tippen Steuern Referenzpunktfahrt Schrittmaßfahrt relativ MDI (Manual Data Input) Automatik Automatik Einzelsatz	9-12 9-13 9-16 9-17 9-22 9-25 9-29 9-34
	9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7	Systemdaten Parameter/Daten ändern (Auftrags-Nr. 8) Einzeleinstellungen (Auftrags-Nr. 10) Einzelkommandos (Auftrags-Nr. 11) Nullpunktverschiebung (Auftrags-Nr. 12) Istwert setzen (Auftrags-Nr. 13) Fliegendes Istwert setzen (Auftrags-Nr. 14) Anforderung der Applikationsdaten (Auftrags-Nr. 18)	9-35 9-36 9-39 9-41 9-43 9-45 9-46 9-47

B C		formitätserklärung	B-1 C-1
A		che Daten	A-1
_	11.3 11.3.1 11.3.2	Fehlerlisten Diagnosealarme Fehlermeldung	11-10 11-10 11-14
	11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5	Fehlermeldungen Fehleranzeigen durch LEDs Diagnosealarm Fehlermeldung über Rückmeldesignale Meldung im Datenbaustein Diagnosepuffer ansehen (PG/PC)	11-4 11-4 11-6 11-7 11-9
	11.1	Fehlerklasse und Reaktionen der Baugruppe	11-3
11	Fehlerb	ehandlung	11-1
	10.3	Satzübergänge	10-15
	10.2	Ablauf von Programmen und Bearbeitungsrichtung	10-15
	10.1	Verfahrsätze	10-2
10	Progran	nmierung von Verfahrprogrammen	10-1
	9.10	Prozeßalarme	9-75
	9.8.1 9.8.2 9.9	Funktionsbeschreibung digitale Eingänge	9-72 9-73 9-74
	9.8	Digitale Ein-/Ausgänge	9-71
	9.7 9.7.1 9.7.2 9.7.3	Schrittmotorsteuerung	9-61 9-63 9-65 9-69
	9.6 9.6.1	Positionsbestimmung	9-58 9-59
	9.5	Achsart	9-56
	9.4	Maßsystem	9-55
	9.3.13 9.3.14 9.3.15 9.3.16 9.3.17	Applikationsdaten (Auftrags-Nr. 105) Istwert-Satzwechsel (Auftrag-Nr. 107) Servicedaten (Auftrags-Nr. 108) Zusatzbetriebsdaten (Auftrags-Nr. 110) Parameter/Daten (Auftrags-Nr. 114)	9-52 9-53 9-53 9-54 9-54
	9.3.11 9.3.12	Grundbetriebsdaten (Auftrags-Nr. 102)	9-51 9-52
	9.3.8 9.3.9 9.3.10	Teach In (Auftrags-Nr. 19)	9-48 9-48 9-49

#### Bilder

1-1	Mehrzeiliger Aufbau einer SIMATIC S7-300 mit FM 353 (Beispiel)
1-2	Systemübersicht (schematisch)
1-3	Datenablagekonzept
1-4	Lage der Schnittstellen und Frontelemente
1-5	Typenschild der FM 353
2-1	Prinzip einer Positionierung
2-2	Aufbau der Positionierung mit Schrittmotor (Beispiel)
3-1	Tausch der FM 353 bei ausgeschalteter Anlage
4-1	Verdrahtungsschema einer FM 353
4-2	Lage des Steckers X2
4-3	Beschaltungsmöglichkeiten der Ausgangssignale der
	Antriebs-Schnittstelle
4-4	Beschaltung des Eingangs "READY1_N"
4-5	Anschluß eines Antriebsgerätes
4-6	Lage des Steckers X1
4-7	Ansteuerung des Eingangs-RM, Versorgung von der Steuerung
4-8	Ansteuerung des Eingangs-RM, Versorgung vom Antriebsgerät
4-0 4-9	Verdrahtung des Frontsteckers
5-1	ÜbersichtParametrieren
5-1 5-2	Einstieg "FM 353 parametrieren"
5-2 5-3	
	Übersichtsbild für die Parametrierung
5-4	Eingabe der Werte für Maschinendaten
5-5	Arbeitsbereich Frequenzgenerator
5-6	Eingabe der Werte für Schrittmaße
5-7	Eingabe der Werte für Werkzeugkorrekturdaten
5-8	Eingabe für Verfahrprogramme
5-9	SDB ≥ 1 000 erstellen
5-10	SDB ≥ 1 000 anzeigen/löschen
6-1	Übersicht Programmieren
6-2	Übersichtsbild für die Einbindung der FM 353 ins Anwenderprogramm
6-3	Auswerten Diagnoseinformation
7-1	Übersichtsbild für die Parametrierung und Inbetriebnahme
7-2	Inbetriebnahmeoberfläche (z.B. für BA "Referenzpunktfahrt")
7-3	Fehlerauswertung
7-4	Servicedaten
7-5	Betriebskennlinie des Schrittmotors
7-6	Auswertung der Betriebskennlinien
7-7	Grundinbetriebnahme Schrittmotorsteuerung
7-8	Kontrolle des Positionierens
7-9	Struktur der Schrittmotorachse
7-10	Testbewegungen zur Optimierung der Schrittmotorsteuerung
7-11	Ermittlung der Lose und Aktivierung der Losekompensation
8-1	Bedienen und Beobachten der FM 353
8-2	Menübaum der Bedienoberfläche des OP 07
8-3	Menübaum der Bedienoberfläche des OP 17
8-4	Bildaufbau der vorprojektierten Oberfläche
8-5	Grundbild PIC7
8-6	Betriebsartenanwahl PIC75
8-7	Teach In PIC735
8-8	MDI-Satzeingabe PIC74
8-9	MDI-Satz fliegend PIC741

8-10	Automatik-Grundbild PIC73	8-12
8-11	Programmanwahl PIC734	8-13
8-12	aktueller Satz PIC731	8-13
8-13	Folgesatz PIC732	8-13
8-14	Parameter PIC72	8-13
8-15	Inbetriebnahme PIC76	8-14
8-16	IBN-Einstellungen PIC761	8-14
8-17	Maschinendaten PIC763	8-14
8-18	Diagnose, Fehlermeldung PIC77	8-14
8-19	Alarmmeldungen PIC772	8-15
9-1	Nullpunktverschiebung	9-43
9-2	Istwert setzen	9-45
9-3	Linearachse	9-56
9-4	Rundachse	9-56
9-5	Einschränkung für Rundachszyklus	9-57
9-6	Übersichtsbild Schrittmotorsteuerung	9-61
9-7	Frequenzprofil Maximalgeschwindigkeit	9-63
9-8	Frequenzprofil bei G64 bzw. Geschwindigkeits-Override	9-64
9-9	Frequenzprofil bei Stop bzw. G60	9-64
9-10	Relative Lage des Zulässigkeitsbereiches für den externen Nullimpuls	9-70
10-1	Bezugsmaßeingabe G90	10-8
10-2	Kettenmaßeingabe G91	10-8
10-3	Rundachse	10-9
10-4	Werkzeugkorrektur	10-11
11-1	Übersicht Diagnose/Fehler	11-1
11-2	Status- und Fehleranzeigen der FM 353	11-4
Tabellen		
1-1	Kompatibilitätsliste der FM 353 mit den S7-300-CPUs und mit OPs	1-2
1-2	Komponenten einer Positioniersteuerung	1-6
1-3	Schnittstellen	1-9
1-4	Status- und Fehleranzeigen	1-9
4-1	Verbindungskabel einer Positioniersteuerung mit FM 353	4-3
4-2	Belegung des Steckers X2	4-4
4-3	Elektrische Parameter der Signalausgänge für Schrittantriebe	4-6
4-4	Elektrische Parameter des Signaleingangs "READY1_N"	4-8
4-5	Belegung des Steckers X1	4-12
4-6	Elektrische Parameter der digitalen Eingänge	4-13
4-7	Elektrische Parameter Eingang "Bereitschaftsmeldung"	4-13
4-8	Elektrische Parameter der digitalen Ausgänge	4-15
5-1	Datenbausteine	5-6
5-2	Anwender-DB	5-8
5-3	Datenbausteinstruktur	5-9
5-4	DB-Struktur Maschinendaten	5-9
5-5	Maschinendatenliste	5-11
5-6	DB-Struktur Schrittmaße	5-19
5-7	DB-Struktur Werkzeugkorrekturdaten	5-20
5-8	DB-Struktur Verfahrprogramme	5-22
5-9	Menüs von "FM 353 parametrieren"	5-24
6-1	Technologiefunktion für die FM 353	6-2
6-2	Schreibauftragstatus	6-10

6-3	Steuer-/Ruckmeidesignale	6-1
6-4	Diagnoseinformationen	6-1
6-5	Anwender-DB für die FM 353	6-2
6-6	Merker Anwendungsbeispiel 1	6-4
6-7	Merker Anwendungsbeispiel 2	6-4
6-8	Merker Anwendungsbeispiel 3	6-4
6-9	Speicherbelegung der FCs	6-4
6-10	Bearbeitungszeiten der FCs	6-4
7-1	Ckeckliste zum Einbauen und Verdrahten	7-
7-2	Ckeckliste zum Parametrieren	7-
7-3	Anfangsbelegung der Maschinendaten	7-
7-4	Checkliste Inbetriebnahme der Maschinenachse	7-1
7-5	Wirkung der dynamikbestimmenden MD	7-2
8-1	Beschreibung der Bilder in der Bedienoberfläche	8-
8-2	Auswertung des Anwender-DBs durch das Anwenderprogramm	8-1
8-3	Variable für Anwender-DB	8-1
8-4	Parameter/Daten des DB-SS	8-2
8-5	Steuer- und Rückmeldesignale	8-2
9-1	Steuersignale	9
9-2	Rückmeldesignale	9
9-3	Steuerhandlungen für die BA "Tippen" (Beispiele)	9-1
9-4	Steuerhandlungen für die BA "Referenzpunktfahrt" (Beispiele)	9-2
9-5	Steuerhandlungen für die BA "Schrittmaßfahrt relativ" (Beispiele)	9-2
9-6	MDI-Satz	9-2
9-7	Steuerhandlungen für die BA "MDI" (Beispiele)	9-2
9-8	Steuerhandlungen für die BA "Automatik" (Beispiele)	9-3
9-9	Funktionsparameter digitale Ein-/Ausgänge	9-7
10-1	G-Funktionen	10
10-2	M-Funktionen	10-
11-1	Übersicht Fehlerklassen	11
11-2	Übersicht interne Fehlerreaktionen	11
11-3	Status- und Fehleranzeigen	11
11-4	Diagnosealarm	11-1
11-5	Betriebsfehler	11-1
11-6	Bedienfehler	11-1
11-7	Fahrfehler	11-1
11-8	Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler	11-2
A-1	Anschlußwerte	Α
A-2	Technische Daten: Maße und Gewicht	Α
A-3	Technische Daten: zur Antriebs-Schnittstelle	Α
A-4	Technische Daten: digitale Eingänge	Α
A-5	Technische Daten: digitale Ausgänge	

Produktübersicht

#### Übersicht

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick zur FM 353.

### Was kann die FM 353?

Die FM 353 ist eine mikroprozessorgesteuerte Positionierbaugruppe für die Ansteuerung eines Schrittmotors.

Die FM 353 ist eine leistungsfähige Baugruppe für das Aufgabengebiet "Positionieren mit Schrittantrieb".

Die Baugruppe arbeitet selbstständig und wird über das Anwenderprogramm im System SIMATIC S7-300 gesteuert.

Es können Rund- und Linearachsen betrieben werden.

Die FM 353 verfügt über verschiedene Betriebsarten.

Die Baugruppe besitzt einen nicht flüchtigen Datenspeicher zum Speichern der Parametrierdaten.

- Die FM 353 ist wartungsfrei (keine Batterie).
- Über eine systemkonforme Parametrierung erfolgt die Einbindung und Anpassung an Anwendergegebenheiten.

# Wo kann die FM 353 eingesetzt werden?

Die FM 353 ist einsetzbar sowohl für einfache Positionierungen als auch für komplexe Verfahrprofile mit höchsten Ansprüchen an Dynamik, Genauigkeit und Geschwindigkeit. Sie ist auch geeignet für Positionieraufgaben in Maschinen mit hohen Taktraten.

Typische Einsatzmöglichkeiten der Positionierbaugruppe sind:

- Transferstraßen
- Montagelinien
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Handhabungsgeräte
- Beschickungseinrichtungen
- Hilfsbewegungen bei Fräs- und Drehmaschinen
- Verpackungsmaschinen
- Förder- und Transporteinrichtungen

Der Funktionsumfang ist vergleichbar mit der Baugruppe WF 721 im System SIMATIC S5 und FM 354 im System SIMATIC S7.

#### Kompatibilitätsliste

Beachten Sie die folgenden Abhängigkeiten der jeweiligen Ausgabeständen/ Bestellnummern beim Einsatz der FM 353 mit den CPUs der S7-300 und mit OPs.

Tabelle 1-1 Kompatibilitätsliste der FM 353 mit den S7-300-CPUs und mit OPs

Baugruppen sind kompatibel zueinander		FM 353-1AH00-0AE0	FM 353-1AH01-0AE0
CPUs S7-300 313 314 314 IFM 315 315-2 DP	313-1AD <b>01</b> -0AB0 314-1AE <b>02</b> -0AB0 314-5AE <b>01</b> -0AB0 315-1AF <b>01</b> -0AB0 315-2AF <b>01</b> -0AB0	nein	ja
CPUs S7-300 312 IFM 313 314 314 IFM 315 315-2 DP	312-5AC <b>00</b> -0AB0 313-1AD <b>00</b> -0AB0 314-1AE <b>00/01</b> -0AB0 314-5AE <b>00</b> -0AB0 315-1AF <b>00</b> -0AB0 315-2AF <b>00</b> -0AB0	ja	ja (kein Baugrup- pentausch ohne PG/PC)
<b>CP</b> 342-5	342-5DA <b>00</b> -0XE0	ja	nein
OPs (mit Prot OP 7/DP OP 7/DP-12 OP 17/DP OP 17/DP-12 OP 25 OP 35 OP 37	607-1JC20-0XA0 607-1JC30-0XA0 617-1JC20-0XA0 617-1JC20-0XA0 617-1JC30-0XA0 525-1EA .1-0AX0 535-1FA01-0AX0 637-1 . L00-0 . X0	ja	ja
OPs (mit Protoc OP 3 OP 5/A2 OP 15/A2 OP 15/C2 OP 7/DP OP 7/DP-12 OP 17/DP-12 OP 25 OP 35 OP 37	50l < V 3.x) 503-1DB10 505-1FB12 515-1EB32-1AA0 515-1MA22-1AA0 607-1JC20-0XA0 607-1JC30-0XA0 617 1JC20-0XA0 617 1JC30-0XA0 525-1EA .1-0AX0 535-1FA01-0AX0 637-1 . L00-0 . X0	ja	nein

#### Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
1.1	Die FM 353 im Automatisierungssystem S7-300	1-3
1.2	Darstellung der Baugruppe	1-8
1.3	Überblick zu den Baugruppenfunktionen	1-11

#### 1.1 Die FM 353 im Automatisierungssystem S7-300

Wie wird die FM 353 in S7-300 eingebunden? Die FM 353 ist als Funktionsmodul der Steuerung SIMATIC S7-300 realisiert

Das Automatisierungsystem S7-300 besteht aus einer CPU und verschiedenen Peripheriebaugruppen, die auf einer Profilschiene montiert werden.

Je nach Anforderungen ist ein ein- oder mehrzeiliger Aufbau möglich.

#### Mehrzeiliger Aufbau

Eine SIMATIC S7-300 CPU kann bis zu vier Zeilen (Racks) mit maximal je acht Bus-Teilnehmern steuern (siehe Bild 1-1).




Bild 1-1 Mehrzeiliger Aufbau einer SIMATIC S7-300 mit FM 353 (Beispiel)

#### Systemübersicht t

Eine komplette Positioniersteuerung mit FM 353 besteht aus verschiedenen Einzelkomponenten. Diese sind im Bild 1-2 dargestellt.




Bild 1-2 Systemübersicht (schematisch)

#### Komponenten

Die wichtigsten Komponenten und deren Funktion sind in Tabelle 1-2 aufgeführt.

Tabelle 1-2 Komponenten einer Positioniersteuerung

Komponente	Funktion
Profilschiene	ist der Baugruppenträger für die S7-300
FM 353	ist die Positionierbaugruppe. Sie wird von der S7-300 CPU gesteuert.
СРИ	führt das Anwenderprogramm aus; versorgt den S7-300 Rückwandbus mit 5 V; kommuniziert über die MPI-Schnittstelle mit dem PG und der Bedientafel.
Stromversorgung (PS)	setzt Netzspannung (120/230 V AC) in 24 V DC-Betriebsspannung um für die Versorgung der S7-300.
Signalbaugruppen (SM)	passen unterschiedliche Prozeßsignalpegel an die S7-300 an.
Anschaltbaugruppe (IM)	verbindet die einzelnen Zeilen einer S7-300 miteinander (gilt für mehrzeiligen Aufbau siehe Bild 1-1 ).
Progammiergerät (PG)	konfiguriert, parametriert, programmiert und testet die S7-300 und die FM 353.
Bedientafel (BT)	ist die Schnittstelle zur Maschine. Sie dient zum Bedienen und Beobachten. Für den Betrieb einer FM 353 ist sie nicht unbedingt Voraussetzung.
Leistungsteil	steuert den Motor an.
Motor	ist der Antrieb für die Achse.
Projektierpaket	beinhaltet folgendes:  • Handbuch in deutscher Sprache  • 3 1/2" Diskette mit:  - Bausteinpaket FCs  - Parametriertool "FM 353 parametrieren"  - vorprojektierte Oberfläche für die COROS-
	Geräte OP 07 und OP 17

#### Systemübersicht Datenhandling

Das folgende Bild gibt Ihnen einen Überblick über das Datenablagekonzept.




Bild 1-3 Datenablagekonzept

#### 1.2 Darstellung der Baugruppe

Ansicht der FM 353

Das Bild 1-4 zeigt die Baugruppe FM 353 mit ihren Schnittstellen und Frontelementen (Fehler- und Status-Anzeigen).




Bild 1-4 Lage der Schnittstellen und Frontelemente

#### Schnittstellen

In der Tabelle 1-3 sind die Schnittstellen und ihre Bedeutung beschrieben.

Tabelle 1-3 Schnittstellen

Schnittstellen	Beschreibung
Busverbinder SIMATIC-Schnittstelle	rückseitige Stecker zur Weiterführung des S7-Busses von Baugruppe zu Baugruppe
Antriebs-Schnittstelle	15poliger D-Sub-Stecker (X2) zum Anschluß des Antriebsgerätes
Peripherie-Schnittstelle	20poliger Frontstecker (X1) zum Anschluß der Laststromversorgung und zur Verdrahtung der digitalen Ein- und Ausgänge

#### Anzeige der LEDs

An der Frontseite der FM 353 sind 12 LED-Anzeigen angeordnet. In der Tabelle 1-4 sind die LEDs und ihre Bedeutung beschrieben.

Tabelle 1-4 Status- und Fehleranzeigen

LED	Bedeutung
SF (rot) – Sammelfehler	Diese LED zeigt einen Fehlerzustand der FM 353 an. (siehe Fehlerbehandlung Kap. 11)
DC 5V (grün) – Logikversorgung einges- chaltet	Diese LED zeigt die Betriebsbereitschaft der Hardware an.
DIAG (gelb) – Diagnose	Diese LED zeigt verschiedene Diagnose-Zustände an. (siehe Fehlerbehandlung Kap. 11)
I0I3 (grün) – digitalen Eingänge	Diese LEDs zeigen den eingeschalteten Eingang an.
Q0Q3 (grün) – digitalen Ausgänge	Diese LEDs zeigen den eingeschalteten Ausgang an.
RM (grün) – Eingang Reglermeldung	Diese LED zeigt den eingeschalteten Eingang an. (siehe Kap. 4.4)

### Typenschild der FM 353

Das Bild 1-5 beschreibt Ihnen alle Informationen, die das Typenschild der FM 353 enthält.




Bild 1-5 Typenschild der FM 353

#### 1.3 Überblick zu den Baugruppenfunktionen

#### Übersicht

In der Baugruppe FM 353 sind folgende Funktionen realisiert:

- Betriebsartensteuerung
- Positionsbestimmung
- Schrittmotorsteuerung
- digitale Ein-/Ausgänge
- betriebsartenübergreifende Einstellungen/Funktionen
- Softwareendschalter
- Prozeßalarme
- Satzfolgesteuerung
- Diagnose und Fehlerbehandlung
- Datenhaltung auf der FM 353

#### Betriebsartenansteuerung

Die Betriebsart ist über das Anwenderprogramm an das FM zu übergeben.

Die FM 353 verfügt über folgende Betriebsarten:

- Tippen
- Steuern
- Referenzpunktfahrt
- Schrittmaßfahrt relativ
- Handeingabe (MDI-<u>M</u>anual <u>D</u>ata <u>Input</u>)
- Automatik
- Automatik Einzelsatz

#### Positionsbestimmung

Die von der FM 353 ausgegebenen Pulse der Steuerfrequenz werden intern zu einem Positionsistwert summiert.

#### Schrittmotorsteuerung

Die Schrittmotorsteuerung erfüllt folgende Aufgaben:

- geschwindigkeitsrichtige Führung des Antriebs während des Bewegungsablaufs (z. B. einstellbare Beschleunigung und Verzögerung, Start/Stop-Betrieb)
- Ausgabe der Schrittimpulse als Steuerfrequenz
- Ausgabe eines Richtungssignales
- zielgenaues Einfahren der Achse in die programmierte Zielposition
- Phasenstromsteuerung zum Antriebsgerät

### Digitale Ein-/Ausgänge

Je vier digitale Ein-/Ausgänge sind anwenderspezifisch verwendbar.

Es können z. B. angeschlossen werden:

- Referenzpunktschalter
- Schalter f
   ür externen Start
- Meßtaster
- · Position erreicht, Halt
- Drehrichtung vorwärts/rückwärts

Die Zuordnung der Schaltfunktion zur Nummer des Eingangs/Ausgangs erfolgt über Maschinendaten.

#### Betriebsartenübergreifende Einstellungen/Funktionen

In den Betriebsarten können durch bestimmte Einstellungen zusätzlich zur Betriebsart im Anwenderprogramm spezielle Funktionen aktiviert werden (z. B. fliegendes Messen).

### Softwareendschalter

Der Arbeitsbereich (durch Softwareendschalter festgelegt) wird nach Aufnahme der Synchronisation automatisch überwacht.

#### **Prozeßalarme**

Prozeßalarme werden ausgelöst z. B. bei:

- Position erreicht
- Längenmessung beendet
- fliegender Satzwechsel
- fliegendes Messen

Die Auswahl von Prozeßalarmen erfolgt über Maschinendaten.

#### Satzfolgesteuerung

Autonome Abarbeitung eines Verfahrprogrammes einschließlich Unterprogramme, die mittels Parametrierung erstellt wurden. Auf der Baugruppe steht eine bestimmte Anzahl von Verfahrprogrammen zur Abarbeitung zur Verfügung.

### Diagnose und Fehlerbehandlung

Der Anlauf und der laufende Betrieb der Baugruppe werden durch Fehlerund Diagnosealarme überwacht. Dabei auftretende Fehler werden dem System mitgeteilt und durch die LEDs auf der Baugruppe angezeigt.

### Datenhaltung auf der FM 353

Auf der FM 353 werden Parametrierdaten (Maschinendaten, Werkzeugkorrekturdaten, Verfahrprogramme und Schrittmaße) remanent gespeichert.

Grundlagen zum Positionieren

2

Was ist Positionieren? Positionieren heißt, eine Last unter Berücksichtigung aller einwirkenden Kräfte und Momente in einer bestimmten Zeit in eine definierte Position zu bringen.




Bild 2-1 Prinzip einer Positionierung

Was ist gesteuertes Positionieren mit Schrittmotor? Positionieren mit Schrittmotor ist:

- geschwindigkeitsrichtige Führung des Antriebs während des Bewegungsablaufs
- Vorgabe einer Zielposition und zielgenaues Einfahren der Achse in die programmierte Zielposition

### Aufbau der Positionierung

In Bild 2-2 ist der Aufbau einer Positioniersteuerung mit FM 353 und Schrittmotor dargestellt.




Bild 2-2 Aufbau der Positionierung mit Schrittmotor (Beispiel)

#### FM 353

Die FM 353 generiert für das Leistungsteil:

- Steuerfrequenz
- Richtungssignal
- Sonder-Steuersignale

#### Leistungsteil

Das Leistungsteil verarbeitet die Steuersignale und speist den Motor leistungsseitig.

#### Motor

Der Motor ist direkt oder über mechanische Übertragungselemente mit dem zu bewegenden Maschinenteil verbunden.

### Mech. Übertragungselemente

Zu den mechanischen Übertragungselementen gehören neben der Achse auch Getriebe und Kupplungssysteme.

#### Peripherie

Alle anderen zusätzlichen Einrichtungen werden unter dem Begriff Peripherie zusammengefaßt.

Hauptsächlich gehören dazu:

- die Endschalter zum Begrenzen des Positionierbereiches (Sicherheitseinrichtungen)
- ein PG und die Parametriersoftware "FM 353 parametrieren"

Ein- und Ausbauen der FM 353

3

#### Übersicht

Die FM 353 wird als Peripherie-Baugruppe in eine Steuerung SIMATIC S7-300 eingebaut.

#### Wichtige Sicherheitsregeln

Für die Integration einer S7-300 mit einer FM 353 in eine Anlage bzw. ein System gibt es wichtige Regeln, die Sie beachten müssen.

Diese Regeln und Vorschriften sind in dem Installationshandbuch *Automatisierungssystem S7-300*; *Aufbauen* erläutert.

#### Projektieren des mechanischen Aufbaus

Welche Möglichkeiten Sie für den mechanischen Aufbau haben und wie Sie bei der Projektierung vorgehen müssen, finden Sie im Installationshandbuch *Automatisierungssystem S7-300; Aufbauen*,

Bestell-Nr.: 6ES7 030-0AA01-8AA0.

Im folgenden werden nur einige ergänzende Hinweise gegeben.

#### Einbaulage

Der waagerechte Einbau ist zu bevorzugen.

Beim senkrechten Einbau müssen Sie die eingeschränkten Umgebungstemperaturen beachten (max. 40 °C).

#### Was müssen Sie beim mechanischen Aufbau beachten?

Die FM 353 kann auf jeden der möglichen acht Einbauplätze (Steckplatz-Nr.: 4...11) für Peripherie-Baugruppen auf der Profilschiene montiert werden.

Bei der Projektierung des mechanischen Aufbaus Ihrer Steuerung müssen Sie folgende Regeln beachten:

- 1. Maximal acht SMs oder FMs sind pro Zeile (Rack) zulässig.
- 2. Eingeschränkt wird die Maximalzahl durch die Breite der Baugruppen, bzw. der Länge Ihrer Profilschiene.

Die FM 353 benötigt 80 mm Einbaubreite.

3. Eingeschränkt wird die Maximalzahl durch die Summe der Stromaufnahmen aller Baugruppen rechts von der CPU bzw. IM aus der 5 V-Rückwandbus-Versorgung.

Die CPU 314 kann z. B. maximal 1,2 A liefern.

Die FM 353 benötigt davon 100 mA.

#### Kapitelübersicht

Im Ka- pitel	finden Sie	auf Seite
3.1	Einbau der FM 353	3-2
3.2	Ausbau der FM 353	3-3

#### 3.1 Einbau der FM 353

#### Regeln

Für den Einbau der FM 353 sind keine besonderen Schutzmaßnahmen (EGB-Richtlinien) erforderlich.



#### Warnung

Bauen Sie die FM 353 nur im spannungslosen Zustand der S7-300 ein!

#### Benötigtes Werkzeug

Schraubendreher 4,5 mm

#### Vorgehen

Gehen Sie wie folgt vor, um die FM 353 einzubauen:

Der FM 353 liegt ein Busverbinder bei. Stecken Sie diesen auf den Busstecker der Baugruppe links von der FM 353. (Der Busstecker befindet sich an der Rückseite, gegebenenfalls müssen Sie die Baugruppe nochmals lockern).

Sollen rechts noch weitere Baugruppen montiert werden, so stecken Sie den Busverbinder der nächsten Baugruppe auf den rechten Rückwandbusstecker der FM 353.

Ist die FM 353 die letzte Baugruppe der Zeile, stecken Sie keinen Busverbinder auf!

- Hängen Sie die FM 353 auf der Schiene ein und schwenken Sie sie nach unten.
- 3. Schrauben Sie die FM 353 fest (Drehmoment ca. 80...110 Ncm).
- 4. Nachdem die Baugruppen montiert sind, können Sie ihnen noch je eine Einbauplatznummer zuweisen. Dazu gibt es Einbauplatzschilder, die der CPU beigelegt sind.

Nach welchem Schema Sie die Numerierung vornehmen müssen und wie Sie die Einbauplatzschilder stecken, finden Sie im Installationshandbuch *Automatisierungssystem S7-300; Aufbauen*,

Bestell-Nr.: 6ES7 030-0AA01-8AA0.

#### Hinweis

Der Einbauplatz bestimmt die Anfangsadresse jeder Baugruppe. Vergeben der Baugruppen-Anfangsadresse siehe Installationshandbuch *Automatisierungssystem S7-300; Aufbauen*, Bestell-Nr.: 6ES7 030-0AA01-8AA0.

Die Adressierung der FM 353 erfolgt wie die einer Analogbaugruppe.

#### 3.2 Ausbau der FM 353

#### Regeln

Für den Ausbau der FM 353 sind keine besonderen Schutzmaßnahmen (EGB-Richtlinien) erforderlich.



#### Warnung

Bauen Sie die FM 353 nur im spannungslosen Zustand der S7-300 aus!

#### Benötigtes Werkzeug

Schraubendreher 4,5 mm

#### Vorgehen

Gehen Sie wie folgt vor, um die FM 353 auszubauen:

- 1. Öffnen Sie die Fronttüren. Nehmen Sie gegebenenfalls den Beschriftungsstreifen heraus.
- 2. Lösen Sie die Verbindungen am Klemmblock für die Stromversorgung.
- 3. Lösen Sie den D-Sub-Stecker zur Antriebseinheit.
- 4. Entriegeln Sie den Frontstecker und ziehen Sie ihn ab.
- 5. Lösen Sie die Befestigungsschrauben und schwenken die Baugruppe nach oben heraus.

#### 3.3 Baugruppentausch

#### Übersicht

Wenn eine defekte FM 353 getauscht werden muß und für die Parametrierung kein PG/PC zur Verfügung steht bzw. der Tausch bei eingeschalteter Anlage erfolgen soll, dann ist schon bei der Inbetriebnahme der Anlage (CPU, FM) folgendes zu beachten:

Zum Abschluß der Inbetriebnahme ist ein SDB  $\geq 1\,000$  zu erzeugen (Abspeichern der Parametrierdaten) siehe Kapitel 5.5.

im Anwenderprogramm

- Kommunikation mit der FM 353 bei gezogener FM unterbrechen und bei gesteckter FM wieder aufnehmen.
- Werden Daten/Parameter w\u00e4hrend des Betriebes ge\u00e4ndert und remanent in der FM gespeichert, so beachten Sie Kapitel 9.3.1.

### Tausch einer FM 353

Wenn Sie eine schon parametrierte aber defekte FM 353 tauschen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. FM 353 bei ausgeschalteter Anlage (CPU, FM) tauschen




Bild 3-1 Tausch der FM 353 bei ausgeschalteter Anlage

•

Verdrahten der FM 353

## 4

#### Sicherheitsregeln

Für den sicheren Betrieb Ihrer Anlage sind zusätzlich folgende Maßnahmen zu ergreifen und an Ihre Bedingungen anzupassen:

- Ein NOT-AUS-Konzept nach gültigen Regeln der Technik (z. B. Europäische Normen EN 60204, EN 418 und verwandte).
- Zusätzliche Maßnahmen zur Endlagenbegrenzung von Achsen (z. B. Hardwareendschalter).
- Einrichtungen und Maßnahmen zum Schutz von Motoren und Leistungselektronik nach Maßgabe der Aufbaurichtlinien von FM STEPDRIVE/SI-MOSTEP.

Zusätzlich empfehlen wir zur Identifikation von Gefahrenquellen für die Gesamtanlage eine Risikoanalyse nach den Grundlegenden Sicherheitsanforderungen / Anlage 1 der EG Maschinenrichtlinie durchzuführen.

#### **Weitere Literatur**

Beachten Sie bitte auch die folgenden Kapitel im Installationshandbuch *Automatisierungssystem S7-300, Aufbauen*:

- Richtlinie zur Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen (EGB): Anhang B.
- Projektieren des elektrischen Aufbaus: Kapitel 4.

Als weitere Informationsquelle zum Thema EMV-Richtlinien empfehlen wir Ihnen die Beschreibung: *Ausrüstungen für Bearbeitungsmaschinen, EMV-Richtlinien für WS/WF-Technik*, Bestellnummer: 6ZB5 440-0QX01-0BA1.

#### Normen und Vorschriften

Beim Verdrahten der FM 353 müssen Sie die entsprechenden VDE-Richtlinien beachten.

#### Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
4.1	Verdrahtungsschema einer FM 353	4-2
4.2	Beschreibung der Antriebs-Schnittstelle	4-4
4.3	Anschließen der Antriebseinheit	4-10
4.4	Beschreibung der Peripherie-Schnittstelle	4-11
4.5	Verdrahtung der Frontsteckers	4-16

#### 4.1 Verdrahtungsschema einer FM 353

#### Übersicht

Das Bild 4-1 zeigt Ihnen wie die einzelnen Komponenten der Positioniersteuerung mit der FM 353 miteinander verbunden werden.




Bild 4-1 Verdrahtungsschema einer FM 353

#### Verbindungskabel

In der Tabelle 4-1 sind die Verbindungskabel für eine Positioniersteuerung mit FM 353 aufgelistet.

Tabelle 4-1 Verbindungskabel einer Positioniersteuerung mit FM 353

Тур	Bestell-Nr.	Beschreibung
Verbindungskabel MPI	siehe <i>Katalog ST 70</i> , BestNr. E86060-K4670-A101-A2	Verbindung zwischen BT, PG und S7-300 CPU
Sollwertkabel	6FX2 002-3AC01-1□□0 siehe <i>Katalog NC Z</i> Bestell-Nr.:E86060-K4490-A001-A4	Verbindung zwischen FM 353 und Schrittantrieb

#### **Frontstecker**

Für die Verdrahtung der digitalen Ein-/Ausgänge benötigen Sie einen Schraubfrontstecker 20polig. Dieser muß separat bestellt werden.

Bestell-Nr.: 6ES7 392-1AJ00-0AA0

siehe *Katalog ST 70*, Bestell-Nr. E86060-K4670-A101-A2 siehe *Katalog NC 60.1*, Bestell-Nr. E86060-K4460-A101-A3

#### 4.2 Beschreibung der Antriebs-Schnittstelle

#### Stecker zum Antriebsgerät

An dem 15poligen D-Sub-Stecker X2 der FM 353 können Schrittmotor-Leistungsteile angeschlossen werden, die mindestens über einen Takt- und Richtungseingang mit 5 V-Signalpegel verfügen.

Die FM 353 stellt darüberhinaus ein Freigabesignal bereit.

#### Lage des Steckers

Im Bild 4-2 ist die Einbaulage und die Bezeichnung des Steckers auf der Baugruppe dargestellt.




Bild 4-2 Lage des Steckers X2

#### Belegung des Steckers

Steckerbezeichnung: X2 STEP.CONTR. X2 Steckertyp: 15polige D-Sub-Stiftleiste

Tabelle 4-2 Belegung des Steckers X2

Pin	Name	Тур	Pin	Name	Тур
1	PULSE	О	9	PULSE_N	О
2	DIR	0	10	DIR_N	О
3	ENABLE	О	11	ENABLE_N	О
4	PWM / BOOST	О	12	PWM_N / BOOST_N	О
5	M	0	13	M	О
6	M	О	14	M	О
7	nicht belegt		15	READY1_N	I
8	M	0			

#### Signalnamen

PULSE, PULSE N DIR, DIR N ENABLE, ENABLE N PWM/BOOST, PWM\_N/BOOST\_N

READY1 N

Taktsignal wahr und negiert Richtungssignal wahr und negiert Freigabesignal wahr und negiert Stromsteuerung wahr und negiert

Bereitschaftsmeldung Signalmasse

#### **Signaltyp**

0 Ausgang Ι Eingang

#### Hinweis

Alle Signale können bezüglich ihres Aktivpegels über MD37 (siehe Kapitel 5.3.1, 9.7) parametriert werden. Vergewissern Sie sich in der technischen Dokumentation Ihres Antriebsgerätes über die Zuordnung der Signalpegel zur Drehrichtung.

#### Ausgangssignale

Es wird ein Takt-, Richtungs- und ein Freigabesignal bereit gestellt. Zusätzlich kann ein weiteres Signal zur Stromsteuerung parametriert werden.

#### PULSE (TAKT)

Die Taktimpulse steuern den Motor. Bei jeder steigenden Impulsflanke führt der Motor einen Schritt aus.

Die Anzahl der ausgegebenen Impulse bestimmt somit den Drehwinkel, d. h. den zu verfahrenden Weg.

Die Impulsfrequenz bestimmt die Drehgeschwindigkeit, d. h. die Verfahr-Geschwindigkeit.

#### **DIRECTION (RICHTUNG)**

Der ausgegebene Signalpegel bestimmt die Drehrichtung des Motors.

Signal EIN: "Linksdrehung" Signal AUS: "Rechtsdrehung"

#### **ENABLE (FREIGABE)**

Die FM 353 aktiviert dieses Signal, wenn der zyklische Steuerungsbetrieb aufgenommen wird.

Signal EIN: Leistungsansteuerung freigegeben

Signal AUS: je nach Leistungsteil können eine oder mehrere der

genannten Reaktionen auftreten:

- Pulseingang sperren
- Motor stromlos schalten
- Ringzähler rücksetzen
- Fehlermeldungen löschen

#### PWM / BOOST

Dieses Signal dient der Beeinflussung des Motorstromes.

In der Funktion "PWM" wird ein pulsweitenmoduliertes Signal ausgegeben, mit dem sich der Motorstrom zwischen 0 und 100 % einstellen läßt.

Mit der Funktion "BOOST" kann der Motorstrom überhöht werden:

Signal EIN: Motorstrom erhöht Signal AUS: Motorstrom normal

Die Verwendung dieses Signals muß über Maschinendaten (siehe MD37, Kap. 5.3.1, 9.7.2) eingestellt werden.

### Signalparameter der Ausgänge

Alle Ausgangssignale werden über Differenzsignal-Leitungstreiber nach RS422-Norm ausgegeben. Das Leistungsteil sollte für optimale Störsicherheit über Differenzsignal-Empfänger oder Optokoppler-Eingänge verfügen, so daß eine symmetrische Signalübertragung möglich ist. Eine unsymmetrische Übertragung ist auch möglich, allerdings ist hier die maximale Kabellänge auf 10 m begrenzt.

In der Tabelle 4-3 sind die elektrischen Daten der Ausgangssignale zusammengefaßt.

Tabelle 4-3 Elektrische Parameter der Signalausgänge für Schrittantriebe

Parameter		min	max	Einheit	bei
Differenzausgangsspannung V <sub>OD</sub>		2		V	$RL = 100 \Omega$
Avecon company of "Tich" V		3,7		V	$I_O = -20 \text{ mA}$
Ausgangsspannung "High" V <sub>OH</sub>		4,5		V	$I_{O} = -100  \mu A$
Ausgangsspannung "Low" VOL		1	V	$I_O = 20 \text{ mA}$	
Lastwiderstand R <sub>L</sub>	,	55		Ω	
Ausgangsstrom I <sub>O</sub>			± 60	mA	
Impulsfrequenz f <sub>p</sub>		·	200	kHz	

### Verbindungskabel zum Antrieb

zulässige Länge (1):

bei symmetrischer Übertragung 35 m bei unsymetrischer Übertragung 10 m  $\,$ 

# Signalbeschaltung (Ausgangssignale)

Das Bild 4-3 zeigt verschiedene Möglichkeiten der Signalbeschaltung.




Bild 4-3 Beschaltungsmöglichkeiten der Ausgangssignale der Antriebs-Schnittstelle

## **Eingangssignal**

## READY1\_N (BEREIT)

Dieser Eingang ist potentialgebunden und arbeitet mit 5 V-Pegel, es kann ein potentialfreier Ausgang (Schaltkontakt oder Optokoppler) angeschlossen werden. Die FM 353 wertet diesen Eingang als Bereitschaftsmeldung vom Leistungsteil.

Eine alternative Anschlußmöglichkeit besteht über den Peripheriestecker X1 (siehe Kapitel 4.4).

Seine Verwendung wird im Maschinendatum (siehe MD37, Kapitel 5.3.1, 9.7.2) parametriert.

# Signalparameter des Eingangs

In der Tabelle 4-4 sind die elektrischen Parameter des Einganssignales zusammengefaßt.

Tabelle 4-4 Elektrische Parameter des Signaleingangs "READY1\_N"

Parameter	Wert	Einheit	Anmerkung	
1-Signal, Spannungsbereich	$V_{\mathrm{H}}$	3,55,5	V	oder Eingang offen
0-Signal, Spannungsbereich	$V_{\rm L}$	-1,52	V	
0-Signal, Eingangsstrom	$I_{L}$	-1,53	mA	

## Signalbeschaltung des Eingangs "READY1\_N"

Das Bild zeigt Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Signalbeschaltung des Einganges "READY1\_N".




Bild 4-4 Beschaltung des Eingangs "READY1\_N"

#### 4.3 Anschließen der Antriebseinheit

## Verbindungskabel anschließen

Beachten Sie folgendes:

#### Hinweis

Verwenden Sie nur geschirmte paarig verdrillte Leitung, der Schirm muß mit dem metallischen bzw. metallisierten Steckergehäuse auf der Steuerungsseite verbunden sein. Um niederfrequente Störungen vom analogen Sollwertsignal fernzuhalten, empfehlen wir, den Schirm auf der Antriebsseite nicht zu erden!

Die als Zubehör angebotene konfektionierte Leitung bietet optimale Störsicherheit.




Bild 4-5 Anschluß eines Antriebsgerätes

#### Vorgehen beim Verbindungskabel anschließen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Antriebseinheit anzuschließen:

- 1. Verdrahten Sie das freie Kabelende des Verbindungskabels an den Klemmen des Antriebsgerätes.
- 2. Öffnen Sie die Fronttür und stecken Sie den D-Sub-Stecker an der Baugruppe an.
- Arretieren Sie den Stecker mit Hilfe der Rändelschrauben. Schließen Sie die Fronttür.

## Bezeichnung des Verbindungskabels

Das Verbindungskabel ist eine konfektionierte Leitung für eine Achse mit Klemmenbezeichnung für Antriebsgeräte.

Bestell-Nr.: 6FX2 002-3AC01-1□□0

Das Verbindungskabel ist in verschiedenen Längen beziehbar.

siehe  $Katalog\ NC\ Z$ , Bestell-Nr.: E86060-K4490-A001-A4.

## 4.4 Beschreibung der Peripherie-Schnittstelle

**Frontstecker** 

An den 20poligen Frontstecker X1 mit Einzeldrahtanschluß können vier digitale Ein-/Ausgänge und ein Meldesignal vom Leistungsteil angeschlossen werden.

Lage des Steckers

Im Bild 4-6 ist der Frontstecker in Verdrahtungsstellung und die Beschriftung auf der Fronttür innen dargestellt.




Bild 4-6 Lage des Steckers X1

## Belegung des Steckers

Steckerbezeichnung: X1

Steckertyp: 20poliger S7-Frontstecker für

Einzeldrahtanschluß

Tabelle 4-5 Belegung des Steckers X1

Pin	Name	Тур	Pin	Name	Тур
1	nicht belegt	VI	11	DA1	О
2	nicht belegt	VI	12	DA2	О
3	DE1	I	13	DA3	О
4	DE2	I	14	DA4	О
5	DE3	I	15	nicht belegt	
6	DE4	I	16	nicht belegt	
7	nicht belegt		17	nicht belegt	
8	nicht belegt		18	nicht belegt	
9	RM_P	I	19	L+	VI
10	RM_N	I	20	M	VI

#### Signalnamen

DE1...4 digitaler Eingang 1...4 DA1...4 digitaler Ausgang 1...4

RM\_P positiver Eingang der Reglermeldung RM\_N negativer Eingang der Reglermeldung L+, M Laststromversorgung 24 V/Masse

#### **Signaltyp**

O Ausgang I Eingang

VI Spannungseingang

## 4 digitale Eingänge (DE1...4)

Alle Eingänge sind gleichrangig. Die Zuordnung der Schaltfunktion zur Nummer des Eingangs erfolgt über Maschinendaten, ebenso die Wahl der Polarität der Eingänge (Ein- oder Ausschalt-Flanke).

Diese schnellen Eingänge sind SPS-kompatibel (24 V- P-schaltend). Es können Schalter oder berührungslose Sensoren (2- oder 3-Draht Sensors) angeschlossen werden.

Sie können verwendet werden z. B.:

- als Referenzpunktschalter
- als Schalter für externen Start/Stop, externen Satzwechsel
- als Meßtaster

Weitere Anwendungen siehe Kapitel 5.3.1.

Tabelle 4-6 Elektrische Parameter der digitalen Eingänge

Parameter	Wert	Einheit	Anmerkung
1-Signal, Spannungsbereich	1130	V	
1-Signal, Stromaufnahme	615	mA	
0-Signal, Spannungsbereich	-35	V	oder Eingang offen
Signalverzögerung $0 \rightarrow 1$	15	μs	
Signalverzögerung $1 \rightarrow 0$	150	μs	

## Eingang "Reglermeldung" (RM)

An die Anschlüsse "RM\_P/RM\_N" kann ein Meldesignal des Antriebs-Leistungsteils angeschlossen werden.

Das Meldesignal wird im MD37 (siehe Kapitel 5.3.1) spezifiziert und kann sein (siehe Kapitel 9.7):

- Regler bereit (alternativ zu Stecker X2)
- Bestromungsmuster Nullsignal f
  ür Referenzpunktfahrt
- Nullimpuls extern (z. B. Referenzpunktschaltersignal) f
   ür Referenzpunktfahrt

#### Hinweis

Der Eingang "RM\_P/RM\_N" ist als potentialfreier Optokoppler-Eingang ausgeführt. Dadurch kann sowohl ein P- als auch N-schaltender Ausgang des Leistungsteils angeschlossen werden. Einzelheiten zur Verdrahtung siehe Kapitel 4.5.

Tabelle 4-7 Elektrische Parameter Eingang "Bereitschaftsmeldung"

Parameter	Wert	Einheit	Anmerkung
1-Signal, Spannungsbereich	1530	V	
1-Signal, Stromaufnahme	26	mA	
0-Signal, Spannungsbereich	-35	V	oder Eingang offen
Signalverzögerung $0 \rightarrow 1$	30	μs	
Signalverzögerung $1 \rightarrow 0$	150	μs	

Es gibt zwei Möglichkeiten der Versorgung des Bereitschaftssignals:

- Versorgung erfolgt von der Steuerung
- Versorgung erfolgt vom Antriebsgerät

# Versorgung von der Steuerung

Im Bild 4-7 sind Beispiele für die Versorgung des Bereitschaftssignals von der Steuerung dargestellt.




Bild 4-7 Ansteuerung des Eingangs-RM, Versorgung von der Steuerung

## Versorgung vom Antriebsgerät

Im Bild 4-8 sind Beispiele für die Versorgung des Bereitschaftssignals vom Antriebsgerät dargestellt.




Bild 4-8 Ansteuerung des Eingangs-RM, Versorgung vom Antriebsgerät

# 4 digitale Ausgänge (DA1...4)

Alle Ausgänge sind gleichrangig. Die Zuordnung der Schaltfunktion zur Nummer des Ausgangs erfolgt über Maschinendaten (siehe MD34, 35, Kap. 5.3.1).

Die vier Ausgänge dienen der Verdrahtung anwendungsspezifischer Signale.

Diese können z. B. sein:

- Position erreicht, Halt
- Schaltfunktion M-Befehl
- Drehrichtung vorwärts/rückwärts

Weitere Anwendungen siehe Kapitel 5.3.1.

Tabelle 4-8 Elektrische Parameter der digitalen Ausgänge

Versorgungsspannung	DC 24 V (zulässiger Bereich: 20,428,8 V)	
Potentialtrennung	nein	
Ausgangspannung	0-Signal: Reststrom max. 2 mA	
	• 1-Signal: (Versorgungsspannung –3 V)	
Ausgangsstrom bei Signal "1"		
• bei Umgebungstemperatur 40°C		
- Nennwert	0,5 A (Summenstrom 2 A)	
– zulässiger Bereich	5 mA0,6 A (über Versorgungsspannungsbereich)	
<ul><li>Lampenlast</li></ul>	max. 5 W	
• bei Umgebungstemperatur 60°C		
- Nennwert	0,1 A (Summenstrom 0,4 A)	
<ul> <li>zulässiger Bereich</li> </ul>	5 mA0,12 A (über Versorgungsspannung)	
Schaltfrequenz	ohmscher Last: max. 100 Hz	
	• induktiver Last: 0,25 Hz	

## Laststromversorgung (L+, M)

Hier muß eine 24 V-Laststromversorgung angeschlossen werden. Bei Verpolung arbeitet das Gerät nicht.

#### Hinweis

Beachten Sie die Aufbaurichtlinien für SIMATIC. Insbesondere muß der Anschluß M (Bezugspotential) mit der Gerätemasse des Automatisierungsgeräts verbunden sein (Anschluß M am Klemmblock der S7-300-CPU).

siehe Installationshandbuch *Automatisierungssystem S7-300*, *Aufbauen*, Bestell-Nr.: 6ES7 030-0AA01-8AA0.

## 4.5 Verdrahtung der Frontstecker

## Verdrahtung des Frontsteckers

Das Bild 4-9 zeigt Ihnen die Verlegung der Leitungen zum Frontstecker und die Zugentlastung der Leitungen durch das Schirmanschlußelement.




Bild 4-9 Verdrahtung des Frontsteckers

#### Anschlußleitungen

Flexible Leitung, Querschnitt 0,25...1,5 mm<sup>2</sup>

Aderendhülsen sind nicht erforderlich.

Sie können Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228, Form A lange Ausführung verwenden.

Sie können zwei Leitungen mit je 0,25...0,75 mm² in einer Aderendhülse anschließen.

## Hinweis

Für den Anschluß von Meßtastern oder Sensoren ist für eine optimale Störfestigkeit die Verwendung geschirmter Leitungen erforderlich.

## Benötigtes Werkzeug

Schraubendreher oder Motorschrauber 3,5 mm

## Vorgehen Frontstecker-Verdrahtung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Klemmenleiste zu verdrahten:

- 1. Leitung 6 mm abisolieren, eventuell Aderendhülse aufpressen.
- 2. Fronttür öffnen, Frontstecker in Verdrahtungsstellung bringen (dabei Verriegelungselement siehe Bild 4-6 drücken).

Der Stecker ist arretiert, ohne elektrischen Kontakt zur Baugruppe zu haben.

- 3. Bringen Sie die Zugentlastung am Stecker an.
- 4. Falls Sie die Leitungen nach unten herausführen, beginnen Sie die Verdrahtung unten, andernfalls oben. Verschrauben Sie auch nicht belegte Klemmen.

Das Anzugsmoment beträgt 60...80 Ncm.

- 5. Ziehen Sie die Zugentlastung für den Kabelstrang fest.
- Schieben Sie den Frontstecker in Betriebsstellung (dabei Verriegelungselement drücken).
- Sie können das beiliegende Beschriftungsfeld ausfüllen und in die Fronttür einschieben.

## Geschirmte Leitungen

Bei der Verwendung geschirmter Leitung ist zusätzlich wie folgt vorzugehen:

1. Nach Eintritt der Leitung in den Schrank ist der Kabelschirm auf eine geerdete Schirmschiene aufzulegen (Leitung dazu abisolieren).

Sie können hierfür das Schirmanschlußelement verwenden, das in die Profilschiene eingehängt wird und bis zu acht Schirmanschlußklemmen aufnimmt.

siehe Installationshandbuch *Automatisierungssystem S7-300*, *Aufbauen*, Bestell-Nr.: 6ES7 030-0AA01-8AA0.

2. Geschirmte Leitung bis zur Baugruppe weiterführen, dort aber keine Verbindung zum Schirm herstellen.

#### Schirmanschlußelement

Zur Schirmableitung von geschirmten Leitungen kann dieses Element in die Profilschiene eingeschoben werden. Es nimmt bis zu acht Schirmanschlußklemmen (Reihe KLBÜ der Fa. Weidmüller) auf.

Bestell-Nr.: Schirmanschlußelement: 6ES7 390-5AA00-0AA0

Schirmanschlußklemme: 6ES7 390-5CA00-7AA0

siehe *Katalog NC 60.1*, Bestell-Nr. E86060-K4460-A101-A3 siehe *Katalog ST 70*, Bestell-Nr. E86060-K4670-A101-A2

#### Übersicht

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über das Parametrieren der FM 353 mit dem Parametriertool "FM 353 parametrieren".




Bild 5-1 ÜbersichtParametrieren

#### Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
5.1	Installation von "FM 353 parametrieren"	5-2
5.2	Einstieg in"FM 353 parametrieren"	5-3
5.3	Parametrierdaten	5-6
5.4	Parametrieren mit "FM 353 parametrieren"	5-24
5.5	Ablegen der Parametrierdaten im SDB ≥ 1 000	5-27

## 5.1 Installation von "FM 353 parametrieren"

#### Voraussetzung

Auf dem Programmiergerät (PG/PC) müssen das Betriebssystem "Window 95" und das entsprechende STEP 7-Programm (ab V3.1) installiert sein.

Für den Onlinebetrieb muß die Verbindung vom PG/PC zur S7-300 CPU hergestellt sein (siehe Bild 4-1). Bei dezentralem Einsatz (in Vorbereitung) der FM muß eine Verbindung vom PG/PC zum L2-DP-Netz hergestellt werden.

#### Installation

Die gesamte Software (Parametriertool, Funktionsbausteine und vorprojektierte Oberfläche für OPs) befindet sich auf zwei 3,5-Zoll-Disketten und wird komplett installiert.

So installieren Sie die Software:

- 1. Legen Sie die Diskette 1 in das Diskettenlaufwerk Ihres PGs/PCs ein.
- 2. Starten Sie unter Windows 95 den Dialog zur Installation von Software durch Doppelklick auf das Symbol "Software" in "Systemsteuerung".
- 3. Wählen Sie im Dialog das Diskettenlaufwerk und die Datei **Setup.exe** aus und starten den Installationsvorgang.
- 4. Befolgen Sie Schritt für Schritt die Anweisungen, die Ihnen das Installationsprogramm anzeigt.

**Ergebnis:** Die Software ist in folgenden Verzeichnissen installiert:

- Parametriertool "FM 353 parametrieren":
   SIEMENS\STEP7\S7FSTEP
- Funktionsbausteine: SIEMENS\STEP7\S7LIBS\FMST\_SRV
- Oberfläche für OPs: SIEMENS\STEP7\EXAMPLES\S7OP BSP
- Anwenderbeispiele: SIEMENS\STEP7\EXAMPLE1\FMSTSVEX

## Hinweis

Wenn Sie bei der Installation von **STEP 7** statt **SIEMENS\STEP 7** ein anderes Verzeichnis gewählt haben, wird Ihnen dieses Verzeichnis eingetragen.

## 5.2 Einstieg in "FM 353 parametrieren"

#### Voraussetzung

Auf dem PG/PC haben Sie die Software nach Kapitel 5.1 installiert.

#### Konfigurieren

Konfigurieren setzt voraus, daß Sie ein Projekt angelegt haben, in dem Sie die Parametrierung speichern können. Weitere Informationen, zum Konfigurieren von Baugruppen finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch *Basissoftware für S7 und M7*, *STEP 7*. Nachfolgend sind nur die wichtigsten Schritte erläutert.

- 1. Starten Sie den SIMATIC Manager und öffnen Sie Ihr Projekt.
- Fügen Sie über das Menü Einfügen ➤ Station eine SIMATIC 300-Station ein.
- 3. Wählen Sie die **SIMATIC 300-Station** an. Über das Menü **Bearbeiten ► Objekt öffnen** gelangen Sie in die Konfigurationstabelle.
- 4. Wählen Sie einen Baugruppenträger aus und ordnen Sie diesen an.
- Wählen Sie die Positionierbaugruppe FM 353 mit der zugehörigen Bestellnummer aus dem Baugruppenkatalog aus, und fügen Sie diese in die Hardwaretabelle gemäß Ihrer Konfiguration ein.
- Gehen Sie mit Doppelklick auf die zu parametrierenden Baugruppe.
   Es erscheint der Dialog Eigenschaften




Bild 5-2 Einstieg "FM 353 parametrieren"

- 7. In diesem Bild können Sie über die Karteikarten (Allgemein, Adressen und Grundparameter) der FM 353
  - eine Bezeichnung geben,
  - die Adresse f
    ür die FM 
    ändern und
  - die Alarme parametrieren.

#### Hinweis:

Ein Weiterarbeiten im Zustand CPU-STOP ist für die FM 353 nicht vorgesehen

Mit Klick auf die Schaltfläche **Parameter** gelangen Sie in die Parametrieroberfläche.




Bild 5-3 Übersichtsbild für die Parametrierung

Über das Menü **Ansicht** ▶ Übersicht können Sie dieses Bild während der Parametrierung immer wieder anwählen.

Die Baugruppe FM 353 für Positionieren mit Schrittantrieb wird über auf der Baugruppe remanent speicherbare Parameter-DBs parametriert. Eine Schlüsselfunktion nimmt hierbei der Datenbaustein "Maschinendaten" (DB-MD) ein, da dieser unabhängig von der technologischen Funktionalität der Baugruppe immer benötigt wird. Alle anderen Parameter-DBs sind technologieabhängig erforderlich.

Jetzt können Sie Ihre Baugruppe parametrieren. Das nachfolgende Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die Daten, die parametriert werden können.

Die Fenstergröße für die Eingabe der Parametrierdaten sowie die Größe des Übersichtsbildes können Sie mit der Maus an Ihre Bildschirmgröße anpassen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Stellen Sie den Mauszeiger solange auf den oberen Fensterrand bis er sich in einen Pfeil wandelt.
- 2. Betätigen Sie die linke Maustaste und ziehen Sie die Maus nach unten.
- 3. Lassen Sie die Maustaste los.
- 4. Stellen Sie den Mauszeiger auf die Zeile mit dem Fensternamen.
- Betätigen Sie die linke Maustaste und schieben Sie die Maus nach oben. Nach der Positionierung des Fensters an die richtige Stelle, lassen Sie die Maustaste los.

Wenn Sie Ihr Projekt konfiguriert haben, können Sie auch über S7-Konfiguration, mit Anwahl der Baugruppe und den Menübefehl **Bearbeiten ► Objekteigenschaften** in den Dialog **Eigenschaften** gelangen.

#### Hinweis

Wenn Sie ein Projekt aus STEP 7 V2.1 importiert haben, so können Sie keine Parametrierdaten (Datenbausteine) in diesem Projekt ablegen. Die Parametrierdaten können Sie in diesem Projekt nur über Import vom File lesen bzw. über Export ins File ablegen.

#### Vorschlag!

- 1. Legen Sie in STEP 7 V3.1 ein neues Projekt an.
- 2. Kopieren Sie alle Programme (\*.awl) in das neue Projekt.

#### Integrierte Hilfe

Die Parametrieroberfläche ist mit einer Integrierten Hilfe ausgestattet, die Sie beim Parametrieren der Positionierbaugruppe unterstützt. So rufen Sie die Integrierte Hilfe auf:

- Über den Menübefehl **Hilfe ► Hilfethemen...** oder
- durch Drücken der Taste F1 oder
- über das Zeichen und anschließend gehen Sie auf das Element bzw. Fenster, über welches Sie informiert werden wollen und betätigen die linke Maustaste.

## 5.3 Parametrierdaten

## Was kann parametriert werden?

Es können die folgenden Datenbereiche parametriert werden:

- Maschinendaten (MD)
- Schrittmaße (SM)
- Werkzeugkorrekturdaten (WK)
- Verfahrprogramme (NC)
- Anwenderdaten (Anwender-Datenbaustein)

Diese Daten (außer Anwenderdaten) werden in Datenbausteinen (DB) im Nummernbereich von 1001 bis 1239 abgelegt.

Die Datenbausteine MD, SM, WK, NC werden in die FM 353 übertragen und dort remanent gespeichert.

Die Parametrierung von SM, WK und NC kann entfallen, falls die entsprechenden Funktionen nicht genutzt werden.

Der Anwender-Datenbaustein muß in der CPU gespeichert sein. Erst dann kann er mit Anwenderdaten online beschrieben werden (siehe Kapitel 6).

Die Parametrierdaten (außer Anwenderdaten) können auch offline auf dem PG erstellt, bearbeitet und gespeichert werden.

# Datenbausteine (DB)der FM 353

Die Tabelle 5-1 gibt einen Überblick über die Datenbausteine in der FM 353 und ihre Bedeutung.

Tabelle 5-1 Datenbausteine

Datenbaustein	Bedeutung
DB-MD	Maschinendaten (DB-Nr. = 1210)
	Bausteingröße (gerundet in Byte) = 250
	Maschinendaten dienen zur Anpassung der FM 353 an den Einsatzfall des Anwenders. Eine Parametrierung mit Maschinendaten ist unbedingt notwendig, um die FM funktionell zu aktivieren. Der parametrierte DB-MD ist in die FM zu laden. Der DB-MD wird beim Schreiben auf die FM 353 bezüglich Eingabegrenzen der einzelnen Werte und Abhängigkeiten untereinander geprüft. Nur bei Zulässigkeit aller Werte erfolgt die remanente Speicherung, andernfalls erfolgen über die MPI Datenfehlermeldungen. Ein fehlerhafter DB bleibt über Netz-AUS hinweg nicht erhalten. Die Maschinendaten können über "Maschinendaten aktivieren" oder durch Aus-/Einschalten aktiv geschaltet werden.

Tabelle 5-1 Datenbausteine, Fortsetzung

Datenbaustein	Bedeutung
DB-SM	Schrittmaße (DB-Nr. = 1230)
	Bausteingröße (gerundet in Byte) = 460
	Die Schrittmaße dienen in der Betriebsart (BA) "Schrittmaßfahrt relativ" als frei wählbare relative Wegbeträge zur Einzelpositionierung. Es sind 1 bis 100 Schrittmaße möglich (siehe Kap. 5.3.2).
	Änderungen sind in allen BA (auch in der BA "Schrittmaßfahrt relativ") während der Bewegung möglich. Die Änderungen von Schrittmaßen müssen immer abgeschlossen sein, bevor in der BA "Schrittmaßfahrt relativ" eine neue Bewegung gestartet wird. Ist dies nicht der Fall, erfolgt die Fehlermeldung "Schrittmaß nicht vorhanden" Kl. 2/Nr. 13.
DB-WK	Werkzeugkorrekturdaten (DB-Nr. = 1220)
	Bausteingröße (gerundet in Byte) = 310
	Die Anwendung der Werkzeuglängenkorrektur und der Verschleißwerte sind in Kap. 10.1 beschrieben. Es stehen maximal 20 Korrektur- bzw. 20 Verschleißwerte zur Verfügung.
	Werkzeugkorrekturdaten werden für die Betriebsart "Automatik und Automatik/Einzelsatz" benötigt.
	Änderungen sind in allen BA und während der Bewegung möglich. Erfolgen Änderungen bei eingeschalteter Werkzeugkorrektur während des Startens bzw. an Satzübergängen (interner Zugriff auf Korrekturwerte) kommt es zur Fehlermeldung "Werkzeugkorrekturwert nicht vorhanden" Kl.3/Nr.35.
DB-NC	Verfahrprogramme (Programm-Nr. + 1000 = DB-Nr. = 10011199)
	Bausteingröße (gerundet in Byte) = 110 + (20 x Anzahl Verfahrsätze)
	Verfahrprogramme werden für die Betriebsart "Automatik" und Automatik/Einzelsatz benötigt.
	Nicht angewählte Programme sind immer änderbar.
	• Wird in einem vorgewählten Programm inklusiv Unterprogramm geändert, wird die Programmvorwahl aufgehoben. Das Programm ist anschließend neu anzuwählen. Eine Programmänderung kann erfolgen, wenn BL = 0 (Programmanfang/Programmende) und bei Stop.
Systemdatenbau-	Für Baugruppentausch ohne PG
stein SDB ≥ 1 000	In den SDB ≥ 1 000 werden alle Parametrierdaten (DB-MD, DB-SM, DB-WK, DB-NC) der FM 353 abgelegt. Dieser SDB wird in die CPU geladen und dient als zusätzliche Speichermöglichkeit.
DB-SS	Datenbaustein für Statusmeldungen (DB-Nr. 1000)
	Der DB-SS ist ein interner DB der FM, für Test, Inbetriebnahme und B & B.
DB 1249	Interner DB der FM, für Anwender nicht relevant.

## Anwender-Datenbaustein

Wie Sie einen Anwender-DB erzeugen, ist im Kapitel 6 beschrieben.

Mit "FM 353 parametrieren" können Sie den Anwender-DB mit den in der Tabelle 5-2 aufgeführten Daten beschreiben.

Mit dem Menü **Zielsystem ► Onlinebearbeitung ► Anwenderdaten** können Sie Ihren Anwender-DB auswählen und editieren.

Tabelle 5-2 Anwender-DB

Datenbaustein	Bedeutung			
Anwender-DB	Aufbau und Datenformate siehe Kap. 6			
	Mit folgenden Daten können Sie den DB, wenn dieser in der CPU geladen wurde, vorbelegen:			
	Baugruppenadresse <sup>1)</sup>			
	• Kanaladresse <sup>1)</sup>			
	Kanaloffset reserviert			
	Nullpunktverschiebung			
	Istwert setzen			
	Fliegendes Istwert setzen			
	Bezugspunkt setzen			
	Sollwert für Schrittmaß			
	Geschwindigkeitsstufe 1			
	Geschwindigkeitsstufe 2			
	• Frequenzstufe 1			
	• Frequenzstufe 2			
	MDI-Satz			
	MDI-Satz fliegend			
	Programmanwahl, Programmnummer			
	Programmanwahl, Satznummer			
	Programmanwahl, Bearbeitungsrichtung			
	Code Applikationsdaten 1			
	Code Applikationsdaten 2			
	Code Applikationsdaten 3			
	Code Applikationsdaten 4			

<sup>1)</sup> Diese Daten werden nur angezeigt. Bearbeitet werden diese Daten durch den FC INIT\_DB (siehe Kap. 6).

## Datenbaustein-Struktur

Die Tabelle 5-3 zeigt eine grobe Darstellung der Datenbausteinstruktur.

Tabelle 5-3 Datenbausteinstruktur

Adressen/Offset	Inhalt	Bemerkung
	DB-Kopf	Systeminformation, für Anwender nicht relevant
ab 0	Nutzdatenbereich/Strukturkopf	Angaben für die Kennzeichnung des Datenbausteins im System.
ab 24 bei MD bzw. 32	Nutzdaten	Parametrierdaten

Die ausführlichen Datenbausteinstrukturen und Parametrierdaten der einzelnen Datenbausteintypen sind in nachfogenden Kapiteln dargestellt.

## 5.3.1 Maschinendaten

### **DB-Struktur**

Die Tabelle 5-4 gibt Ihnen einen Überblick über die Struktur des Datenbausteins "Maschinendaten" (DB-MD).

Tabelle 5-4 DB-Struktur Maschinendaten

Byte	Variablentyp	Wert	Bedeutung der Variablen	Bemerkung
			DB-Kopf	
0	WORD		Rack Steckplatz	BG-Adresse
2	WORD		DB-Nr. (≥ 1000)	wie im DB-Kopf
4	DWORD		reserviert	
8	WORD		Fehler-Nr. (von FM)	bei B & B-Dienste
10	WORD	1	Kanalnummer	
12	2 STRING	MD	DB-Kennung/Typ	2 ASCII-Zeichen
16	DWORD	353	Baugruppenkennung	FM 353
20	4 CHAR	0	Versionsnummer/Satznummer	(DB-Struktur)
ab 24			siehe Maschinendatenliste MD5MD51	

#### Eingabe der Werte

In "FM 353 parametrieren" rufen Sie im Menü **Datei** ▶ **Neu** ▶ **Maschinendaten** folgendes Bild auf.




Bild 5-4 Eingabe der Werte für Maschinendaten

Geben Sie auf den jeweiligen Karteikarten die Maschinendaten ein.

Sie können auch über das Menü **Ansicht ► Tabellenform** ihre Werte in einer Tabelle eingeben.

Bei der Erstellung des MD-DBs sollten Sie unbedingt das Kapitel 7 "In Betrieb nehmen der FM 353" beachten.

#### Hinweis

Das Maßsystem (MD7) muß mit dem angegebenen Maßsystem der anderen DBs übereinstimmen.

Das Maßsystemraster (MSR) ist die kleinste Wegeinheit im jeweiligen Maßsystem.

Sollten Sie diesen Hinweis einmal nicht beachtet haben, dann gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Löschen aller Datenbausteine (die nicht mit dem Maßsystem übereinstimmen) oder löschen des gesamten Speichers auf der FM 353.
- 2. Die übrigen Datenbausteine auf dem PG ändern.
- 3. Die Datenbausteine wieder neu in die FM 353 laden.

#### Maschinendatenliste

In der Tabelle 5-5 sind alle Maschinendaten der FM 353 aufgelistet.

#### Erläuterungen zur Maschinendatenliste:

**K** sind Konfigurationsdaten siehe Kap. 9.3.3

 ${\bf E}$  sind einstellbare Maschinendaten für Justage (Inbetriebnahme-Optimierung) und Technologie siehe Kap. 9.3.3

Die Maßeinheiten beziehen sich auf die betragsmäßige Wertedarstellung im Maschinendaten-DB.

Tabelle 5-5 Maschinendatenliste

MD- Nr.	Bezeichnung	Default- werte	Wert/Bedeutung	Datentyp/Einheit/ Kommentar	siehe Kap.
14				nicht belegt	
5 E	Prozeßalarmgenerie- rung	0	0 = Position erreicht 1 = Längenmessung beendet 3 = fliegender Satzwechsel 4 = fliegendes Messen	BITFELD32	9.10
6	Achsname	X	max. 2 ACCII-Zeichen <sup>1)</sup>	4 Byte	
7 K	Maßsystem	1	$1 = 10^{-3}$ mm $2 = 10^{-4}$ inch $3 = 10^{-4}$ grd $4 = 10^{-2}$ grd	DWORD [MSR]	9.4
8 K	Achsart	0	0 = Linearachse 1 = Rundachse	DWORD	9.5
9 K	Rundachsende <sup>2)</sup>	36 · 10 <sup>5</sup>	01 000 000 000	DWORD [MSR]	
10				nicht belegt	
11 K	Weg pro Motorumdre- hung (Teilungspe- riode) <sup>2)</sup>	10 000	11 000 000 000	DWORD [MSR] (ganzzahliger Teil)	9.6
12 K	Restweg pro Moto- rumdrehung <sup>2)</sup>	0	02 <sup>32</sup> -1	DWORD [2 <sup>-32</sup> MSR] (gebrochener Teil)	
13 K	Schritte pro Motorum- drehung (Teilungspe- riode) <sup>2)</sup>	2	21225	DWORD	
14				nicht belegt	
15				nicht belegt	
16 K	Referenzpunktkoordi- nate	0	-1 000 000 000+1 000 000 000	DINT [MSR]	9.2.3
17				nicht belegt	

MSR = Maß system raster

RPS = Referenzpunktschalter

2) siehe Abhängigkeiten

<sup>1)</sup> Der variable Achsname wird als Achsbuchstabe (X, Y, Z, ...) mit einer Adreßerweiterung (1...9) realisiert. zulässige Zeichen: X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, Q, E, 1...9 z. B.: "X", "X1"

Tabelle 5-5 Maschinendatenliste, Fortsetzung

MD- Nr.	Bezeichnung	Default- werte	Wert/Bedeutung	Datentyp/Einheit/ Kommentar	siehe Kap.
18 K	Art der Referenz- punktfahrt (Referenzpunkt-An-	0	0 = Richtung +, Bestromungsmuster Null bzw. Nullimpuls extern rechts vom RPS	DWORD Code ist lagekenn- zeichnend für Syn-	9.2.3
	fahrrichtung)		1 = Richtung +, Bestromungsmuster Null bzw. Nullimpuls extern links vom RPS	chronisationspunkt bzgl. RPS beachte MD37!	
			2 = Richtung –, Bestromungsmuster Null bzw. Nullimpuls extern rechts vom RPS		
			3 = Richtung –, Bestromungsmuster Null bzw. Nullimpuls extern links vom RPS		
			4 = Richtung +, RPS Mitte 5 = Richtung -, RPS Mitte 8 = Richtung +, RPS Flanke 9 = Richtung -, RPS Flanke		
19				nicht belegt	
20				nicht belegt	
21 E	Softwareendschalter Anfang <sup>2)</sup>	-10 <sup>9</sup>	-1 000 000 0001 000 000 000	DINT [MSR]	9.7 9.9
22 E	Softwareendschalter Ende <sup>2)</sup>	10 <sup>9</sup>	-1 000 000 0001 000 000 000		
23				FM 353 intern verwendet	
24 bis 26				nicht belegt	
27 E	Referenzpunktver- schiebung	0	-1 000 000 000+1 000 000 000	DINT [MSR]	9.2.3
28 E	Referenziergeschwindigkeit <sup>2)</sup>	6·10 <sup>6</sup>	10500 000 000	DWORD [MSR/min]	9.2.3
29 E	Reduziergeschwindig- keit <sup>2)</sup>	3·10 <sup>6</sup>	10500 000 000	DWORD [MSR/min]	9.2.3
30 E	Losekompensation	0	-1 000 000+1 000 000	DINT [MSR]	9.7
31 E	Richtungsbezug der Lose	0	0 = wie Referenzpunktfahrt 1 = positiv 2 = negativ	DWORD	

MSR = Maß system raster

RPS = Referenzpunktschalter

2) siehe Abhängigkeiten

<sup>1)</sup> Der variable Achsname wird als Achsbuchstabe (X, Y, Z, ...) mit einer Adreßerweiterung (1...9) realisiert. zulässige Zeichen: X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, Q, E, 1...9 z. B.: "X", "X1"

Tabelle 5-5 Maschinendatenliste, Fortsetzung

MD- Nr.	Bezeichnung	Default- werte	Wert/Bedeutung	Datentyp/Einheit/ Kommentar	siehe Kap.
32 K	Ausgabeart M-Funktion	1	während der Positionierung:  1 = zeitgesteuert  2 = quittungsgesteuert  vor der Positionierung:  3 = zeitgesteuert  4 = quittungsgesteuert  nach der Positionierung:  5 = zeitgesteuert  6 = quittungsgesteuert	DWORD serielle Ausgabe von max. 3 M-Funktio- nen im NC-Satz	10.3 9.1
33 K	Ausgabezeit M-Funktion	10	1100 000	DWORD [ms] in 2 ms-Stufen auf- gerundet	
34 K	digitale Eingänge <sup>2)</sup>	0	0 = Start extern 1 = Freigabeeingang 2 = externer Satzwechsel 3 = fliegendes Istwert setzen 4 = Messen 5 = RPS für Referenzpunktfahrt 6 = Umkehrschalter für Referenzpunktfahrt	bitcodierte Funktionszuordnung: Bit-Nr. I/O 0 Bit-Nr. + 8 I/O 1 Bit-Nr. + 16 I/O 2 Bit-Nr. + 24 I/O 3	9.2.3 9.8
35 K	digitale Ausgänge <sup>2)</sup>	0	0 = Position erreicht, Halt 1 = Achsbewegung vorwärts 2 = Achsbewegung rückwärts 3 = Änderung M97 4 = Änderung M98 5 = Startfreigabe 7 = Direktausgabe	aktivierend für die Funktion ist immer die Vorderflanke unabhängig von MD36!	9.8
36 K	Eingangsanpassung (Signalverarbeitung invertiert)	0	8 = I0 invertiert 9 = I1 invertiert 10 = I2 invertiert 11 = I3 invertiert	BITFELD32	9.8

MSR = Maß system raster

RPS = Referenz punkt schalter

<sup>1)</sup> Der variable Achsname wird als Achsbuchstabe (X, Y, Z, ...) mit einer Adreßerweiterung (1...9) realisiert. zulässige Zeichen: X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, Q, E, 1...9 z. B.: "X", "X1"

<sup>2)</sup> siehe Abhängigkeiten

Tabelle 5-5 Maschinendatenliste, Fortsetzung

MD- Nr.	Bezeichnung	Default- werte	Wert/Bedeutung	Datentyp/Einheit/ Kommentar	siehe Kap.
37 K	Sonder-Steuersignale	1	0 = Reglerfreigabe aktiv 2 = Regler bereit aktiv 3 = Regler bereit invertiert 4 = Regler bereit über Stecker X2	BITFELD32	9.7
38 K	Schrittzahl pro Bestro- mungsmuster-Zyklus <sup>2)</sup>	20	0400	DWORD	
39 E	Start/Stop-Frequenz	1 000	1010 000	DWORD [Hz]	
40 E	Frequenzwert für Beschleunigungsumschaltung <sup>2)</sup>	10 000	50075 000 Minimalwert: MD39 + 1 Maximalwert: MD41 – 1	Beachten Sie das Diagramm "Arbeitsbereich Frequenzgenerator"	
41 E	Maximalfrequenz	50 000	500200 000	(siehe Bild 5-5)	
42 E	Beschleunigung 1 <sup>2)</sup>	100 000	1010 000 000	DWORD [Hz/s]	
43 E	Beschleunigung 2 <sup>2)</sup>	100 000	10MD42, 0 = wie MD42	Beachten Sie das Diagramm	
44 E	Verzögerung 1 <sup>2)</sup>	100 000	1010 000 000, 0 = wie MD42	"Arbeitsbereich Frequenzgenerator"	
45 E	Verzögerung 2 <sup>2)</sup>	100 000	10MD44, 0 = wie MD43	(siehe Bild 5-5)	
46 E	Mindeststillstandszeit zwischen zwei Positio- nierungen	2	110 000	DWORD [ms] in Stufung des BG- Zyklusses gerundet	
47 E	Mindestverfahrzeit mit konstanter Frequenz	2			
48 K	Boostdauer absolut	100	11 000 000		9.7.2
49 K	Boostdauer relativ	100	1100	DWORD [%]	
50 K	Phasenstrom Fahren	100			
51 K	Phasenstrom Stillstand	100			

MSR = Maß system raster

RPS = Referenzpunktschalter

<sup>1)</sup> Der variable Achsname wird als Achsbuchstabe (X, Y, Z, ...) mit einer Adreßerweiterung (1...9) realisiert. zulässige Zeichen: X, Y, Z, A, B, C, U, V, W, Q, E, 1...9 z. B.: "X", "X1"

<sup>2)</sup> siehe Abhängigkeiten

#### Abhängigkeiten

Zwischen den einzelnen Maschinendaten bestehen in bestimmten Konstellationen Einschränkungen bezüglich Wertebereich der Nichtverarbeitung bestimmter Maschinendaten.

Diese Abhängigkeiten werden bei der Annahme des MD-DBs bzw. einzelner Maschinendaten geprüft und bei Verletzungen Fehler gemeldet. Bestimmte Prüfungen werden auf intern berechneten Hilfsgrößen basierend durchgeführt.

Im folgenden sind diese Hilfsgrößen beschrieben sowie die durchgeführten Abhängigkeitsprüfungen tabellarisch dargestellt.

## Aus MD gebildete interne Größen (Hilfsgrößen):

Bildung Weg pro Motorumdrehung UMWEG

$$UMWEG = MD11 + MD12 \cdot 2^{-32}$$

#### Bildung interner Meßwertfaktor MWFAKTOR

```
MWFAKTOR = Umweg / MD13
```

#### Aktivierung der Softwareendschalter SEAKT

MD21	MD22	SEAKT
$=-10^9$	$=+10^9$	0 (inaktiv)
≠-10 <sup>9</sup>	$=+10^{9}$	
$=-10^{9}$	≠+10 <sup>9</sup>	1 (aktiv)
≠-10 <sup>9</sup>	≠+10 <sup>9</sup>	

#### Bildung absolute Verfahrbereichsgrenzen intern VFBABS

MWFAKTOR	VFBABS	
< 1	109	
≥ 1	10 <sup>9</sup> / MWFAKTOR	

#### Prüfungen:

#### Prüfung MD9

MD8	MD18	zulässiges Rundachsende		
0		beliebig, nicht relevant		
1	≥ 4	(MD41 · WFAKTOR) / 500		
	< 4	MD9 mod UMWEG == 0	≤MD9≤VFBABS	

Prüfung MD11, MD12, MD13 → daraus resultiert MWFAKTOR (s. o.)

zulässiger Meßwertfaktorbereich:	$2^{-14} < MWFAKTOR < 2^{14}$

## Prüfung MD21, MD22

SEAKT	MD8	zulässige Softwareendschalter
0	_	$MD21 = -10^9, MD22 = +10^9$
1	0	MD21 ≥ -VFBABS MD22 ≤ VFBABS MD21 < MD22
	1	0 ≤ MD21 < MD9 0 ≤ MD22 < MD9 MD21 ≠ MD22

## Prüfung MD28

zulässige Geschwindigkeit: 10 ≤ MD28 ≤ MD41 · MWFAKTOR / 60	
---	--

## Prüfung MD29

zulässige Geschwindigkeit: 10 ≤ MD29 ≤ MD41 · MWFAKTOR / 60	
---	--

## Prüfung MD34

## zulässig:

 ${\rm BYTE0(MD34)} \neq {\rm BYTE1(MD34)} \neq {\rm BYTE2(MD34)} \neq {\rm BYTE3(MD34)}$ 

## Prüfung MD35

#### zulässig:

BYTE0(MD35)&0x7F  $\neq$  BYTE1(MD35)&0x7F  $\neq$  BYTE2(MD35)&0x7F  $\neq$  BYTE3(MD35)&0x7F

## Prüfung MD38

MD38	zulässige Schrittzahl pro Bestromungsmuster-Zyklus
0	
≠ 0	MD38 ≥ 4

#### Prüfung MD40

zulässige Frequenz:	$MD39 \le MD40 \le MD41$	
---------------------	--------------------------	--

## Prüfung MD42

zulässige Beschleunigung:	$MD41 / 200 \le MD42 \le MD39^2$	
---------------------------	----------------------------------	--

## Prüfung MD43

MD43	zulässige Beschleunigung	
0	0	
≠ 0	$MD41 / 200 \le MD43 \le MD39^2$	

## Prüfung MD44

MD44	zulässige Beschleunigung		
0	0		
≠ 0	$MD41 / 200 \le MD44 \le MD39^2$		

## Prüfung MD45

MD45	zulässige Beschleunigung	
0	0	
≠ 0	$MD41 / 200 \le MD45 \le MD39^2$	

"Arbeitsbereich Frequenzgenerator"

Mit Hilfe des nachfolgenden Diagrammes können Sie überprüfen, daß die in den Maschinendaten MD39 bis MD45 gewählten Parameter in ihrer Konstellation im Arbeitsbereich des Frequenzgenerators liegen (weißer Bereich).




Bild 5-5 Arbeitsbereich Frequenzgenerator

Wertebereich der Maschinendaten:

**Bedingung:** Die Schnittpunkte der Linien df/dt mit  $f_{ss}$  und df/dt mit

f<sub>max</sub> müssen im weißen Bereich liegen!

**Beispiel:** MD39 = 4 kHz, MD41 = 50 kHz

MD42,  $44 = 200 \text{ kHz/s} \rightarrow P1/P2$ MD43,  $45 = 80 \text{ kHz/s} \rightarrow P3/P4$ 

## 5.3.2 Schrittmaße

**DB-Struktur** 

Die Tabelle 5-6 gibt Ihnen einen Überblick über die Struktur des Datenbausteins "Schrittmaße" (DB-SM).

Tabelle 5-6 DB-Struktur Schrittmaße

Byte	Variablentyp	Wert	Bedeutung der Variablen	Bemerkung
			DB-Kopf	
0	WORD		Rack Steckplatz	BG-Adresse
2	WORD		DB-Nr. (≥ 1000)	wie im DB-Kopf
4	DWORD		reserviert	
8	WORD		Fehler-Nr. (von FM)	bei B&B-Dienste
10	WORD	1	Kanalnummer	
12	2 STRING	SM	DB-Kennung/Typ	2 ASCII-Zeichen
16	DWORD	353	Baugruppenkennung	FM 353
20	4 CHAR	0	Versionsnummer/Satznummer	(DB-Struktur)
24	DWORD	13	Maßsystemraster lt. MD7	Anzeige der Maßeinheit
28	WORD	0/1	Parameter (DB) Sichern	Auftrag über "B&B"
30	WORD		reserviert	
32	DWORD	0109	Schrittmaß 1	
36	DWORD	0109	Schrittmaß 2 bis Schrittmaß 100	siehe Kap. 9.2.4

## Eingabe der Werte

Die Eingabe der Werte erfolgt in dem Menü für Schrittmaße im Parametriertool "FM 353 parametrieren".




Bild 5-6 Eingabe der Werte für Schrittmaße

## 5.3.3 Werkzeugkorrekturdaten

**DB-Struktur** Die Tabelle 5-7 gibt Ihnen einen Überblick über die Struktur des Datenbau-

steins "Werkzeugkorrekturdaten" (DB-WK).

Tabelle 5-7 DB-Struktur Werkzeugkorrekturdaten

Byte	Variablentyp	Wert	Bedeutung der Variablen	Bemerkung
			DB-Kopf	
0	WORD		Rack Steckplatz	BG-Adresse
2	WORD		DB-Nr. (≥ 1000)	wie im DB-Kopf
4	DWORD		reserviert	
8	WORD		Fehler-Nr. (von FM)	bei B&B-Dienste
10	WORD	1	Kanalnummer	
12	2 STRING	WK	DB-Kennung/Typ	2 ASCII-Zeichen
16	DWORD	353	Baugruppenkennung	FM 353
20	4 CHAR	0	Versionsnummer/Satznummer	(DB-Struktur)
24	DWORD	13	Maßsystemraster lt. MD7	Anzeige der Maßeinheit
28	WORD	0/1	Parameter (DB) Sichern	Auftrag über "B&B"
30	WORD		reserviert	
32	DINT DINT DWORD	$ \begin{array}{c} -10^910^9 \\ -10^910^9 \\ 010^9 \end{array} $	Werkzeuglängenkorrektur 1 Verschleißwert 1 absolut Verschleißwert 1 additiv	Werkzeug 1
44	DINT DINT DINT	$-10^910^9$ $-10^910^9$ $-10^910^9$	Werkzeuglängenkorrektur 2 Verschleißwert 2 absolut Verschleißwert 2 additiv	Werkzeug 2
			bis Werkzeuglängenkorrektur 20 Verschleißwert 20 absolut Verschleißwert 20 additiv	bis Werkzeug 20 siehe Kap. 10.1

## Eingabe der Werte

Die Eingabe der Werte erfolgt in dem Menü für Werkzeugkorrekturdaten im Parametriertool "FM 353 parametrieren".

Wird der Verschleißwert additiv online geändert, so rechnet die FM den neuen Verschleißwert absolut aus und der Verschleißwert additiv steht wieder auf 0.

☐ OFFLINE - WERKZEUGKORREKTURDATEN - DB1220 ☐ ☑ ☒			
Wz-Nr.	Werkzeuglängenkorr.	Verschleiß abs.	Verschleiß add.
	mm	mm	mm
01	10.000	0.500	0.000
02	20.000	1.500	0.000
03	30.000	2.500	0.000
04	40.000	3.500	0.000
05	50.000	45.000	0.000
06	60.000	55.000	0.000
07	70.000	66.000	0.000
08	80.000	77.000	0,000
09	0.000	0.000	0.000
10	0.000	0.000	0.000
11	0.000	0.000	0.000
12	0.000	0.000	0.000
13	0.000	0.000	0.000
14	0.000	0.000	0.000
15	0.000	0.000	0.000
16	0.000	0.000	0.000
17	0.000	0.000	0.000
18	0.000	0.000	0.000
19	0.000	0.000	0.000
20	0.000	0.000	0.000
1			<u> </u>

Bild 5-7 Eingabe der Werte für Werkzeugkorrekturdaten

## 5.3.4 Verfahrprogramme

**DB-Struktur** Die Tabelle 5-8 gibt Ihnen einen Überblick über die Struktur des Datenbau-

steins "Verfahrprogramme" (DB-NC).

Tabelle 5-8 DB-Struktur Verfahrprogramme

Byte	Variablentyp	Wert	Bedeutung der Variablen	Bemerkung
			DB-Kopf	
0	WORD		Rack Steckplatz	BG-Adresse
2	WORD		DB-Nr. (≥ 1000)	wie im DB-Kopf
4	DWORD		reserviert	
8	WORD		Fehler-Nr. (von FM)	bei B&B-Dienste
10	WORD	1	Kanalnummer	
12	2 STRING	NC	DB-Kennung/Typ	2 ASCII-Zeichen
16	DWORD	353	Baugruppenkennung	FM 353
20	4 CHAR	0	Versionsnummer/Satznummer	(DB-Struktur)
24	DWORD	13	Maßsystemraster lt. MD7	Anzeige der Maßeinheit
28	WORD		reserviert	
30	WORD		reserviert	
32	18 STRING	ASCII-Zei- chen	NC-Programmname	max. 18 Zeichen
52	STRUCT	NC-Satz	NC-Satz neu (Änderungsbereich)	
72	STRUCT	NC-Satz	1. Verfahrsatz	
92	STRUCT	NC-Satz	2. Verfahrsatz bis 100. Verfahrsatz	siehe Kap. 9.3.11, 10.1

# Eingabe der Verfahrprogramme

Für die Eingabe der NC-Verfahrprogramme wird Ihnen ein leeres Fenster angeboten. Sie geben Ihr Verfahrprogramm wie folgt ein:




Bild 5-8 Eingabe für Verfahrprogramme

1. % Programmnummer Programmname

Die Eingabe "%" ist nur in der 1. Zeile möglich. Diese Eingabe muß gemacht werden. Aus der Programmnummer wird die DB-Nr. gebildet.

Der Programmname ist optional und darf maximal 18 Zeichen lang sein.

- 2. N<Satznummer> G<Befehl> (G1, G2, G3) X<Wert> F<Wert> M<Befehl> (M1, M2, M3) D<Nr.> (Werkzeugkorrekturnummer) L<Nr.> P<Nr> ± (Progr. von Verfahrprogrammen siehe Kapitel 10).
  - Die Satznummer (N) müssen Sie als erstes und aufsteigend eingeben.
     Die Reihenfolge der übrigen Eingaben kann beliebig sein.
  - Das Trennzeichen geben Sie als Leerzeichen ein.

Zeichen müssen Sie in Großbuchstaben eingeben.

Außerdem ist es möglich den geführten Eingabebereich am oberen Bildrand zu nutzen. Die Programmnummer und der Programmname werden nach Verlassen des Eingabefeldes ins Eingabefenster übernommen. Die Übernahme der Verfahrsätze erfolgt mit der Schaltfläche "Satz übernehmen".

## 5.4 Parametrieren mit "FM 353 parametrieren"

#### Eingabe der Werte

Sie haben verschiedene Möglichkeiten Ihre Parametrierdaten einzugeben.

#### 1. Anwenderdaten

In einer Tabelle können Sie die Werte eingeben bzw. Texte auswählen. Die Eingabefelder wählen Sie mit dem Cursor an und geben die Werte ein. Die zugehörigen Texte der Werte können Sie mit der Leertaste anwählen.

#### 2. Maschinendaten

Die Eingabe der Werte erfolgt über Dialoge und Karteikarten.

Über das Menü **Ansicht ► Tabellenform** erhalten Sie die Maschinendaten in einer Tabelle. Dort können Sie die Werte, wie unter Anwenderdaten beschrieben, eingeben.

#### 3. Werkzeugkorrekturdaten und Schrittmaße

In einer Tabelle können Sie die Werte eingeben. Die Eingabefelder wählen Sie mit dem Cursor an und geben die Werte ein.

#### 4. Verfahrprogramme

Verfahrprogramme werden in Textform eingegeben.

In den Tabellen für MD-, SM-, WZK-Werte gibt es eine Kommentarspalte. Dieser Kommentar wird nicht im Datenbaustein abgelegt. Er kann ausgedruckt werden bzw. wird bei Export mit in der Datei abgelegt.

# Menüs von "FM 353 parametrieren"

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht über die Menüs von "FM 353 parametrieren".

Tabelle 5-9 Menüs von "FM 353 parametrieren"

Menütitel bzweintrag (mit Einzelbefehl)	Kurzbe- dienung	Bedeutung
<u>D</u> atei	_	Erstellen, Öffnen, Speichern, Drucken und Generieren von Datenbausteinen
<u>N</u> eu >	_	Erstellt einen neuen Datenbaustein
<u>M</u> aschinendaten	_	Erstellt einen neuen DB-MD
<u>S</u> chrittmaße	_	Erstellt einen neuen DB-SM
<u>W</u> erkzeugkorrekturdaten	_	Erstellt einen neuen DB-WK
<u>V</u> erfahrprogramm	_	Erstellt einen neuen DB-NC
Ö <u>f</u> fnen >	Ctrl + O	Öffnet den auf dem PG/PC abgelegten Datenbaustein
<u>M</u> aschinendaten	_	Öffnet den auf dem PG/PC abgelegten DB-MD
<u>S</u> chrittmaße	_	Öffnet den auf dem PG/PC abgelegten DB-SM
<u>W</u> erkzeugkorrekturdaten	_	Öffnet den auf dem PG/PC abgelegten DB-WK
<u>V</u> erfahrprogramm	_	Öffnet den auf dem PG/PC abgelegten DB-NC

Tabelle 5-9 Menüs von "FM 353 parametrieren", Fortsetzung

Menütitel bzweintrag (mit Einzelbefehl)	Kurzbe- dienung	Bedeutung	
I <u>m</u> portieren	Ctrl + O	Öffnet einen als Datei gespeicherten Datenbaustein	
Sch <u>l</u> ießen	Ctrl + F4	Schließt das Fenster des aktuellen DBs	
<u>S</u> peichern	Ctrl + S	Speichert den aktuellen Datenbaustein im PG/PC	
Exportieren	_	Speichert den aktuellen Datenbaustein in eine Datei	
<u>K</u> onsistenz prüfen	-	Prüft die Daten des aktuellen Fensters auf Fehler	
SD <u>B</u> erstellen	_	Liest die Datenbausteine der FM, erstellt aus diesen einen SDB (Systemdatenbaustein) und legt ihn auf dem PG/PC ab.	
SDB anzeigen	_	Zeigt die für die FM 353 vorhandenen SDBs auf dem PG/PC an, diese können gelöscht werden.	
<u>D</u> rucken	Ctrl + P	Druckt den aktuellen Datenbaustein oder Teile daraus	
Druck <u>v</u> orschau	-	Zeigt das Dokument in der Seitenansicht – keine Bearbeitung möglich	
Seite ein <u>r</u> ichten	-	Legt das Seitenlayout für den Druck fest	
Drucker einrichten	_	Richtet den Drucker ein und setzt die Druckoptionen	
<u>1</u> <name der="" zuletzt<br="">geöffneten DBs&gt;</name>	_	Öffnet die zuletzt geöffnete DB	
2 <name der="" vorletzt<br="">geöffneten DBs&gt;</name>	_	Öffnet die vorletzt geöffnete DB	
3 <name der="" drittletzt<br="">geöffneten DBs&gt;</name>	_	Öffnet die drittletzt geöffnete DB	
<u>4</u> <name der="" viertletzt<br="">geöffneten DBs&gt;</name>	_	Öffnet die viertletzt geöffnete DB	
<u>B</u> eenden	Alt + F4	Schließt alle Fenster der Parametrierung und beendet diese	
<u>B</u> earbeiten	-	Rückgängig der letzten Aktion, Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Löschen markierter Objekte, Suchen und Standardwert	
Rückgängig	Ctrl + Z	Macht die letzte Aktion rückgängig	
<u>A</u> usschneiden	Ctrl + X	Löscht die markierten Daten und legt sie in die Zwischenablage	
<u>K</u> opieren	Ctrl + C	Kopiert die markierten Daten und legt sie in die Zwischenablage	
<u>E</u> infügen	Ctrl + V	Fügt den Inhalt der Zwischenablage an der Cursorposition ein	
Zellen ersetzen	_	Überschreibt das Feld einer Tabelle mit dem Inhalt der Zwischenablage	
<u>S</u> uchen	Ctrl + F	Sucht Text, der Text kann auch eine Nummer sein (z. B. MD-Nr.)	
S <u>t</u> andardwerte	_	Belegt den aktuellen Datenbaustein mit Standardwerten	
<u>Z</u> ielsystem	-	Übertragen von Daten und Datenbausteinen	
√ <u>K</u> ommunikation	-	Stellt die Onlineverbindung zum Zielsystem her oder löst sie	
<u>L</u> aden >	_	Lädt Datenbausteine bzw. Anwenderdaten	
in <u>F</u> M	-	Lädt den aktuellen Datenbaustein auf die FM 353	
in PG oder FM	_	Öffnet einen Übertragungsdialog	
Onlinebearbeitung >	_	Bearbeitet die Datenbausteine auf der FM 353	

Tabelle 5-9 Menüs von "FM 353 parametrieren", Fortsetzung

Menütitel bzweintrag (mit Einzelbefehl)	Kurzbe- dienung	Bedeutung	
<u>M</u> aschinendaten	_	Bearbeitet die Maschinendaten auf der FM 353	
<u>S</u> chrittmaße	_	Bearbeitet die Schrittmaße auf der FM 353	
<u>W</u> erkzeugkorrekturdaten	_	Bearbeitet die Werkzeugkorrekturdaten auf der FM 353	
<u>V</u> erfahrprogramm	_	Bearbeitet die Verfahrprogramme auf der FM 353	
<u>A</u> nwenderdaten	_	Bearbeitet die Anwenderdaten auf der CPU	
FM-RAM komprimieren	_	Kompromiert den Arbeitsspeicher der FM 353. Dies ist nur möglich, wenn die CPU im Betriebszustand "STOP" ist.	
FM-Speicher löschen	_	Löscht den FLASH auf der FM 353	
<u>T</u> est	-	Inbetriebnahme und Fehlerauswertung	
√ <u>I</u> nbetriebnahme	_	Öffnet das Inbetriebnahmefenster	
		Steuern und Beobachten der Baugruppe	
$\sqrt{\underline{F}}$ ehlerauswertung	_	Öffnet das Fehlerauswertungsfenster	
		Anzeige der Fehler auf der Baugruppe	
√ <u>S</u> ervicedaten	_	Öffnet das Fenster zur Beobachtung der Servicedaten	
<u>A</u> nsicht	_	Wählen von verschiedenen Ansichten und Darstellungen	
<u>T</u> abellenform	_	Wechselt zwischen Dialog und Tabellenform (nur bei MD)	
<u>I</u> nhalt 5. Spalte >	_	Bestimmt, was in der letzten Spalte angezeigt wird (nur bei MD)	
<u>S</u> tandardwert	_	Zeigt Standardwerte an (Empfehlung)	
<u>G</u> renzen	_	Zeigt die oberen und unteren Grenzwerte an	
√ Funktions <u>l</u> eiste	_	Zeigt die Funktionsleiste an (ein/aus)	
√ S <u>t</u> atuszeile	_	Zeigt die Statuszeile an (ein/aus)	
Ü <u>b</u> ersicht	_	Übersichtsbild für die Parametrierung wird angezeigt	
<u>E</u> xtras	_	Einstellungen in den Datenbausteinen	
Einstellungen Maßsystem >	_	Ändern des Maßsystems im aktuellen Fenster	
√ 10 <sup>-3</sup> mm	_	Eingabe in mm	
10 <sup>-4</sup> inch	_	Eingabe in inch	
10 <sup>-4</sup> grd	_	Eingabe in grd	
10 <sup>−2</sup> grd	_	Eingabe in grd	
<u>F</u> enster	_	Anordnen aller Fenster der Parametrierung, Wechsel zu einem bestimmten Fenster	
Anordnen >	_	Ordnet alle Fenster an	
Über <u>l</u> append	Shift + F5	Ordnet alle Fenster hintereinander verschoben gestaffelt an	
<u>H</u> orizontal	_	Ordnet alle Fenster gleichmäßig von oben nach unten an	
<u>V</u> ertikal	_	Ordnet alle Fenster gleichmäßig von links nach rechts an	
<u>S</u> ymbole anordnen	_	Ordnet Symbole der ikonisierten Fenster der Parametrierung an	
Alle schließen	-	Schließt alle geöffneten Fenster	
$\sqrt{1}$ <geöffnetes 1="" fenster=""></geöffnetes>	_	Wechselt zum Fenster <fenstername></fenstername>	

Tabelle 5-9 Menüs von "FM 353 parametrieren", Fortsetzung

Menütitel bzweintrag (mit Einzelbefehl)	Kurzbe- dienung	Bedeutung
<n> <geöffnetes fenster="" n=""></geöffnetes></n>	_	Wechselt zum Fenster <fenstername></fenstername>
<u>H</u> ilfe	_	Suchen und Anzeigen von Hilfefunktionen
<u>H</u> ilfethemen	F1	Bietet verschiedene Zugänge zum Anzeigen von Hilfeinformationen an
Hilfe <u>b</u> enutzen	_	Zeigt Informationen zur Benutzung der Hilfe
Inf <u>o</u>	_	Zeigt Informationen zur aktuellen Version des Parametriertools an

### 5.5 Ablegen der Parametrierdaten im SDB ≥ 1 000

#### Übersicht

Die FM 353 speichert intern die Parametrierdaten.

Um bei einem Defekt dieser FM 353 und keinem vorhandenen PG/PC die Parametrierdaten zur Verfügung zu haben, können diese zusätzlich in der CPU in einem Systemdatenbaustein (SDB  $\geq 1\,000$ ) abgespeichert werden. Die CPU überträgt nach jedem Neuanlauf diese im SDB  $\geq 1\,000$  abgelegten Daten zur FM 353. Falls die FM 353 keine Maschinendaten besitzt bzw. der interne Zeitstempel (Zeitpunkt der Erstellung) nicht übereinstimmt, werden die Daten des SDB  $\geq 1\,000$  von der FM 353 übernommen und dort gespeichert.

Es muß darauf geachtet werden, daß die Parametrierdaten in dem SDB  $\geq 1\,000$  mit den Parametrierdaten auf der FM 353 nach Abschluß der Inbetriebnahme immer übereinstimmen.

#### Hinweis

Der SDB ≥ 1 000 ist erst am Ende der Inbetriebnahme zu erstellen.

Falls nachträglich nochmals eine Änderung der Daten nötig ist, ist der SDB  $\geq 1\,000$  erneut zu erstellen und in die CPU zu laden. Der vorhergehende SDB ist vorher zu löschen bzw. beim Erstellen eines neuen SDB wird dieser überschrieben. Der neue SDB muß nicht die gleiche Nummer haben wie der vorher erstellte.

#### SDB erstellen

Voraussetzung: Online-Verbindung zur FM 353




Bild 5-9 SDB  $\geq 1000$  erstellen

#### SDB im S7-Projekt anzeigen/löschen




Bild 5-10 SDB  $\geq 1~000$  anzeigen/löschen

# SDB in die CPU übertragen

Wenn Sie SDBs erstellt haben, müssen Sie die "Systemdaten" des Projektes in die CPU übertragen.

Sie haben zwei Möglichkeiten und gehen wie folgt vor:

#### 1. Variante

Im *SIMATIC Manager* das Online-Fenster anwählen (Online- und Offline-Fenster müssen geöffnet sein)

Im Offline-Projekt unter **CPU\S7-Progamm\Bausteine\Systemdaten** Systemdaten (mit Maus ziehen bzw. mit Kopieren/Einfügen) in das Online-Projekt speichern.

#### 2. Variante

Im SIMATIC Manager unter CPU\S7-Progamm\Bausteine\Systemdaten anwählen.

Über das Menü **Zielsystem ► Laden** (oder rechte Maustaste) die Systemdaten in die CPU laden

bzw

Über das Menü **Zielsystem ► Laden in EPROM-Memory-Card auf CPU** 

Sie können auch die Memory-Card für die CPU am PG/PC programmieren.

Erfolgt ein Laden der Konfiguration aus HW-CONFIG heraus, so wird dieser SDB **nicht** mit in die CPU übertragen.

## SDB in der CPU löschen

Wollen Sie SDBs in der CPU löschen, so gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie "FM 353 parametrieren" an.
- 2. Wählen Sie das Menü **Datei ► SDB anzeigen** an. Löschen Sie den/die entsprechenden SDB(s).
- 3. Schließen Sie "FM 353 parametrieren" und wählen Sie im *SIMATIC Manager* unter Online-Projekt **CPU\S7-Progamm\Bausteine\Systemdaten** an. Löschen Sie die Systemdaten.
- 4. Übertragen Sie die Systemdaten erneut zur CPU s. o.

Positionierbaugruppe FM 353 für Schrittantrieb

#### Übersicht

Die vorliegende Programmieranleitung beschreibt die Funktionen (FCs), die Ihnen die Kommunikation zwischen CPU und Funktionsbaugruppe FM 353 in SIMATIC S7-300 ermöglichen.




Bild 6-1 Übersicht Programmieren

#### Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, wenn Sie die FM 353 über Ihr Anwenderprogramm steuern wollen:

- Auf dem PG/PC haben Sie die Software nach Kapitel 5.1 installiert.
- Die Verbindung vom PG/PC zur S7-300 CPU muß hergestellt sein (siehe Bild 4-1).

#### Anlegen des Anwender-DBs

Sie gehen wie folgt vor:

- 1. Sie erzeugen unter STEP 7 einen Datenbaustein (DB 1).
- 2. Sie öffnen den DB 1 und wählen die Eigenschaft "mit zugeordneten anwenderspezifischen Datentyp" aus.

**Ergebnis:** Es wird Ihnen der UDT 1 (anwenderdefinierter Datentyp) angeboten

3. Sie klicken auf den UDT 1

**Ergebnis:** Sie haben den Anwender-DB (DB 1) angelegt.

- 4. Diesen Anwender-DB laden und speichern Sie in die CPU.
- 5. Mit dem Parametriertool "FM 353 parametrieren" können Sie den Anwender-DB auf der CPU mit Anwenderdaten beschreiben.

Sie müssen für jeden Kanal einen Anwender-DB anlegen.

#### **Bausteine**

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über das Bausteinpaket (FCs) für die FM 353.

Tabelle 6-1 Technologiefunktion für die FM 353

Baustein-Nr.	Bausteinname	Bedeutung
FC 1	INIT_DB	Anwender-DB initialisieren
FC 2	MODE_WR	Betriebsarten steuern und Schreibaufträge bearbeiten
FC 3	RD_COM	Leseaufträge zyklisch bearbeiten
FC 4	DIAG_RD	Diagnosealarmdaten im OB 82 lesen
FC 5	MSRMENT	Meßwerte lesen
FC 6	DIAG_INF	Diagnosealarmdaten im OB 1 lesen

#### Hinweis

Die FC-Nr. können Sie für Ihr Projekt beliebig ändern. Das Ändern erfolgt im SIMATIC Manager, indem Sie den entsprechenden FC in Ihrem Projekt in eine freie Nummer umbenennen. Gleichzeitig sollten diese Änderungen in der Symboltabelle vorgenommen werden.

# Einbindung der FM 353 in das Anwenderprogramm

Das nachfolgende Bild zeigt Ihnen wie die FM 353, der Anwender-Datenbaustein (Anwender-DB) und die Technologiefunktionen kommunizieren.




Bild 6-2 Übersichtsbild für die Einbindung der FM 353 ins Anwenderprogramm

#### Hinweise für den Anwender

Der Anwender benötigt mindestens den FC INIT\_DB zur Initialisierung des Anwender-DB und den FC MODE\_WR zur Betriebsarten- und Schreibauftragsbearbeitung.

Der FC RD\_COM zum Daten lesen ist nur erforderlich, wenn die FM-Daten im Anwenderprogramm bearbeitet werden sollen (evtl. für Anzeigezwecke).

Unabhängig davon, welche und wieviele Technologiefunktionen Sie verwenden, wird ein Datenbaustein mit fest vorgegebener Struktur (UDT 1) benötigt, der alle erforderlichen Daten bzw. Datenbereiche enthält. Dieser Datenbaustein ist als Anwender-Datenbaustein realisiert und kann u. a. durch das Parametriertool "FM 353 parametrieren" vorbelegt werden.

#### Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
6.1	FC INIT_DB – Anwender-DB initialisieren	6-4
6.2	FC MODE_WR – Betriebsarten steuern und Schreibaufträge bearbeiten	6-6
6.3	FC RD_COM – Leseaufträge zyklisch bearbeiten	6-13
6.4	Diagnoseinformationen lesen	6-17
6.5	FC MSRMENT – Meßwerte lesen	6-22
6.6	Anwender-Datenbaustein	6-25
6.7	Anwendungsbeispiele	6-41
6.8	Technische Daten	6-45

### 6.1 FC INIT\_DB (FC 1) – Anwender-DB initialisieren

#### **Aufgabe**

Mit dem FC INIT\_DB initialisieren Sie bestimmte Bereiche Ihres Anwender-DBs. Dazu rufen Sie den FC INIT\_DB im Anlauf-OB 100 einmal auf.

Der FC führt die folgenden Aktionen durch:

- 1. Eintrag von Adressierungswerten in den Anwender-DB
  - FM-Adresse
  - Offset-Adresse
- 2. Löschen folgender der Strukturen im Anwender-DB
  - CONTROL\_SIGNALS (Steuersignale)
  - CHECKBACK\_SIGNALS (Rückmeldesignale)
  - JOB\_WR (Schreibauftrag)
  - JOB\_RD (Leseauftrag)

#### Aufrufmöglichkeiten

Aufruf in KOP-Darstellung (Kontaktplan)		Aufruf in AWL-Darstellung (Anweisungsliste)		
FC INIT_DB  EN  DB_NO  CH_NO  LADDR	Cz	ALL INIT_DB( DB_NO CH_NO LADDR	:= , := , := );	

### Beschreibung der Parameter

Die nachfolgende Tabelle beschreibt Ihnen die Parameter dieses FCs.

Name	Datentyp	Р-Тур	Bedeutung
DB_NO	WORD	Е	Datenbausteinnummer
CH_NO	ВҮТЕ	Е	Nummer der Achse:  0 oder 1 zulässig, da einkanalige Baugruppe 4255 – unzulässig BIE = 0
LADDR	INT	Е	logische Basisadresse der Baugruppe, Eintrag von HW-KONFIG übernehmen

Parametertypen: E = Eingangsparameter

#### **Funktionsweise**

Die Funktion arbeitet mit einem Anwender-DB zusammen. Die Struktur des Anwender-DBs finden Sie in der Bibliothek FMSTSVLI im Datentyp UDT 1. Sie benötigen einen Anwender-DB, der Einträge zum Adressieren der FM 353 und die Daten für die einzelnen Funktionen der FM 353 enthält. Die DB-Nummer wird beim Aufruf des FC mit dem Parameter DB\_NO übergeben.

#### **Fehlerauswertung**

Aufgetretene Fehler zeigt das Binärergebnis (BIE = 0) an.

Mögliche Fehler sind:

Unbekannte Kanalnummer CH\_NO, der Anwender-DB wird nicht initialisiert.

#### **Aufrufbeispiel**

Nachfolgend erhalten Sie ein Aufrufbeispiel für FC INIT\_DB.

```
AWL
                                                Erläuterung
VAR_TEMP
     MODUL_ADR
                        : INT:
                                                // Moduladresse
END_VAR
     L
           512;
                                                // Eintrag der Moduladresse
           MODUL_ADR;
     CALL INIT_DB(
                                               // Moduladresse
           DB NO
                       := W#16#1,
                                               // DB-Nummer
                       := B#16#1,
                                               // nur ein Kanal auf der Baugruppe
           CH_NO
           LADDR
                       := MODUL_ADR);
                                               // Moduladresse
     UN
           BIE;
                                               // Binärergebnis
                                               // Fehler bei der Initialisierung
     S
           FEHLER_INITIALISIERUNG;
```

# 6.2 FC MODE\_WR (FC 2) – Betriebsarten steuern und Schreibaufträge bearbeiten

#### **Aufgabe**

Mit dem FC 2 MODE\_WR können Sie:

- Betriebsarten steuern
- Schreibaufträge bearbeiten

Dazu müssen Sie den FC MODE\_WR einmal im OB 1-Zyklus aufrufen.

Der FC führt die folgenden Aktionen durch:

- 1. Lesen der Rückmeldesignale. Die gelesenen Werte werden vom FC in dem Anwender-DB in der Struktur CHECKBACK\_SIGNALS abgelegt.
- Die Steuersignale werden aus dem Anwender-DB (Struktur CON-TROL\_SIGNALS) übertragen. Je nach angewählter Betriebsart CHECK-BACK\_SIGNALS.MODE werden nach erkanntem Start die Steuersignale CONTROL\_SIGNALS.START, CONTROL\_SIGNALS.DIR\_P und CON-TROL\_SIGNALS.DIR\_M gelöscht (Flankenbildung der Signale für FM).
- Ausführen des Schreibauftrages (JOB\_WR) aus dem Anwender-DB mit übertragen der zugehörigen Daten aus dem Anwender-DB und anzeigen des Schreibauftragstatus.
- 4. Erzeugen der Statusbits JOB\_WR.MODE\_BUSY (Betriebsart gestartet) und JOB\_WR.POS\_REACHED (Position erreicht).

#### Aufrufmöglichkeiten

Aufruf in KOP-Darst (Kontaktplan)	ellung	Aufruf in AWI (Anweisu	0
FC MODE_WR DB_NO	ENO— RET_VAL—	CALL MODE_WR( DB_NO RET_VAL	:= , := );

### Beschreibung der Parameter


Die nachfolgende Tabelle beschreibt Ihnen die Parameter dieses FCs.

Name	Datentyp	Р-Тур	Bedeutung
DB_NO	WORD	Е	Datenbausteinnummer
RET_VAL	INT	A	Returncode des SFC 58 "WR_REC"

Parametertypen: E = Eingangsparameter, A = Ausgangssparameter

#### **Funktionsweise**

Die Funktion arbeitet mit einem Anwender-DB zusammen. Die Struktur des Anwender-DBs finden Sie in der Bibliothek FMSTSVLI im Datentyp UDT 1. Sie benötigen einen Anwender-DB, der Einträge zum Adressieren der FM 353 und die Daten für die einzelnen Funktionen der FM 353 enthält. Die DB-Nummer wird beim Aufruf des FCs mit dem Parameter DB\_NO übergeben.



#### **Fehlerauswertung**

Aufgetretene Fehler zeigt das Binärergebnis (BIE = 0) an.

Mögliche Fehler sind:

- unbekannter Schreibauftrag (siehe JOB\_WR.UNKNOWN)
- Datenübertragungsfehler bei der Datenübertragung mit dem SFC 58 "WR\_REC". Der Fehler wird am Ausgangsparameter RET\_VAL zur Verfügung gestellt (siehe Referenzhandbuch *Systemsoftware für S7-300/400; System- und Standardfunktionen*).
- Die übertragenen Daten werden von der Baugruppe auf Datenfehler geprüft und interpretiert. Tritt ein Datenfehler auf ist im Anwender-DB Struktur CHECKBACK\_SIGNALS.DATA\_ERR = "1" gesetzt. Weitere Information zum Datenfehler finden Sie über das Parametriertool über den Menübefehl Test ► Fehlerauswertung und im Kapitel 11.

#### **Aufrufbeispiel**

Nachfolgend erhalten Sie ein Aufrufbeispiel für FC MODE\_WR.

```
AWL
                                                Erläuterung
           DB_FM.JOB_WR.BUSY;
      0
                                                // Schreibauftrag läuft
      0
           DB_FM.JOB_WR.IMPOSS;
                                                // Schreibauftragsbearbg. nicht möglich
      SPB DAWR:
                                                // Sprung zum Aufruf
AT02: U
           G_STUFE_SETZEN;
      SPEN STRS;
           B#16#1;
                                                // Schreibauftr.-Nr. 1 für Geschw.-St.
     L
      SPA EINT:
STRS: L
           B#16#0;
                                                // nur Steuersignale übertragen
EINT: T
           DB_FM.JOB_WR.NO;
                                                // Schreibauftrags-Nr. im Anwender-DB
DAWR: CALL MODE_WR(
                                                // FC Daten schreiben
           DB NO
                     := W#16#1,
           RET_VAL
                     := FEHLERCODE_SCHREIBEN)
                                                // Binärergebnis
      UN
           BIE:
      S
           FEHLER_SCHREIBFKT;
                                                // Fehler bei der Initialisierung
```

#### 6.2.1 Schreibaufträge bearbeiten

#### Übersicht

Vor der Bearbeitung von Schreibaufträgen muß der zum Schreibauftrag zugehörige Datenbereich mit den entsprechenden Werten versorgt sein. Der letzte Schreibauftrag muß abgearbeitet sein, d. h. im Anwender-DB ist JOB\_WR.NO (Datenbyte DBB0) gelöscht und das Statusbit JOB\_WR.DONE gesetzt.

Einen Schreibauftrag stoßen Sie an, indem Sie die entsprechende Schreibauftrags-Nr. in JOB\_WR.NO eintragen.

Folgende Schreibaufträge (JOB\_WR.NO) sind bekannt:

In der nachfolgenden Tabelle bedeuten:

Betriebsart: T – Tippen

STE – Steuern

REF – Referenzpunktfahrt

SM – Schrittmaßfahrt relativ

MDI – MDI (<u>M</u>anual <u>D</u>ata <u>I</u>nput)

A/AE – Automatik/Automatik Einzelsatz

Betriebsarten Systemdaten	Auf- trags-Nr.	Adr. im AW-DB	Т	STE	REF	SM	MDI	A/AE	siehe Kap.
Solldaten sind Daten/Parameter für die	entsprechen	de Betriebsa	art.						
VLEVEL_1_2 – Geschwindigkeitsstufen 1, 2	1	90.0		0	0		0	0	9.2.1
CLEVEL_1_2 – Frequenzstufen 1, 2	2	98.0	0		0	0	0	0	9.2.2
TARGET_254 – Sollwert für Schrittmaß	3	86.0	0	0	0		0	0	9.2.4
MDI_BLOCK – MDI-Satz	6	106.0	0	0	0	0		0	9.2.5
Solldaten mit Ausführung aktivieren b	etriebsarten	übergreifend	le Ein	stellung	gen/Fun	ktione	n.		
PAR_CHAN – Parameter/Daten ändern	8	126.0	х	X	х	X	x	х	9.3.1
SINGLE_FUNCTIONS – Einzeleinstellungen	10	40.0		x					9.3.2
SINGLE_COMMANDS – Einzelkommandos	11	42.0	х	X	х	х	х	Х	9.3.3
ZERO_OFFSET – Nullpunktverschiebung	12	44.0	х	Х	_	х	х	х	9.3.4
SETTING_ACT_VALUE – Istwert setzen	13	48.0	х	Х	_	х	х	х	9.3.5
FLYING_SETTING_ACT_VALUE – fliegendes Istwert setzen	14	52.0	х	Х	_	х	х	-	9.3.6
DIG_IO – digitale Ausgänge	15	150.0	Х	Х	X	х	Х	Х	9.8.2
MDI_FLY – MDI-Satz fliegend	16	152.0	_	-	_	_	X	_	9.2.5
PROG_SEL – Programmanwahl	17	172.0	_	-	_	_	_		9.2.6
REQ_APP – Anforderung Applikationsdaten	18	176.0	X	X	x	X	x	X	9.3.7
TEACH_IN - Teach In	19	180.0	Х	_	_	Х	Х	_	9.3.8
SETTING_REFERNCE_POINT – Bezugspunkt setzen	21	56.0	х	X	х	х	х	-	9.3.9
SRV_IN - reserviert	22	186.0							

 $<sup>\</sup>circ\quad$  Daten werden angenommen und erst in der entsprechenden BA bearbeitet.

x Daten werden angenommen bzw. bearbeitet.

<sup>–</sup> Daten werden mit Fehlermeldung (siehe Fehlerbearbeitung Tabelle 11-8 Kl.4/Nr. 1) abgewiesen.

<sup>□</sup> Daten, die für die Bewegung der Achse benötigt werden; bei Einzeleinstellungen wird die Reglerfreigabe benötigt. Daten/Einzeleinstellungen sind mindestens einmal zur FM 353 übertragen.

# Schreibauftragstatus

Der Status eines Schreibauftrag wird im Anwender-DB in (Datenbyte DBB1) angezeigt.

Tabelle 6-2 Schreibauftragstatus

Bit im JOB_WR (DBX1.)	Bedeutung
.BUSY, 0	= 1, Schreibauftrag läuft Dieses Bit wird vom FC MODE_WR gesetzt, sobald er einen Schreibauftrag bearbeitet (JOB_WR.NO > 0 und Bit 2 im JOB_WR.IMPOSS = 0). Dieses Bit wird vom FC MODE_WR gelöscht, sobald der Schreibauftrag beendet ist
	$(JOB_WR.NO = 0).$
.DONE, 1	= 1, Schreibauftrag beendet Dieses Bit wird vom FC MODE_WR gesetzt, sobald er einen Schreibauftrag beendet hat (auch mit Fehler und unbekanntem Auftrag).
	Dieses Bit wird vom FC MODE_WR gelöscht, wenn ein neuer Schreibauftrag beginnt. Sie können dieses Bit selbsständig löschen.
.IMPOSS, 2	<ul> <li>= 1, eine Schreibauftragsbearbeitung ist in diesem Zyklus nicht möglich:</li> <li>- da die Achse nicht parametriert ist</li> <li>- der Testbetrieb eingestellt ist</li> <li>- keine Betriebsart aktiv ist</li> <li>- die angewählte Betriebsart noch nicht eingestellt ist</li> <li>In diesem Fall können Sie den Schreibauftrag (JOB_WR) anstehen lassen oder auch löschen. Der FC MODE_WR löscht das Bit, wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind.</li> </ul>
.UNKNOWN, 3	= 1, Schreibauftrag unbekannt  Der von Ihnen angegebene Schreibauftrag (JOB_WR) liegt nicht im bekannten Bereich (siehe Fehlerauswertung). Der FC MODE_WR löscht dieses Bit, sobald JOB_WR eine erlaubte Nummer enthält. Die unbekannte Nummer bleibt solange erhalten.
.MODE_BUSY, 6	= 1, Beim Starten einer Betriebsart/Bewegung mit den entsprechenden Steuersignalen oder bei der Rückmeldung BL = 1 (Bearbeitung läuft).  MODE_BUSY mit Aufruf/Start des FCs  WORKING (BL) mit Start der Bewegung durch die FM
.POS_REACHED, 7	= 0 Bei der Rückmeldung POS_ROD = 0 (Position erreicht, Halt) oder beim Starten einer Betriebsart mit den entsprechenden Steuersignalen.  POS_REACHED mit Aufruf/Start des FCs  POS_POD (PEH) mit Start der Bewegung durch die FM

#### 6.2.2 Betriebsarten steuern

#### Übersicht

Zum Steuern der Achse in den einzelnen Betriebsarten sind Steuer-/Rückmeldesignale notwendig.

Die Betriebsarten sind im Kapitel 9.2 beschrieben. Die Steuer-/Rückmeldesignale und Handhabungshinweise sind im Kapitel 9.1 beschrieben.

Die Steuersignale sind vom Anwender in den Anwender-DB zu schreiben. Durch den FC MODE\_WR werden die Steuersignale im Anwender-DB zur FM 353 und die Rückmeldesignale von der FM 353 in den Anwender-DB übertragen.

Byte Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
Steuersign	Steuersignale:									
20					BFQ/FSQ		TFB			
21	AF	SA	EFG	QMF	R+	R-	STP	ST		
22					BA					
23					BP					
24	OVERR									
25										
Rückmelde	esignale:									
28	PARA			DF	BF/FS		TFGS			
29		PBR	T-L			WFG	BL	SFG		
30	BAR									
31	PEH		FIWS		FR+	FR-	ME	SYN		
32	MNR									
33				AMF						

Weiterhin sind zum Steuern der FM 353 Einzeleinstellungen (im Anwender-DB ab Adr. 40) und Einzelkommandos (im Anwender-DB ab Adr. 42) nötig. Diese sind mit Schreibaufträgen (Systemdaten) zu übertragen.

Einzeleinstellungen	Einzelkommandos
Längenmessung fliegendes Messen Referenzpunkt nachtriggern Freigabeeingang abschalten Software-Endlagenüberwachung abschalten Drehüberwachung Reglerfreigabe parkende Achse Simulation	Maschinendaten aktivieren Restweg löschen automatischer Satzrücklauf automatischer Satzvorlauf Restart Istwert setzen rückgängig

#### Fehlerbehandlung

#### Rückmeldesignale [BF/FS] und [DF] (Sammelfehlermeldungen)

Fehlerspezifikation im Anwenderprogramm (falls nötig)

Auslesen des DS 162 (bei BF/FS) bzw. Auslesen des DS 163 (bei DF) siehe unter Anwendungsbeispiele Beispiel $2\,$ 

#### **Fehlerquittierung**

Setzen/Löschen des Steuersignales [BFQ/FSQ]

bzw.

bei Meldung [DF] → Schreiben eines neuen Schreibauftrages

In der nachfolgenden Tabelle sind die Steuer- und Rückmeldesignale in deutsch und englisch erklärt.

Tabelle 6-3 Steuer-/Rückmeldesignale

deutsch	englisch	Bedeutung				
Steuersign	ale					
BP	MODE PARAMETER	Betriebsartenparameter Geschwindigkeitsstufen 1, 2 Spannungsstufen 1, 2 Schrittmaßauswahl 1100, 254				
ВА	MODE	Betriebsart: Codierung: Tippen 01 Steuern 02 Referenzpunktfahrt 03 Schrittmaßfahrt relativ 04 MDI 06 Automatik 08 Automatik Einzelsatz 09				
R+	DIR_P	Richtung Plus				
R-	DIR_M	Richtung Minus				
STP	STOP	Stop				
ST	START	Start				
OVERR	OVERRIDE	Override				
AF	DRV_EN	Antriebsfreigabe				
SA	SKIP_BLK	Satz ausblenden				
EFG	READ_EN	Einlesefreigabe				
QMF	ACK_MF	Quittung M-Funktion				
BFQ/FSQ	OT_ERR_A	Bedien- und Fahrfehler quittieren				
TFB	TEST_EN	Umschalten P-BUS-Schnittstelle auf "Inbetriebnahme"				
Rückmeld	esignale					
MNR	NUM_MF	M-Funktionsnummer				
BL	WORKING	Bearbeitung läuft				
SFG	START_EN	Startfreigabe				
BF/FS	OT_ERR	Bedien-/Fahrfehler				

deutsch englisch **Bedeutung** BAR **MODE** aktive Betriebsart AMF STR\_MF Änderung der M-Funktion **PBR** PR\_BACK Programmbearbeitung rückwärts T-L DT\_RUN Verweilzeit läuft PEH POS\_ROD Position erreicht, Halt FR+ GO\_P Fahren Plus GO\_M Fahren Minus FR-ME MSR DONE Messung Ende SYN **SYNC** Kanal synchronisiert DF DATA ERR Datenfehler **FIWS FAVEL** fliegendes Istwert setzen fertig **TFGS** TST\_STAT Umschalten P-BUS-Schnittstelle erfolgt WFG WAIT\_EN Warten auf externe Freigabe PARA **PARA** Kanal parametriert

Tabelle 6-3 Steuer-/Rückmeldesignale, Fortsetzung

### 6.3 FC RD\_COM (FC 3) – Leseaufträge zyklisch bearbeiten

#### **Aufgabe**

Mit dem FC RD\_COM führen Sie Leseaufträge aus. Dazu rufen Sie den FC RD\_COM im OB1-Zyklus einmal auf.

Der letzte Leseauftrag muß abgearbeitet sein, d. h. im Anwender-DB ist JOB\_RD.NO (Datenbyte DBB2) gelöscht und das Lesestatusbit JOB\_RD.DONE gesetzt.

Einen neuen Leseauftrag stoßen Sie an, indem Sie die entsprechende Leseauftrag-Nr. in JOB\_RD.NO eintragen.

Den FC RD\_COM binden Sie nicht in Ihr Anwenderprogramm ein, wenn Sie keine Leseaufträge bearbeiten.

Der FC führt die folgende Aktion durch:

Ausführen des Leseauftrages (JOB\_RD) aus dem Anwender-DB mit übertragen der zugehörigen Daten in den Anwender-DB und anzeigen des Leseauftragstatus.

#### Aufrufmöglichkeiten

Aufruf in KOP- (Kontakt	_	Aufruf in AWL-Dar (Anweisungslis	U
EN FC RD_CC	M ENO — RET_VAL —	CALL RD_COM(  DB_NO  RET_VAL	:= , := );

## Beschreibung der Parameter


Die nachfolgende Tabelle beschreibt Ihnen die Parameter dieses FCs.

Name	Datentyp	Р-Тур	Bedeutung
DB_NO	WORD	Е	Datenbausteinnummer
RET_VAL	INT	A	Returncode des SFC 59 "RD_REC"

Parametertypen: E = Eingangsparameter, A = Ausgangssparameter

#### **Funktionsweise**

Die Funktion arbeitet mit einem Anwender-DB zusammen. Die Struktur des Anwender-DBs finden Sie in der Bibliothek FMSTSVLI im Datentyp UDT 1. Sie benötigen einen Anwender-DB, der Einträge zum Adressieren der FM 353 und die Daten für die einzelnen Funktionen der FM 353 enthält. Die DB-Nummer wird beim Aufruf des FCs mit dem Parameter DB\_NO übergeben.



Folgende Leseaufträge (JOB\_RD.NO) sind bekannt:

In der nachfolgenden Tabelle bedeuten:

**Betriebsart:** T — Tippen

STE - Steuern

REF – Referenzpunktfahrt
SM – Schrittmaßfahrt relativ
MDI – MDI (<u>M</u>anual <u>D</u>ata <u>I</u>nput)
A/AE – Automatik/Automatik Einzelsatz

Betriebsarten Systemdaten	Auf- trags-Nr.	Adr. im AW-DB	Т	STE	REF	SM	MDI	A/AE	siehe Kap.
Anzeigedaten sind Daten/Parameter, die von der FM zurückgemeldet werden.									
DIG_IO – dig. Ein-/Ausgänge	101	150.0	Х	X	X	X	X	X	9.8
OP_DAT – Grundbetriebsdaten	102	198.0	х	Х	Х	Х	Х	Х	9.3.11
ACT_BLCK – aktiver NC-Satz	103	230.0						Х	0.2.12
NXT_BLCK – nächster NC-Satz	104	250.0						y 9.3.12	
APP_DAT – Applikationsdaten	105	270.0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9.3.13
BLCK_EXT – Istwert-Satzwechsel	107	286.0						Х	9.3.14
SERV_DAT – Servicedaten	108	290.0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9.3.15
SRV_OUT – reserviert	109	322.0							
OP_DAT1 – Zusatzbetriebsdaten	110	354.0	Х	х	Х	Х	Х	Х	9.3.16
PAR_READ – Parameter/Daten	114	366.0	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9.3.17

 $<sup>\</sup>circ \quad \text{Daten werden angenommen und erst in der entsprechenden BA bearbeitet}.$ 

x Daten werden angenommen bzw. bearbeitet.

<sup>–</sup> Daten werden mit Fehlermeldung (siehe Fehlerbearbeitung Tabelle 11-8 Kl.4/Nr. 1) abgewiesen.

#### Leseauftragstatus

Der Status eines Leseauftrag wird im Anwender-DB (Datenbyte DBB3) angezeigt.

Bit im JOB_RD (DBX3.)	Bedeutung
.BUSY, 0	= 1, Leseauftrag läuft
	Dieses Bit wird vom FC RD_COM gesetzt, sobald er einen Leseauftrag bearbeitet (JOB_RD.NO > 0 und JOB_RD.IMBOSS = 0)
	Dieses Bit wird vom FC RD_COM gelöscht, sobald der Leseauftrag beendet ist (JOB_RD.NO = 0).
.DONE, 1	= 1, Leseauftrag beendet
	Dieses Bit wird vom FC RD_COM gesetzt, sobald er einen Leseauftrag beendet hat (auch mit Fehler und unbekanntem Auftrag)
	Dieses Bit wird vom FC RD_COM gelöscht, wenn ein neuer Leseauftrag beginnt. Sie können dieses Bit selbständig löschen.
.IMPOSS, 2	= 1, Leseauftrag z. Z. nicht möglich
	Eine Leseauftragsbearbeitung ist nicht möglich:
	da die Achse nicht parametriert ist
	<ul> <li>keine Betriebsart vorgewählt ist</li> </ul>
	<ul> <li>der Testbetrieb eingestellt ist</li> </ul>
	In diesem Fall können Sie den Leseauftrag (JOB_RD.NO) anstehen lassen oder auch löschen. Der FC RD_COM löscht das Bit, wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind.
.UNKNOWN, 3	= 1, Leseauftrag unbekannt
	Der von Ihnen angegebene Leseauftrag (JOB_RD.NO) liegt nicht im oben bekannten Bereich (siehe Fehlerauswertung). Der FC RD_COM löscht dieses Bit, sobald JOB_RD.NO eine erlaubte Nummer enthält. Die unbekannte Nummer bleibt solange erhalten.

#### **Fehlerauswertung**

Aufgetretene Fehler zeigt das Binärergebnis (BIE = 0) an.

Mögliche Fehler sind:

- unbekannter Schreibauftrag (siehe JOB\_RD.UNKNOWN)
- Datenübertragungsfehler bei der Datenübertragung mit dem SFC 59 "RD\_REC". Der Fehler wird am Ausgangsparameter RET\_VAL zur Verfügung gestellt (siehe Referenzhandbuch *Systemsoftware für S7-300/400; System- und Standardfunktionen*).

#### **Aufrufbeispiel** Nachfolgend erhalten Sie ein Aufrufbeispiel für FC RD\_COM.

```
AWL
                                               Erläuterung
           DB_FM.JOB_RD.BUSY;
      0
                                               // Leseauftrag läuft
      0
           DB_FM.JOB_RD.IMPOSS;
                                               // Leseauftragsbearbg. nicht möglich
      SPB DARD:
                                               // Sprung zum Aufruf
           B#16#66;
                                               // Leseauftr. 102 für Grundbetriebsdaten
           DB_FM.JOB_RD.NO;
                                               // Ablage in das Auftragsfach
      т
DARD: CALL RD_COM(
                                               // FC Daten lesen aufrufen
           DB_NO
                     := W#16#1,
                                               // DB-Nummer
                   := FEHLERCODE_LESEN)
                                               // Returnwert
           RET_VAL
      UN
           BIE;
                                               // Binärergebnis
                                               // Fehler bei der Initialisierung
           FEHLER_LESEFKT;
      S
```

### 6.4 Diagnoseinformationen lesen

#### Übersicht

Mit dem FC DIAG\_RD (FC 4) bzw. FC DIAG\_INF (FC 6) lesen Sie die

Diagnosealarmdaten in den Anwender-DB.

FC 4 und FC 6 sind entsprechend der Anwendung nur alternativ zu verwen-

den.

#### 6.4.1 FC DIAG\_RD (FC 4) – Diagnosealarmdaten im OB 82 lesen

#### Aufgabe

Der Aufruf des FC DIAG\_RD ist nur im Alarm-OB 82 erlaubt.

Er kann erst mit den entsprechenden S7-300-CPU-Ständen siehe Kompatibi-

litätsliste Tab. 1-1 eingesetzt werden.

#### Aufrufmöglichkeiten

Aufruf in KOP- (Kontakt	U	Aufruf in AWL-Da (Anweisungsl	0
FC DIAG — EN — DB_NO — IN_DIAG	S_RD ENO — RET_VAL —	CALL DIAG_RD( DB_NO RET_VAL IN DIAG	:= , := , := );

# Beschreibung der Parameter

Die nachfolgende Tabelle beschreibt Ihnen die Parameter des FC DIAG\_RD.

Name	Datentyp	Datentyp P-Typ Bedeutung		
DB_NO	WORD	Е	Datenbausteinnummer	
RET_VAL	INT	A	Returncode des SFC 59 RD_REC	
IN_DIAG	BOOL	E/A	Anstoß zum Lesen der Diagnosedaten, wird nach Ausführung von FC 4 gelöscht.	

Parametertypen: E = Eingangsparameter, A = Ausgangsparameter, E/A = Durchgangsparameter (Anstoßparameter)

#### **Funktionsweise**

Die Funktion arbeitet mit einem Anwender-DB zusammen. Die DB-Nr. wird bei Aufruf der Funktion mit dem Parameter DB\_NO übergeben.

Das Lesen der Diagnosealarmdaten DIAGNOSTIC\_INT\_INFO (im Anwender-DB ab Adr. 72) wird gestartet, indem Sie den Durchgangsparameter IN\_DIAG auf Eins setzen. Der Parameter wird vom FC nach Erfüllung des Auftrags wieder zurückgesetzt.

Während der Auftrag läuft bleibt der Durchgangsparameter gesetzt. Die Übertragung der Daten ist beendet, wenn der Durchgangsparameter zurückgesetzt ist (IN\_DIAG = FALSE).

#### **Fehlerauswertung**

Aufgetretene Fehler zeigt das Binärergebnis (BIE = 0) an.

Mögliche Fehler sind:

Datenübertragungsfehler bei der Datenübertragung mit dem SFC 59 "RD\_REC". Der Fehler wird am Ausgangsparameter RET\_VAL zur Verfügung gestellt (siehe Referenzhandbuch *Systemsoftware für S7-300/400; System- und Standardfunktionen*).

Meldung an di	Diagnosealarm  Meldung an die CPU (vorausgesetzt: Alarmmeldung aktiviert (siehe Kap. 5.2)						
kein OB 82	OB 82		OB 1				
vorhanden → CPU geht in STOP	Eintrag der Diagnoseinformation in den Diagnosepuffer der CPU (4Byte) mit call SFC 52	Eintrag der Diagnoseinformation in den AW-DB ab Adr. 72 mit Aufruf des FC 4	Aufruf FC 6				
	wenn Betriebsfehler: (Adr. im AW-DB 80.7) weitere Fehlerspezifikation d siehe unter Anwendungsbeis	lurch Auslesen des DS 164 im piele Beispiel 2	OB 1				

#### Diagnosedaten

Die nachfolgende Tabelle enthält die Diagnoseinformationen DIAGNO-STIC\_INT\_INFO im Anwender-DB ab Adresse 72.

Tabelle 6-4 Diagnoseinformationen

Daten- format	Byte Bit-Nr.	Bedeutung
4 x Byte	0.0	Baugruppen-/Sammelstörungen (kommend und gehend)
	0.1	interner Fehler/HW-Fehler (Sammelfehler Byte 2, 3)
	0.2	externer Fehler
	0.3	externer Kanalfehler (Sammelfehler Byte 8)
	0.6	Baugruppe nicht parametriert
	1.03	Typklasse der Baugruppe, für die FM 353 = 08H
	1.4	Kanalinformation vorhanden
	2.1	Kommunikationsstörung (K-Bus)
	2.3	Zeitüberwachung angesprochen/Watch-Dog
	2.4	Baugruppeninterne Versorgungsspannung ausgefallen (NMI)
	3.2	FEPROM-Fehler
	3.3	RAM-Fehler
	3.6	Prozeßalarm verloren
10 x Byte	4	FM-Pos-Kennung (74H)
	5	Länge der Diagnoseinformation (16)
	6	Kanalanzahl (1)
	7	Kanalfehlervektor (1)
	8.08.4	frei
	8.7	Betriebsfehler (siehe Kap. 11, Fehlerbehandlung)
	913	frei

#### Hinweise für den Anwender

Byte 0 bis 3 werden bei einem Diagnoseereignis automatisch zur CPU übertragen, und der Diagnose-Organisationsbaustein (OB 82) wird aufgerufen. Der Diagnose-OB ist in das AWP aufzunehmen, sonst geht die CPU in den Betriebszustand "Stop". Byte 0 enthält Sammelfehlermeldungen, die gleichzeitig mit den entsprechenden Meldungen im Byte 2, 3, 8 gesetzt werden.

Der Betriebsfehler (Byte 8.7) ist nochmals spezifiziert. Die Fehlernummern stehen im Diagnosepuffer der FM 353 und im Datenbaustein der System-Schnittstelle (DB-SS) für Anzeigezwecke zur Verfügung (siehe Kapitel 8.1). Für eine besondere Fehlerauswertung im Anwenderprogramm stehen diese Fehlernummern im DS 164 zur Verfügung.




Bild 6-3 Auswerten Diagnoseinformation

### Aufrufbeispiel im OB 82

Nachfolgend erhalten Sie ein Aufrufbeispiel für FC DIAG\_RD.

```
AWL
                                                Erläuterung
           DIAG_READ;
                                                // Anstoß der Lesefunktion
                                                // Aufruf FC Diagnoseinformation
      CALL DIAG_INF(
           DB_NO
                     := W#16#1,
                                                // DB-Nummer
           RET_VAL
                     := FEHLERCODE_LESEN,
                                                // Returnwert
           IN_DIAG
                    := DIAG_READ);
                                                // Anstoß zum Lesen
                                                // Binärergebnis
      UN
           BIE:
           FEHLER_LESEFKT;
                                                // Fehler bei der Initialisierung
```

#### 6.4.2 FC DIAG\_INF (FC 6) – Diagnosealarmdaten im OB 1 lesen

#### **Aufgabe**

Der Aufruf des FC DIAG\_INF ist im OB 1 (bzw. auch in einer anderen zyklischen Programmebene) erlaubt.

Aufrufmöglichkeit, Parameter und Fehlerauswertung siehe Kapitel 6.4.1.

#### **Funktionsweise**

Die Funktion arbeitet mit einem Anwender-DB zusammen. Die DB-Nr. wird bei Aufruf der Funktion mit dem Parameter DB\_NO übergeben.

Das Lesen der Diagnosealarmdaten DIAGNOSTIC\_INT\_INFO (im Anwender-DB ab Adr. 72) wird gestartet, indem Sie den Durchgangsparameter IN\_DIAG auf Eins setzen. Der Parameter wird vom FC nach Erfüllung des Auftrags wieder zurückgesetzt. Der FC muß solange aufgerufen werden, bis er den Durchgangsparameter wieder zurückgesetzt hat. Bei zentralem Einsatz der FM 353 wird der Leseauftrag innerhalb eines einzigen Bausteinaufrufes abgearbeitet. Bei dezentralem Einsatz der FM 353 kann die Bearbeitung des Leseauftrag mehrere Bausteinaufrufe benötigen.

Während der Auftrag läuft bleibt der Durchgangsparameter gesetzt. Die Übertragung der Daten ist beendet, wenn der Durchgangsparameter zurückgesetzt ist (IN\_DIAG = FALSE).

### Aufrufbeispiel im OB 1

Nachfolgend erhalten Sie ein Aufrufbeispiel für FC DIAG\_INF.

```
AWL
                                               Erläuterung
      U
           DIAG READ:
                                               // FC-Aufruf, wenn Anstoßmerker gesetzt
      SPB
          DIRD;
           DIAG READ:
                                               // Anstoß der Lesefunktion
DIRD: CALL DIAG_INF(
                                               // Aufruf FC Diagnoseinformation
           DB NO
                     := W#16#1,
                                               // DB-Nummer
           RET_VAL := FEHLERCODE_LESEN,
                                               // Returnwert
           IN_DIAG := DIAG_READ);
                                               // Anstoß zum Lesen
           DIAG_READ;
                                               // Sprung zum Ende, wenn Leseauftrag noch
      υ
      SPB
           END;
                                               // nicht beendet ist
                                               // Binärergebnis
      TIN
           BIE;
           FEHLER_LESEFKT;
                                               // Fehler bei Lesefunktion
END: NOP
           0;
```

### 6.5 FC MSRMENT (FC 5) – Meßwerte lesen

#### **Aufgabe**

Mit dem FC MSRMENT lesen Sie die Meßwerte in den Anwender-DB (ab Adresse 60). Der Aufruf des FC MSRMENT kann im OB 40, falls der Prozeßalarm aktiviert wurde (siehe Kapitel 5.2) oder im OB 1 erfolgen. Der Aufruf des FC 5 in beiden OBs gleichzeitig ist nicht erlaubt.

Im OB 40 kann der FC 5 erst mit den entsprechenden S7-300-CPU-Ständen siehe Kompatibilitätsliste Tab. 1-1 eingesetzt werden.

Einsatz zentral	Einsatz dezentral (in Vorbereitung)
(in Vorbereitung) oder im OB 1-Kontext	Aufruf im Alarm-OB 40 nicht möglich, da die Datenübertragung von DP (dezentrale Peripherie) nicht synchron erfolgt, deshalb Aufruf im OB 1-Kontext

#### Aufrufmöglichkeiten

Aufruf in KOP-Darstellung (Kontaktplan)			٠	Aufruf in AWL-I (Anweisung		ng	
	FC MSRMENT		CALL	MSRMENT (			
⊢ EN		ENO —		DB_NO	:	:=	,
DB_NO		RET_VAL		RET_VAL	;	:=	,
IN_MSR				IN_MSR	:	:=	);

### Beschreibung der Parameter

Die nachfolgende Tabelle beschreibt Ihnen die Parameter des FC MSRMENT.

Name	Datentyp	Р-Тур	Bedeutung
DB_NO	WORD	Е	Datenbausteinnummer
RET_VAL	INT	A	Returncode des SFC 59 RD_REC
IN_MSR	BOOL	E/A	Lesevorgang starten

Parametertypen: E = Eingangsparameter, A = Ausgangsparameter, E/A = Durchgangsparameter (Anstoßparameter)

#### **Funktionsweise**

Die Funktion arbeitet mit einem Anwender-DB zusammen. Die DB-Nr. wird bei Aufruf der Funktion mit dem Parameter DB\_NO übergeben.

Das Lesen der Meßwerte MEASUREMENT\_VALUES (im Anwender-DB ab Adr. 60) wird gestartet, indem Sie den Durchgangsparameter IN\_MSR auf Eins setzen. Der Parameter wird vom FC nach Erfüllung des Auftrags wieder zurückgesetzt. Der FC muß solange aufgerufen werden, bis er den Durchgangsparameter wieder zurückgesetzt hat. Bei zentralem Einsatz der FM 353 wird der Leseauftrag innerhalb eines einzigen Bausteinaufrufes abgearbeitet. Bei dezentralem Einsatz der FM 353 kann die Bearbeitung des Leseauftrag mehrere Bausteinaufrufe benötigen (gilt nur für Aufruf im OB 1).

Während der Auftrag läuft bleibt der Durchgangsparameter gesetzt. Die Übertragung der Daten ist beendet, wenn der Durchgangsparameter zurückgesetzt ist (IN\_MSR = FALSE).

#### **Fehlerauswertung**

Aufgetretene Fehler zeigt das Binärergebnis (BIE = 0) an.

Mögliche Fehler sind:

Datenübertragungsfehler bei der Datenübertragung mit dem SFC 59 "RD\_REC". Der Fehler wird am Ausgangsparameter RET\_VAL zur Verfügung gestellt (siehe Referenzhandbuch *Systemsoftware für S7-300/400; System- und Standardfunktionen*).

### Aufrufbeispiel im OB 1

Nachfolgend erhalten Sie ein Aufrufbeispiel im OB 1.

```
AWL
                                                Erläuterung
           DB_FM.CHECKBACK_SIGNALS.MSR_DONE;
                                                // Rückmeldung "Messung beendet"
      U
      FP
           FLANKENMERKER_MESSUNG_BEENDET;
                                                // Flankenmerker für "Messung beendet"
      S
           "ANSTOSS_LESEFKT";
                                                // Anstoßparameter setzen
      CALL MSRMENT(
                                                // AUFRUF FC MSRMENT
      DB_NO
                    := W#16#1,
                    := FEHLERCODE LESEN,
      RET VAL
      IN_MSR
                    := "ANSTOSS_LESEFKT");
                                                // Anstoßbit ist noch gesetzt
      TT
           "ANSTOSS_LESEFKT";
      SPB
           NWE;
                                                // Kommunikationsfehler
      UN
           BIE:
      S
           FEHLER LESEFKT;
                                                // Fehler bei Lesefunktion anzeigen
NWE: NOP 0;
```

### Aufrufbeispiel im OB 40

siehe Anwendungsbeispiel 2 Kapitel 6.7

# Aufrufbeispiel im OB 40

Nachfolgend erhalten Sie ein Aufrufbeispiel im OB 40.

```
AWL Erläuterung

...

S MW_LESEN; // Auftrag setzen

CALL MSRMENT( // AUFRUF FC für Meßwerte lesen

DB_NO := W#16#1, // DB-Nummer

RET_VAL := FEHLERCODE_LESEN, // Returnwert

IN_MSR := MW_LESEN); // Anstoßparameter

UN BIE; // Binärergebnis

S FEHLER_LESEFKT; // Fehler bei Lesefunktion anzeigen
```

#### Hinweis

Das Aktivieren von "Messen" und die Bildung der Meßwerte ist im Kapitel 9.3.10 beschrieben.

### 6.6 Anwender-Datenbaustein

#### Übersicht

Die nachfolgende Tabelle beschreibt Ihnen den Aufbau des Anwender-DBs.

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar			
Auftragsfach für FC MODE_WR									
	0.0		JOB_WR	STRUCT		Schreibaufträge			
0.0	+0.0		NO	BYTE	B#16#0	Schreibauftragsnummer			
1.0	+1.0		BUSY	BOOL	FALSE	Schreibauftrag läuft			
1.1	+1.1		DONE	BOOL	FALSE	Schreibauftrag beendet			
1.2	+1.2		IMPOSS	BOOL	FALSE	Schreibauftrag unmöglich			
1.3	+1.3		UNKNOWN	BOOL	FALSE	Schreibauftrag unbekannt			
1.4	+1.4		BIT1_4	BOOL	FALSE	reserviert			
1.5	+1.5		BIT1_5	BOOL	FALSE	reserviert			
1.6	+1.6		MODE_BUSY	BOOL	FALSE	Start einer Betriebsart			
1.1	+1.7		POS_REACHED	BOOL	FALSE	Position erreicht			
	=2.0			END_STRUCT					
Auftragsf	ach für F0	C RD_C(	OM .	•					
	2.0		JOB_RD	STRUCT		Leseaufträge			
2.0	+2.0		NO	BYTE	B#16#0	Leseauftragsnummer			
3.0	+3.0		BUSY	BOOL	FALSE	Leseauftrag läuft			
3.1	+3.1		DONE	BOOL	FALSE	Leseauftrag beendet			
3.2	+3.2		IMPOSS	BOOL	FALSE	Leseauftrag unmöglich			
3.3	+3.3		UNKNOWN	BOOL	FALSE	Leseauftrag unbekannt			
	=2.0			END_STRUCT					
wird durc	h FC INI	Γ_DB ein	getragen						
4.0	+4.0		WORD4	WORD	W#16#0	reserviert			
6.0	+6.0		WORD6	WORD	W#16#0	reserviert			
8.0	+8.0		WORD8	WORD	W#16#0	reserviert			
10.0	+10.0		WORD10	WORD	W#16#0	reserviert			
12.0	+12.0	stat	MOD_ADR	WORD	W#16#0	Baugruppenadresse			
14.0	+14.0	stat	CH_ADR	DWORD	DW#16#0	Kanaladresse			
18.0	+18.0	stat	DS_OFFS	ВҮТЕ	B#16#0	Offset für kanalspezifische Datensatznummer			
19.0	+19.0	stat	RESERV_2	BYTE	B#16#0	reserviert			

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
Steuersig	nale:	F	C MODE_WR	•		
	20.0	stat	CONTROL_ SIGNALS	STRUCT		Steuersignale
20.0	+0.0		BITO_0	BOOL	FALSE	reserviert
20.1	+0.1		TEST_EN	BOOL	FALSE	Umschalten P-Bus-Schnitt- stelle
20.2	+0.2		BITO_2	BOOL	FALSE	reserviert
20.3	+0.3		OT_ERR_A	BOOL	FALSE	Bedien-/Fahrfehler quittieren
20.4	+0.4		BITO_4	BOOL	FALSE	reserviert
20.5	+0.5		BITO_5	BOOL	FALSE	reserviert
20.6	+0.6		BIT0_6	BOOL	FALSE	reserviert
20.7	+0.7		BIT0_7	BOOL	FALSE	reserviert
21.0	+1.0		START	BOOL	FALSE	Start
21.1	+1.1		STOP	BOOL	FALSE	Stop
21.2	+1.2		DIR_M	BOOL	FALSE	Richtung Minus
21.3	+1.3		DIR_P	BOOL	FALSE	Richtung Plus
21.4	+1.4		ACK_MF	BOOL	FALSE	Quittung M-Funktion
21.5	+1.5		READ_EN	BOOL	FALSE	Einlesefreigabe
21.6	+1.6		SKIP_BLK	BOOL	FALSE	Satz ausblenden
21.7	+1.7		DRV_EN	BOOL	FALSE	Antriebsfreigabe
22.0	+2.0		MODE	BYTE	B#16#0	Betriebsart
23.0	+3.0		MODE_ PARAMETER	ВҮТЕ	B#16#0	Betriebsartenparameter
24.0	+4.0		OVERRIDE	BYTE	B#16#0	Override
25.0	+5.0		BYTE5	BYTE	B#16#0	reserviert
26.0	+6.0		ВҮТЕ6	BYTE	B#16#0	reserviert
27.0	+7.0		BYTE7	BYTE	B#16#0	reserviert
	=8.0			END_STRUCT		
Rückmel	designale:	F	C MODE_WR	•	•	
	28.0	stat	CHECKBACK_ SIGNALS	STRUCT		Rückmeldesignale
28.0	+0.0		DAIN	BOOL	FALSE	reserviert
28.1	+0.1		TST_STAT	BOOL	FALSE	Umschalten P-Bus-Schnitt- stelle erfolgt
28.2	+0.2		BITO_2	BOOL	FALSE	reserviert
28.3	+0.3		OT_ERR	BOOL	FALSE	Bedien-/Fahrfehler
28.4	+0.4		DATA_ERR	BOOL	FALSE	Datenfehler

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
28.5	+0.5		FM_NSTQ	BOOL	FALSE	reserviert
28.6	+0.6		FM_NST	BOOL	FALSE	reserviert
28.7	+0.7		PARA	BOOL	FALSE	parametriert
29.0	+1.0		START_EN	BOOL	FALSE	Startfreigabe
29.1	+1.1		WORKING	BOOL	FALSE	Bearbeitung läuft
29.2	+1.2		WAIT_EN	BOOL	FALSE	Warten auf externe Freigabe
29.3	+1.3		BIT1_3	BOOL	FALSE	reserviert
29.4	+1.4		BIT1_4	BOOL	FALSE	reserviert
29.5	+1.5		DT_RUN	BOOL	FALSE	Verweilzeit läuft
29.6	+1.6		PR_BACK	BOOL	FALSE	Programmbearbeitung rückwärts
29.7	+1.7		BIT1_7	BOOL	FALSE	reserviert
30.0	+2.0		MODE	ВҮТЕ	B#16#0	aktive Betriebsart
31.0	+3.0		SYNC	BOOL	FALSE	synchronisiert
31.1	+3.1		MSR_DONE	BOOL	FALSE	Messung Ende
31.2	+3.2		GO_M	BOOL	FALSE	Fahren Minus
31.3	+3.3		GO_P	BOOL	FALSE	Fahren Plus
31.4	+3.4		BIT3_4	BOOL	FALSE	reserviert
31.5	+3.5		FAVEL	BOOL	FALSE	fliegendes Istwert setzen fertig
31.6	+3.6		BIT3_6	BOOL	FALSE	reserviert
31.7	+3.7		POS_ROD	BOOL	FALSE	Position erreicht, Halt
32.0	+4.0		NUM_MF	BYTE	B#16#0	M-Funktions-Nr.
33.0	+5.0		BIT5_0	BOOL	FALSE	reserviert
33.1	+5.1		BIT5_1	BOOL	FALSE	reserviert
33.2	+5.2		BIT5_2	BOOL	FALSE	reserviert
33.3	+5.3		BIT5_3	BOOL	FALSE	reserviert
33.4	+5.4		STR_MF	BOOL	FALSE	Änderung M-Funktion
33.5	+5.5		BIT5_5	BOOL	FALSE	reserviert
33.6	+5.6		BIT5_6	BOOL	FALSE	reserviert
33.7	+5.7		BIT5_7	BOOL	FALSE	reserviert
34.0	+6.0		WORD6	WORD	W#16#0	reserviert
36.0	+8.0		DWORD8	DWORD	DW#16#0	reserviert
	=12.0			END_STRUCT		

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
Einzelein	stellungen	:	FC MODE_WR, A	uftrags-Nr. 10		
	40.0	stat	SINGLE_ FUNCTIONS	STRUCT		Einzeleinstellungen
40.0	+0.0		SERVO_EN	BOOL	FALSE	Reglerfreigabe
40.1	+0.1		GAUG_FLY	BOOL	FALSE	fliegendes Messen
40.2	+0.2		BITO_2	BOOL	FALSE	reserviert
40.3	+0.3		BITO_3	BOOL	FALSE	reserviert
40.4	+0.4		BITO_4	BOOL	FALSE	reserviert
40.5	+0.5		TRAV_MON	BOOL	FALSE	Drehüberwachung
40.6	+0.6		PARK_AX	BOOL	FALSE	parkende Achse
40.7	+0.7		SIM_ON	BOOL	FALSE	Simulation ein
41.0	+1.0		BIT1_0	BOOL	FALSE	reserviert
41.1	+1.1		BIT1_1	BOOL	FALSE	reserviert
41.2	+1.2		MSR_EN	BOOL	FALSE	Längenmessung
41.3	+1.3		REFTRIG	BOOL	FALSE	Referenzpunkt nachtriggern
41.4	+1.4		DI_EN	BOOL	FALSE	Freigabeeingang abschalten
41.5	+1.5		FOLLOWUP	BOOL	FALSE	reserviert
41.6	+1.6		SSW_DIS	BOOL	FALSE	SW-Endlagenüberwachung abschalten
41.7	+1.7		DRIFTOFF	BOOL	FALSE	reserviert
	=2.0			END_STRUCT		
Einzelko	mandos:		FC MODE_WR, A	Auftrags-Nr. 11	•	
	42.0	stat	SINGLE_ COMMANDS	STRUCT		Einzelkommandos
42.0	+0.0		BITO_0	BOOL	FALSE	reserviert
42.1	+0.1		BITO_1	BOOL	FALSE	reserviert
42.2	+0.2		BITO_2	BOOL	FALSE	reserviert
42.3	+0.3		BITO_3	BOOL	FALSE	reserviert
42.4	+0.4		BITO_4	BOOL	FALSE	reserviert
42.5	+0.5		BITO_5	BOOL	FALSE	reserviert
42.6	+0.6		BIT0_6	BOOL	FALSE	reserviert
42.7	+0.7		BITO_7	BOOL	FALSE	reserviert
43.0	+1.0		MDATA_EN	BOOL	FALSE	MD aktivieren
43.1	+1.1		DEL_DIST	BOOL	FALSE	Restweg löschen
43.2	+1.2		SEARCH_F	BOOL	FALSE	automatischer Satzvorlauf
43.3	+1.3		SEARCH_B	BOOL	FALSE	automatischer Satzrücklauf
43.4	+1.4		BIT1_4	BOOL	FALSE	reserviert

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
43.5	+1.5		RESET_AX	BOOL	FALSE	Restart
43.6	+1.6		AVAL_REM	BOOL	FALSE	Istwert setzen rückgängig
43.7	+1.7		BIT1_7	BOOL	FALSE	reserviert
	=2.0			END_STRUCT		
Nullpunk	tverschieb	ung:	FC MODE_W	R, Auftrags-Nr. 12	2	
44.0	44.0	stat	ZERO_OFFSET	DINT	L#0	Nullpunktverschiebung
Istwert so	etzen:		FC MODE_W	R, Auftrags-Nr. 13	3	
48.0	48.0	stat	SETTING_ ACT_VALUE	DINT	L#0	Istwert setzen
fliegende	s Istwert s	etzen:	FC MODE_W	R, Auftrags-Nr. 14	i	
52.0	52.0	stat	FLYING_SET- TING_ACT_VA- LUE	DINT	L#0	fliegendes Istwert setzen
Bezugspu	ınkt setzen	:	FC MODE_W	R, Auftrags-Nr. 21	[	
56.0	56.0	stat	SETTING_REFE- RENCE_PIONT	DINT	L#0	Bezugspunkt setzen
Meßwert	e:		FC MSRMEN	Γ	•	
	60.0	stat	MEASURE- MENT_VALUES	STRUCT		Meßwerte
60.0	+0.0		BEGIN_VALUE	DINT	L#0	Anfangswert bzw. fliegender Meßwert
64.0	+4.0		END_VALUE	DINT	L#0	Endwert
68.0	+8.0		LENGTH_ VALUE	DWORD	DW#16#0	Längenmeßwert
	=12.0			END_STRUCT		
Diagnose	alarmdate	n:	FC DIAG_RD/	FC DIAG_INF		
	72.0	stat	DIAGNOSTIC_ INT_INFO	STRUCT		Diagnosealarmdaten
72.0	+0.0		BYTE0	BYTE	B#16#0	Systemspezifische Diagnose-
73.0	+1.0		BYTE1	BYTE	B#16#0	daten siehe Kap. 6.4
74.0	+2.0		BYTE2	BYTE	B#16#0	
75.0	+3.0		BYTE3	BYTE	B#16#0	
76.0	+4.0		BYTE4	BYTE	B#16#0	Kanaltyp
77.0	+5.0		BYTE5	BYTE	B#16#0	Länge Info pro Kanal
78.0	+6.0		BYTE6	BYTE	B#16#0	Kanalanzahl
79.0	+7.0		BYTE7	BYTE	B#16#0	Kanalfehler-Vektor
80.0	+8.0		BYTE8	BYTE	B#16#0	Einzelfehler siehe Kap.6.4
81.0	+9.0		BYTE9	BYTE	B#16#0	

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
82.0	+10.0		BYTE10	BYTE	B#16#0	reserviert
83.0	+11.0		BYTE11	BYTE	B#16#0	reserviert
84.0	+12.0		BYTE12	BYTE	B#16#0	reserviert
85.0	+13.0		BYTE13	BYTE	B#16#0	reserviert
	=14.0			END_STRUCT		
Sollwert	für Schritt	maß:	FC MODE_W	R, Auftrags-Nr. 3	•	
86.0	86.0	stat	TARGET_254	DWORD	DW#16#0	Sollwert für Schrittmaß
Geschwii	ndigkeitsst	ufe 1 und	2: FC MODE_W	R, Auftrags-Nr. 1	'	
	90.0	stat	VLEVEL_1_2	STRUCT		Geschwindigkeitsstufe 1 u. 2
90.0	+0.0		VLEVEL_1	DWORD	DW#16#0	Geschwindigkeitsstufe 1
94.0	+4.0		VLEVEL_2	DWORD	DW#16#0	Geschwindigkeitsstufe 2
	=8.0			END_STRUCT		
Frequenz	stufe 1 un	d 2:	FC MODE_W	R, Auftrags-Nr. 2		
	98.0	stat	CLEVEL_1_2	STRUCT		Frequenzstufe 1 und 2
98.0	+0.0		CLEVEL_1	DWORD	DW#16#0	Frequenzstufe 1
102.0	+4.0		CLEVEL_2	DWORD	DW#16#0	Frequenzstufe 2
	=8.0			END_STRUCT		
MDI-Sat	z:		FC MODE_W	R, Auftrags-Nr. 6		
	106.0	stat	MDI_BLOCK	STRUCT		MDI-Satz
106.0	+0.0		BYTE0	BYTE	B#16#0	reserviert
107.0	+1.0		BYTE1	BYTE	B#16#0	
108.0	+2.0		G_1_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 1
108.1	+2.1		G_2_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 2
108.2	+2.2		BIT2_2	BOOL	FALSE	reserviert
108.3	+2.3		BIT2_3	BOOL	FALSE	reserviert
108.4	+2.4		X_T_EN	BOOL	FALSE	Position/Verweilzeit
108.5	+2.5		BIT2_5	BOOL	FALSE	reserviert
108.6	+2.6		BIT2_6	BOOL	FALSE	reserviert
108.7	+2.7		BIT2_7	BOOL	FALSE	reserviert
109.0	+3.0		V_EN	BOOL	FALSE	Geschwindigkeit
109.1	+3.1		M_1_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 1
109.2	+3.2		M_2_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 2
109.3	+3.3		M_3_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 3
109.4	+3.4		BIT3_4	BOOL	FALSE	reserviert
109.5	+3.5		BIT3_5	BOOL	FALSE	reserviert
	+3.6	<del>                                     </del>	BIT3_6	BOOL	FALSE	reserviert

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
109.7	+3.7		BIT3_7	BOOL	FALSE	reserviert
110.0	+4.0		G_1_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. der Gruppe 1
111.0	+5.0		G_2_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. der Gruppe 2
112.0	+6.0		BYTE6	BYTE	B#16#0	reserviert
113.0	+7.0		BYTE7	BYTE	B#16#0	reserviert
114.0	+8.0		X_T_VAL	DINT	L#0	Wert – Position/ Verweilzeit
118.0	+12.0		V_VAL	DINT	L#0	Wert der Geschwindigkeit
122.0	+16.0		M_1_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 1
123.0	+17.0		M_2_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 2
124.0	+18.0		M_3_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 3
125.0	+19.0		BYTE19	BYTE	B#16#0	reserviert
	=20.0			END_STRUCT		
Paramete	er/Daten ä	ndern:	FC MODE_W	R, Auftrags-Nr. 8		
	126.0	stat	PAR_CHAN	STRUCT		Parameter/Daten ändern
126.0	+0.0		PAR_TYP	BYTE	B#16#0	DB-Typ
127.0	+1.0		PAR_NUMB	BYTE	B#16#0	Nummer
128.0	+2.0		PAR_COUN	BYTE	B#16#0	Anzahl
129.0	+3.0		PAR_JOB	BYTE	B#16#0	Auftrag
130.0	+4.0		PAR_DATA	BYTE	B#16#0	Datenfeld
131.0	+5.0		BYTE5		B#16#0	
132.0	+6.0		BYTE6		B#16#0	
133.0	+7.0		BYTE7		B#16#0	
134.0	+8.0		BYTE8		B#16#0	
135.0	+9.0		BYTE9		B#16#0	
136.0	+10.0		BYTE10		B#16#0	
137.0	+11.0		BYTE11		B#16#0	
138.0	+12.0		BYTE12		B#16#0	
139.0	+13.0		BYTE13		B#16#0	
140.0	+14.0		BYTE14		B#16#0	
141.0	+15.0		BYTE15		B#16#0	
142.0	+16.0		BYTE16		B#16#0	
143.0	+17.0		BYTE17		B#16#0	
144.0	+18.0		BYTE18		B#16#0	
145.0	+19.0		BYTE19		B#16#0	

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
146.0	+20.0		BYTE20		B#16#0	
147.0	+21.0		BYTE21		B#16#0	
148.0	+22.0		BYTE22		B#16#0	
149.0	+23.0		BYTE23		B#16#0	
	=24.0			END_STRUCT		
digitale E	in-/Ausgä	nge:	FC MODE_	WR, Auftrags-Nr. 15	FC RD_CO	M, Auftrags-Nr. 101
	150.0	stat	DIG_IO	STRUCT		digitale Ein-/Ausgänge
150.0	+0.0		D_IN0	BOOL	FALSE	digitaler Eingang 0
150.1	+0.1		D_IN1	BOOL	FALSE	digitaler Eingang 1
150.2	+0.2		D_IN2	BOOL	FALSE	digitaler Eingang 2
150.3	+0.3		D_IN3	BOOL	FALSE	digitaler Eingang 3
150.4	+0.4		BITO_4	BOOL	FALSE	reserviert
150.5	+0.5		BITO_5	BOOL	FALSE	reserviert
150.6	+0.6		BIT0_6	BOOL	FALSE	reserviert
150.7	+0.7		BITO_7	BOOL	FALSE	reserviert
151.0	+1.0		D_OUT0	BOOL	FALSE	digitaler Ausgang 0
151.1	+1.1		D_OUT1	BOOL	FALSE	digitaler Ausgang 1
151.2	+1.2		D_OUT2	BOOL	FALSE	digitaler Ausgang 2
151.3	+1.3		D_OUT3	BOOL	FALSE	digitaler Ausgang 3
151.4	+1.4		BIT1_4	BOOL	FALSE	reserviert
151.5	+1.5		BIT1_5	BOOL	FALSE	reserviert
151.6	+1.6		BIT1_6	BOOL	FALSE	reserviert
151.7	+1.7		BIT1_7	BOOL	FALSE	reserviert
	=2.0			END_STRUCT		
MDI-Sat	z fliegend:		FC MODE_	WR, Auftrags-Nr. 10	5	
	152.0	stat	MDI_FLY	STRUCT		MDI-Satz fliegend
152.0	+0.0		BYTE0	BYTE	B#16#0	reserviert
153.0	+1.0		BYTE1	BYTE	B#16#0	reserviert
154.0	+2.0		G_1_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 1
154.1	+2.1		G_2_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 2
154.2	+2.2		BIT2_2	BOOL	FALSE	reserviert
154.3	+2.3		BIT2_3	BOOL	FALSE	reserviert
154.4	+2.4		X_T_EN	BOOL	FALSE	Position/Verweilzeit
154.5	+2.5		BIT2_5	BOOL	FALSE	reserviert
154.6	+2.6		BIT2_6	BOOL	FALSE	reserviert
154.7	+2.7		BIT2_7	BOOL	FALSE	reserviert

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
155.0	+3.0		V_EN	BOOL	FALSE	Geschwindigkeit
155.1	+3.1		M_1_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 1
155.2	+3.2		M_2_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 2
155.3	+3.3		M_3_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 3
155.4	+3.4		BIT3_4	BOOL	FALSE	reserviert
155.5	+3.5		BIT3_5	BOOL	FALSE	reserviert
155.6	+3.6		BIT3_6	BOOL	FALSE	reserviert
155.7	+3.7		BIT3_7	BOOL	FALSE	reserviert
156.0	+4.0		G_1_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. 1
157.0	+5.0		G_2_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. 2
158.0	+6.0		BYTE6	BYTE	B#16#0	reserviert
159.0	+7.0		BYTE7	BYTE	B#16#0	reserviert
160.0	+8.0		X_T_VAL	DINT	L#0	Wert – Position/ Verweilzeit
164.0	+12.0		V_VAL	DINT	L#0	Wert der Geschwindigkeit
168.0	+16.0		M_1_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 1
169.0	+17.0		M_2_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 2
170.0	+18.0		M_3_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 3
171.0	+19.0		BYTE19	BYTE	B#16#0	reserviert
	=20.0			END_STRUCT		
Program	manwahl:		FC MODE_V	VR, Auftrags-Nr. 17	,	
	172.0	stat	PROG_SEL	STRUCT		Programmanwahl
172.0	+0.0		PROG_NO	BYTE	B#16#0	Programmnummer
173.0	+1.0		BLCK_NO	BYTE	B#16#0	Satznummer
174.0	+2.0		PROG_DIR	BYTE	B#16#0	Bearbeitungsrichtung
175.0	+3.0		BYTE3	BYTE	B#16#0	reserviert
	=4.0			END_STRUCT		
Anforder	ung Appli	kationsda	aten: FC MODE_V	VR, Auftrags-Nr. 18	3	
	176.0	stat	REQ_APP	STRUCT		Anforderung Applikationsdaten
176.0	+0.0		CODE_AP1	BYTE	B#16#0	Applikationsdaten 1
177.0	+1.0		CODE_AP2	BYTE	B#16#0	Applikationsdaden 2
178.0	+2.0		CODE_AP3	BYTE	B#16#0	Applikationsdaten 3
179.0	+3.0		CODE_AP4	BYTE	B#16#0	Applikationsdaten 4
	=4.0			END_STRUCT		

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar		
Teach In:	Teach In: FC MODE_WR, Auftrags-Nr. 19							
	180.0	stat	TEACH_IN	STRUCT		Teach In		
180.0	+0.0		PROG_NO	ВҮТЕ	B#16#0	Programmnummer		
181.0	+1.0		BLCK_NO	ВҮТЕ	B#16#0	Satznummer		
	=2.0			END_STRUCT				
FC MOD	E_WR, A	uftrags-N	Vr. 22	-	•			
	182.0	stat	SRV_IN	STRUCT		reserviert		
182.0	+0.0		SRV_IN1	DINT	L#0			
186.0	+4.0		SRV_IN2	DINT	L#0			
190.0	+8.0		SRV_IN3	DINT	L#0			
194.0	+12.0		SRV_IN4	DINT	L#0			
	=16.0			END_STRUCT				
Grundbe	triebsdate	n:	FC RD_COM	I, Auftrags-Nr. 102				
	198.0	stat	OP_DAT	STRUCT		Grundbetriebsdaten		
198.0	+0.0		ACT_VAL	DINT	L#0	Istposition		
202.0	+4.0		SPEED	DWORD	DW#16#0	Istgeschwindigkeit		
206.0	+8.0		REM_DIST	DINT	L#0	Restweg		
210.0	+12.0		SET_POS	DINT	L#0	Sollposition		
214.0	+16.0		SUM_OFST	DINT	L#0	Summe der aktiven Koordina- tenverschiebung Werkzeug- korrektur., Nullpunktverschie- bung		
218.0	+20.0		TRAV_SPE	DWORD	DW#16#0	Drehzahl		
222.0	+24.0		DWORD24	DINT	L#0	reserviert		
226.0	+28.0		DWORD28	DINT	L#0	reserviert		
	=32.0			END_STRUCT				
aktiver N	C-Satz:		FC RD_COM	1, Auftrags-Nr. 103	•			
	230.0	stat	ACT_BLCK	STRUCT		aktiver NC-Satz		
230.0	+0.0		PROG_NO	BYTE	B#16#0	Programmnummer		
231.0	+1.0		BLCK_NO	BYTE	B#16#0	Satznummer		
232.0	+2.0		G_1_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 1		
232.1	+2.1		G_2_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 2		
232.2	+2.2		G_3_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 3		
232.3	+2.3		BIT2_3	BOOL	FALSE	reserviert		
232.4	+2.4		X_T_EN	BOOL	FALSE	Position/Verweilzeit		
232.5	+2.5		SR_L_EN	BOOL	FALSE	UP-Aufrufanzahl		
232.6	+2.6		SR_N_EN	BOOL	FALSE	UP-Aufruf		

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
232.7	+2.7		SKIP_EN	BOOL	FALSE	Satz ausblenden
233.0	+3.0		V_EN	BOOL	FALSE	Geschwindigkeit
233.1	+3.1		M_1_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 1
233.2	+3.2		M_2_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 2
233.3	+3.3		M_3_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 3
233.4	+3.4		TO_EN	BOOL	FALSE	Werkzeugkorrektur
233.5	+3.5		BIT3_5	BOOL	FALSE	reserviert
233.6	+3.6		BIT3_6	BOOL	FALSE	reserviert
233.7	+3.7		BIT3_7	BOOL	FALSE	reserviert
234.0	+4.0		G_1_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. der Gruppe 1
235.0	+5.0		G_2_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. der Gruppe 2
236.0	+6.0		G_3_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. der Gruppe 3
237.0	+7.0		BYTE7	BYTE	B#16#0	reserviert
238.0	+8.0		X_T_VAL	DINT	L#0	Wert
242.0	+12.0		V_VAL	DINT	L#0	Wert
246.0	+16.0		M_1_VAL	BYTE	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 1
247.0	+17.0		M_2_VAL	BYTE	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 2
248.0	+18.0		M_3_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 3
249.0	+19.0		TO_VAL	BYTE	B#16#0	Werkzeugkorrektur-Nr.
	=20.0			END_STRUCT		
nächster	NC-Satz:		FC RD_CO	M, Auftrags-Nr. 104		
	250.0	stat	NXT_BLCK	STRUCT		nächster NC-Satz
250.0	+0.0		PROG_NO	BYTE	B#16#0	Programmnummer
251.0	+1.0		BLCK_NO	BYTE	B#16#0	Satznummer
252.0	+2.0		G_1_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 1
252.1	+2.1		G_2_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 2
252.2	+2.2		G_3_EN	BOOL	FALSE	G-Funktionsgruppe 3
252.3	+2.3		BIT2_3	BOOL	FALSE	reserviert
252.4	+2.4		X_T_EN	BOOL	FALSE	Position/Verweilzeit
252.5	+2.5		SR_L_EN	BOOL	FALSE	UP-Aufrufanzahl
252.6	+2.6		SR_N_EN	BOOL	FALSE	UP-Aufruf
252.7	+2.7		SKIP_EN	BOOL	FALSE	Satz ausblenden
253.0	+3.0		V_EN	BOOL	FALSE	Geschwindigkeit
253.1	+3.1		M_1_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 1

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
253.2	+3.2		M_2_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 2
253.3	+3.3		M_3_EN	BOOL	FALSE	M-Funktionsgruppe 3
253.4	+3.4		TO_EN	BOOL	FALSE	Werkzeugkorrektur
253.5	+3.5		BIT3_5	BOOL	FALSE	reserviert
253.6	+3.6		BIT3_6	BOOL	FALSE	reserviert
253.7	+3.7		BIT3_7	BOOL	FALSE	reserviert
254.0	+4.0		G_1_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. der Gruppe 1
255.0	+5.0		G_2_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. der Gruppe 2
256.0	+6.0		G_3_VAL	BYTE	B#16#0	G-Funktions-Nr. der Gruppe 3
257.0	+7.0		BYTE7	BYTE	B#16#0	reserviert
258.0	+8.0		X_T_VAL	DINT	L#0	Wert
262.0	+12.0		V_VAL	DINT	L#0	Wert
266.0	+16.0		M_1_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 1
267.0	+17.0		M_2_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 2
268.0	+18.0		M_3_VAL	ВҮТЕ	B#16#0	M-Funktions-Nr. der Gruppe 3
269.0	+19.0		TO_VAL	BYTE	B#16#0	Werkzeugkorrektur-Nr.
	=20.0			END_STRUCT		
Applikat	ionsdaten:		FC RD_COM,	Auftrags-Nr. 105		
	270.0	stat	APP_DAT	STRUCT		Applikationsdaten
270.0	+0.0		APP1	DINT	L#0	Applikationsdaten 1
274.0	+4.0		APP2	DINT	L#0	Applikationsdaten 2
278.0	+8.0		APP3	DINT	L#0	Applikationsdaten 3
282.0	+12.0		APP4	DINT	L#0	Applikationsdaten 4
	=16.0			END_STRUCT		
Istwert-S	atzwechse	l:	FC RD_COM,	Auftrags-Nr. 107		
286.0	286.0	stat	BLCK_EXT	DWORD	DW#16#0	Istwert-Satzwechsel
Serviceda	iten:		FC RD_COM,	Auftrags-Nr. 108		
	290.0	stat	SERV_DAT	STRUCT		Servicedaten
290.0	+0.0		OUT_VAL	DINT	L#0	Frequenzausgabewert
294.0	+4.0		ENC_VAL	DINT	L#0	Impulsausgabezähler
298.0	+8.0		PULS_ERR	DINT	L#0	reserviert
302.0	+12.0		KV_FA	DINT	L#0	reserviert
306.0	+16.0		FOLL_ERR	DINT	L#0	Differenz zwischen Soll- und Istposition

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
310.0	+20.0		FERR_LIM	DINT	L#0	reserviert
314.0	+24.0		OSC_ERR	DINT	L#0	Schalterjustage
318.0	+28.0		DR_TIME	DINT	L#0	reserviert
	=32.0			END_STRUCT		
FC RD_0	COM, Auft	trags-Nr.	109		•	
	322.0	stat	SRV_OUT	STRUCT		reserviert
322.0	+0.0		SRV_OUT1	DINT	L#0	
326.0	+4.0		SRV_OUT2	DINT	L#0	
330.0	+8.0		SRV_OUT3	DINT	L#0	
334.0	+12.0		SRV_OUT4	DINT	L#0	
338.0	+16.0		SRV_OUT5	DINT	L#0	
342.0	+20.0		SRV_OUT6	DINT	L#0	
346.0	+24.0		SRV_OUT7	DINT	L#0	
350.0	+28.0		SRV_OUT8	DINT	L#0	
	=32.0			END_STRUCT		
Zusatzbe	triebsdate	n:	FC RD_COM,	Auftrags-Nr. 110	'	
	354.0	stat	OP_DAT1	STRUCT		Zusatzbetriebsdaten
354.0	+0.0		OVERRIDE	BYTE	B#16#0	Override
355.0	+1.0		PROG_NO	BYTE	B#16#0	NC-Verfahrprogramm-Nr.
356.0	+2.0		BLCK_NO	BYTE	B#16#0	NC-Satz-Nr.
357.0	+3.0		LOOP_NO	BYTE	B#16#0	UP-Aufrufanzahl-Zähler
358.0	+4.0		G90_91	BYTE	B#16#0	aktives G90/91
359.0	+5.0		G60_64	BYTE	B#16#0	aktives G60/64
360.0	+6.0		G43_44	BYTE	B#16#0	aktives G43/44
361.0	+7.0		TO_NO	BYTE	B#16#0	aktive D-Nr.
362.0	+8.0		BIT8_0	BOOL	FALSE	reserviert
362.1	+8.1		LIM_SP	BOOL	FALSE	Geschwindigkeitsbegrenzung
362.2	+8.2		LIM_10	BOOL	FALSE	reserviert
362.3	+8.3		LIM_SU	BOOL	FALSE	reserviert
362.4	+8.4		BIT8_4	BOOL	FALSE	reserviert
362.5	+8.5		BIT8_5	BOOL	FALSE	reserviert
362.6	+8.6		BIT8_6	BOOL	FALSE	reserviert
362.7	+8.7		BIT8_7	BOOL	FALSE	reserviert
363.0	+9.0		LIM_FR	BOOL	FALSE	Start/Stop-Frequenz wird be- grenzt

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
363.1	+9.1		LIM_FV	BOOL	FALSE	Frequenzwert für Beschleunigungsumschaltung begrenzt
363.2	+9.2		BIT9_2	BOOL	FALSE	reserviert
363.3	+9.3		LIM_FS	BOOL	FALSE	Beschleunigungs-/Verzöge- rungswert wird begrenzt
363.4	+9.4		BIT9_4	BOOL	FALSE	reserviert
363.5	+9.5		BIT9_5	BOOL	FALSE	reserviert
363.6	+9.6		BIT9_6	BOOL	FALSE	reserviert
363.7	+9.7		BIT9_7	BOOL	FALSE	reserviert
364.0	+10.0		BYTE10	ВҮТЕ	B#16#0	reserviert
365.0	+11.0		BYTE11	ВҮТЕ	B#16#0	reserviert
	=12.0			END_STRUCT		
Paramete	er/Daten:		FC RD_COM	I, Auftrags-Nr. 114	'	
	366.0	stat	PAR_READ	STRUCT		Parameter/Daten
366.0	+0.0		PAR_TYP	ВҮТЕ	B#16#0	DB-Typ
367.0	+1.0		PAR_NO	ВҮТЕ	B#16#0	Nummer
368.0	+2.0		PAR_COUN	ВҮТЕ	B#16#0	Anzahl
369.0	+3.0		BYTE3	ВҮТЕ	B#16#0	reserviert
370.0	+4.0		PAR_DATA	ВҮТЕ	B#16#0	Datenfeld
371.0	+5.0		BYTE5	ВҮТЕ	B#16#0	
372.0	+6.0		BYTE6	ВҮТЕ	B#16#0	
373.0	+7.0		BYTE7	ВҮТЕ	B#16#0	
374.0	+8.0		BYTE8	ВҮТЕ	B#16#0	
375.0	+9.0		ВҮТЕ9	ВҮТЕ	B#16#0	
376.0	+10.0		BYTE10	ВҮТЕ	B#16#0	
377.0	+11.0		BYTE11	ВҮТЕ	B#16#0	
378.0	+12.0		BYTE12	ВҮТЕ	B#16#0	
379.0	+13.0		BYTE13	ВҮТЕ	B#16#0	
380.0	+14.0		BYTE14	ВҮТЕ	B#16#0	
381.0	+15.0		BYTE15	ВҮТЕ	B#16#0	
382.0	+16.0		BYTE16	BYTE	B#16#0	
383.0	+17.0		BYTE17	BYTE	B#16#0	
384.0	+18.0		BYTE18	BYTE	B#16#0	
385.0	+19.0		BYTE19	BYTE	B#16#0	
386.0	+20.0		BYTE22	BYTE	B#16#0	
387.0	+21.0		BYTE23	BYTE	B#16#0	

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
388.0	+22.0		BYTE24	BYTE	B#16#0	
389.0	+23.0		BYTE23	BYTE	B#16#0	
	=24.0			END_STRUCT		
Bedienen	und Beob	achten		·		
	390.0	stat	USR_CON	STRUCT		Bedienen und Beobachten
390.0	+0.0		BITC_0	BOOL	FALSE	MD schreiben
390.1	+0.1		BITC_1	BOOL	FALSE	MD lesen
390.2	+0.2		BITC_2	BOOL	FALSE	MDI-Satz übertragen
390.3	+0.3		BITC_3	BOOL	FALSE	Programmanwahl übertragen
390.4	+0.4		BITC_4	BOOL	FALSE	Teach In übertragen
390.5	+0.5		BITC_5	BOOL	FALSE	Schrittmaß übertragen
390.6	+0.6		BITC_6	BOOL	FALSE	Geschwindigkeitsstufen übertragen
390.7	+0.7		BITC_7	BOOL	FALSE	Frequenzstufen übertragen
391.0	+1.0		BITC_8	BOOL	FALSE	MDI-Satz fliegend übertragen
391.1	+1.1		BITC_9	BOOL	FALSE	Istwert setzen übertragen
391.2	+1.2		BITC_10	BOOL	FALSE	Nullpunktverschiebung übertragen
391.3	+1.3		BITC_11	BOOL	FALSE	reserviert
391.4	+1.4		BITC_12	BOOL	FALSE	reserviert
391.5	+1.5		BITC_13	BOOL	FALSE	Diagnosealarm
391.6	+1.6		BITC_14	BOOL	FALSE	Datenfehler
391.7	+1.7		BITC_15	BOOL	FALSE	Bedien-/Fahrfehler
	=2.0			END_STRUCT		
392.0	392.0	stat	MD_NO	WORD	W#16#0	MD-Nr.
394.0	394.0	stat	MD_VALUE	DINT	L#0	MD-Wert
398.0	398.0	stat	INC_NO	BYTE	B#16#0	SM-Nr.
399.0	399.0	stat	RESERV_3	BYTE	B#16#0	reserviert
400.0	400.0	stat	PICT_NO	WORD	W#16#0	Bildnummer
402.0	402.0	stat	KEY_CODE	WORD	W#16#0	Tastaturcode
404.0	404.0	stat	RESERV_4	WORD	W#16#0	reserviert
	406.0	stat	OP_MODE	STRUCT		BA-Anwahl
406.0	+0.0		BITA_0	BOOL	FALSE	Steuern
406.1	+0.1		BITA_1	BOOL	FALSE	Referenzpunktfahrt
406.2	+0.2		BITA_2	BOOL	FALSE	Schrittmaßfahrt rel.
406.3	+0.3		BITA_3	BOOL	FALSE	MDI

Tabelle 6-5 Anwender-DB für die FM 353, Fortsetzung

Adresse absolut	Adresse relativ	Dekla- ration	Variable	Datentyp	Anfangs- wert	Kommentar
406.4	+0.4		BITA_4	BOOL	FALSE	Automatik/Einzelsatz
406.5	+0.5		BITA_5	BOOL	FALSE	Automatik
406.6	+0.6		BITA_6	BOOL	FALSE	Tippen
406.7	+0.7		BITA_7	BOOL	FALSE	reserviert
407.0	+1.0		BITA_8	BOOL	FALSE	reserviert
407.1	+1.1		BITA_9	BOOL	FALSE	reserviert
407.2	+1.2		BITA_10	BOOL	FALSE	reserviert
407.3	+1.3		BITA_11	BOOL	FALSE	reserviert
407.4	+1.4		BITA_12	BOOL	FALSE	reserviert
407.5	+1.5		BITA_13	BOOL	FALSE	reserviert
407.6	+1.6		BITA_14	BOOL	FALSE	Fehler quittieren
407.7	+1.7		BITA_15	BOOL	FALSE	Diagnosealarm quittieren
	=2.0			END_STRUCT		

## 6.7 Anwendungsbeispiele

### **Beispiel 1**

siehe STEP 7 Anwendungsbeispiele FMSTSVEX\EXAMPLE1

Zum Ausführen des Beispieles werden zusätzlich zu den Technologiefunktionen folgende Bausteine benötigt:

- DB 1 (Anwender-DB), FC 100 (Aufrufbeispiel)
- OB 1 (Zyklus) und OB 100 (Neustart)

Folgende Betriebsarten werden im Beispiel 1 unterstützt:

- Tippen
- Referenzpunktfahrt
- MDI-Satz

Desweiteren werden die dazugehörigen Daten automatisch nach Netz **EIN** oder beim Übergang der CPU von STOP nach RUN an die FM übertragen (Geschwindigkeitsstufen, MDI-Satz, Einzeleinstellungen). Durch Setzen des entsprechenden Schreibmerkers (M17.4 bis M17.6) können diese Daten erneut übertragen werden.

Im OB 100 sind einige Voreinstellungen für Geschwindigkeitsstufen, MDI-Satz, Einzeleinstellungen (Reglerfreigabe, Simulation), Betriebsart (beim Start ist die Betriebsart Tippen aktiv), Betriebsartenparameter und Override vorgenommen, die aber je nach Anwendung geändert werden können.

Tabelle 6-6 Merker Anwendungsbeispiel 1

verwendete EINGANGS-Merker					
M16.0 Start					
M16.1 Stop					
M16.2 Richtung Minus					
M16.3 Richtung Plus					
M16.4 nicht verwendet					
M16.5 nicht verwendet					
M16.6 nicht verwendet					
M16.7 Antriebsfreigabe					
M17.0 nicht verwendet					
M17.1 Bedien-/Fahrfehler quittieren					
M17.2 Betriebsartenanwahl					
M17.3 nicht verwendet					
M17.4 Geschwindigkeitsstufen übertragen					
M17.5 MDI-Satz übertragen					
M17.6 Einzeleinstellungen übertragen					
M17.7 nicht verwendet					
MB18 Betriebsart (codiert)					
MB19 Override					

#### **Beispiel 2**

siehe STEP 7 Anwendungsbeispiele FMSTSVEX\EXAMPLE2

Zum Ausführen des Beispieles werden zusätzlich zu den Technologiefunktionen folgende Bausteine benötigt:

- DB 1 (Anwender-DB), FC 100 (Aufrufbeispiel),
- OB 1 (Zyklus), OB 40 (Prozeßalarm), OB 82 (Diagnosealarm) und OB 100 (Neustart).

Folgende Betriebsarten werden im Beispiel unterstützt:

- Tippen
- Referenzpunktfahrt
- MDI-Satz
- Automatik

Desweiteren werden die dazugehörigen Daten nach Setzen der entsprechenden Schreibmerker geschrieben (Geschwindigkeitsstufen, MDI-Satz, Einzeleinstellungen, Einzelkommandos und Programmanwahl). Erfolgt keine Bedienung der Schreibauftragsmerker (M17.4 bis M17.7), dann werden nur Steuer-/Rückmeldesignale übertragen.

Ist der Merker "DATEN LESEN" (M17.3) gesetzt, dann werden Daten gelesen (Grundbetriebsdaten).

Ein Diagnosealarm kann durch Setzen des Merkers "RESTART" (M17.0) quittiert werden.

Für die spezielle Fehlerauswertung ist am Ende des FC 100 ein Beispiel zum Aufruf des Datensatzes 162 (Fehlerauswertung von Bedien-/Fahrfehler) aufgeführt. Analog ist der Datensatz 163 (Fehlerauswertung von Datenfehler) und der Datensatz 164 (Fehlerauswertung von Betriebsfehler) aufzurufen.

Im OB 100 sind einige Voreinstellungen für Geschwindigkeitsstufen, MDI-Satz, Reglerfreigabe, Einzeleinstellungen (Reglerfreigabe, Simulation), Betriebsart (beim Start ist die Betriebsart Tippen aktiv), Betriebsartenparameter und Override (100 %) vorgenommen, die je nach Anwendung auch geändert werden können.

Tabelle 6-7 Merker Anwendungsbeispiel 2

verwendete EINGANGS-Merker	verwendete AUSGANGS-Merker
M16.0 Start	M20.0 frei
M16.1 Stop	M20.1 Bedien-/Fahrfehler
M16.2 Richtung Minus	M20.2 Datenfehler
M16.3 Richtung Plus	M20.3 Kanal parametriert
M16.4 nicht verwendet	M20.4 Startfreigabe
M16.5 Einlesefreigabe	M20.5 Bearbeitung läuft
M16.6 Satz ausblenden	M20.6 nicht verwendet
M16.7 Antriebfreigabe	M20.7 Verweilzeit läuft
M17.0 Restart	M21.0 Programmbearbeitung rückwärts
M17.1 Bedien-/Fehler quittieren	M21.1 synchronisiert
M17.2 Betriebsartenanwahl aktiv	M21.2 frei

Tabelle 6-7 Merker Anwendungsbeispiel 2, Fortsetzung

verwendete EINGANGS-Merker	verwendete AUSGANGS-Merker
M17.3 Daten lesen	M21.3 Fahren Minus
M17.4 Geschwindigkeitsstufen übertragen	M21.4 Fahren Plus
M17.5 MDI-Satz übertragen	M21.5 nicht verwendet
M17.6 Einzeleinstellungen übertragen	M21.6 Position erreicht, Halt
M17.7 Programmanwahl übertragen	M21.7 frei
MB18 Betriebsart (codiert)	MB22 aktive Betriebsart
MB19 Override	MB23 nicht verwendet

### Aufrufbeispiel für den DS 162

Der Aufruf für die Datensätze 163 und 164 ist analog dem Aufruf des DS 162 zu programmieren.

```
AWL
                                              Erläuterung
VAR_TEMP
       R_DS162
                      : BOOL;
                                              // Hilfsbit für Datensatz
                     : BOOL;
                                              // Parameter für SFC 59
       REQ
       IOID
                     : BYTE;
                                              //
       LADDR
                     : WORD;
                                              //
                     : BYTE;
       RECNUM
                                              //
       DSNR
                     : BYTE;
                                              //
       BUSY
                     : BOOL;
                                              //
END_VAR
BEGIN
NETWORK
                                               // Netzwerk
TITLE = DS162 LESEN
       TIN
             DB_FM.CHECKBACK_SIGNALS.OT_ERR;
                                              // DS162 nur lesen, wenn Bedienfehler
       SPB
             NW5E;
                                               // sonst Sprung zum Netzwerk-Ende
             R DS162;
       U
                                              // ist Leseauftrag bereits aktiv,
       SPB
             D162;
                                              // Sprung zum Aufruf
INI1:
       L
             162;
                                              // absolute Datensatznummer
             DSNR;
       т
             R_DS162;
                                              // Leseauftrag setzen
D162:
       CALL SFC 59 (
                                              // Bedien-/Fahrfehler-Nr. lesen (DS162)
                    := TRUE,
                                              // Request
             REQ
                     := B#16#54,
                                              // IOID
             IOID
             LADDR
                      := DB1.DBW12,
                                              // Moduladresse
             RECNUM := DSNR,
                                              // Datensatznummer
             RECORD := P#M30.0 BYTE 4, // Pointer (Fehler-Nr. in Merkerw. 30)
             BUSY
                      := BUSY,
                                              // Busy
             RET_VAL := FEHLERCODE_LESEN);
                                              // Returnwert
                                              // wenn Leseauftrag abgeschlossen,
       UN
             BUSY;
                                              // Rücksetzen Leseauftrag DS162
       R
             R DS162;
       UN
             BIE;
                                              // Binärergebnis
             FEHLER_LESEFKT;
                                              // Fehler Lesefunktion anzeigen
       s
NW5E:
       NOP
             0 ;
```

## **Beispiel 3**

siehe STEP 7 Anwendungsbeispiele FMSTSVEX\EXAMPLE3

Zum Ausführen des Beispieles werden zusätzlich zu den Technologiefunktionen folgende Bausteine benötigt:

- DB 1 (Anwender-DB), FC 100 (Aufrufbeispiel),
- OB 1 (Zyklus), OB 100 (Neustart).

Beim Setzen des Merkers M16.0 (P-Bus-Schnittstelle umschalten) wird der Auftrag mittels Steuersignale zur FM übertragen. Ist der Merker M20.0 gesetzt, so wurde der Auftrag in der FM erfolgreich ausgeführt. Nun kann der Anwender mit dem Tool "FM 353 parametrieren" die FM in Betrieb nehmen, testen und optimieren.

Tabelle 6-8 Merker Anwendungsbeispiel 3

verwendete EINGANGS-Merker	verwendete AUSGANGS-Merker
M16.0 Umschalten P-Bus-Schnittstelle auf "Inbetriebnahme"	M20.0 Umschalten P-Bus-Schnittstelle erfolgt
M16.1 nicht verwendet	M20.1 nicht verwendet
M16.2 nicht verwendet	M20.2 nicht verwendet
M16.3 nicht verwendet	M20.3 nicht verwendet
M16.4 nicht verwendet	M20.4 nicht verwendet
M16.5 nicht verwendet	M20.5 nicht verwendet
M16.6 nicht verwendet	M20.6 nicht verwendet
M16.7 nicht verwendet	M20.7 nicht verwendet
MB17 nicht verwendet	MB21 nicht verwendet

## 6.8 Technische Daten

## **Speicherbelegung**

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Speicherbelegung der FCs.

Tabelle 6-9 Speicherbelegung der FCs

Nr.	FC	Baustein in Byte	MC7-Code in Byte	Lokaldaten in Byte
1	INIT_DB	224	120	4
2	MODE_WR	1226	970	26
3	RD_COM	774	584	24
4	DIAG_RD	302	180	34
5	MSRMENT	288	172	26
6	DIAG_INF	282	166	26

# Bearbeitungszeiten

Folgende durchschnittliche Bearbeitungszeiten der FCs wurden mit einer CPU 314 gemessen. Die angegebenen Zeiten sind gerundet:

Tabelle 6-10 Bearbeitungszeiten der FCs

FC	Übertragung	Zyklus 1	Zyklus 2	Zyklus 3
INIT_DB	_	_	_	_
MODE_WR	Steuer-/Rückmeldesignale ohne Daten (Auftrag = 0) schreiben	1,3 ms	_	_
	Steuer-/Rückmeldesignale mit Daten (Auftrag > 1) schreiben	1,3 ms	3,0 ms	1,3 ms
RD_COM	Daten lesen	3,0 ms	_	_
DIAG_RD MSRMENT DIAG_INF	Prozeß- und Diagnosealarm- daten lesen	3,0 ms	_	_

## Hinweis

Bei dezentralen Einsatz (in Vorbereitung) ist eine Erhöhung der Zyklenanzahl möglich.

Positionierbaugruppe FM 353 für Schrittantrieb

# In Betrieb nehmen der FM 353

7

## Übersicht

In diesem Kapitel lernen Sie die Test-und Inbetriebnahmeoberfläche kennen und finden Sie Checklisten zur Inbetriebnahme der Positionierbaugruppe. Die Checklisten ermöglichen Ihnen

- das Überprüfen aller Schritte bis zum Betrieb der Baugruppe.
- ein Fehlverhalten der Baugruppe im Betrieb zu vermeiden.

Sie werden bei der Inbetriebnahme der Maschinenachse angeleitet.

## Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
7.1	Einbauen und Verdrahten	7.1
7.2	Anfangswerte für Test und Optimierung	7-3
7.3	Test und Optimierung	7-6

## 7.1 Einbauen und Verdrahten

# Informationen zum Einbauen

Informationen zum Einbauen finden Sie:

- In diesem Handbuch Kapitel 3
- Im Installationshandbuch Automatisierungssystem S7-300; Aufbauen

# Informationen zum Verdrahten

Informationen zum Verdrahten finden Sie:

- In diesem Handbuch Kap. 4
- Im Installationshandbuch Automatisierungssystem S7-300; Aufbauen

#### Checkliste

Nachstehende Checkliste hilft Ihnen, wichtige Arbeitsschritte beim Einbauen und Parametrieren der Positionierbaugruppe FM 353 zu überprüfen.

Tabelle 7-1 Ckeckliste zum Einbauen und Verdrahten

Schritt	Check	Was ist zu tun?	Ok
1	Steckplätze	Stecken Sie die Baugruppe in einen der entsprechenden Steckplätze ein.	
2	Schirmung	<ul> <li>Kontrollieren Sie die Schirmung der Positionierbaugruppe FM 353!</li> <li>Um eine ordnungsgemäße Schirmung zu gewährleisten, muß die Baugruppe auf der Schiene festgeschraubt sein.</li> <li>Die Schirme für abgeschirmten Leitungen für die digitalen Ein-/Ausgänge müssen auf das Schirmanschlußelement aufgelegt sein.</li> <li>Der Schirm des Kabels zum Antrieb soll auf der Antriebsseite nicht geerdet sein.</li> </ul>	
3	Endschalter	Überprüfen Sie die Endschalter Anfang/Ende. Die Anschlüsse der Endschalter müssen mit dem Leistungsteil verbunden sein. Eine Verbindung der Endschalter Anfang/Ende mit den digitalen Eingängen ist nicht zulässig.	
4	Parametrieren	Beachten Sie, daß der Aufbau der Positionierbaugruppe FM 353 mit der Parametrierung abgestimmt ist. Überprüfen Sie insbesondere, ob die Verdrahtung der digitalen Ein-/Ausgänge mit den Maschinendaten übereinstimmt.	

## 7.2 Anfangswerte für Test und Optimierung

## Informationen zum Parametrieren

Informationen zum Parametrieren finden Sie:

- In diesem Handbuch Kap. 5
- In der Integrierten Hilfe von "FM 353 parametrieren"

### Übersicht

Folgendes Übersichtsbild wird Ihnen in "FM 353 parametrieren" angeboten:




Bild 7-1 Übersichtsbild für die Parametrierung und Inbetriebnahme

Über das Menü **Ansicht** ▶ Übersicht können Sie dieses Bild während der Parametrierung immer wieder anwählen.

Der DB-MD wird beim Schreiben auf die FM 353 bezüglich Eingabegrenzen der einzelnen Werte und Abhängigkeiten untereinander geprüft. Nur bei Zulässigkeit aller Werte erfolgt die remanente Speicherung, andernfalls erfolgen über die MPI Datenfehlermeldungen. Ein fehlerhafter DB bleibt über Netz-AUS hinweg nicht erhalten.

## Checkliste

Trotz der genannten Annahmeprüfung liegt die Verantwortung der Richtigkeit aller Maschinendaten beim Anwender der Baugruppe. Es ist deshalb ratsam, die Inbetriebnahme nach folgender Checkliste durchzuführen.

Tabelle 7-2 Ckeckliste zum Parametrieren

Schritt	Check	Was ist zu tun?	Ok
1	Maschinendaten	Anfangsbelegung der Maschinendaten herstellen	
		Gemäß Tabelle 5-5 gliedern sich die Maschinendaten in Konfigurationsdaten (K) und Einstelldaten (E). Die K-Daten repräsentieren die Anschaltung der FM 353 an die Maschinenachse bzw. an das CPU-Anwenderprogramm und müssen deshalb bei Beginn der Inbetriebnahme bereits vollständig eingerichtet werden. Bei der Festlegung des MD13 (Anzahl Schritte pro Motorumdrehung) wählen Sie bei Antrieben mit einstellbarer Schrittzahl diejenige aus, mit welcher Ihre Maximalfrequenz (bei vorgesehener Maximalgeschwindigkeit der Achse) den nächst niedrigeren Wert unter der Maximalfrequenz 200 kHz der FM 353 erreicht.	
		Die E-Daten sind für Veränderungen während der Inbetriebnahme vorgesehen und dienen der Optimierung des FM 353-Verhaltens für den technologischen Prozeß des Positionierens.	
		Als Anfangsbelegung sind die in Tab. 7-3 enthaltenen Werte zu empfehlen bzw. erforderlich.	
		Anfangsbelegung der Maschinendaten für FM STEPDRIVE	
		Als Starthilfe bei der Inbetriebnahme Ihrer Maschinenachse mit FM STEP-DRIVE und den Motoren SIMOSTEP finden Sie unter dem Verzeichnis SIEMENS\STEP7\EXAMPLES\FM_STEP die MD-DBs für den gesteuerten Betrieb mit:	
		• SIMOSTEP 2 si02_353.md	
		• SIMOSTEP 4 si04_353.md	
		• SIMOSTEP 6 si06_353.md	
		• SIMOSTEP 10 si10_353.md	
		• SIMOSTEP 15 si15_353.md	
		$\begin{array}{lll} \mbox{Mit diesen MD-DBs wird ein optimierter Betrieb unter den Annahmen} \\ I_{Last} &= I_{Mot} \\ M_{Last} &= 0.1 \cdot M_{nenn} \\ n_{max} &= 2\ 000\ min^{-1} \end{array}$	
		erreicht. Optimieren Sie die Maschinendaten jedoch <b>unbedingt</b> auf die physikalischen und technologischen Gegebenheiten Ihrer Maschinenachse.	
2	Schrittmaße	Schrittmaße werden nur für die Betriebsart "Schrittmaßfahrt relativ" benötigt. Für den folgenden Ablauf der Inbetriebnahme ist es zweckmäßig, einen Datenbaustein "Schrittmaße" (DB-SM) mit folgenden Werten einzurichten:	
		Wert 1	
3	Werkzeugkorrek- turdaten	Werkzeugkorrekturdaten werden nur für die Betriebsarten "Automatik" benötigt und sind für die hier beschriebene Inbetriebnahme nicht erforderlich. Sie werden i. allg. erst bei der Inbetriebnahme des Anwenderprogrammes der S7-300-CPU von Bedeutung.	

Tabelle 7-2 Ckeckliste zum Parametrieren, Fortsetzung

Schritt	Check	Was ist zu tun?	Ok
4	Verfahrprogram- me	Verfahrprogramme werden nur für die Betriebsart "Automatik" benötigt und sind für die hier beschriebene Inbetriebnahme nicht erforderlich. Sie werden i. allg. erst bei der Inbetriebnahme des Anwenderprogrammes der S7-300-CPU von Bedeutung.	
5	SDB ≥ 1 000 erzeugen	Am Ende aller Inbetriebnahmehandlungen mit der FM 353 und Ihrer Anlage ist ein SDB $\geq 1000$ zu erstellen, abzuspeichern und in die CPU bzw. auf die Memory-Card der CPU zu laden. In dem SDB $\geq 1000$ werden alle Parametrierdaten (DBs) der FM 353 abgespeichert. Dieser SDB dient dazu, daß bei einem Defekt der FM 353 ein Baugruppentausch und damit eine Parametrierung ohne PG/PC erfolgen kann.	

#### Hinweis

Das Maßsystem (MD7) muß mit dem angegebenen Maßsystem der anderen DBs übereinstimmen.

Das Maßsystemraster (MSR) ist die kleinste Wegeinheit im jeweiligen Maßsystem.

Sollten Sie diesen Hinweis einmal nicht beachtet haben, dann gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Löschen aller Datenbausteine (die nicht mit dem Maßsystem übereinstimmen) oder löschen des gesamten Speichers der FM 353.
- 2. Die übrigen Datenbausteine auf dem PG ändern.
- 3. Die Datenbausteine wieder neu in die FM 353 laden.

## Anfangsbelegung der MD

Nachfolgend wird Ihnen gezeigt, welche Anfangsbelegung der E-Maschinendaten für die Inbetriebnahme der Maschinenachse zu empfehlen bzw. erforderlich ist.

Geben Sie auf den jeweiligen Karteikarten oder in Tabellenform die Maschinendaten laut folgender Tabelle ein.

Tabelle 7-3 Anfangsbelegung der Maschinendaten

MD (E)	Wert	Erläuterung
5	0	FM 353 löst keine Prozeßalarme aus
16	-10 <sup>9</sup> +10 <sup>9</sup> [MSR]	vorgesehene Referenzpunktkoordinate
21/22	-10 <sup>9</sup> /+10 <sup>9</sup> [MSR]	Softwareendschalter inaktiv
27	0	Referenzpunktverschiebung ist zur numerischen Justage des Referenzpunktes einzutragen
281)	0,2 · v <sub>max</sub>	20 % der Maximalgeschwindigkeit als Anfangswert empfohlen
291)	$0.1 \cdot v_{max}$	10 % der Maximalgeschwindigkeit als Anfangswert empfohlen
30/31	0/0	Losekompensation inaktiv

MD (E)	Wert	Erläuterung
39		Start/Stop-Frequenz aus Betriebskennlinie siehe Kap. 7.3.2
40		Frequenzwert für Beschleunigungsumschaltung aus Betriebskennlinie siehe Kap. 7.3.2
41		Maximalfrequenz aus Antriebsauslegung
42 43 44 45		Beschleunigungswerte für Hochlauf und Bremsen aus Betriebskennlinie siehe Kap. 7.3.2
46	100	Mindeststillstandszeit zwischen zwei Positionierungen
47	100	Mindestverfahrzeit mit konstanter Frequenz
48	100	Boostdauer absolut
49	100	Boostdauer relativ
50	100	Phasenstrom Fahren
51	100	Phasenstrom Stillstand

## 1) $v_{max}$ berechnen Sie sich nach folgender Beziehung:

$$\begin{aligned} v_{max} &= f_{max} \cdot 60 \text{ s/min} \cdot s_{puls} \\ v_{max} &[MSR/min] &= MD41 \text{ [Hz]} \cdot 60 \text{ s/min} \cdot \frac{(MD11 + MD12 \cdot 2^{-32}) \text{ [MSR/U]}}{MD13 \text{ [Schritte/U]}} \end{aligned}$$

## 7.3 Test und Optimierung

Informationen zum Testen und Optimieren

Nach dem Einbauen, Verdrahten und Parametrieren können Sie die Positionierbaugruppe FM 353 testen und optimieren. Test und Optimierung kann mit Hilfe der Test- und Inbetriebnahmeoberfläche mit oder ohne Anwenderprogramm (AWP) durchgeführt werden.

Sie können auch einzelne Betriebsarten und Ihre Verfahrprogramme testen, den Ablauf beobachten sowie korrigierend eingreifen.

Es gibt zwei Möglichkeiten die FM zu bedienen:

- CPU ist in "STOP", Test ohne Anwenderprogramm
- CPU ist in "RUN", Test mit Anwenderprogramm

Die Schnittstelle zwischen FM und Anwenderprogramm kann beobachtet werden. Ein Steuern von der Inbetriebnahmeoberfläche aus ist möglich, wenn im AWP das Steuersignal [TFB] (TEST\_EN) gesetzt wird. Für diesen Fall kann das Anwendungsbeispiel Beispiel 3 (siehe Kapitel 6.7) in das AWP eingebunden werden.

Diese Oberfläche wird mit "FM 353 parametrieren" installiert. Der Aufruf erfolgt, vorausgesetzt die FM 353 ist parametriert, dort mit dem Menü **Test** ► **Inbetriebnahme** bzw. über das Übersichtsbild.

Wenn Sie dieses Menü aufrufen, erscheint folgendes Bild:




Bild 7-2 Inbetriebnahmeoberfläche (z. B. für BA "Referenzpunktfahrt")

#### Hinweis

Zum Starten einer Bewegung wird folgende Eingabereihenfolge empfohlen:

- Betriebsart anwählen
- Simulation ein (falls Betriebsfall gewünscht)
- Reglerfreigabe
- Achsfreigabe
- Override 1...100 %

Sie bedienen die Schaltflächen "R+" und "R-" in der Betriebsart "Tippen" wie folgt:

- 1. "R+" oder "R-" mit der Maus anwählen
- 2. mit der Leertaste betätigen

"Start" oder "Stop" können Sie mit der Maus oder bei angewählter Schaltfläche mit der Leertaste betätigen.

Die digitalen Ausgänge werden im "Stop"-Zustand der CPU nicht gesetzt.

Bei Betätigen folgender Schaltflächen werden Ihnen Dialoge angeboten:

- Istwert setzen...
- Istwert flieg...
- BzPkt setzen...
- Nullpktver...



## Warnung

Wenn Sie die Achse direkt bewegen (ohne Simulation), sollten Sie aus Sicherheitsgründen für eine mögliche Hardwareabschaltung in Gefahrensituationen sorgen.

#### Hinweis

Wenn Sie mit der Inbetriebnahme-Oberfläche die FM 353 im "STOP" der CPU bedienen, dann die CPU in "RUN" schalten und anschließend in Ihrem AWP über [TFB] (TEST\_EN) sofort wieder auf die Inbetriebnahme-Oberfläche (z. B. Anwendungsbeispiel 3 im AWP eingebunden) umschalten, dann müssen Sie folgendes beachten:

Sie müssen in der Inbetriebnahme-Oberfläche die Betriebsart nochmals anwählen oder die Inbetriebnahme-Oberfläche schließen und erneut aufrufen.

Sie können weitere Bilder aufrufen:

Über das Menü **Test ► Fehlerauswertung** erscheint folgendes Bild:




Bild 7-3 Fehlerauswertung

Über das Menü **Test ► Servicedaten** erscheint folgendes Bild:




Bild 7-4 Servicedaten

## Checkliste

Bei der Inbetriebnahme der Maschinenachse ist es erforderlich, in der Reihenfolge der folgenden Schritte vorzugehen. Die Schritte 1 bis 5 sind stets auszuführen, die weiteren optional den Anforderungen Ihres Anwendungsfalls entsprechend.

Tabelle 7-4 Checkliste Inbetriebnahme der Maschinenachse

Schritt	Check	Was ist zu tun?	Seite	Ok
1	Aktivierung der Maschinendaten	siehe Kapitel 7.3.1	7-11	
2	Auswertung der Betriebskennlinien des Schrittmotors	siehe Kapitel 7.3.2	7-12	
3	Grundinbetriebnahme der Schrittmotorsteuerung	siehe Kapitel 7.3.3	7-16	
4	Optimierung des dynamischen Verhaltens	siehe Kapitel 7.3.4	7-19	
5	Justage der Referenzpunktkoordinate	siehe Kapitel 7.3.5	7-21	
6	Aktivierung der Schrittmotordiagnose	siehe Kapitel 7.3.6	7-22	
7	Aktivierung Softwareendschalter und Losekompensation	siehe Kapitel 7.3.7	7-23	

#### Hinweis

Voraussetzung für das Starten einer Achse ist die Rückmeldung der Startfreigabe.

Ursachen für eine fehlende Startfreigabe sind:

- "Achsfreigabe" ist nicht gesetzt
- "Stop" ist gesetzt
- "Bearbeitung läuft" ist aktiv

## 7.3.1 Aktivierung der Maschinendaten

#### Übersicht

Das remanente Vorhandensein eines DB-MD wird Ihnen durch das Rückmeldesignal PARA angezeigt. Im Hochlauf werden diese Maschinendaten automatisch aktiviert. Die Baugruppe ist bezüglich der Positionierfunktionalität betriebsfähig.

Ist beim Einschalten der Steuerung noch kein DB-MD auf der FM 353 vorhanden, dann ist die Baugruppe nur über die MPI-Schnittstelle kommunikationsfähig. Die Steuersignale werden von der FM 353 nicht bearbeitet. Mit Übertragung eines fehlerfreien DB-MD erfolgt eine automatische Aktivierung der Maschinendaten, PARA wird gesetzt und die Steuersignale werden bearbeitet.

Arbeitet die FM 353 mit aktivierten Maschinendaten, so können sowohl ein neuer Datenbaustein oder einzelne Parameter geändert zur Baugruppe übertragen und bei Fehlerfreiheit des gesamten DB-MD über die Funktion "Maschinendaten aktivieren" wirksam gemacht werden.

Hierbei gibt es folgende Verhaltensweisen:

- Sind im Maschinendatensatz seit der letzten Aktivierung nur E-Daten geändert worden, so erfolgt die Aktivierung im Baugruppenzustand "Bearbeitung läuft" = 0 ohne Unterbrechung des Servozyklusses. "SYN" bleibt erhalten.
- Sind im Maschinendatensatz seit der letzten Aktivierung auch K-Daten geändert worden, so erfolgt die Aktivierung im Baugruppenzustand "Bearbeitung läuft" = 0 durch einen Neuanlauf des Servo wie im Hochlauf der Baugruppe. Die momentane Istposition bleibt angezeigt. "SYN" wird zurückgesetzt.
- Beinhaltet der Maschinendatensatz zum Zeitpunkt der Aktivierung fehlerhafte Daten, so erfolgt ein Abweisen der Funktion mit Fehlermeldung "Maschinendaten nicht aktivierbar" (siehe Tabelle 11-5, Kl. 2/Nr. 21).

## 7.3.2 Auswertung der Betriebskennlinien des Schrittmotors

#### Übersicht

Grundsätzlich ist der Schrittmotor ein hochdynamischer Antriebsmotor, der den Sollwertvorgaben quasi schleppabstandsfrei folgen und den Übergang zwischen Stillstand und Bewegung (und zurück) über die Start/Stop-Frequenz mit extrem hoher Beschleunigung realisieren kann. Voraussetzung ist jedoch, daß in jedem momentanen Bewegungsstatus das verfügbare Motordrehmoment mindestens dem für die Ausführung der Bewegung erforderlichen Drehmoment entspricht. Im folgenden wird davon ausgegangen, daß Sie die erforderlichen Drehmomente für Ihren Anwendungsfall aus der erfolgten Antriebsauslegung kennen. Ggf. nehmen Sie von den Schrittantriebsherstellern angebotenes Formel- bzw. Tabellenmaterial zu Hilfe (z. B. Positec/Berger Lahr: "Formeln + Berechnungen zur optimalen Anpassung eines Schrittmotors").

Eine optimale Gestaltung des Geschwindigkeitsprofils für die Verfahrbewegung erhalten Sie bei qualitativer Ausbildung des Geschwindigkeits-Zeit-Diagrammes nach Bild 9-7.

Die Parameter des Geschwindigkeitsprofils ermitteln Sie wie im folgenden Parametrierungsbeispiel gezeigt aus den Betriebskennlinien Ihres eingesetzten Schrittmotors. Dabei sehen Sie bitte stets eine ca. 20 %ige Drehmomentreserve vor.

## Vorgehensweise

Ermittlung des verfügbaren bzw. benötigten Drehmomentes:

$$M_{Motor} = M_{Last} + M_{Beschleunigen}$$

Ermittlung der vorliegenden Trägheitsmomente:

$$\begin{split} &J_{Last} = J_{extern\_rotatorisch} + J_{extern\_translatorisch} \\ &J_{total} = J_{Motor} + J_{Last} \end{split}$$

Wertannahmen des Parametrierbeispiels:

 $M_{Motor} = 5 \text{ Nm}$ 

M<sub>Last</sub> = 0,6 Nm (Annahme: konstant bei allen Drehzahlen)

 $\begin{array}{rcl} J_{Motor} & = & 4 \ kg \cdot cm^2 \\ J_{Last} & = & 3 \ kg \cdot cm^2 \end{array}$ 

MD13 = 500 Schritte pro Umdrehung

 $f_{max} = 10 \text{ kHz}$ 

weitere Vorgaben beispielsweise:

Beschleunigungswerte = Verzögerungswerte

## M Drehmomentenanhebung durch Boost [Nm] M0 5 Betriebsgrenzmoment Drehmomentenabsenkung durch PWM 3,4 3 $M_{b1}$ Start/Stop SS(J=0)1,8 M2 $M_{b2}$ 0,6 $M_{Last}$ **n** [1/min] 10 000 10 100 f1| f0 1 000 $f_{eg}$ f [Hz] $f_{\text{max}}$ [kg·cm<sup>2</sup>] z. B. 500 Schritte/Umdrehung 3 $J_{Last}$ 0 **n** [1/min] 12 120 1 200

## Ermittlung der Maschinendaten:

Bild 7-5 Betriebskennlinie des Schrittmotors

Im Ablauf der Auswertung dieser beispielhaften Betriebskennlinie nach dem Algorithmus laut Bild 7-6, ermitteln Sie folgende Maschinendaten:

MD39 = 100  Hz	Start/Stop-Frequenz
$MD40 = 3\ 000\ Hz$	Frequenzwert f <sub>eg</sub>
$MD42 = 218\ 000\ Hz/s$	Beschleunigung 1 ( $f \le f_{eg}$ )
$MD43 = 109\ 000\ Hz/s$	Beschleunigung 2 ( $f > f_{eg}$ )
MD44 = 0	Verzögerung 1 = Beschleunigung 1
MD45 = 0	Verzögerung 1 = Beschleunigung 2




Bild 7-6 Auswertung der Betriebskennlinien

#### **Hinweise**

Hinweise zu besonderen Randbedingungen:

- Im obigen Beispiel ist ersichtlich, daß das Beschleunigungsmoment im unteren Geschwindigkeitsbereich etwa den doppelten Wert gegenüber dem bei Maximalgeschwindigkeit hat. Dies führt zu zeitoptimalen Positionierungen. Nach bestimmten technologischen Kriterien kann natürlich die Frequenzgrenze für die Beschleunigungsumschaltung frei gewählt werden. In diesem Fall resultiert daraus der Wert des verfügbaren Motordrehmoments M1 bzw. Mb1 gemäß Betriebskennlinie.
- Falls Ihr Schrittantrieb über die Funktion "Stromsteuerung durch Boost" verfügt, können Sie zur Ermittlung des Beschleunigungsmomentes mit dem angehobenen Verlauf rechnen. Ein Vorteil höheren Beschleunigungsvermögens ergibt sich, ersichtlich aus dem Momentenverlauf, nur im unteren Drehzahlbereich des Motors

(z. B.  $M_{b1} = 3.4 \text{ Nm} - 0.6 \text{ Nm} = 2.8 \text{ Nm}, M_{b2} \text{ unverändert}$ ).

Folgende Einstellungen sind vorzunehmen:

- elektrischer Anschluß
- MD37 (Aktivierung der Funktion)
- MD48/49 (Überwachung der Boostdauer, siehe Kapitel 7.3.6)
- Falls Ihr Schrittantrieb über die Funktion "Stromsteuerung durch PWM" verfügt, können Sie die im Motor umgesetzte Verlustleistung und damit die Motorerwärmung reduzieren, indem Sie infolge des nicht benötigten Beschleunigungsmomentes für den Stillstand und für die Konstantfahrphasen den Motorstrom anteilig zum Lastmoment reduzieren. Ein Vorteil niedrigerer Erwärmung bei Konstantfahrt ergibt sich, ersichtlich aus dem Momentenverlauf, besonders im unteren Drehzahlbereich des Motors.

Folgende Einstellungen sind vorzunehmen:

- elektrischer Anschluß
- MD37 (Aktivierung der Funktion)
- $MD50 = (M_{Last} (f_{max}) : M_{Motor} (f_{max})) \cdot 100 \%$  (z. B. 60 %)
- $MD51 = (M_{Last} (f = 0) : M_{Motor} (f = 0)) \cdot 100 \%$  (z. B. 12 %)

## 7.3.3 Grundinbetriebnahme der Schrittmotorsteuerung

#### Übersicht

Mit Hilfe der nachfolgenden Ablaufdiagramme prüfen Sie die Antriebsanschaltung und die Richtigkeit der bisher festgelegten Maschinendaten. Da die FM 353 die Schrittmotorachse ohne Meßgeber positioniert (aus regelungstechnischer Sicht also rein gesteuert betreibt, siehe Bild 7-9) ist besonderer Wert auf die Auswertung der Fahrbewegung zu legen. In einem ersten Test ist zu prüfen, daß sich der Schrittmotor durch die Ansteuerung der FM 353 grundsätzlich verfahren läßt. In einem zweiten Test wird die Richtigkeit der Positionierung überprüft. (MD-Änderungen immer mit "MD aktivieren" wirksam machen !)

#### Hinweis

MD-Änderungen immer mit "Maschinendaten aktivieren" wirksam machen!



#### Vorsicht

Vor allen auszulösenden Verfahrbewegungen ist das Vorhandensein eines Freiraumes für die Achsbewegung in der gewünschten Fahrtrichtung zu kontrollieren!

## Grundinbetriebnahme

Mit Hilfe des nachfolgenden Ablaufdiagramms können Sie die Antriebsanschaltung kontrollieren.




Bild 7-7 Grundinbetriebnahme Schrittmotorsteuerung

#### **Positionieren**

Mit Hilfe des nachfolgenden Ablaufdiagramms können Sie das Fahren der Achse auf eine Zielposition kontrollieren.




Bild 7-8 Kontrolle des Positionierens

## 7.3.4 Optimierung des dynamischen Verhaltens

### Übersicht

Die durch die FM 353 aus regelungstechnischer Sicht rein gesteuert betriebene Schrittmotorachse hat folgende Struktur:




Bild 7-9 Struktur der Schrittmotorachse

Das dynamische Verhalten der Achse wird von maschinenbauseitigen Eigenschaften der Mechanik wie Reibungen, Lose, Torsionen usw. bestimmt. Die FM 353 als Steuerbaugruppe hat sich bzgl. der Parametrierung diesen Gegebenheiten unterzuordnen. Nach vollzogener Grundinbetriebnahme gemäß Kapitel 7.3.3 sollte nun eine auf diese Gegebenheiten sowie auf die Technologie abgestimmte Optimierung der Parametrierung erfolgen.

Für unterschiedliche technologische Anwendungsfälle werden verschiedene Anforderungen an die Achsdynamik gestellt. Beurteilungskriterien für die Qualität des Positioniervorganges können sein:

Beurteilungskriterien für die Qualität des Positioniervorganges können sein:

- stetiger Beschleunigungsverlauf (weiches Fahrverhalten)
- gute Gleichförmigkeit der Verfahrbewegung (mechanische Schwingungen, Schrittmotorresonanzen!)
- kurze Positionierzeit

In den meisten Anwendungsfällen sind mehrere dieser Kriterien von Bedeutung, so daß dann nur eine kompromißbehaftete Parameterwahl möglich ist.

## Optimierung der Schrittmotorsteuerung

Die qualitative Betragswahl der Parameter bei einer gewünschten Achsdynamik zeigt Ihnen die folgende Tabelle. In Ergänzung zu den bereits aus der Grundinbetriebnahme vorbelegten Maschinendaten kommen die Zeitwerte MD46 und MD47 hinzu. Diese Zeiten sind im wesentlichen schrittantriebsspezifisch notwendig und liegen in der Größenordnung weniger ms, können aber bei Schwingneigung der Achsmechanik dazu benutzt werden, um z. B. bei nahtlosem Übergang zwischen Beschleunigung und Verzögerung (z. B. beim Verfahren kurzer Wege) den dabei entstehenden betragsmäßig doppelten Beschleunigungssprung zu vermeiden bzw. die an dieser Unstetigkeitsstelle angeregte Schwingung durch Einfügung einer Konstantfahrzeit abklingen zu lassen.

Tabelle 7-5 Wirkung der dynamikbestimmenden MI	D
--	---

	MD39	MD41	MD4245	MD46	MD47
weiches Fahrverhalten	klein	_	klein	groß	groß
Unterdrückung von Schwinganregungen	groß	_	groß	groß	groß
kurze Positionierzeit	groß	groß	groß	klein	klein

## Auslösen von Testbewegungen

Durch folgende Inbetriebnahmehandlungen führen Sie eine Optimierung der Schrittmotorsteuerung nach Ihren Anforderungen durch. Sie sollten dabei alle Geschwindigkeitsbereiche untersuchen, ggf. der technologisch bedeutsamsten Geschwindigkeit das höchste Gewicht bei der Ergebnisbeurteilung zuordnen. Lösen Sie dazu an der zu optimierenden Achse Testbewegungen wie folgt aus:





Bild 7-10 Testbewegungen zur Optimierung der Schrittmotorsteuerung

## 7.3.5 Justage der Referenzpunktkoordinate

#### **Achse**

Für die eindeutige Reproduzierbarkeit der Referenzaufnahme ist Voraussetzung, daß der durch einen externen Nullimpuls oder das "Bestromungsmuster Null"-Signal (siehe Kapitel 9.7.2) gebildete synchronisierende Nullimpuls (SYNI) in einem eindeutigen Abstand vom Referenzpunktschalter RPS liegt. Empfohlen wird bei niedrigen Reduziergeschwindigkeitswerten ein Abstand von 10 % bis 90 % des Weges einer Schrittmotorumdrehung bzw. eines Bestromungsmusterzyklusses, für hohe Reduziergeschwindigkeitswerte 30 % bis 60 %. Kontrollieren Sie diesen Wert nach einer ausgeführten Referenzpunktfahrt in der Servicedatenrückmeldung (Wert Schalterjustage) und verändern Sie bei Nichteinhaltung des geforderten Wertebereiches die relative Lagezuordnung zwischen Nullimpulsgeber bzw. dem Schrittmotor und dem Referenzpunktschalter entsprechend.

Beispiel: Suchrichtung positiv



Anzeigedatum Schalterjustage: 40 % · MD12 (für hohe Reduziergeschwindigkeiten geeignet)

Die Referenziergeschwindigkeit richten Sie nach Ihren Anforderungen so groß wie möglich ein. Wichtig ist, daß über die Länge des Referenzpunktschalters RPS ein Abbremsen auf die Reduziergeschwindigkeit erfolgen kann. Ist dies nicht der Fall, erfolgt ein zusätzliches Rückpositionieren auf den RPS vor Beginn der Suchphase. Vergleichen Sie den Zyklus der ausgeführten Verfahrbewegungen mit Kapitel 9.2.3 und optimieren Sie die Referenziergeschwindigkeit (MD28).

Die Justage der Referenzpunktkoordinate selbst führen Sie anschließend über den Eintrag einer erforderlichen Referenzpunktverschiebung in den Maschinendaten aus. Nach Aktivierung der MD wird die neue Referenzpunktverschiebung mit der nächsten Referenzpunktfahrt wirksam.

## 7.3.6 Aktivierung der Schrittmotordiagnose

#### Übersicht

Nach abgeschlossener Optimierung der Schrittmotorsteuerung aktivieren Sie bei Bedarf die Schrittmotordiagnosen.

#### **Boost**

Das Boostsignal wird auf seine Aktivzeit hin überwacht um den Antriebsmotor vor Übererwärmung zu schützen.

Entnehmen Sie die Angaben für die maximale Boostdauer absolut und relativ den Angaben der Schrittantriebsdokumente und tragen diese in die dafür vorgesehenen Maschinendaten MD48 und MD49 ein.

Bei parametrierter Boostfunktion löst die FM 353 im Falle der zeitlichen Überziehung der Aktivphase(n) des Boostsignals die Fehler "Boostdauer absolut" bzw. "Boostdauer relativ" aus.

Prüfen Sie nach vollzogener Parametrierung die Diagnosefunktion auf ihre Wirksamkeit durch ein geeignetes Testprogramm, bei welchem im technologischen Ablauf besonders große Anteile an Beschleunigungs- und Bremsphasen auftreten.

#### Drehüberwachung

Die Aktivierung erfolgt über die Funktion Einzeleinstellung "Drehüberwachung" (Funktionsbeschreibung der Drehüberwachung siehe Kapitel 9.7.3).

Bei programmierter Funktion Drehüberwachung löst die FM 353 im Falle, wenn der Schrittmotor der gesteuerten Bewegungsvorgabe nicht folgen kann, den Fehler "Drehüberwachung" aus.

Prüfen Sie die Wirksamkeit der Diagnosefunktion, indem Sie z. B. den zyklischen Nullimpulsgeber elektrisch abtrennen oder das Leistungsteil des Schrittmotors ausschalten und eine Testbewegung in einer beliebigen Betriebsart ausführen.

## 7.3.7 Aktivierung Softwareendschalter und Losekompensation

## Softwareendschalter

Verfahren Sie die Achse vorsichtig an die für den betriebsmäßigen Fall der Maschine bestimmten Endlagen. Tragen Sie diese Positionsistwerte als Softwareendschalter in die Maschinendaten MD21/MD22 ein und aktivieren Sie diese.

#### Hinweis

Bei späterer Veränderung der Referenzpunktkoordinate müssen Sie die Positionswerte der Softwareendschalter neu bestimmen.

Benötigen Sie die Softwareendschalter nicht, müssen in den MD21/MD22 unbedingt die Eingabegrenzwerte –10<sup>9</sup> bzw. 10<sup>9</sup> [MSR] eingetragen sein (Defaultwerte siehe Tabelle 5-5).

### Losekompensation

Durch Spiel an den mechanischen Übertragungselementen kann beim Positionieren mittels Schrittmotor eine Lageabweichung des zu positionierenden Maschinenteils (z. B. Bettschlitten) auftreten. In der Regel "fehlt" ein Wegstück nach einer Richtungsumkehr. Dieser Losebetrag kann als Mittelwert an verschiedenen Achspositionen ermittelt und in den Maschinendatensatz eingetragen werden.

Mit Hilfe des nachfolgenden Ablaufdiagramms können Sie die Lose ermitteln und die Losekompensation aktivieren.




Bild 7-11 Ermittlung der Lose und Aktivierung der Losekompensation

Bedienen und Beobachten

8

#### Übersicht

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die Möglichkeiten zum Bedienen und Beobachten der FM 353.

Zum Bedienen und Beobachten der FM 353 kann eine Bedientafel über die MPI-Schnittstelle an die CPU angeschlossen werden (siehe Bild 1-2).

Durch die SIMATIC-Schnittstelle (Rückwandbus) kommuniziert die Baugruppe mit der Bedientafel.




Bild 8-1 Bedienen und Beobachten der FM 353

Bedienen und Beobachten von FM-Daten/Signale in der CPU 314 Die Daten/Signale, welche an der Bedientafel bedient und beobachtet werden können, sind im Anwender-Datenbaustein aufgeführt. Diese Daten/Signale müssen durch das Anwenderprogramm bearbeitet werden (Daten/Signale siehe Kap. 6 und Kapitel 8.1).

# Was kann an der FM 353 bedient werden?

Über die Tastatur der Bedientafel können die Daten/Signale in den Datenbausteinen geändert werden:

- Maschinendaten DB-Nr. 1210
- Schrittmaße DB-Nr. 1230
- Werkzeugkorrekturdaten DB-Nr. 1220
- Verfahrprogramme DB-Nr. 1001...1199

# Was kann an der FM 353 beobachtet werden?

Auf der Anzeige der Bedientafel können folgende Daten/Signale angezeigt werden:

- Maschinendaten DB-Nr. 1210
- Schrittmaße DB-Nr. 1230
- Werkzeugkorrekturdaten DB-Nr. 1220
- Verfahrprogramme DB-Nr. 1001...1199
- Statusmeldungen DB-Nr. 1000 (DB-SS) u. a.
  - Betriebsdaten, z. B. Istwerte
  - aktive NC-Sätze
  - Längenmeßwert
  - Istwert-Satzwechsel
  - Rückmeldesignale und Fehlerzustände
  - Servicedater

Das Projektierpaket enthält eine vorprojektierte Oberfläche für die COROS-Geräte OP 07 und OP 17.

#### Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
8.1	B & B Standardoberfläche für das OP 07 und das OP 17	8-3
8.2	Auswertung des Anwender-DBs durch das Anwenderprogramm	8-16
8.3	Datenbaustein für Statusmeldungen (DB-SS)	8-20

#### 8.1 B & B Standardoberfläche für das OP 07 und das OP 17

#### Übersicht

Dieses Kapitel beschreibt eine vorprojektierte Oberfläche, die Sie entsprechend Ihrem Projekt anpassen müssen (z. B. FM-Adressen, DB-Nr.), für folgende COROS-Geräte (Bedientafeln):

- OP 07
- OP 17

Das Werkzeug dafür ist das Projektiertool "ProTool/Lite" V3.0. Sie können damit Bilder ändern, einfügen oder löschen.

Die Oberfläche ist adressiert auf den Anwender-DB Nr. 1 in der CPU (Zielsystem 1, Adresse = 2) und auf den DB-SS der FM 353 (Zielsystem 2, Adresse = 3).

Das in den Bildern dargestellte Textfeld "Anwendername der FM" können Sie in einen Text Ihrer Wahl umbenennen.

Die gesamte Projektierung können Sie über "ProTool/Lite" V3.0 ausdrucken. Daraus können Sie die detaillierten Bildbeschreibungen erkennen.

Die vorprojektierte Oberfläche finden Sie in folgendem Verzeichnis:

#### SIEMENS\STEP7\EXAMPLES\S7OP\_BSP

**DB-SS** Dieser Datenbaustein für die Statusmeldungen (DB 1000) beinhaltet die Steu-

er-/Rückmeldesignale sowie die Systemdaten der FM 353. Die Daten des

DB-SS können nur gelesen werden.

**Beobachten** Die Daten für das Beobachten können direkt im DB-SS und in den entspre-

chenden parametrierten DBs der FM 353 gelesen und angezeigt werden.

**Bedienen** Zum Bedienen werden die Daten und Signale (u. a. Merker (Bits) und Werte)

in den Anwender-DB des Anwenderprogrammes geschrieben.

Anwenderprogramm Das Anwenderprogramm wertet die Signale aus (nur die, die für seine Anwendungen relevant sind). Anwenderspezifische Verriegelungen können

berücksichtigt werden, und mittels der FCs sind die Daten/Signale zur

FM 353 zu übertragen.

#### 8.1.1 Standardoberfläche für das OP 07

Bedienoberfläche des OP 07

Das nachfolgende Bild gibt Ihnen einen Überblick zur Bedienoberfläche (Menübaum) des OP 07.




Bild 8-2 Menübaum der Bedienoberfläche des OP 07

Beschreibung der Funktionen der globalen Funktionstasten zur Bedienoberfläche des OP 07 im Bild 8-2.

**ESC-Taste** Mit dieser Taste können Sie das vorhergehende Bild der darüberliegenden Ebenen aufrufen.

>> **Softkeytasten** Mit diesen Tasten können Sie im gleichen Bild das nächste Unterbild aufrufen (gleiche Bildnummer).

Funktionstaste Mit dieser Taste können Sie von jedem beliebigen Punkt des Menübaumes in das Grundbild Istwertanzeige (PIC71) springen.

**Funktionstaste** Mit dieser Taste können Sie von jedem beliebigen Punkt des Menübaumes in das Grundbild Diagnose (PIC73) springen.

#### Hinweis

In den Bildern der Bedienoberfläche (siehe Bild 8-2 und Beschreibung der einzelnen Bilder Tabelle 8-1) befinden sich Anzeigefelder und Ein-/Ausgabefelder. Diese Felder enthalten Werte von projektierten Variablen.

- Die Anzeigefelder sind auf den DB-SS ("Steuerung 2", DB1000) adressiert und werden direkt von der FM 353 zyklisch gelesen.
- Die Ein-/Ausgabefelder sind auf den Anwender-DB Nr.: 1 (Steuerung 1-CPU) adressiert.
  - Die Übertragung dieser Werte erfolgt vom OP 07 zur CPU in den Anwender-DB. Durch das Anwenderprogramm müssen diese Werte (falls benötigt) zur FM 353 übertragen werden.
  - Können bestimmte Werte bzw. Steuersignale nur unter entsprechenden Bedingungen geschrieben werden, (z. B. wenn Achse im Halt oder Anwahl einer bestimmten Betriebsart erforderlich), so muß das Anwenderprogramm durch Auswerten der Rückmeldesignale dafür sorgen, daß diese Bedingungen erfüllt werden.

Die nachfolgende Tabelle 8-1 beschreibt die einzelnen Bilder der Bedienoberfläche.

Tabelle 8-1 Beschreibung der Bilder in der Bedienoberfläche

Bildname	Bild-Nr.	Beschreibung
Grundbild	PIC7	Dieses Bild wird Ihnen nach dem Einschalten des OP 07 angezeigt. Die Werte der FM 353 sind Anzeigewerte. Über die Softkeytasten können Sie folgende Grundbilder aufrufen:  • Softkey "Istw" → PIC71  • Softkey "BN" → PIC72  • Softkey "Diag" → PIC73  • Softkey "Anw" → PIC74
Grundbild Istwertanzeige	PIC71	<ul> <li>Die Werte des Bildes sind Anzeigewerte. Über die Softkeytasten können Sie folgende Bilder aufrufen:</li> <li>Softkey "Teach" → PIC711</li> <li>Softkey "BA-E" → PIC712</li> <li>Softkey "Auto" → PIC713</li> <li>Softkey "Eist" → PIC714</li> </ul>
Grundbild Inbetrieb- nahme	PIC72	Die Werte der FM 353 (Servicedaten) sind Anzeigewerte. Über die Softkeytasten können Sie folgende Bilder aufrufen:  Softkey "MD" → PIC722 Softkey "Eins" → PIC723 Softkey "Anw" → PIC724
Grundbild Diagnose	PIC73	Dieses Bild zeigt Ihnen die Diagnosealarme und Fehlermeldungen der FM 353 in vier Unterbildern an. Angezeigt werden:  • die Fehlerklasse und die Fehlernummer für Bedien-/Fahrfehler, Datenfehler und Betriebsfehler  • die Bit-Nr. für die einzelnen Bytes der Diagnosealarme Über die Softkeys "Quit" und "Res" können Sie die Fehler quittieren. Diagnosealarme und Fehlermeldung siehe Kap. 11.3
Anwenderbilder	PIC74 und PIC724	In diesen Bildern können Sie eigene Inhalte projektieren.
Daten für BA einstellen	PIC712	Dieses Bild beinhaltet Ein-/Ausgabefelder für die Geschwindigkeitsstufen bzw. ein Textfeld für die Auswahl der Geschwindigkeitsstufe (Auswahl 1 oder 2 möglich). Über die Softkeytasten können Sie folgende Bilder aufrufen:  • Softkey "Steu" → PIC7122  • Softkey "SMR" → PIC7123  • Softkey "MDI" → PIC7124
Daten für die BA "Automatik" einstellen	PIC713	Dieses Bild beinhaltet nur Anzeigefelder. Über die Softkeytaste "Anwahl" können Sie das Bild PIC7132 aufrufen.
Istwert setzen	PIC714	Die Istwertanzeige ist ein Anzeigefeld. Der Wert für Istwert setzen steht in einem Ein-/Ausgabefeld. Über die Softkeytaste "NPVer" können Sie das Bild PIC7141 aufrufen. Mit den Softkeys "IWrü" und "IWset" können Sie Funktionen ausführen.

Tabelle 8-1 Beschreibung der Bilder in der Bedienoberfläche, Fortsetzung

Bildname	Bild-Nr.	Beschreibung
Maschinendaten	PIC722	<ul> <li>Dieses Bild besitzt Ein-/Ausgabefelder. Die Eingabe der Werte unterliegen einem Paßwortschutz. Die eingegebenen Werte stehen im Anwender-DB. Über die Softkeytasten können Sie Bits im Anwender-DB setzen:</li> <li>Softkey "lesen" – Mit dieser Softkeytaste setzen Sie einen Merker (Bit im Anwender-DB), welches das Anwenderprogramm veranlaßt, das Maschinendatum, dessen Nummer eingegeben wurde, zu lesen.</li> <li>Softkey "set" – Mit dieser Softkeytaste setzen Sie ein Bit, welches das Anwenderprogramm veranlaßt, die unter Wert eingegebene Zahl zu dem unter MD-Nr. stehenden Maschinendatum auf die FM 353 zu übertragen.</li> <li>Softkey "aktiv" – Mit dieser Softkeytaste (MD aktivieren) setzen Sie einen Merker (Bit "MD aktivieren" im Anwender-DB), welches vom Anwenderprogramm zur FM 353 übertragen wird.</li> <li>Jedes von Ihnen in diesem Bild gesetzte Bit im Anwender-DB muß nach Ausführung der Funktion vom Anwenderprogramm zurückgesetzt werden.</li> </ul>
Einstellungen für Inbetriebnahme	PIC723	Die Felder dieses Bildes, welche mit "x" gekennzeichnet sind, sind Anzeigefelder. Ist das Bit gesetzt wird Ihnen ein x angezeigt. Ist das Bit nicht gesetzt, ist das Feld leer. Die anderen Felder sind Texteingabefelder, in denen Sie zwischen "x" und "" umschalten können.  Mit den Softkeytasten "<<" und ">>" können Sie zwischen den Unterbildern dieses Bildes wechseln.
Daten für die BA "Steuern" einstellen	PIC7122	Dieses Bild beinhaltet Ein-/Ausgabefelder für die Frequenzstufen bzw. ein Textfeld für die Auswahl der Frequenzstufe (Auswahl 1 oder 2 möglich).
Daten für die BA "Schrittmaßfahrt relativ" einstellen	PIC7123	Dieses Bild beinhaltet Ein-/Ausgabefelder . Die Felder "SM-Nr" und "freies SM" sind auf die gleiche Adresse im Anwender-DB adressiert. Über die SM-Nr. können Sie eine Eingabe der Werte von 1 bis 100 eingeben. Das Feld "freies SM" ist ein Textfeld und Sie können zwischen "x" und "" hin und her schalten. Wählen Sie "x" aus, entspricht das dem Wert 254 für freies SM. Der Wert des freien SM steht in dem Anwender-DB.
Daten für die BA "MDI" einstellen	PIC7124	Dieses Bild besitzt Ein-/Ausgabefelder. Der MDI-Datensatz muß vom Anwenderprogramm mit den entsprechenden Bits (G, X, F-Bit sind gesetzt) und evtl. mit Werten für G, X und F vorbelegt werden. Das Eingabefeld hinter G ist ein Textfeld. Sie können dort Werte zwischen 90 und 91 auswählen. Mit der Softkeytaste "set" setzen Sie einen Merker (Bit im Anwender-DB), welches vom Anwenderprogramm ausgewertet werden muß. Mit Änderung dieses Bits muß der MDI-Satz aus dem Anwender-DB zur FM 353 übertragen und das Bit zurückgesetzt werden.
Programmanwahl	PIC132	Dieses Bild besitzt Ein-/Ausgabefelder. Das Feld für die Richtung ist ein Textfeld. Es kann zwischen vorwärts und rückwärts ausgewählt werden. Über die Softkeytasten können Sie Bits im Anwender-DB setzen:  Softkey "SAvor" – Mit dieser Softkeytaste (automatischer Satzvorlauf) bzw. "SArü" (automatischer Satzrücklauf) können Sie ebenfalls die entsprechenden Bits im Anwender-DB setzen.  Softkey "set" – Mit dieser Softkeytaste setzen Sie einen Merker (Bit im Anwender-DB).

Tabelle 8-1 Beschreibung der Bilder in der Bedienoberfläche, Fortsetzung

Bildname	Bild-Nr.	Beschreibung
Teach In	PIC711	Dieses Bild besitzt Ein-/Ausgabefelder. Über die Softkeytaste "set" können Sie ein Bit im Anwender-DB setzen. Die Istwertanzeige (X) ist ein Anzeigefeld.
Nullpunktverschiebung	PIC7141	Dieses Bild besitzt ein Ein-/Ausgabefeld.  Die Summe der Verschiebungen (Summ Ver) ist ein Anzeigefeld.  Mit der Softkey "NPVset" können Sie eine Funktion ausführen.

#### 8.1.2 Standardoberfläche für das OP 17

Bedienoberfläche des OP 17

Das nachfolgende Bild gibt Ihnen einen Überblick zur Bedienoberfläche (Menübaum) des OP 17.




Bild 8-3 Menübaum der Bedienoberfläche des OP 17

Beschreibung der Funktionen der globalen Funktionstasten zur Bedienoberfläche des OP 17 im Bild 8-3.

丰	ESC-Taste	Mit dieser Taste können Sie das vorhergehende Bild der darüberliegenden Ebene aufrufen (im Grundbild das Inhaltsverzeichnis der Bilder).
K1	Funktionstaste	Mit dieser Taste können Sie von jedem beliebigen Punkt des Menübaumes in das Grundbild springen (PIC7).
K2	Funktionstaste	Mit dieser Taste können Sie von jedem beliebigen Punkt des Menübaumes in das Bild Diagnose, Fehlermeldung (PIC77) springen.
К3	Funktionstaste	Mit dieser Taste können Sie von jedem beliebigen Punkt des Menübaumes in das Bild Betriebsartenanwahl (PIC75) springen.
K4	Funktionstaste	OP 17-Betriebsartenanwahl "Offline"
K5	Funktionstaste	OP 17-Betriebsartenanwahl "Online" (Normal)
K6	Funktionstaste	OP 17-Betriebsartenanwahl "Transfer"
F1	<b>F8</b>	F1 bis F8 (lokale Softkeytasten)

#### Hinweis

In den Bildern der Bedienoberfläche (siehe Bild 8-3 und Beschreibung der einzelnen Bilder) befinden sich Anzeigefelder und Ein-/Ausgabefelder. Diese Felder enthalten Werte von projektierten Variablen.

- Die Anzeigefelder sind auf den DB-SS ("Steuerung 2", DB1000) adressiert und werden direkt von der FM 353 zyklisch gelesen.
- Die Ein-/Ausgabefelder sind auf den Anwender-DB Nr.: 1 (Steuerung 1-CPU) adressiert.
  - Die Übertragung dieser Werte erfolgt vom OP 17 zur CPU in den Anwender-DB. Durch das Anwenderprogramm müssen diese Werte (falls benötigt) zur FM 353 übertragen werden.
  - Können bestimmte Werte bzw. Steuersignale nur unter entsprechenden Bedingungen geschrieben werden, (z. B. wenn Achse im Halt oder Anwahl einer bestimmten Betriebsart erforderlich), so muß das Anwenderprogramm durch Auswerten der Rückmeldesignale dafür sorgen, daß diese Bedingungen erfüllt werden.

In der Zeile Fehler werden die anstehenden Fehler angezeigt. Eine genauere Fehlerangabe erfolgt in den Bilder "Diagnose, Fehlerbehandlung" und "Alarmmeldungen"

## Beschreibung der einzelnen Bilder

Das nachfolgende Bild zeigt Ihnen den Bildaufbau der vorprojektierten Oberfläche.




Bild 8-4 Bildaufbau der vorprojektierten Oberfläche

Die nachfolgend beschriebenen Bilder (Bild 8-5 bis Bild 8-19) zeigen Ihnen den Bildinhalt der projektierten Bilder.

E	M		35	53			A	n	Ţ	7€	≥.	n	d	le	r	r	16	<u>1</u>	n	e	<	16	-1	- :	F	м	I	8	t	W	e	r	Ł	<b>a</b> 1	n:	z e	e d	Lg	re	•	
P	٠_	ľ	T1	r.	. :	:									S		N	ľ		•								ø	<u>k</u>	Ł	_	В	e:	<u>اء</u>	cj	Lε	£	8	a	rt	<u>-</u>
	П	Γ	Τ	Т	Т				Γ					Γ	Т	Τ	Т	Т													Г										
		x +10			0	Õ	Ō	o	0(	0	. 0	0	0	T		I	nn	ı																							
	Т	x +1				Γ	Т	٦		Γ	Π	Τ	Т	Т	Т			Γ	Γ									F													
1	₹€	2	. 1	٠V	7€	<b>⇒</b> ç	3																								O.	RŁ						-			
P	ī	8	LI	n	ı					I	2	2	t	e	n	ıf	e	ı	1	L	<b>e</b> :	r					F	'n	h	r	£	e	h	1	<b>e</b> :	r					
						P	ar	:a	L				A	ut	to	m			M)	D:	Ε		E	3A		n		I	B.	N			D:	La	g		1	An	we	en	

Bild 8-5 Grundbild PIC7

Dieses Bild wird Ihnen nach dem Einschalten des OP 17 angezeigt. Die Werte der FM 353 sind Anzeigewerte. Über die Softkeytasten (F1...F8) gelangt man in die Folgebilder. Die erste und letzte Softkey (Anwen) sind freigehalten, damit der Anwender eigene Bilder einfügen kann (z. B. auch weitere FMs).

FM 353 A1	we	ndern	a	me	de	91	- :	F	м		B	A	_,	A	n	<b>√</b> €	ıh	1					
															P					28	a	rt	ᆫ
F-Stufe1						A	u	8	w	a					·u				X	$\perp$			
F-Stufe 2														$\perp$	$\perp$					$\perp$			
FrqStufe1				Hz		S	M	-:	E)	r	9.	L		X		S	M	-1	٩r	٠			
FrqStufe2				Hz		S	м	_:	F:	r	9.	L											
Alarm		atenf	el	hl	er						F	a	h:	r	£e	h	1	91	•	$\perp$			
Tip	р	Steu		Ref	pk		S	MI	2			M	DI			A	ut	οI	3	A	ut	OII	ı

Bild 8-6 Betriebsartenanwahl PIC75

In diesem Bild können Sie die Betriebsart, die Geschwindigkeitsstufen bzw. Frequenzstufen bzw. das Schrittmaß eingeben.

FM	3	5	3		A	n	W	7 <b>e</b>	r	10	16	<b>ə</b> :	r	n	a	m	ιĘ	<u> </u>	đ	lε	21	-	F	М		I	'e	a	C	h	]	C۲	1							
							L	L	L	$\perp$	$\perp$																a	k	t	_	В	e	t:	r	Lξ	<u>.</u> Ł	2	a	r	Ł
		А	r	0	g:	r	_	Ŋ	r	Ι	Ι					Г	Ι	I					Γ						Г	Г										
		Ÿ.	r a	t:	z.	_1	N :	r	Ι	Ι	Ι																			Г										
						Г	Г	Г	Т	Т	Т	Т			Г	Γ	Т	Т	П			П	Γ		Г	Г	Г	Г	Г	Г	Г	П	П	Г	Г	Г				П
Is	Ŀ	W	61	<b>E</b> 1	Ŀ	Г	Π															Γ	Γ		Г	T		Γ	Γ	Г	Г		Г	Γ	Γ	Г	Γ			П
Al.	a	rı	n			Г	Г	E	ع(	ıt	: 6	<b>⊋</b> 1	n	£	e	h	ī	. e	-1	-	Г	Γ	Γ		Г	1	۲e	ıh	Ľ	٠£	e	h	ı	e	r	П	Γ	П	П	П
																																					:	se	t	

Bild 8-7 Teach In PIC735

Dieses Bild zeigt Ihnen den Istwert an. Sie können die Werte für Teach In eingeben.

FN	1	3	5	3		A	n	W	e	n	d	e	r	n	a	m	e	. <	36	<b>)</b> 1	-	F	м	М	D	Ι	<u> </u>	s	a	t:	z	е.	11	n q	gre	ak	>€	•
	⅃																								a	k	t	_	B	et	<u> </u>	<u>t 2</u>	Le	b	8	a	rt	₅
	Т				Г	Г	Г	П			Г	Г	Π	Г	Г	Г	Г	Г				Г		П	Г	Γ	П	Г		П							П	$\Box$
	3	1	X	Г		Г	Г			x	/t	$\times$	1												Г	М	1	$\times$		$\Box$							$\Box$	$\neg$
$\Box$ k	32	2	X			Г	Г		Г		F	X	1											Г		М	12	$\times$	1								П	
	Т										П	Г		Г	Г	Г	Г	Γ								М	(3	$\times$	1								П	
A.	La	4:	<u></u>	n					D	a	t	e	n	£	e	h	1	0	ř					F	ď	ıŀ	ìľ	£	0	h.	l	9)	Ĺ					П
M	ΙD	I	f:	L																															2	se	t	

Bild 8-8 MDI-Satzeingabe PIC74

Die mit X gekennzeichneten Felder sind Textfelder und lassen sich zwischen "X" und " " hin und her schalten. Sie können die Werte das MDI-Satzes eingeben.

F	M	3	5	3	A	n	W	e	n	d	e	r	n	a	m	e		de	<b>2</b> 1	5	F	м	М	Θ	Ī	_	9	a	t	z		£.	1	L	34	4	
																								а	k	t	_	B	e	tı	r:	Le	<u>.</u> b	8	a	r	t.
	$\Box$															Г	Γ		П		П											Г					
	G	1	Х	Г				ж	7	t	$\times$												П		М	1	$\times$			Г	Г	Г	Г				
	G:	2	X	Г						F	$\times$												Г		м	2	$\times$			Г	Г	Г	Г				
	$\Box$										Г					Γ	Τ	Τ		П	Γ		П		м	3	$\times$			Г	Г						
A	li	Δ:	r	n				D	a	t	0	n	£		h	ī	e	r	Т	Т	Г		F	٠,	ιh	ľ	£	8	h	ī	<b>e</b> :	Ľ					
	ΜI	ΙC																																٤	se	t	

Bild 8-9 MDI-Satz fliegend PIC741

Die Handhabung des MDI-Satzes fliegend entspricht der des MDI-Satzes.

FM 353	Anwe	ndern	ame de	r FM	Aut	om	ati	k-C	3B
P. Nr.	<b>z</b>		S. Nr.:		ak-	t. B	etri	ebs	art
aktiv	e G-F	ct G9	0 G60	G43		UP-	Z		
						D			
Istw	ert 🗆					F			
Restr	vea					OR 🗌			
Alarm		atenf	ehler		Fah	rfe	hler	:	
aktSA	folsa		%Wahl	Teach					

Bild 8-10 Automatik-Grundbild PIC73

Dieses Bild beinhaltet nur Anzeigefelder.

FM 353	A	nw	eı	ad	er	cn	a	m	e	de	r	F	м		P:	r	o.	g:	rε	ш	m	a	n	W	al	a]	L	
P. Nr.:							r.								l	<b>a.</b> 1	¢1	Ē.	. E	3e	ŧ:	r:	Le	<u>e</u> b	8	a	rt	<u>-</u>
	Г		Т	Т	$\Box$	Т	П		$\neg$			Т	Т		П	Т			Т	Т	Т	Г	Г				Т	П
Anwahl			Pı	1	И					SA	-N					$\Box$				$\top$							$\Box$	
		Pr-N SA-N Richtung																		Т	Г	Г					$\Box$	
						Т	$\Box$					Т				П					Г	Г					П	
Alarm			Dá	ıt	er	ı£	el	h	Le	∍r		Т			F	a	h	r	fe	e la	ı	0:	Ľ					
				S	Avc	or		SZ	۱r	ü															S	et	t	

Bild 8-11 Programmanwahl PIC734

Dieses Bild besitzt Ein/Ausgabefelder. Es kann zwischen vorwärts und rückwärts ausgewählt werden.

FM 353	nwendername	der FM	aktueller	
P. Nr.:	S. Nr.:		<u>  akt. Betri</u>	ebsart
G1 🖂	x/t 🛛 UP 🖂		M1	$\square$
G2 🖂	FX UP-2X		M2	$: M \sqcup M$
<b>G</b> 3 🛛			М3	$M \sqcup L$
Restweg		aktiv	G90 G60 G4	3 D20
Alarm	Datenfehl	er	Fahrfehler	·
folgSA				

Bild 8-12 aktueller Satz PIC731

Dieses Bild beinhaltet nur Anzeigefelder.

FM 353	Anwen	dername	der FM	folgender	Satz
P. Nr.:		8. Nr.:		akt. Betri	ebsart
G1 🖂	x/t	X UPX		M:	1 🖂 📗
G2 🖂	FX	UP-Z 🛛		l Max	2 🛛 📗
G3 🛛	$\square$			M:	3 🖂 📗 📗
Restwee					
Alarm	Da <sup>*</sup>	tenfehle	e <u>r                                     </u>	Fahrfehler	
aktSA					

Bild 8-13 Folgesatz PIC732

Dieses Bild beinhaltet nur Anzeigefelder.

T34 2 E 2		-					_									$\overline{}$
FM 353	Anwe	ndern.	<u>ame de</u>	r	FI	<u> </u>	Pa	$r\epsilon$	ım	<u>et</u>	<u>-e</u>	<u>r</u>				
		<u> </u>					а	kt	_	B€	t	ri.	el	28	a:	rt
	Ist	wert s	etzer	<b>1</b>												
Nullp	unktv	ersch:	Lebund	<b>a</b>												
								П								
Istwe:	rt			S	uı	n—7	7									
Alarm		atenfe	ehler		$\prod$		Fe	ιhs	r£	eł	11	er	• [			
			IWset	IW	Irü	L								NP	VS	set

Bild 8-14 Parameter PIC72

Die Summe der Verschiebungen und die Istwertanzeige sind Anzeigefelder.

FM 353	Anwenderna	me der FM	Inbetriebr	ahme
			akt. Betri	
Frequen	zausgabewert:		Hz	
	rjust.wert in Ref			
Diff. z	w. Ist- u. Sollpo	s.:		
Pulsaus	gabezähler:			
Alarm	Datenfel	hler	Fahrfehler	
Einst	MD			

Bild 8-15 Inbetriebnahme PIC76

Die Werte der FM 353 (Servicedaten) sind Anzeigewerte.

FM 353	Anwendern	ame der FM	IBN-Einste	llung
			akt. Betrie	
Regle	rfre1gabe		nein	
	nde Achse		nein	
	-endsch. a	bschalten	nein	
	rt Achse		weg löschen	$\square$
Alarm	Datenf		Fahrfehler	

Bild 8-16 IBN-Einstellungen PIC761

Die Felder, in denen ein "X" eingetragen ist, sind Anzeigefelder.

FM	[	3	5	3		A	m	W	ŗΕ	ľ	Ņ	1	e	r	n	а	Ţ	ŞΕ	₹,	Ć	le	2	-	F	Μ	4	М															
	_			L	上	ᆫ	ᆫ	╙	$\perp$	┸	丄	4	_		ᆫ	辶	L	$\perp$	┙					L	┸	┸		8	<u>.k</u>	<u>: t</u>	<u> </u>	E	<u>3 6</u>	<u> </u>	<u> </u>	7.1	Lε	<u> </u>	9	а	r	<u>ŧ.</u>
N	11	D.	_;	N	ľ											W	e	ľ	t	-		D	E	Z		L																
	Т			Γ	Т	Г	Г			Τ	Т					Γ	Γ	Τ	П			H	E	X	Т	Τ															Г	Г
BI	1	1										T	П											Γ								Т	П									
					L					Τ	Ι	$\Box$					Γ	Ι	$\Box$						Ι	Ι	T		Ι	Ι	$\top$		$\Box$	$\Box$								
Al	Į	2	r	m					L	) 2	11	Ė.	81	1	£	e	b	ı	. 6	• •	4				Ι	Ι	E	7	ı	33	ci	Ee	)	1	Le	91	Ĺ					
																				en							$\neg$		۲t										se	et		

Bild 8-17 Maschinendaten PIC763

Die Eingabe der Werte unterliegen einem Paßwortschutz.

FM 353 Anwender	rame der FM						Diagnose								
Fehlerklasse	Fehler						akt. Betriebsart								
Meld Alarm						П			Res Ouit						

Bild 8-18 Diagnose, Fehlermeldung PIC77

Dieses Bild zeigt die Fehler der FM 353 an. Die Felder sind Anzeigefelder.

FM 353 Anwender	'n	ame der FM	Alarmmeldungen
Alarmklasse	L	Alarm	
	$\perp$		
Meld Fehler			Res

Bild 8-19 Alarmmeldungen PIC772

Dieses Bild zeigt die Fehler der FM 353 an. Die Felder sind Anzeigefelder.

Das Bild "PIC Z\_MESS\_EVENT beinhaltet mitgelieferte Standardbilder des "ProTool/Lite" für das OP 17.

### 8.2 Auswertung des Anwender-DBs durch das Anwenderprogramm für das Bedienen

#### Übersicht

Die nachfolgende Tabelle beschreibt Ihnen, welche Funktionen durch das Anwenderprogramm ausgeführt werden müssen. Die Ausführung dieser Funktionen werden durch Setzen/Löschen bestimmter Merker (Bits) des Bediengerätes bzw. durch bestimmte Ereignisse in der FM 353 (z. B. Fehlermeldungen) ausgelöst.

Tabelle 8-2 Auswertung des Anwender-DBs durch das Anwenderprogramm

OP 07/17	1			siehe	PIC		
Ereignis Byte.Bit	ausgelöst durch	im Anwender-DB setzen (Byte.Bit)	Funktion	löschen Byte.Bit	OP 07	OP 17	
	FM 353	390.13 390.14 390.15	Diagnosealarm Datenfehler Bedien-/Fahrfehler		_	7	
390.9 = 1	SK "IWset"		Daten für "Istwert setzen" vom AnwDB zur FM übertragen	390.9	714	72	
390.10 = 1	SK "NPVset"		Daten für "Nullpunktverschiebung setzen" vom Anwender-DB zur FM übertragen	390.10	7141		
42.14 = 1	SK "IWrü"		Merker "Istwert setzen rück- gängig" zur FM übertragen	42.14	714		
42.10 = 1	SK "SAvor"		Merker "Satzvorlauf" zur FM übertragen	42.10	7132	734	
42.11 = 1	SK "SArü"		Merker "Satzrücklauf" zur FM übertragen	42.11			
390.3 = 1	SK "set"		Daten für "Programmanwahl" vom Anwender-DB zur FM übertragen	390.3			
390.4 = 1	SK "set"		Daten für "Teach In" vom Anwender-DB zur FM übertragen	390.4	711	735	
390.2 = 1	SK "set"		Daten für "MDI-Satzeingabe" vom Anwender-DB zur FM übertragen	390.2	7124	74	
390.8 = 1	SK "set"		Daten für "MDI-Satz fliegend" vom Anwender-DB zur FM übertragen	390.8	_	741	
40.0	TF "Regler- freigabe"		Bei Änderung "Reglerfreigabe" ja/nein zur FM übertragen		723	761	
40.6	TF "park. Achse"		Bei Änderung "parkende Achse" ja/nein zur FM übertra- gen				

SK = Softkey, TF = Textfeld

Tabelle 8-2 Auswertung des Anwender-DBs durch das Anwenderprogramm, Fortsetzung

OP 07/17		Anwenderprogramm ausgelöst						
Ereignis Byte.Bit	durch	im Anwender-DB setzen (Byte.Bit)	Funktion	löschen Byte.Bit	OP 07	OP 17		
406.6 = 1	SK "Tipp"		Daten für BA "Tippen" und die BA "Tippen" zur FM über- tragen	406.6	_	75		
406.0 = 1	SK "Steu"		Daten für BA "Steuern" und die BA "Steuern" zur FM übertragen	406.0				
406.1 = 1	SK "Refpk"		BA "Referenzpunktfahrt" zur FM übertragen	406.1				
406.2 = 1	SK "SMR"		Daten für BA" Schrittmaßfahrt relativ" und die BA "Schritt- maßfahrt relativ" zur FM über- tragen	406.2				
406.3 = 1	SK "MDI"		BA "MDI" zur FM übertragen	406.3				
406.4 = 1	SK "AutoE"		BA "Automatik Einzelsatz" zur FM übertragen	406.4				
406.5 = 1	SK "Autom"		BA "Automatik" zur FM übertragen	406.5				
40.14	TF "SW- Endsch. aus"		Bei Änderung "Software-End- lagenüberwachung abschalten" ja/nein zur FM übertragen		723	761		
42.13 = 1	TF "Restart Achse"		Merker "Restart Achse" zur FM übertragen	42.13	723			
42.9 = 1	TF "Restweg löschen"		Merker "Restweg löschen" zur FM übertragen	42.9	_			
390.1 = 1	SK "lesen"		MD-Nr. aus dem Anwender-DB lesen, den Wert davon aus der FM holen und in den Anwender-DB eintragen	390.1	722	763		
42.8 = 1	SK "aktiv"		Merker "MD aktivieren" zur FM übertragen	42.8				
390.0 = 1	SK "set"		MD-Nr. und den Wert davon vom Anwender-DB zur FM übertragen	390.0				
406.15 = 1	SK "Res"		Fehlerquittung "Res" in der FM 353 (Diagnosealarm)	406.15 390.13	73	77		
406.14 = 1	SK "Quit"		Fehlerquittung "Quit" in der FM 353 (Datenfehler, Bedien-/ Fahrfehler)	406.14 390.14 390.15				

SK = Softkey, TF = Textfeld

# Variable im Anwender-DB

Die nachfolgende Tabelle enthält die Variablen, die in den Anwender-DB eingetragen werden.

Der Aufbau des Anwender-DBs siehe Kapitel 6.6.

Tabelle 8-3 Variable für Anwender-DB

Adresse absolut	Variable- Typ	Bedeutung	Auftrags- Nr.
23	BYTE	Geschwindigkeits-oder Frequenzstufe 1, 2 [BP]	_
40.0 40.6 41.6	16 BOOL	Einzeleinstellungen Reglerfreigabe Parkende Achse Software-Endlagenüberwachung abschalten	10
43.0 43.1 43.2 43.3 43.5 43.6	16 BOOL	Einzelkommandos Maschinendaten aktivieren Restweg löschen automatischer Satzvorlauf automatischer Satzrücklauf Restart Istwert setzen rückgängig	11
44	DINT	Nullpunktverschiebung	12
48	DINT	Istwert setzen	13
86	DWORD	Sollwert für Schrittmaß	3
90	DWORD	Geschwindigkeitsstufe 1	1
94	DWORD	Geschwindigkeitsstufe 2	
98	DWORD	Frequenzstufe 1	2
102	DWORD	Frequenzstufe 2	
106	STRUCT NC-Satz	MDI-Satz	6
152	STRUCT NC-Satz	MDI-Satz fliegend	16
172	ВҮТЕ	Programmanwahl – Programmnummer	17
173	ВҮТЕ	Programmanwahl – Satznummer	
174	ВҮТЕ	Programmanwahl – Richtung	
180	ВҮТЕ	Teach In – Programmnummer	19
181	ВҮТЕ	Teach In – Satznummer	

Tabelle 8-3 Variable für Anwender-DB, Fortsetzung

Adresse absolut	Variable- Typ	Bedeutung	Auftrags- Nr.
390.0 390.1 390.2 390.3 390.4 390.5 390.6 390.7 391.0 391.1 391.2 391.5 391.6 391.7	16 BOOL	Funktionsbits für das Anwenderprogramm MD schreiben MD lesen MDI-Satz übertragen Programmanwahl übertragen Teach In übertragen Schrittmaß übertragen Geschwindigkeitsstufen übertragen Frequenzstufen übertragen MDI-Satz fliegend übertragen Istwert setzen übertragen Nullpunktverschiebung übertragen Diagnosealarm Datenfehler Bedien- und Fahrfehler	1
392	WORD	MD-Nr.	_
394	DINT	MD-Wert	_
398	ВҮТЕ	SM-Nr.	_
406.0 406.1 406.2 406.3 406.4 406.5 406.6 407.6 407.7	16 BOOL	BA-Anwahl/Eingabeänderung in die entsprechende Betriebsart Steuern Referenzpunktfahrt Schrittmaßfahrt relativ MDI Automatik Einzelsatz Automatik Tippen Fehler quittieren (Softkey "Quit") Diagnosealarm quittieren (Softkey "Res")	_

### 8.3 Datenbaustein für Statusmeldungen (DB-SS)

Übersicht Die nachfolgende Tabelle enthält die Parameter/Daten, die während des Be-

triebes auslesbar sind.

Tabelle 8-4 Parameter/Daten des DB-SS

Byte	Variable-Typ	Variable-Typ Wert Bedeutung der Variab		Bemerkung
035			DB-Kopf	
3659			interne Kopfinformation	
Offset <sup>1)</sup>	Variable-Typ	Wert	Bedeutung der Variablen	Bemerkung
24	8 x BOOL		Steuersignale	Byte 0
25	8 x BOOL		Steuersignale	Byte 1
26	2 x BYTE		Steuersignale	Byte 2, 3
28	2 x BYTE		Steuersignale	Byte 4, 5
30	8 x BOOL		Rückmeldesignale	Byte 0
31	8 x BOOL		Rückmeldesignale	Byte 1
32	BYTE		Rückmeldesignale	Byte 2
33	8 x BOOL		Rückmeldesignale	Byte 3
34	BYTE		Rückmeldesignale	Byte 4
35	8 x BOOL		Rückmeldesignale	Byte 5
36	12 x BYTE		reserviert	
48	DWORD		Geschwindigkeitsstufe 1	
52	DWORD		Geschwindigkeitsstufe 2	
56	DWORD		Frequenzstufe 1	
60	DWORD		Frequenzstufe 2	
64	DWORD		Sollwert für Schrittmaß	
68	STRUCT	MDI-Satzstruktur	MDI-Satz	
88	16 x BOOL		Einzeleinstellungen	
90	16 x BOOL		Einzelkommandos	
92	DINT		Nullpunktverschiebung	
96	DINT		Istwert setzen	
100	DINT		fliegendes Istwert setzen	
104	16 x BOOL		dig. Ein-/Ausgänge	
106	STRUCT	MDI-Satzstruktur	MDI-Satz fliegend	
126	BYTE		Programmanwahl	Prog-Nr.
127	BYTE		Programmanwahl	Satz-Nr.

<sup>1)</sup> Eine Variable im S7-Protokoll wird durch die DB-Nr. und je nach Datenformat durch die DBB-, DBW- bzw. DBD-Nr. (Offset im DB) adressiert.

Tabelle 8-4 Parameter/Daten des DB-SS, Fortsetzung

Offset <sup>1)</sup>	Variable-Typ	Wert	Bedeutung der Variablen	Bemerkung
128	2 x BYTE		Programmanwahl	Richtung, frei
130	4 x BYTE		Anforderung Applikationsdaten	ApplDatum 14
134	BYTE		Teach In	ProgNr.
135	BYTE		Teach In	Satz-Nr.
136	DINT		Bezugspunkt setzen	
140	4 x DINT		frei	
156	DINT		Istposition	Grundbetriebsdaten
160	DINT		Istgeschwindigkeit	Grundbetriebsdaten
164	DINT		Restweg	Grundbetriebsdaten
168	DINT		Sollposition	Grundbetriebsdaten
172	DINT		Summe der aktuellen Koord. Versch.	Grundbetriebsdaten
176	DINT		Drehzahl (Rundachse)	Grundbetriebsdaten
180	DINT		frei	
184	DINT		frei	
188	STRUCT	NC-Satzstruktur	aktiver NC-Satz	
208	STRUCT	NC-Satzstruktur	nächster NC-Satz	
228	DINT		Applikationsdatum 1	Applikationsdaten
232	DINT		Applikationsdatum 2	Applikationsdaten
236	DINT		Applikationsdatum 3	Applikationsdaten
240	DINT		Applikationsdatum 4	Applikationsdaten
244	DINT		Istposition an Vorderflanke	Längenmessung/fliegen- des Messen
248	DINT		Istposition an Rückflanke	Längenmessung
252	DINT		Längenmeßwert	Längenmessung
256	DINT		Istwert-Satzwechsel	
260	DINT		Frequenzausgabewert	Servicedaten
264	DINT		Pulsausgabezähler (02 <sup>16</sup> -1)	Servicedaten
268	DINT		frei	
272	DINT		frei	
276	DINT		Differenz zwischen Soll- und Istposition	Servicedaten
280	DINT		frei	
284	DINT		Schalterjustage in BA "Referenzpunkt-fahrt"	Servicedaten
288	DINT		frei	Servicedaten

<sup>1)</sup> Eine Variable im S7-Protokoll wird durch die DB-Nr. und je nach Datenformat durch die DBB-, DBW- bzw. DBD-Nr. (Offset im DB) adressiert.

Tabelle 8-4 Parameter/Daten des DB-SS, Fortsetzung

Offset <sup>1)</sup>	Variable-Typ	Wert	Bedeutung der Variablen	Bemerkung
292	8 x DINT		frei	
324	BYTE		Override	Zusatzbetriebsdaten
325	BYTE		NC-VerfahrprogrNr.	
326	BYTE		NC-Satz-Nr.	Zusatzbetriebsdaten
327	BYTE		UP-Aufrufanzahl-Zähler	Zusatzbetriebsdaten
328	BYTE		aktives G90/91	Zusatzbetriebsdaten
329	BYTE		aktives G60/64	Zusatzbetriebsdaten
330	BYTE		aktives G43/44	Zusatzbetriebsdaten
331	BYTE		aktive D-Nr.	Zusatzbetriebsdaten
332 332.1	8 x BOOL BOOL		Statusmeldungen 1  Geschwindigkeitsbegrenzung auf Grenzwert lt. MD	Zusatzbetriebsdaten
333 333.0 333.1 333.3	8 x BOOL BOOL BOOL BOOL		Statusmeldungen 2  Start/Stop-Frequenz  Frequenzwert für Beschleunigungsumschaltung  Beschleunigung-/Verzögerungswert wird begrenzt	
334	2 x BYTE		frei	
336	4 x 8 x BOOL		Diagnose systemspezifisch	
340	4 x BYTE		Diagnose kanalspezifisch	Kennung
344	2 x 8 x BOOL		Diagnose kanalspezifisch	Kanalfehler
346	4 x 8 x BOOL		frei	
350	2 x BYTE		DS 162 Fehlernummer	Bedien-/Fahrfehler
352	BYTE		frei	
353	BYTE		frei	
354	2 x BYTE		DS 163 Fehlernummer	Datenfehler
356	ВҮТЕ		frei	
357	ВҮТЕ		frei	
358	2 x BYTE		DS 164 Fehlernummer	Betriebsfehler
360	ВҮТЕ		frei	
361	BYTE		frei	
362	32 x BOOL		Prozeßalarm	

<sup>1)</sup> Eine Variable im S7-Protokoll wird durch die DB-Nr. und je nach Datenformat durch die DBB-, DBW- bzw. DBD-Nr. (Offset im DB) adressiert.

Die in der Tabelle 8-4 aufgeführten Steuer- und Rückmeldesignale können folgende Signale sein:

Byte Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Steuersign	ale:							
20					BFQ/FSQ		TFB	
21	AF	SA	EFG	QMF	R+	R-	STP	ST
22					BA			
23					BP			
24				O	VERR			
25								
Rückmelde	esignale:							
28	PARA			DF	BF/FS		TFGS	
29		PBR	T-L			WFG	BL	SFG
30	BAR							
31	PEH		FIWS		FR+	FR-	ME	SYN
32	MNR							
33				AMF				

In der nachfolgenden Tabelle sind die Steuer- und Rückmeldesignale in deutsch und englisch erklärt.

Tabelle 8-5 Steuer- und Rückmeldesignale

deutsch	englisch	Bedeutu	ing
Steuersign	ale		
BP	MODE PARA- METER	Betriebsartenparameter Geschwindigkeitsstufen 1 und Frequenzstufen 1 und 2 Schrittmaßauswahl 1100, 2	
BA	MODE	Betriebsart Tippen Steuern Referenzpunktfahrt Schrittmaßfahrt relativ MDI Automatik Automatik Eintelsatz	Codierung 01 02 03 04 06 08 09
R+	DIR_P	Richtung Plus	
R-	DIR_M	Richtung Minus	
STP	STOP	Stop	
ST	START	Start	
OVERR	OVERRIDE	Override	

Tabelle 8-5 Steuer- und Rückmeldesignale, Fortsetzung

deutsch	englisch	Bedeutung
AF	DRV_EN	Antriebsfreigabe
SA	SKIP_BLK	Satz ausblenden
EFG	READ_EN	Einlesefreigabe
QMF	ACK_MF	Quittung M-Funktion
BFQ/FSQ	OT_ERR_A	Bedien- und Fahrfehler quittieren
TFB	TEST_EN	Umschalten P-BUS-Schnittstelle
Rückmelde	esignale	
MNR	NUM_MF	M-Funktionsnummer
BL	WORKING	Bearbeitung läuft
SFG	START_EN	Startfreigabe
BF/FS	OT_ERR	Bedien-/Fahrfehler
BAR	MODE	aktive Betriebsart
AMF	STR_MF	Änderung der M-Funktion
PBR	PR_BACK	Programmbearbeitung rückwärts
T-L	DT_RUN	Verweilzeit läuft
PEH	POS_ROD	Position erreicht, Halt
FR+	GO_P	Fahren Plus
FR-	GO_M	Fahren Minus
ME	MSR_DONE	Messung Ende
SYN	SYNC	synchronisiert
DF	DATA_ERR	Datenfehler
FIWS	FAVEL	fliegendes Istwert setzen fertig
TFGS	TST_STAT	Umschalten P-BUS-Schnittstelle erfolgt
WFG	WAIT_EN	Warten auf externe Freigabe
PARA	PARA	parametriert

Beschreibung der Funktionen

9

#### Übersicht

In diesem Kapitel werden die Funktionen der FM 353 beschrieben.

Durch Aufruf der entsprechenden Funktion (FC) können Sie über das Anwenderprogramm (AWP) diese Funktionen aktivieren.

#### Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
9.1	Steuer-/Rückmeldesignale	9-2
9.2	Betriebsarten	9-12
9.3	Systemdaten	9-35
9.4	Maßsystem	9-55
9.5	Achsart	9-56
9.6	Positionsbestimmung	9-58
9.7	Schrittmotorsteuerung	9-61
9.8	Digitale Ein-/Ausgänge	
9.9	Softwareendschalter	9-74
9.10	Prozeßalarme	9-75

## 9.1 Steuer-/Rückmeldesignale

#### Übersicht

Durch den **FC MODE\_WR** werden die Steuersignale aus dem Anwender-DB zur Baugruppe und die Rückmeldesignale von der Baugruppe in den Anwender-DB übertragen.

Byte Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Steuersign	ale:							
20					BFQ/FSQ		TFB	
21	AF	SA	EFG	QMF	R+	R-	STP	ST
22					BA			
23					BP			
24				O	VERR			
25								
Rückmelde	esignale:							
28	PARA			DF	BF/FS		TFGS	
29		PBR	T-L			WFG	BL	SFG
30	BAR							
31	PEH		FIWS		FR+	FR-	ME	SYN
32	MNR							
33				AMF				

### 9.1.1 Steuersignale

Übersicht

Die Bedienung/Steuerung der Achse erfolgt über die Steuersignale.

In der Tabelle 9-1 sind die Steuersignale und ihre Funktionen beschrieben.

Tabelle 9-1 Steuersignale

Symbol		Name	Funktion		
englisch	deutsch	Name	runktion		
TEST_EN	TFB	Umsch. P-Bus- Schnitt- stelle	Unterbrechen der Kommunikation mit dem Anwenderprogramm, und Umschalten der P-Bus-Schnittstelle für den Betrieb mit der Inbetriebnahmeoberfläche.		
OT_ERR_A	BFQ/ FSQ	Bedien-/ Fahrfeh- ler quit- tieren	wird die Fehlermeldung zurückgesetzt. Vor der Quittung der Fehler, ist die Ursache zu beseitigen.		
START	ST	Start	Starten der Bewegung in den BA "Automatik, "MDI", und "Referenzpunktfahrt".		
STOP	STP	Stop	Unterbrechen der Bewegung bzw. der Programmbearbeitung.		
			Abbrechen der Referenzpunktfahrt.		
DIR_M	R-	Richtung Minus	<ul> <li> Bewegung der Achse in negative Richtung.</li> <li>in den BA "Tippen" und "Steuern" Bewegen der Achse in negative Richtung (pegelabhängig)</li> </ul>		
			Starten der Bewegung in negative Richtung in den BA "Schrittmaßfahrt relativ" und "Referenzpunktfahrt"		
			Vorgabe der Bewegungsrichtung bei Rundachsen in den BA "MDI" und "Automatik"		
DIR_P	R+	Richtung	Bewegung der Achse in positive Richtung.		
		Plus	• in den BA "Tippen" und "Steuern" Bewegen der Achse in positive Richtung (pegelabhängig)		
			• Starten der Bewegung in positive Richtung in den BA "Schrittmaßfahrt relativ" und "Referenzpunktfahrt"		
			Vorgabe der Bewegungsrichtung bei Rundachsen in den BA "MDI" und "Automatik"		
ACK_MF	QMF	Quittung M-Funk-	nur in der M-Funktionsausgabe "quittungsgesteuert" wirksam (siehe Maschinendatenliste Tabelle 5-5, MD32).		
		tion	quittiert den Empfang der M-Funktionen. Es kann im Programmablauf fortgefahren werden.		
READ_EN	EFG	Einlese- freigabe	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
			Die Einlesefreigabe ist Voraussetzung für das Einlesen des nächsten Verfahrsatzes bei der Programmbearbeitung.		
SKIP_BLK	SA	Satz aus- blenden	werden die im Programm gekennzeichneten Sätze ausgeblendet nur in der BA "Automatik" wirksam.		

Tabelle 9-1 Steuersignale, Fortsetzung

Symb	ool		
englisch	deutsch	Name	Funktion
DRV_EN	AF	Antriebs-freigabe	<ul> <li> Freigeben der Bewegung.</li> <li>Beim Zurücksetzen des Signales erfolgt ein schnelles Abbremsen der Bewegung.</li> <li>Bei MD 37.15 = 0 wird die Programmbearbeitung bzw. die Bewegung abgebrochen und der Restweg gelöscht.</li> <li>Bei MD 37.15 = 1 erfolgt (Weiterarbeiten nach Not-Aus)</li> <li>ein schnelles Abbremsen der Bewegung.</li> <li>bei Achsstillstand FR+ bzw. FR- = 0; BL = 1</li> <li>bleibt der Antrieb eingeschaltet und die Reglerfreigabe aktiv, wird die Achse in Lageregelung gehalten.</li> <li>wird der Antrieb abgeschaltet, muß der Anwender mit Abschalten des Antriebes "Nachführen" einschalten. Damit wird die Stillstandsüberwachung deaktiviert (die Achse kann weggedrückt werden).</li> <li>Tritt in diesem Zustand ein Fehler auf (z. B. der Anwender startet ohne Startfreigabe usw.), erfolgt die entsprechende Fehlerreaktion, z. B. der Restweg wird gelöscht, BL = 0, (eine neue Wegvorgabe muß erfolgen).</li> </ul>
MODE	BA	Betriebs- art	Betriebsart (siehe Kap. 9.2)   Codierung     Tippen
MODE PA- RAMETER	BP	Betriebs- artenpa- rameter	Auswahl der Geschwindigkeitsstufen in den BA "Tippen" Auswahl der Frequenzstufen in den BA "Steuern" Auswahl des Schrittmaßes in der BA "Schrittmaßfahrt relativ" (Wert 1100 oder 254).
OVERRIDE	OVERR	Override	beeinflußt das Verhalten der Verfahrbewegung. Bereich: 0 bis 255 %  in der BA "Steuern" ist der Override unwirksam.  • Geschwindigkeits-Override Bereich: 0 bis 255 %  prozentuale Beeinflussung der Geschwindigkeit  Beispiel: Verdoppelung des Overrides von 100 % auf 200 %   Vakt  100 %  - Verdoppelung der Geschwindigkeit v  - Beschleunigungs- und Verzögerungswerte werden nicht beeinflußt  Vakt = Verog · Override  100  Es erfolgt keine Halbierung der Positionierzeit.

Tabelle 9-1 Steuersignale, Fortsetzung

Symb	Symbol		The later	
englisch	deutsch	Name	Funktion	
OVERRIDE	OVERR	Override	Zeit-Override	
			Wenn Sie in MD 37 die Funktion "Zeit-Override" parametrieren, gibt es zwei Bereiche:	
			<ul> <li>Bereich 100 bis 255 %: es wirkt Geschwindigkeits-Override, wie oben beschrieben.</li> </ul>	
			Bereich 0 bis 100 %: es wirkt Zeit-Override	
			Geschwindigkeit als auch Beschleunigung und Verzögerung werden in der Form verändert, daß die für die Verfahrbewegung benötigte Zeit in direktem Zusammenhang mit dem Overridewert steht.	
			<b>Beispiel:</b> Halbierung des Overrides von 100 % auf 50 %	
			v <b>A</b>	
			100 % + v <sub>prog</sub>	
			50 % +/ V <sub>akt</sub>	
			f <sub>ss</sub>	
			t  - Halbierung der Geschwindigkeit v	
			<ul> <li>Viertelung der Beschleunigung und Verzögerung</li> </ul>	
			Halbierung der Start/Stop-Frequenz	
			$v_{akt} = \frac{v_{prog} \cdot Override}{100}$ $a_{akt} = \frac{a \cdot Override^2}{100^2}$ $t_{akt} = \frac{t \cdot 100}{Override}$	
			$v_{akt} = \frac{v_{akt}}{100} = \frac{a_{akt}}{100^2} = \frac{t_{akt}}{0} = \frac{v_{akt}}{0}$	
			Es erfolgt eine Verdoppelung der Positionierzeit.	
			Die Berücksichtigung des Override als Zeit-Override setzt folgende zusätzliche Bedingung voraus:	
			Besteht eine Verfahrbewegung aus mehreren Positioniersätzen mit fliegendem Satzwechsel (es erfolgt kein Anhalten der Achse zwischen den Sätzen), so wird mit Änderung des Overridewertes nur die Geschwindigkeit beeinflußt. Die zusätzliche Beeinflussung der Beschleunigung und Verzögerung wird erst nach Stillstand der Achse eingerechnet (z. B. Richtungsumkehr).	
			Hinweis:	
			Der Zeit-Override ist nur wirksam in den BA "MDI" und "Automatik".	

#### Hinweis

Weitere Funktionen, **Einstellungen und Kommandos** zum Steuern siehe Kapitel 9.3.2 und Kapitel 9.3.3.

### 9.1.2 Rückmeldesignale

#### Übersicht

Die Rückmeldesignale zeigen den Bearbeitungszustand der Achse an und melden diesen an das Anwenderprogramm zurück.

In der Tabelle 9-2 sind die Rückmeldesignale und ihre Funktion beschrieben.

Tabelle 9-2 Rückmeldesignale

Symb	ool	D. 1.	F-14'		
englisch	deutsch	Bedeutung	Funktion		
TST_STAT	TFGS	Umsch. P- Bus-Schnitt- stelle ist er- folgt	Die Kommunikation mit dem Anwenderprogramm ist nicht möglich, da die P-Bus-Schnittstelle für den Betrieb mit dem Inbetriebnahmetool umgeschalten wurde.		
OT_ERR	BF/FS	Bedien-/Fahr- fehler	wird dem Anwender gemeldet, wenn ein Bedien- oder Fahrfehler anliegt (z. B. unzulässiges Steuersignal gesetzt, (R+) und (R-) gleichzeitig). Eine Fehlermeldung führt zum Bewegungsabbruch. siehe Kapitel 11		
DATA_ERR	DF	Datenfehler	wird dem Anwender gemeldet, wenn ein Datenfehler anliegt. siehe Kapitel 11		
PARA	PARA	Parametrieren	Baugruppe ist parametriert. Alle Maschinendaten, die für das Steuern einer Achse gültig sind, sind auf der Baugruppe vorhanden.		
START_EN	SFG	Startfreigabe	<ul> <li> signalisiert die Bereitschaft zur Positionierung und Ausgabe von der FM 353.</li> <li>"Startfreigabe" wird gesetzt:         <ul> <li>wenn kein statisches Stop, kein Fehler und die Antriebsfreigabe anliegen</li> <li>wenn BA-Vorgabe und Betriebsartenrückmeldung übereinstimmen (nach BA-Wechsel)</li> <li>wenn keine Funktionen der Achse (auch M-Ausgaben, Verweilzeit) aktiv sind bzw. nach Beendigung von Funktionen.</li> <li>zur Weiterbearbeitung einer durch Stop unterbrochenen Funktion</li> <li>bei Automatik nach erfolgter Programmvorwahl (ein Programm aktiv) und nach M0, M2, M30 oder bei Automatik Einzelsatz am Satzende</li> </ul> </li> <li>"Startfreigabe" wird gelöscht:         <ul> <li>wenn eine Funktion gestartet wurde und aktiv ist oder</li> <li>bei anstehender Startbedingung (stat.)</li> <li>bei Fehler und Stop</li> </ul> </li> <li>Ohne Startfreigabe werden keine Funktionen, die mit Fahren Plus, Fahren Minus und Start aktiviert werden können, ausgeführt.</li> </ul>		

Tabelle 9-2 Rückmeldesignale, Fortsetzung

Symbol		Bedeutung	D. L.C.	
englisch deutsch			Funktion	
WORKING	BL	Bearbeitung läuft	zeigt an, daß eine Funktion mit Start oder Fahren Plus/Minus gestartet wurde und aktiv ist.	
			"Bearbeitung läuft" wird gesetzt bei:	
			<ul> <li>BA "Tippen", "Steuern" während der Bewegung bis zum Stillstand nach Wegnahme von R+, R-</li> </ul>	
			<ul> <li>BA "Referenzpunktfahrt" während des Anfahrens bis zum Errei- chen des Referenzpunktes</li> </ul>	
			<ul> <li>BA "MDI", "Schrittmaßfahrt relativ" während des Positionier- vorganges bzw. Bearbeitung der Funktionen des MDI-Satzes</li> </ul>	
			<ul> <li>BA "Automatik" während der Bearbeitung eines Verfahrprogrammes bis Programmende</li> </ul>	
			"Bearbeitung läuft" wird gelöscht:	
			<ul> <li>durch Fehler und Restart</li> </ul>	
			- durch BA-Wechsel	
			<ul> <li>nach Stillstand der Achse</li> </ul>	
WAIT_EN	WFG	Warten auf ex- terne Freigabe	nur wirksam, wenn ein digitaler Eingang mittels MD34 parametriert wurde (siehe Kap. 9.8.1).	
			gesetzt: wenn bei einer aktivierten Bewegung der Freigabeeingang noch nicht gesetzt bzw. wieder rückgesetzt wurde.	
DT_RUN T-L		Verweilzeit	ist nur in der BA "Automatik" und "MDI" aktiv.	
		läuft	Sobald ein Verfahrsatz mit Verweilzeit bearbeitet wird, erfolgt die Ausgabe von (T-L) während der programmierten Zeitdauer.	
PR_BACK	PBR	Programm- bearbeitung rückwärts	wird gesetzt, nach Start in die BA "Automatik", wenn ein Programm rückwärts bearbeitet wird.	
MODE	BAR	aktive Betriebsart	Die ausgewählte Betriebsart wird erst dann zurückgemeldet, wenn sie intern aktiv ist. Bei BA-Wechsel muß z. B. eine Bewegung gestoppt werden, bevor eine andere Betriebsart aktiv werden kann (gilt nicht bei der Umschaltung zwischen "Automatik" und "Automatik Einzelsatz").	
SYNC	SYN	Synchronität	Baugruppe ist synchronisiert (siehe Kap. 9.6.1)	
			Voraussetzung für Achsbewegungen in den BA:	
			Schrittmaßfahrt relativ	
			• MDI	
			Automatik	
MSR_DONE	ME	Messung Ende	Meldung einer ausgeführten Messung (siehe Kap. 9.3.10)	
GO_P	FR+	Fahren Plus	bedeutet, daß die Achse in Richtung zunehmender Istwerte fährt bzw. Frequenzausgabe "+" in BA "Steuern".	
GO_M	FR-	Fahren Minus	bedeutet, daß die Achse in Richtung abnehmender Istwerte fährt, bzw. Frequenzausgabe "-" in BA "Steuern".	
			• Sobald eine aktive Verfahrbewegung ansteht, werden entsprechend der Verfahrrichtung die Meldungen (FR+) oder (FR-) ausgegeben. Sie können nur alternativ anstehen.	
			• "Fahren Plus" bzw. "Fahren Minus" wird bereits mit Beginn der Beschleunigungsphase angesteuert und bleibt bis zum Stillstand der Achse erhalten bzw. bis zum Einfahren in den PEH-Zielbereich.	

Tabelle 9-2 Rückmeldesignale, Fortsetzung

Symbol			7		
englisch	deutsch	Bedeutung	Funktion		
FAVEL	FIWS	fliegendes Ist- wert setzen fertig	fliegendes Istwert setzen ist ausgeführt.  Mit "fliegendem Istwert setzen" aktivieren, wird das Signal rückgesetzt (siehe Kap. 9.3.6).		
NUM_MF	MNR	M-Funktions- nummer	M-Befehl 099		
STR_MF	AMF	Änderung der M-Funktion	<ul> <li> wird gleichzeitig mit der "M-Funktionsnummer" angegeben.</li> <li>Sind in einem Verfahrsatz M-Funktionen programmiert, wird deren Ausgabe durch Setzen "Änderung der M-Funktion" gemeldet.</li> <li>"Änderung der M-Funktion" bleibt so lange anstehen bis:         <ul> <li>bei zeitgesteuerten M-Funktionen die festgelegte Zeit abgelaufen ist</li> <li>bei quittungsgesteuerten M-Funktionen die Quittung durch den Anwender erfolgt ist</li> </ul> </li> </ul>		
POS_ROD	РЕН	Position erreicht, Halt	<ul> <li>Mit dem korrekten Erreichen der vorgegebenen Zielposition wird (PEH) angesteuert und bleibt bis zur nächsten Achsbewegung erhalten.</li> <li>Die Ansteuerung von (PEH) erfolgt nur in den folgenden Betriebsarten, wenn bei:         <ul> <li>"Referenzpunktfahrt": Der Referenzpunkt vollständig (inklusive Referenzpunktverschiebung) erreicht wurde.</li> <li>"MDI", "Schrittmaßfahrt relativ": Die vorgegebene Position erreicht wurde.</li> <li>"Automatik": Ein Verfahrsatz zu Ende positioniert wurde und die Achse bis zur nächsten Verfahrbewegung im Stillstand verbleibt.</li> </ul> </li> <li>wird nicht gesetzt, wenn noch keine Synchronisation vorliegt</li> </ul>		

#### 9.1.3 Allgemeine Handhabungshinweise

#### Übersicht

Bevor Daten/Einstellungen zur FM 353 übertragen werden können, muß eine Betriebsart aktiv sein (z. B. "Tippen" BA = 1 und BAR = 1). Dies bedeutet, daß die Kommunikation mit der FM 353 aufgenommen ist und die FM 353 gültige Maschinendaten besitzt.

Betriebsarten (BA = Codierung)	relevante Steuersignale	relevante Rückmeldesignale	benötigte Daten/ Einstellungen Auftrags-Nr.
Tippen (01)	[R+], [R-], [STP], [AF], [OVERR], [BP] = 1 oder 2	[BL], [SFG], [FR+], [FR-], [SYN], [WFG]	1, 10 (Reglerfreigabe)
Steuern (02)	[R+], [R-], [STP], [AF], [BP] = 1 oder 2	[BL], [SFG], [FR+], [FR-], [WFG]	2
Referenzpunktfahrt (03)	[R+], [R-], [ST], [STP], [AF], [OVERR]	[BL], [SFG], [FR+], [FR-], [WFG], [SYN], [PEH]	10 (Reglerfreigabe)
Schrittmaßfahrt relativ (04)	[R+], [R-], [STP], [AF], [OVERR], [BP] = 1100 für Schrittmaßtabelle oder 254	[BL], [SFG], [FR+], [FR-], [WFG], [SYN], [PEH]	1, 10 (Reglerfreigabe), 3 (nur bei BP = 254, bei BP = 1100 müssen die entsprechenden Schritt- maße parametriert sein)
MDI (06)	[ST], [STP], [AF], [QMF], [OVERR]	[BL], [SFG], [FR+], [FR-], [WFG], [SYN], [PEH], [AMF], [MNR], [T-L]	6, 10 (Reglerfreigabe)
Automatik (08) Automatik Einzelsatz (09)	[ST], [SA], [EFG], [STP], [AF], [QMF], [OVERR]	[BL], [SFG], [FR+], [FR-], [WFG], [SYN], [PEH], [AMF], [T-L], [PBR], [MNR]	17 (vorausgesetzt das entsprechende Verfahr- programm wurde para- metriert), 10 (Reglerfreigabe)

#### Fehlerfall:

- Meldung über BF/FS Quittung mit BFQ/FSQ
- Meldung über DF Quittung mit nächster richtigen Datenübertragung
- Meldung über Diagnosealarm Quittung mit "Restart" (Auftrags-Nr. 11)

#### Hinweise für den Anwender

Nachfolgend einige Hinweise für das Starten einer Bewegung und für das Verhalten der FM 353 bei Zustandsänderung der S7-300 CPU:

Voraussetzung ist, daß die FM 353 richtig parametriert wurde.

- Zuerst muß eine Betriebsart eingestellt werden. Damit die Achse nicht "wegläuft", muß anschließend die Reglerfreigabe gesetzt werden.
- Bevor in einer Betriebsart eine Bewegung gestartet wird, müssen vorher die entsprechenden Solldaten übertragen werden (z. B. Geschwindigkeitsstufen) und der Override muß > 0 sein.

• Ein Starten der Bewegung ist nur bei gesetzter Startfreigabe und wenn der Freigabeeingang gesetzt (falls parametriert) ist möglich.

Die Startfreigabe ist gesetzt, wenn

- kein Fehler vorliegt
- Betriebsart aktiv
- kein Stop
- Antriebsfreigabe gesetzt
- Ein statisches Stopsignal verhindert jede Bewegung bzw. Satzbearbeitung.
- Verhalten der FM 353 beim Übergang der S7-300 CPU von "RUN"- nach "STOP"-Zustand:
  - wie unter Restart beschrieben (siehe Kapitel 9.3.3)
  - die digitalen Ausgänge werden abgeschaltet
  - Abschalten der Nahtstelle zum Anwenderprogramm
- Verhalten der FM 353 beim Übergang der S7-300 CPU von "STOP"- nach "RUN"-Zustand:

Es wird ein Neustart der Baugruppe durchgeführt.

# Steuern der Baugruppe


Die nachfolgende Tabelle listet die Steuersignale für das Starten einer Bewegung auf.

**Voraussetzung:** Antriebsfreigabe [AF] = 1, Stop [STP] = 0, Startfreigabe [SFG] = 1

Betriebsart (BA)	Parameter	Kommando / Signalzustand	Aktivierung der Bewegung
Tippen (BA = 01)	Geschwindigkeitsstufe BP = 1 = Stufe 1 BP = 2 = Stufe 2	R+, R- / Pegel	R+ bzw. R− bei "Pegel" = 1 (R+ und R− gleichzeitig → Fehler)
Steuern (BA = 02)	Frequenzstufe BP = 1 = Stufe 1 BP = 2 = Stufe 2	R+, R- / Pegel	R+ bzw. R− bei "Pegel" = 1 (R+ und R− gleichzeitig → Fehler)
Referenzpunktfahrt (BA = 03)	_	Start, R+, R-/ Flanke	Richtung lt. MD R+ bzw. R- = 0/1 oder Start = 0/1 (Geschwindigkeit lt. MD)
Schrittmaßfahrt relativ (BA = 04)	BP = 1100 BP = 254	R+, R-/ Flanke	R+=0/1 oder $R-=0/1$ (Geschwindigkeitsstufe 1)
MDI (BA = 06)	_	Start / Flanke	Start = 0/1 (R+, R- nur bei Rundachse mit Absolutmaßvorgabe für Richtungswahl relevant)
Automatik (BA = 08)	-	Start / Flanke	Start = 0/1 (nach Programmvorwahl)
Automatik Einzelsatz (BA = 09)	_	Start / Flanke	Start = 0/1

# Stat. anstehende Startbedingung

Solange die Startbedingung nicht zurückgesetzt wird, bleibt nach Bearbeitungsende "Bearbeitung läuft" anstehen, und es erfolgt keine Startfreigabe.



Die nachfolgende Tabelle listet die Steuersignale für das Unterbrechen/Beenden einer Bewegung auf.

Betriebsart (BA)	Unterbrechen der Bewegung	Fortsetzen der Bewegung	Abbrechen/Beenden der Bewegung, Halt
Tippen (BA = 01)	$Stop = 1 oder$ $Freigabeeingang^{1)} = 0$	Stop = 0 oder Freigabeeingang <sup>1)</sup> = 1	R+ bzw. R- bei "Pegel" = 0 oder BA-Wechsel Antriebsfreigabe = 0 <sup>2</sup> )
Steuern (BA = 02)	$Stop = 1 oder$ $Freigabeeingang^{1)} = 0$	Stop = 0 oder Freigabeeingang <sup>1)</sup> = 1	R+ bzw. R- bei "Pegel" = 0 oder BA-Wechsel Antriebsfreigabe = 0 <sup>2</sup> )
Referenzpunktfahrt (BA = 03)	_	_	Stop = $0/1$ oder Ref. aufgenommen oder BA-Wechsel oder Freigabeein- gang <sup>1</sup> ) = $0$ Antriebsfreigabe = $0^{2}$
Schrittmaßfahrt relativ (BA = 04)	Stop = 1 oder Freigabeeingang <sup>1)</sup> = 0	Stop = 0 oder Freigabeeingang <sup>1)</sup> = 1, mit R+ bzw. R-	Position erreicht oder BA-Wechsel Antriebsfreigabe = $0^{2}$
MDI (BA= 06)	Stop = 1 oder Freigabeeingang <sup>1)</sup> = 0	$\begin{aligned} & Stop = 0 \text{ oder} \\ & Freigabeeingang}^{1)} = 1, \\ & mit \ Start = 0/1 \end{aligned}$	Position erreicht bzw. "Satz" abgearbeitet oder BA-Wechsel Antriebsfreigabe = 0 <sup>2)</sup>
Automatik (BA = 08)	Stop = 1 oder Freigabeeingang <sup>1)</sup> = $0$	$\begin{aligned} & Stop = 0 \text{ oder} \\ & Freigabeeingang}^{1} = 1, \\ & mit Start = 0/1 \end{aligned}$	Programmende oder BA-Wechsel erneute Programmanwahl bei Stop Antriebsfreigabe = $0^{2}$
Automatik Einzelsatz (BA = 09)	$Stop = 1 oder$ $Freigabeeingang^{1)} = 0$	$\begin{aligned} & Stop = 0 \text{ oder} \\ & Freigabeeingang}^{1} = 1, \\ & mit Start = 0/1 \end{aligned}$	Programmende oder BA-Wechsel erneute Programmanwahl bei Stop Antriebsfreigabe = $0^{2}$

- 1) Voraussetzung: dig. Eingang in MD34 parametriert siehe Kap. 9.8.1
- 2) falls MD37.15 nicht parametriert siehe Tab. 9-1 Steuersignal [AF]

## 9.2 Betriebsarten

## Übersicht

Folgende Betriebsarten (BA) sind in der FM 353 realisiert:

•	Tippen (ER)	Codierung 01
•	Steuern (STE)	Codierung 02
•	Referenzpunktfahrt (REF)	Codierung 03
•	Schrittmaßfahrt relativ (SMR)	Codierung 04
•	MDI ( <u>M</u> anual <u>D</u> ata <u>I</u> nput)	Codierung 06
•	Automatik (A)	Codierung 08
•	Automatik Einzelsatz (AE)	Codierung 09

# Anwahl der Betriebsart

Durch Aufruf des FC MODE\_WR wird die vom Anwenderprogramm (AWP) im Anwender-Datenbaustein eingetragene Betriebsart (Codierung) an die FM 353 übergeben.

Mit dem Setzen/Löschen entsprechender Steuersignale erfolgt das Steuern der Achse.

# Rückmeldung der Betriebsart

Bei zulässiger Vorgabe meldet die FM 353 die vorgegebene Betriebsart dem Anwenderprogramm zurück. Bei Übereinstimmung der vorgewählten Betriebsart mit der zurückgemeldeten ist die Betriebsart aktiv.

# Wechseln der Betriebsart

Ein Betriebsartenwechsel löst ein internes Stop aus.

Wird ein Betriebsartenwechsel während einer aktiven Verfahrbewegung ausgeführt, so erfolgt die Umschaltung der Betriebsarten erst nach Stillstand der Achse. Nachdem die Bewegung in der alten Betriebsart beendet ist, erfolgt die Rückmeldung der Betriebsarten.

Dies gilt nicht beim Wechsel zwischen Automatik Einzelsatz und Automatik.

## 9.2.1 Tippen

## Übersicht

In der Betriebsart "Tippen" werden Verfahrbewegungen der Achse über die Richtungstasten (R+ oder R-) und durch die Geschwindigkeit vorgegeben.

#### Geschwindigkeit

Bevor die Achse verfahren werden kann, müssen erst die Geschwindigkeiten mit **Auftrags-Nr. 1** an die FM 353 übertragen werden.

Mit dem Betriebsartenparameter (BP) kann zwischen zwei voneinander unabhängigen Geschwindigkeiten (Stufe 1 und Stufe 2) gewählt werden.

Die Geschwindigkeit kann zusätzlich über Override beeinflußt werden und ist während der Bewegung änderbar.

Benennung	untere Eingabegrenze	obere Eingabegrenze	Einheit
Geschwindigkeit	10	500 000 000	MSR/min

MSR bedeutet Maßsystemraster (siehe Kapitel 5.3.1)

## Anwenderhandhabung

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Handhabung durch den Anwender.

Auslösung der Bewegung, Richtung	Auswahl der Stufe	Geschwindigkeit
R + oder R-	BP = 1	Wert der Geschwindigkeitsstufe 1
"pegelgesteuert"	BP = 2	Wert der Geschwindigkeitsstufe 2

### Hinweis

Beachten Sie auch Kapitel 9.1.3!

## Steuerhandlungen

Voraussetzung:

- Die FM 353 ist parametriert.
- Betriebsart angewählt und rückgemeldet
- Antriebsfreigabe [AF] = 1 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Stop [STP] = 0 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Reglerfreigabe (RF) = 1 (FC MODE\_WR, Auftrags-Nr. 10)
- Geschwindigkeitsstufen sind übertragen (FC MODE\_WR, Auftrags-Nr. 1)

Tabelle 9-3 Steuerhandlungen für die BA "Tippen" (Beispiele)

Signalname	Pegel	Erläuterung	
Steuerhandlung 1, BA "Tippen" setzen			
Steuersignal: Betriebsart [BA]	<del>-</del>	Der Anwender gibt [BA] vor.	
Rückmeldesignale: aktive Betriebsart [BAR] Startfreigabe [SFG]		Die Baugruppe meldet [BAR] und [SFG] zurück.	
Steuerhandlung 2, Achse ver	fahren – positive Rich	itung	
Steuersignale: Richtung Plus [R+] Antriebsfreigabe [AF] Rückmeldesignale:		Bei vorhandener [SFG] und [AF] wird [R+] angesteuert.	
Fahren Plus [FR+] Startfreigabe [SFG] Bearbeitung läuft [BL]		Die Achse nimmt die [SFG] weg und bringt die Meldungen [BL] und [FR+]	
Steuerhandlung 3, Achse abs	schalten – positive Ric	htung	
Steuersignal: Richtung Plus [R+] Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] Startfreigabe [SFG] Bearbeitung läuft [BL]		[R+] wird weggenommen  Nachdem die Achse über die Bremsrampe zum Stillstand gekommen ist, werden die Meldungen [BL] und [FR+] weggenommen und die [SFG] zugeschaltet.  Bevor die Achse zum Stillstand kommt, ist eine erneute Richtungsvorgabe, "Durchstarten" möglich.	
Steuerhandlung 4, Achse ver	fahren – negative Ricl	htung	
Steuersignale: Richtung Minus [R–] Geschwindigkeitsstufe [BP] Rückmeldesignale: Fahren Minus [FR–] Bearbeitung läuft [BL]		[R-] wird wird zusammen mit Geschwindigkeitsstufe 2 angesteuert.  Die Achse fährt mit der Geschwindigkeitsstufe 2, meldet [BL] und [FR-]. Die [SFG] wird weggenommen.	
Steuerhandlung 5, Umschalten Einrichtgeschwindigkeit			
Steuersignal: Geschwindigkeitsstufe [BP]		Eine Umschaltung von [Stufe 2 auf 1] führt zu einem dynamischen Übergang zwischen den Geschwindigkeitsstufe 1 und 2.	

Tabelle 9-3 Steuerhandlungen für die BA "Tippen" (Beispiele), Fortsetzung

Signalname	Pegel	Erläuterung	
Steuerhandlung 6, nicht eine	deutige Richtungsvorg	gabe (Sonderfall)	
Steuersignale:			
Richtung Plus [R+]		Während die Achse mittels [R-] gefahren wird, erfolgt die	
Richtung Minus [R-]		Ansteuerung von [R+].	
Rückmeldesignale:			
Fahren Minus [FR-]		Durch die nicht eindeutige Richtungsvorgabe wird die Achse angehalten, und [BF/FS] ausgegeben. [FR–] und [BL] wer-	
Bearbeitung läuft [BL]		den zurückgesetzt.	
Startfreigabe [SFG]			
Bedien-/Fahrfehler [BF/FS]			
Steuersignale:		Erst mit Wegnahme von [R+] und Fehlerquittung [BFQ/	
Richtung Minus [R+]		FSQ] wird die [SFG] wieder angesteuert und es kann eine	
Fehlerquittung [BFQ/FSQ]		erneute Richtungsvorgabe erfolgen.	
Rückmeldesignal:			
Startfreigabe [SFG]			
Steuerhandlung 7, Antriebsf	reigabe wegnehmen (S	Sonderfall)	
Steuersignal:			
Antriebsfreigabe [AF]		Während der Verfahrbewegung wird die [AF] abgeschaltet.	
Rückmeldesignale:			
Fahren Minus [FR-]		Die Achse wird schlagartig angehalten. [FR-] und [BL] wer-	
Bearbeitung läuft [BL]		den zurückgenommen.	
Steuerhandlung 8, Reset während Achsbewegung (Sonderfall)			
Einzelkommando "Restart ", AuftrNr. 11		Während der Verfahrbewegung wird Restart gegeben.	
Rückmeldesignale:		Die Achse wird schlagartig angehalten. [FR+] und [BL] wer-	
Fahren Plus [FR+]		den gelöscht.	
Bearbeitung läuft [BL]		Bei Inkrementalgebern muß danach wieder synchronisiert werden. (SYN wird gelöscht)	
Steuerhandlung 9, Richtung	sänderung		
Steuersignal:			
Richtung Plus [R+]		Erst mit Wegnahme von [R+] wird die [SFG] wieder zuge-	
Rückmeldesignal:	<u> </u>	schaltet.	
Startfreigabe [SFG]			
Steuerhandlung 10, Betriebsartenänderung			
Steuersignal:			
Betriebsart [BA]		Während der Verfahrbewegung wird eine neue [BA] 1 vorge-	
Rückmeldesignal:		wählt.	
aktive Betriebsart [BAR]		Die Achse wird über die Bremsrampe angehalten. [FR+] und	
Fahren Plus [FR+]		[BL] werden gelöscht.	
Bearbeitung läuft [BL]			

## 9.2.2 Steuern

#### Übersicht

In der Betriebsart "Steuern" wird eine Frequenz mit wählbarem Betrag vorgegeben und damit eine gesteuerte Bewegung realisiert. Die Bewegungsrichtung wird über Richtungstasten (R+ oder R–) bestimmt.

Der Istwert der Achse wird dabei mitgeführt.

#### Hinweis

Eine gegebenenfalls durch Reglerfreigabe aktive Regelung wird während der Zeit der Frequenzausgabe aufgetrennt. Nach Weggang der Tip-Signale R+bzw. R- wird die Regelung auf den neuen Istwert bezogen und nach Stillstand der Achse wieder aufgenommen, falls bei Eintritt des Achsstillstandes Reglerfreigabe noch aktiv ist.

## Frequenzwerte

Die Frequenzvorgabe erfolgt mit Auftrags-Nr. 2.

Mit dem Betriebsartenparameter (BP) kann zwischen zwei Frequenzwerten (Stufe 1 und Stufe 2) gewählt werden.

Benennung untere Eingabegrenze		obere Eingabegrenze	Einheit
Frequenz	0	200 000	Hz

Die Werte der Frequenzstufen sind während der Bewegung änderbar.

## Anwenderhandhabung

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Handhabung durch den Anwender.

Auslösung der Bewegung, Richtung	Auswahl der Stufe	Geschwindigkeit
R + oder R-	BP = 1	Wert der Frequenzstufe 1
"pegelgesteuert"	BP = 2	Wert der Frequenzstufe 2

#### Hinweis

Beachten Sie auch Kapitel 9.1.3!

## Steuerhandlungen

Die Steuer- und Rückmeldesignale sind analog wie in der Betriebsart "Tippen" zu handhaben.

## 9.2.3 Referenzpunktfahrt

## Übersicht

In der Betriebsart "Referenzpunktfahrt" wird mit den Richtungstasten (R+ oder R-) oder mit Start die Achse auf einen in den Maschinendaten festgelegten Punkt (Referenzpunktkoordinate MD16) positioniert.

Es erfolgt damit eine Synchronisation der Achse (siehe Kapitel 9.6.1).

Der Override wird für die Reduziergeschwindigkeit auf 100 % begrenzt.

Eine aktive Nullpunktverschiebung bzw. Istwert setzen wird zurückgesetzt.

#### Maschinendaten

Eine nachfolgende Tabelle listet Ihnen die Maschinendaten auf, welche für das Referenzpunktfahren von Bedeutung sind:

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	Kommentar/ Einheit
16	Referenz- punktkoordi- nate	-1 000 000 000+1 000 000 000	[MSR]
18	Art der Referenzpunkt-	0 = Richtung +, Bestromungsmuster Null/Null- impuls extern rechts vom Referenzpunktsch.	
	fahrt	1 = Richtung +, Bestromungsmuster Null/Null- impuls extern links vom Referenzpunktschalter	
		2 = Richtung –, Bestromungsmuster Null/Null- impuls extern rechts vom Referenzpunktsch.	
		3 = Richtung –, Bestromungsmuster Null/Null- impuls extern links vom Referenzpunktsch.	
		4 = Richtung +, Referenzpunktschalter Mitte 5 = Richtung -, Referenzpunktschalter Mitte 8 = Richtung +, Referenzpunktschalter Flanke 9 = Richtung -, Referenzpunktschalter Flanke	
27	Referenz- punktver- schiebung	-1 000 000 000+1 000 000 000	[MSR]
28	Referenzier- geschwindig- keit	10v <sub>max</sub> (MD23)	[MSR/min]
29	Reduzierge- schwindig- keit	10x (siehe Maschinendatenliste Tab. 5-5)	[MSR/min]
34	Eingänge	5 = Referenzpunktschalter für Referenzpunktfahrt 6 = Umkehrschalter für Referenzpunktfahrt	Zuordnung je Eingang

MSR bedeutet Maßsystemraster (siehe Kapitel Anhang 5.3.1)

## Anwenderhandhabung

- mit angeschlossenem Referenzpunktschalter
- ohne angeschlossenem Referenzpunktschalter

## mit Referenzpunktschalter (RPS)

Voraussetzung ist, daß der Referenzpunktschalter (RPS) an einem digitalen Eingang angeschlossen und über MD34 parametriert ist.

Auslösung der Be- wegung, Richtung zur Synchronisation	Art der Referenz- punktfahrt	$Bewegungsablauf\\ (Referenzpunktverschiebung = 0)\\ V_A - Referenzgeschwindigkeit\\ V_R - Reduziergeschwindigkeit$
	1. Fall Bestromungsmus- ter Null bzw. Null- impuls extern rechts vom RPS	V <sub>A</sub> V <sub>R</sub> + Ref.pkt.
	2. Fall Bestromungsmuster Null bzw. Nullimpuls extern links vom RPS	V <sub>A</sub> V <sub>R</sub>
R + ("flankengesteuert") oder Start	3. Fall RPS Mitte (kein Nullimpuls erforderlich)	V <sub>R</sub> V <sub>R</sub> + RPS
	4. Fall RPS Flanke (kein Nullimpuls erforderlich)	V <sub>R</sub> V <sub>R</sub> + RPS
	1. Fall s. oben	wie R+ 2. Fall gespiegelt
	2. Fall s. oben	wie R+ 1. Fall gespiegelt
R– ("flankengesteuert") oder Start	3. Fall RPS Mitte (kein Nullimpuls erforderlich)	wie R+ 3. Fall gespiegelt
	4. Fall RPS Flanke (kein Nullimpuls erforderlich)	wie R+ 4. Fall gespiegelt

Beim Überfahren des RPS muß eine Signallänge von  $\Delta t \geq 2 \cdot \text{FM-Zyklus}$  gewährleistet sein!

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die exakte Lage des Synchronisationspunktes am Bestromungsmuster Null bzw. Nullimpuls extern.


Synchronisationspunktgeber Auswahl in MD37	gilt für Art (03) der Referenzpunktfahrt nach MD18
Bestromungsmuster Null	V <sub>R</sub>
Nullimpuls extern (NIX)	RPS NIX Mitte

## Verwendung eines Umkehrschalters

Besteht die Möglichkeit, daß die Achse beim Start des Referenzpunktfahrens bereits "hinter" dem Referenzpunktschalter steht, kann durch einen Umkehrschalter an dem in Anfahrrichtung liegenden Achsende ein Umkehren der Achse in Richtung Referenzpunktschalter bewirkt werden.

Bei Achsbewegung mit Referenziervorschub muß eine Signallänge des Umkehrschalters von  $\Delta t \geq 2 \cdot \text{FM-Zyklus}$  gewährleistet sein!

## **Beispiel**



Der Wert der Referenzpunktverschiebung (MD27) wird nach Erreichen des Synchronisationspunktes verfahren.

## Ohne Referenzpunktschalter (RPS)

Nachfolgende Tabelle beschreibt, wie die Referenzaufnahme ohne Referenzpunktschalter erfolgt.

Aufnahme der Syn- chronisation	Bewegungsablauf
R+, R- oder Start	1. momentane Position wird als Referenzpunkt definiert (Referenzpunktkoordinate)
	2. Verfahren des Referenzpunktverschiebewertes

## Hinweis

Beachten Sie auch Kapitel 9.1.3!

## Steuerhandlungen

Voraussetzung:

- Die FM 353 ist parametriert.
- Betriebsart angewählt und rückgemeldet
- Antriebsfreigabe [AF] = 1 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Stop [STP] = 0 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Reglerfreigabe (RF) = 1 (FC MODE\_WR, Auftrags-Nr. 10)

Tabelle 9-4 Steuerhandlungen für die BA "Referenzpunktfahrt" (Beispiele)

Signalname	Pegel	Erläuterung		
Steuerhandlung 1, BA "Refe	Steuerhandlung 1, BA "Referenzpunktfahrt" setzen			
Steuersignal: Betriebsart [BA] Rückmeldesignale: aktive Betriebsart [BAR] Startfreigabe [SFG]		Der Anwender gibt [BA] vor.  Die Baugruppe meldet [BAR] und [SFG] zurück.		
Steuerhandlung 2, Achse ver	fahren – positive Rich	atung		
Steuersignal: Richtung Plus [R+] Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] Startfreigabe [SFG] Bearbeitung läuft [BL] Synchronisation [SYN]		Bei vorhandener [SFG] wird z. B. [R+] oder [Start] angesteuert.  Die Achse nimmt die [SFG] weg und bringt die Meldungen [BL] und [FR+] und fährt hier in positive Richtung (im MD vergeben).  Eine bereits vorhandene Synchronisation wird zurückgesetzt.		
Steuerhandlung 3, Referenzpunktschalter (RPS) erreicht				
RPS Geber-Nullmarke Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] Fahren Minus [FR-] synchronisiert [SYN]		Mit Erreichen des RPS wird die Geschwindigkeit reduziert, mit Erkennen der Nullmarke erfolgt die Synchronisation des Gebers. Es wird durch Verfahren der Referenzpunktverschiebung auf den Referenzpunkt positioniert (ggf. Richtungsumkehr).		

Tabelle 9-4 Steuerhandlungen für die BA "Referenzpunktfahrt" (Beispiele), Fortsetzung

Signalname	Pegel	Erläuterung		
Steuerhandlung 4, Referenzpunkt anfahren				
Rückmeldesignale:		Mit dem Erreichen des Referenzpunktes.		
Fahren Minus [FR-]	[FR–] wird weggenommen.			
Position erreicht, Halt [PEH]		[PEH] gesetzt.		
Bearbeitung läuft [BL]		[BL] wird ebenfalls weggenommen.		
Startfreigabe [SFG]		[SFG] wird gesetzt.		
Steuerhandlung 5, nicht eind	leutige Richtungsvorg	abe (Sonderfall)		
Steuersignale:				
Richtung Plus [R+]		Obwohl [R-] ansteht wird [R+] vorgegeben.		
Richtung Minus [R-]				
Rückmeldesignale:				
Fahren Minus [FR-]		Durch die nicht eindeutige Richtungsvorgabe wird die Achse		
Bearbeitung läuft [BL]		angehalten. [FR–] und [BL] werden zurückgesetzt und ein Fehler gemeldet.		
Steuersignale:				
Richtung Plus [R+]		Erst nachdem [R+] und [R-] weggenommen wurde, er-		
Richtung Minus [R-]		scheint wieder die [SFG].		
Rückmeldesignal:				
Startfreigabe [SFG]				
Steuerhandlung 6, Reglerfre	igabe wegnehmen (So	nderfall)		
Einzeleinstellung "Regler-				
freigabe" (AuftrNr. 10)		Während der Verfahrbewegung wird die "Reglerfreigabe"		
Rückmeldesignale:		abgeschaltet.		
Bedien-/Fahrfehler [BF/FS]				
Fahren Minus [FR–]		Die Achse wird schlagartig angehalten und meldet Fehler.  [FR-] und [BL] werden zurückgenommen.		
Bearbeitung läuft [BL]		[FK-] und [BL] werden zuruckgenommen.		
Steuersignal:				
Bedien-/Fahrfehler quittieren [BFQ/FSQ]		Mit Quittung des Fehlers wird die Fehlermeldung zurückge-		
Rückmeldesignale:	i	setzt und die Startfreigabe gesetzt.		
Startfreigabe [SFG]				

## 9.2.4 Schrittmaßfahrt relativ

#### Übersicht

In der Betriebsart "Schrittmaßfahrt relativ" ist es möglich, Einzelpositionierungen relativer Wegbeträge in einem frei wählbaren Schrittmaß durchzuführen.

Die Verfahrbewegung wird über die Richtungstasten (R+ und R-) ausgelöst.

#### **Positionsvorgabe**

Die Möglichkeiten der Schrittmaßvorgabe mit dem Betriebsartenparameter sind:

- über das Anwenderprogramm (AWP)
   durch Positionsvorgabe für Schrittmaß Auftrags-Nr. 3
- laut Schrittmaßtabelle (SM-Tabelle) siehe Kapitel 5.3.2

Als Geschwindigkeitssollwert wird die Geschwindigkeitsstufe 1 **Auftrags-Nr. 1** (siehe Kapitel 9.2.1) benutzt und diese ist während der Bewegung änderbar.

Ein fliegender Positionswechsel (z. B. Änderung des Positionssollwertes während einer Bewegung) ist **nicht** möglich.

## Anwenderhandhabung

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Handhabung durch den Anwender.

Auslösung der Bewegung, Richtung	Auswahl Schrittmaß	Position, zu fahrender Wert
R + oder R–	BP = 254	laut Sollwert für Schrittmaß (Auftrags-Nr. 3)
	BP = 1100	laut SM-Tabelle (DB-SM)

#### Positionsvorgabe

Benennung	untere Eingabegrenze	obere Eingabegrenze	Einheit
Schrittmaß	0	1 000 000 000	MSR

MSR bedeutet Maßsystemraster (siehe Kapitel 5.3.1)

Beim Unterbrechen der Bewegung mit "Stop" müssen Sie folgendes beachten:

- Fortsetzen der Bewegung in die gleiche Richtung mit der entsprechenden Richtungstaste wird der Restweg abgearbeitet.
- Fortsetzen der Bewegung mit "Restweg löschen" (Auftrags-Nr. 11) wird der verbliebene Restweg gelöscht und das Schrittmaß (falls das Schrittmaß nicht geändert wurde) noch einmal verfahren.
- Beim Positionieren in die entgegengesetzte Richtung wird der Restweg automatisch gelöscht.

## Hinweis

Beachten Sie auch Kapitel 9.1.3!

## Steuerhandlungen

Voraussetzung:

- Die FM 353 ist parametriert.
- Betriebsart angewählt und rückgemeldet
- Antriebsfreigabe [AF] = 1 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Stop [STP] = 0 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Reglerfreigabe (RF) = 1 (FC MODE\_WR, Auftrags-Nr. 10)
- Geschwindigkeitsstufen sind übertragen (FC MODE\_WR, Auftr.-Nr. 1)
- Achse ist synchronisiert

Tabelle 9-5 Steuerhandlungen für die BA "Schrittmaßfahrt relativ" (Beispiele)

Signalname	Pegel	Erläuterung		
Steuerhandlung 1, BA "Schrittmaßfahrt relativ" setzen				
Steuersignal: Betriebsart [BA] Rückmeldesignale: aktive Betriebsart [BAR] Startfreigabe [SFG]		Der Anwender gibt [BA] vor.  Die Baugruppe meldet [BAR] und [SFG] zurück.		
Steuerhandlung 2, Positions	vorgabe			
Übertragung des Schrittma- ßes (AuftrNr. 3) Auswahl des Schrittmaßes (254)		Nachdem das Schrittmaß übertragen wurde und Schrittmaß-Auswahl getroffen wurde, kann der [R+] vorgegeben werden.		
Steuersignal: Richtung Plus [R+] Rückmeldesignale: z. B. Fahren Plus [FR+] Startfreigabe [SFG] Bearbeitung läuft [BL]		Die Achse nimmt die [SFG] weg und bringt die Meldungen [FR+] und [BL].		
z. B. Fahren Plus [FR+] Bearbeitung läuft [BL] Position erreicht, Halt [PEH]		Mit Erreichen der vorgegebenen Position setzt die Achse [PEH], [SFG] und die Rückmeldungen [FR+] und [BL] werden zurückgesetzt.		
Steuerhandlung 3, Stop während der Positionierung				

Tabelle 9-5 Steuerhandlungen für die BA "Schrittmaßfahrt relativ" (Beispiele), Fortsetzung

Signalname	Pegel	Erläuterung		
Steuerhandlung 3, Stop während der Positionierung				
Steuersignal: Stop [STP] Rückmeldesignale: Fahren Minus [FR–] Startfreigabe [SFG]		Wird während der Positionierung Stop gesetzt, so wird die Achse gestoppt. [FR-] wird zurückgesetzt, die [SFG] wird angesteuert. [PEH] wird nicht ausgegeben, da die Positionierung nicht abgeschlossen ist.  Bevor die Achse zum Stillstand kommt, ist eine erneute Richtungsvorgabe, "Durchstarten" möglich.		
Steuerhandlung 4, Fehler w	ährend der Verfahrbe	wegung		
Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] Bearbeitung läuft [BL] Steuersignal: Bedien-/Fahrfehler quittieren [BFQ/FSQ] Rückmeldesignale: Startfreigabe [SFG] Steuersignal: Richtung Plus [R+] Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] Bearbeitung läuft [BL]		Die Achse wird verfahren.  Während der Verfahrbewegung wird ein Fehler gemeldet.  [FR+] und [BL] werden weggenommen und [BFQ/FSQ] wird gesetzt.  Nachdem der Fehler quittiert wurde, wird die Startfreigabe gesetzt. Mit [R+] kann die Bewegung wieder neu gestartet werden.  [FR+] und [BL] werden angesteuert.  [SFG] wird zurückgenommen.		
Steuerhandlung 5, Betriebsa	 rtenänderung	[]		
Steuersignal: Betriebsart [BA] Rückmeldesignale: aktive Betriebsart [BAR] Fahren Plus [FR+] Bearbeitung läuft [BL]		Während der Verfahrbewegung wird die [BA] abgewählt.  Die Achse wird über die Bremsrampe angehalten. [FR+] und [BL] werden gelöscht.		

## 9.2.5 MDI (Manual Data Input)

#### Übersicht

In der Betriebsart "MDI" ist es möglich, Einzelpositionierung über Verfahrsätze durchzuführen. Diese Verfahrsätze werden vom Anwenderprogramm bereitgestellt.

Die Satzstruktur des MDI-Satzes und des MDI-Satzes fliegend ist identisch.

#### **MDI-Satz**

Der MDI-Satz ist strukturidentisch zum Verfahrprogrammsatz (siehe Kap. 10, jedoch ohne Programmnummer und ohne Satznummer).

Vom Anwenderprogramm wird der "MDI-Satz" (**Auftrags-Nr. 6**) an die FM 353 übergeben und kann danach zur Abarbeitung gestartet werden. Die Abarbeitung ist wiederholt auslösbar, da dieser Satz intern gespeichert ist. Die Vorschubgeschwindigkeit ist overrideabhängig.

Der MDI-Satz bleibt solange erhalten, bis er durch einen neuen MDI-Satz überschrieben wird. Während der Abarbeitung eines Satzes kann bereits ein neuer Satz übergeben werden.

Tabelle 9-6 MDI-Satz

Benennung	untere Eingabe- grenze	obere Eingabe- grenze	Einheit
Position X/ Verweilzeit t	-1 000 000 000 2	+ 1 000 000 000 100,000	MSR lt. MD7 ms
Geschwindigkeit F	10	500 000 000	MSR lt. MD7/min
G-Funktionsgruppe 1	G04 G90 G91	Verweilzeit Absolutmaß Kettenmaß	_
G-Funktionsgruppe 2	$\left \begin{array}{c} G31 & 10\% \\ \text{his} \end{array}\right>$	Override Beschleunigung/ Verzögerung	_
M-Funktionsgruppe 1, 2, 3	LM19 96 >	Anwender- funktionen	
		ngssignal als sgang programmiert	_
	M2, 30 sind nic	cht erlaubt	

MSR bedeutet Maßsystemraster (siehe Kapitel 5.3.1)

Bei Rundachsen mit Absolutwert-Programmierung werden die Kommandos [R+], [R-] als Richtungsvorgabe definiert. Sie müssen vor Start der Positionierung anliegen.

## **MDI-Satz fliegend**

Mit dem vom Anwenderprogramm ausgegebenen "MDI-Satz fliegend" (Auftrags-Nr. 16) wird der in Bearbeitung befindliche MDI-Satz abgebrochen.

Der "MDI-Satz fliegend" bricht mit Übertragung dieses Satzes den gerade aktiven und in Abarbeitung befindlichen "MDI-Satz" ab und wird ohne "Start" sofort abgearbeitet.

Der "MDI-Satz fliegend" wird in der FM 353 nicht gespeichert.

#### Satzstruktur

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die Satzstruktur des MDI-Satzes.

X/t Position/Verweilzeit programmiert (belegt Wert 1)

G1...G2 G-Funktionsgruppe 1...2 M1...M3 M-Funktionsgruppe 1...3

F Geschwindigkeit programmiert (belegt Wert 2)

Byte	Datenformat	Bit							
		7	6	5	4	3	2	1	0
0	Byte				(	)			
1	Byte				(	)			
2	8 x Bit	0	0	0	X/t	0	0	G2	G1
3	8 x Bit	0	0	0	0	М3	M2	M1	F
4	Byte			(	3-Fun	ktion	1		
5	Byte			(	3-Fun	ktion	2		
6	Byte				(	)			
7	Byte				(	)			
8	DINT	32-Bit-Wert 1							
12	DINT			3	2-Bit-	Wert	2		
16	Byte	M-Funktion 1							
17	Byte	M-Funktion 2							
18	Byte	M-Funktion 3							
19	Byte	0							

## **Hinweis:**

Bei nichtgesetztem Belegbit (Byte 2 und Byte 3), sind die dazugehörigen Werte zu löschen.

## Anwenderhandhabung

Nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Handhabung durch den Anwender.

Auslösung der Bewegung	Art der Bewegung
Start	laut "MDI-Satz" vorgegeben (Auftrags-Nr. 6)
Übergabe "MDI-Satz fliegend" an die FM 353	laut "MDI-Satz fliegend" (Auftrags-Nr. 16)

## Hinweis

Beachten Sie auch Kapitel 9.1.3!

## Steuerhandlungen

Voraussetzung:

- Die FM 353 ist parametriert.
- Betriebsart angewählt und rückgemeldet
- Antriebsfreigabe [AF] = 1 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Stop [STP] = 0 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Reglerfreigabe (RF) = 1 (FC MODE\_WR, Auftrags-Nr. 10)
- Achse ist synchronisiert

Tabelle 9-7 Steuerhandlungen für die BA "MDI" (Beispiele)

Signalname	Pegel	Erläuterung
Steuerhandlung 1, Positions	vorgabe	
Übertragung des MDI-Satzes (AuftrNr. 6)		Nachdem der MDI-Satz übertragen wurde, kann der [ST] vorgegeben werden.
Steuersignal:		
Start [ST]		
Rückmeldesignale:		
z. B. Fahren Plus [FR+]		Die Achse nimmt die [SFG] weg und bringt die Meldungen
Startfreigabe [SFG]		[FR+] und [BL].
Bearbeitung läuft [BL]		
z. B. Fahren Plus [FR+]		Mit Erreichen der vorgegebenen Position setzt die Achse
Bearbeitung läuft [BL]		[PEH], [SFG] und die Rückmeldungen [FR+] und [BL] werden zurückgesetzt.
Position erreicht, Halt [PEH]		den zuruckgesetzt.
Steuerhandlung 2, Positions	wechsel während der	Positionierung
Übertragung des MDI-Satzes		Wird während der Positionierung ein neuer "MDI-Satz flie-
fliegend (AuftrNr. 16)		gend" übertragen, so wird sofort die aktuelle Positionierung
Rückmeldesignale:		abgebrochen und fliegend die neue Positionierung aufge-
Fahren Plus [FR+]		nommen. Dadurch wird z. B. in diesem Fall die Richtung von [FR+] auf [FR-] getauscht.
Fahren Minus [FR-]		ion [i xi ] am [i xi ] Bommont.

Tabelle 9-7 Steuerhandlungen für die BA "MDI" (Beispiele), Fortsetzung

Signalname	Pegel	Erläuterung		
Steuerhandlung 3, Stop während der Positionierung mit erneutem Startsignal für Weiterpositionierung				
Steuersignal: Stop [STP] Rückmeldesignale: Fahren Minus [FR-]		Wird während der Positionierung Stop gesetzt, so wird die Achse gestoppt. [FR-] wird zurückgesetzt, die [SFG] wird angesteuert. [BL] bleibt anstehen und [PEH] wird nicht ausgegeben, da die Positionierung nicht abgeschlossen ist.		
Startfreigabe [SFG] Steuersignal: Start [ST] Rückmeldesignale: Fahren Minus [FR–] Startfreigabe [SFG]		Wird der [ST] wieder vorgegeben, so wird [FR–] wieder gesetzt, sowie die [SFG] zurückgesetzt und fertig positioniert. Bevor die Achse zum Stillstand kommt, ist ein erneuter Start, "Durchstarten" möglich.		
Steuerhandlung 4, Stop wäh	rend der Positionieru	ng mit erneutem Start und neuem MDI-Satz		
Steuersignal: Stop [STP] Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] Startfreigabe [SFG] Übertragung MDI-Satz (AuftrNr. 6)		Wird während der Positionierung Stop gesetzt, so wird die Achse gestoppt. [FR+] wird zurückgesetzt, die [SFG] wird angesteuert.  Nachdem ein neuer MDI-Satz übertragen wurde, wird [ST] neu gesetzt. Dabei wird zusätzlich "Restweg löschen" gesetzt.		
Übertragung "Restweg löschen" (AuftrNr. 11) Steuersignal: Start [ST] Rückmeldesignale: Fahren Minus [FR–]		Die Achse löscht den Restweg der alten Positionierung und beginnt den neuen Verfahrsatz abzuarbeiten.  [FR-] wird gesetzt und die [SFG] zurückgesetzt.  Hinweis:  Wird kein neuer "MDI-Satz" übertragen, so erfolgt wie oben		
		die Bearbeitung des aktuellen "MDI–Satzes" von vorn. Ohne "Restweg löschen" würde die unterbrochene Positionierung fortgesetzt (siehe Steuerhandlung 3)		

## 9.2.6 Automatik

#### Übersicht

In der Betriebsart "Automatik" (Folgesatzbetrieb) werden von der FM 353 Verfahrprogramme selbständig abgearbeitet. Diese Programme werden mit "FM 353 parametrieren" (siehe Kapitel 5, 5.3.4) erstellt und als Datenbaustein abgelegt. Die Verfahrprogramme beinhalten Informationen von Bewegungsabläufen und Ausgaben (siehe Kapitel 10).

## **Programmanwahl**

Die Programmanwahl (**Auftrags-Nr. 17**) erfolgt über das Anwenderprogramm durch Vorgabe einer Programmnummer sowie optional einer Satznummer und der Bearbeitungsrichtung. Die Anwahl eines Programmes ist nur bei unterbrochenem oder beendetem Programm oder Programmanfang möglich.

Ein angewähltes Programm bleibt solange aktiv, bis es mit Vorwahl von Programm-Nr. =0 deaktiviert wird oder durch Auswahl eines anderen Programm überschrieben wird.

Wird in einem vorgewählten Programm inklusiv Unterprogramm geändert, wird die Programmvorwahl aufgehoben. Das Programm ist anschließend neu anzuwählen. Eine Programmänderung kann erfolgen, wenn BL=0 (Programmanfang/Programmende) und bei Stop.

Auslösen der	Progr	ammanwahl	Art der Bewegung
Bewegung	Satz-Nr.	BearbRichtg.	(laut programmierter Sätze)
	0	vorwärts	Beginn am Progammanfang, Abarbeitung nach steigender Satz-Nr.
G	0	rückwarts	Beginn am Programmende, Abarbeitung nach fallender Satz-Nr.
Start	z. B. 30	vorwärts	Satzvorlauf bis Satz-Nr. 30 nach steigender Satz-Nr.
	z. B. 30	rückwarts	Satzrücklauf bis Satz-Nr. 30 nach fallender Satz-Nr.
			automatischer Satzvorlauf bis Unterbrechungsstelle
Start mit au- tomatischen Satzvorlauf		vorwärts	2. Positionierung bis Unterbrechungs- stelle (falls in einer anderen Be- triebsart eine Bewegung ausgeführt wurde)
			Abarbeitung des unterbrochenen     Satzes und fortfahren im Programm
			automatischer Satzrücklauf bis Unterbrechungsstelle
Start mit au- tomatischen Satzrücklauf		rückwärts	2. Positionierung bis Unterbrechungs- stelle (falls in einer anderen Be- triebsart eine Bewegung ausgeführt wurde)
			3. Abarbeitung des unterbrochenen Satzes und fortfahren im Programm

#### **Anwender-DB-Belegung**

Datenformat	Bedeutung
Byte 0	Programmnummer
Byte 1	Satznummer
Byte 2	Bearbeitungsrichtung: 0 = Bearbeitungsrichtung vorwärts 1 = Bearbeitungsrichtung rückwärts

# Bearbeitung vorwärts

Die Bearbeitung des Programmes erfolgt nach steigender Satznummer.

Die Bearbeitung beginnt mit Start mit dem ersten Satz (Vorgabe Satz-Nr. = 0).

Bei Bearbeitungsbeginn an einer beliebigen Stelle des Verfahrprogrammes, ist die gewünschte Satznummer vorzugeben.

Die Abarbeitung erfolgt mit Start im Satzvorlauf auf diesen Satz vorwärts bis zum erkannten Programmende-Befehl.

# Bearbeitung rückwärts

Die Bearbeitung des Programmes erfolgt nach fallender Satznummer.

Die Bearbeitung beginnt mit Start immer mit dem letzten Satz (Vorgabe Satz-Nr. = 0).

Bei Bearbeitungsbeginn an einer beliebigen Stelle des Verfahrprogrammes, ist die gewünschte Satznummer vorzugeben. Die Abarbeitung erfolgt mit Start im Satzrücklauf auf diesen Satz rückwärts bis zum erkannten Programmanfang.

## Hinweis

Soll die Rückwärtsbearbeitung den gleichen Bewegungsablauf wie die Vorwärtsbewegung ausführen, müssen die Wirkungen der entsprechenden Befehle bei der Programmierung beachtet werden, z. B.:

- Sollten M-Ausgaben in einem Satz extra geschrieben werden. Wobei die M-Ausgabe (MD32) und G60/G64 zu beachten sind.
- Wechsel zwischen G60/G64 und G90/G91 beachten.
- Beginn und Ende der Werkzeugkorrekturen beachten.
- M18 wird nicht ausgeführt.
- M02 und M30 am Programmende werden nicht bearbeitet.

#### Satzvorlauf

Das Programm wird bis zum Endpunkt des Zielsatzes aufbereitet, inklusive Werkzeugkorrektur, M-Befehle und Verweilzeiten werden ausgegeben und die Verfahrbewegungen unterdrückt.

Bei der Abarbeitung der Verfahrprogramme mit Satzvorlauf gibt es verschiedene Sonderfälle:

- Sätze mit externen Satzwechsel (G50) werden überlesen.
- Endlosfahren mit fliegenden Istwert setzen (G88, 89) bzw. löschen (G87) werden nicht ausgeführt.
- Es sollten in den Sätzen nach G50, G87, G88, G89 (in Bearbeitungsrichtung) ein Weg in Bezugsmaß enthalten sein.

#### Satzrücklauf

analog Satzvorlauf

## Automatischer Satzvorlauf/Satzrücklauf

Automatischer Satzvorlauf/Satzrücklauf bedeutet, nach Unterbrechung eines aktiven Automatikprogrammes (durch Betriebsartenwechsel), kann an dieser Unterbrechungsstelle in der entsprechenden Bearbeitungsrichtung weiter gearbeitet werden.

Bei Satzvorlauf muß das unterbrochene Programm vorher vorwärts bearbeitet worden sein.

Bei Satzrücklauf muß das unterbrochene Programm vorher rückwärts bearbeitet worden sein.

Das Kommando für automatischen Satzvorlauf bzw. Satzrücklauf wird mit dem Start in der FM 353 ausgewertet und ein Satzvorlauf bzw. Satzrücklauf auf die Unterbrechungsstelle ausgelöst. Es erfolgt die Positionierung zur Unterbrechungsstelle (falls vorher in einer anderen Betriebsart eine Positionierung vorgenommen wurde) und anschließend wird der unterbrochene Satz einschließlich der eventuellen Ausgabe abgearbeitet.

## Steuerhandlungen

Voraussetzung:

- Die FM 353 ist parametriert.
- Betriebsart angewählt und rückgemeldet
- Antriebsfreigabe [AF] = 1 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Stop [STP] = 0 (Steuersignal, FC MODE\_WR)
- Reglerfreigabe (RF) = 1 (FC MODE\_WR, Auftrags-Nr. 10)
- Achse ist synchronisiert

Tabelle 9-8 Steuerhandlungen für die BA "Automatik" (Beispiele)

Signalname	Pegel	Erläuterung		
Steuerhandlung 1, BA Automatik/Automatik Einzelsatz				
Steuersignale: Betriebsart [BA] Einlesefreigabe [EFG]		Der Anwender gibt [BA] und die [EFG] vor.		
Rückmeldesignale: aktive Betriebsart [BAR] Startfreigabe [SFG]		Die Baugruppe meldet [BAR] und [SFG] zurück.		
Steuerhandlung 2, Positionie	eren mittels Programm	anwahl		
Programmanwahl (AuftrNr. 17)		Mit Erscheinen der [SFG] kann bei anstehender [EFG] das Programm mittels [ST] aktiviert werden.		
Steuersignal: Start [ST] Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] oder Fahren Minus [FR-] Startfreigabe [SFG] Bearbeitung läuft [BL] Steuerhandlung 3, M-Funkti Rückmeldesignale:	ionsausgabe  2. M-Befehl	Die Bearbeitung beginnt z. B. mit einer Positionierung. [FR+] bzw. [FR-] und [BL] wird angesteuert. Die [SFG] wird zurückgesetzt.  Erfolgt die M-Funktionsausgabe z. B. quittungsgesteuert, so		
Änderung M-Funktion [AMF] M-Funktionsnummer [MNR] Steuersignal: Quittung M-Funktion [QMF]		kann mit Erscheinen der [AMF] die [MNR] durch das Anwendungsprogramm weiterverarbeitet werden.  M-Funktionsausgabe ist abgeschlossen. Die Quittung der M-Funktion erfolgt durch [QMF] und die [AMF] und [MNR] verschwinden.		
Steuerhandlung 4, M-Funktionsausgabe und Positionierung				
Steuersignal: Quittung M-Funktion [QMF] Rückmeldesignale: Position erreicht, Halt [PEH] Fahren Plus [FR+] oder Fahren Minus [FR-]		Satz mit M-Ausgabe (wie Steuerhandlung 3) und Position wird gestartet.  Nach Abschluß der M-Funktionsausgabe wird das Programm fortgesetzt. [FR+] bzw. [FR-] werden aktiviert und [PEH] zurückgesetzt.		

Tabelle 9-8 Steuerhandlungen für die BA "Automatik" (Beispiele), Fortsetzung

Signalname	Pegel	Erläuterung		
Steuerhandlung 5, Verfahrsatz mit Verweilzeit				
Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] oder Fahren Minus [FR-] Verweilzeit läuft [T-L] Position erreicht, Halt [PEH]	t <sub>0</sub>	Während der Bearbeitung eines Verfahrsatzes mit Verweilzeit wird entsprechend der Zeitdauer der Verweilzeit t <sub>0</sub> [T-L] und [PEH] ausgegeben.		
Steuerhandlung 6, Wegnahm	e der Einlesefreigabe	während Programmbearbeitung (Sonderfall)		
Steuersignal: Einlesefreigabe [EFG] Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] oder Fahren Minus [FR-] Position erreicht, Halt [PEH]		Wird während der Programmbearbeitung die [EFG] wegge- nommen, so wird der aktuelle Satz bis zu seinem Ende abge- arbeitet und danach die Programmbearbeitung angehalten. [FR+] bzw. [FR-] werden zurückgesetzt. PEH] wird angesteuert.		
Steuerhandlung 7, Fortsetzu	ng Programmbearbeit	tung nach Einlesefreigabe (Sonderfall)		
Steuersignal: Einlesefreigabe [EFG] Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] oder Fahren Minus [FR-] Position erreicht, Halt [PEH] Steuerhandlung 8, Stop währ (Sonderfall)	rend der Positionierun	Mit der [EFG] findet das Programm seine Fortsetzung.  [FR+] bzw. [FR-] werden zurückgesetzt.  PEH] wird zurückgesetzt.  ag mit erneutem Startsignal für Weiterpositionierung		
Steuersignale: Stop [STP] Start [ST] Rückmeldesignale: Position erreicht, Halt [PEH] Fahren Plus [FR+] Startfreigabe [SFG] Bearbeitung läuft [BL] Steuerhandlung 9, Programm	nende erreicht	Unterbrechung mit Stop  [FR+] wird nach Stillstand der Achse gelöscht und die [SFG] gesetzt (falls kein Stop anliegt). [PEH] bleibt gelöscht, da die vorgegebene Position noch nicht erreicht wurde.  Mit Start wird die [SFG] gelöscht und [FR+] wieder gesetzt.  [BL] bleibt gesetzt.  Bevor die Achse zum Stillstand kommt, ist ein erneuter Start, "Durchstarten" möglich.		
Rückmeldesignale: Fahren Plus [FR+] oder Fahren Minus [FR-] Bearbeitung läuft [BL] Position erreicht, Halt [PEH] M-Funktionsnr. [MNR] Startfreigabe [SFG]		Das Programmende ist gekennzeichnet durch das Setzen von [PEH], durch die Ausgabe von M2, M30 und durch Rücksetzen von [BL].		

Tabelle 9-8 Steuerhandlungen für die BA "Automatik" (Beispiele), Fortsetzung

Signalname	Pegel	Erläuterung		
Steuerhandlung 10, Startsign	Steuerhandlung 10, Startsignal und Restweg löschen (Sonderfall)			
Steuersignal: Start [ST] Übertragung "Restweg löschen" (AuftrNr. 11)		Wird mit [ST] auch "Restweg löschen" vorgewählt, so wird der durch Stop unterbrochene Satz nicht zu Ende bearbeitet, sondern gleich mit dem nächsten Satz begonnen.		
Steuerhandlung 11, Positioni	Steuerhandlung 11, Positionierung für Rundachse (Sonderfall)			
Steuersignale: Richtung Plus [R+] oder Richtung Minus [R-] Start [ST] Steuerhandlung 12, Betriebs	artenabschaltung wäh	Wird die Achse als Rundachse betrieben, so versucht die FM von sich aus bei der Positionierung immer den kürzesten Weg zu wählen. Durch die Vorgabe von [R+] bzw. [R-] kann diese Vorzugsrichtung unterdrückt werden.		
Steuersignal: Betriebsart [BA] Rückmeldesignale: Betriebsart [BAR] alt Fahren Plus [FR+] oder Fahren Minus [FR-] Bearbeitung läuft [BL] Betriebsart [BAR] neu		Wird während der aktiven Programmbearbeitung eine neue BA angewählt, so wird die Achse über die Bremsrampe angehalten.  [FR+] bzw. [FR-] und [BL] werden zurückgesetzt.		

## 9.2.7 Automatik Einzelsatz

## Übersicht

Funktionen, wie Betriebsart "Automatik"

Während bei "Automatik" nach Abarbeitung eines Satzes die FM 353 selbständig den nächstfolgenden Satz zur Abarbeitung startet, wartet bei "Automatik Einzelsatz" die Achse nach Abarbeitung jedes Satzes, der einen Verfahrweg, eine Verweilzeit oder ein M-Befehl beinhaltet, auf ein erneutes Startsignall (außer Sätze mit G50, G88 oder G89).

Der Wechsel zwischen "Automatik Einzelsatz" und "Automatik" kann zu jeden Zeitpunkt erfolgen und führt nicht zum Anhalten der Bewegung bzw. Abbruch der Ausgaben.

## 9.3 Systemdaten

## Übersicht

In diesem Kapitel sind betriebsartenübergreifende Einstellungen/Funktionen beschrieben, die ebenfalls zum Steuern/Betreiben der FM 353 notwendig sind, und Daten der FM, die für die Rückmeldungen zur Verfügung stehen.

Diese Einstellungen/Funktionen, die Sie durch Aufruf des FC 2 bzw. FC 3 (siehe Kapitel 6) mit entsprechender Auftrags-Nr. aktivieren können, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Bevor Sie den FC 2 mit entsprechender Auftrags-Nr. aufrufen, sind die entsprechenden Werte in den Anwender-DB einzutragen.

## Kapitelübersicht

Im Ka- pitel	finden Sie	auf Seite
9.3.1	Parameter/Daten ändern (Auftrags-Nr. 8)	9-36
9.3.2	Einzeleinstellungen (Auftrags-Nr. 10)	9-39
9.3.3	Einzelkommandos (Auftrags-Nr. 11)	9-41
9.3.4	Nullpunktverschiebung (Auftrags-Nr. 12)	9-43
9.3.5	Istwert setzen (Auftrags-Nr. 13)	9-45
9.3.6	Fliegendes Istwert setzen (Auftrags-Nr. 14)	9-46
9.3.7	Anforderung Applikationsdaten (Auftrags-Nr. 18)	9-47
9.3.8	Teach In (Auftrags-Nr. 19)	9-48
9.3.9	Bezugspunkt setzen (Auftrags-Nr. 21)	9-48
9.3.10	Meßwerte	9-49
9.3.11	Grundbetriebsdaten (Auftrags-Nr. 102)	9-51
9.3.12	Aktiver NC-Satz (Auftrags-Nr. 103), nächster NC-Satz (AuftragsNr. 104)	9-52
9.3.13	Applikationsdaten (Auftrags-Nr. 105)	9-53
9.3.14	Istwert- Satzwechsel (Auftrags-Nr. 107)	9-53
9.3.15	Servicedaten (Auftrags-Nr. 108)	9-53
9.3.16	Zusatzbetriebsdaten (Auftrags-Nr. 110)	9-54
9.3.17	Parameter/Daten (Auftrags-Nr. 114)	9-54

## 9.3.1 Parameter/Daten ändern (Auftrags-Nr. 8)

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie Parameter/Daten in den Datenbausteinen der FM 353 ändern oder einen Auftrag zum Lesen von Parametern/Daten aus Datenbausteinen erteilen. Die Parameter/Daten sind dann mit dem Funktionsaufruf FC RD\_COM Auftrags-Nr. 114 auslesbar (siehe Kapitel 9.3.17).

# Struktur des Datensatzes

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen welche Parameter/Daten durch Setzen der angegebenen Codierung geändert bzw. gelesen werden können.

Adr. im AW-DB	Daten- format	Symbol	Beschreibung				
126	Byte	DB type	Тур	1 = MD	2 = SM	3 = WK	4 = NC (Verf. Pr.)
127	Byte	data number	Info 1	MD-Nr (545)	SM-Nr. (1100)	WK-Nr. (120)	ProgrNr. (1199)
128	Byte	number of data	Info 2	Anzahl MD fortlaufend (15)	Anzahl SM fortlaufend (15)	0 = WK kompl. 1 = nur Wz-Länge 2 = nur V-Wert abs 3 = nur V-Wert add.	Satz-Nr. (1200) <sup>1)</sup>
129	Byte	job type	1 = Auftrag Parameter lesen 2 = Parameter schreiben 4 = Parameter schreiben und remanent speichern				
130149	entspr. Type	data array	entsprechender Parameter/Daten (siehe Datenbausteine Kap. 5.3)				

<sup>1)</sup> Satzformat siehe Kapitel 9.3.12 "aktiver NC-Satz"

## **Beispiel**

Die Softwareendschalter (MD21, MD22) für die Achse sollen auf die Werte 100 mm und 50 000 mm gesetzt werden. Diese Werte sollen nur bis zum Ausschalten der Anlage gültig bleiben.

DB type = 1data number = 21number of data = 2job type = 2data array

Byte 5...8 = 100 000 (MD21) Byte 9...12 = 50 000 000 (MD22)

Byte 13...24 = 0

Aktivieren der Maschinendaten siehe Kapitel 9.3.3

#### **Hinweise**

Folgende Hinweise müssen Sie beim Ändern der Parametrierdaten beachten:

#### Maschinendaten

Maschinendaten sind immer änderbar. Nach der Änderung der Maschinendaten müssen diese wieder aktiviert werden (Einzelkommando siehe Kap. 9.3.3).

#### • Schrittmaße

Änderungen sind in allen BA (auch in der BA "Schrittmaßfahrt relativ") während der Bewegung möglich. Die Änderungen von Schrittmaßen müssen immer abgeschlossen sein, bevor in der BA "Schrittmaßfahrt relativ" eine neue Bewegung gestartet wird. Ist dies nicht der Fall, erfolgt die Fehlermeldung "Schrittmaß nicht vorhanden" Kl. 2/Nr. 13.

## • Werkzeugkorrekturdaten

Änderungen sind in allen BA und während der Bewegung möglich. Erfolgen Änderungen bei eingeschalteter Werkzeugkorrektur während des Startens bzw. an Satzübergängen (interner Zugriff auf Korrekturwerte) kommt es zur Fehlermeldung "Werkzeugkorrekturwert nicht vorhanden" Kl.3/Nr.35.

## • Verfahrprogramme

- Nicht angewählte Programme sind immer änderbar.
- Wird in einem vorgewählten Programm inklusiv Unterprogramm geändert, wird die Programmvorwahl aufgehoben. Das Programm ist anschließend neu anzuwählen. Eine Programmänderung kann erfolgen, wenn BL = 0 (Programmanfang/Programmende) und bei Stop.

**Satz löschen:** Im "Datenfeld" sind Programm-Nr. und Satz-Nr. anzugeben.

Die anderen Daten/Bits dürfen nicht belegt sein.

**Satz einfügen:** Die angegebene Satz-Nr. ist im angegebenen Programm

nicht vorhanden. Der Inhalt ist lt. "Satzformat" einzugeben.

**Satz ändern:** Der entsprechende Satz lt. Satz-Nr. wird mit dem Inhalt lt.

"Satzformat" überschrieben.

## Remanentes Speichern von Parametrierdaten

Bei der Anwendung der Funktion "Parameter schreiben und remanent speichern" (Byte 4, job type 4) ist folgendes zu beachten:

#### Das remanente Schreiben darf nur bei Bedarf (nicht zyklisch) erfolgen!

Die remanente Datenhaltung (wartungsfrei, keine Batterie nötig) erfolgt mittels FEPROM. Dieser Speicher hat einen physikalischen Grenzwert für die möglichen Lösch-/Programmierzyklen, minimal 10<sup>5</sup>, typisch 10<sup>6</sup>. Durch Bereitstellung eines größeren remanenten Speichervolumens (viel größer als der Parametrierdatenspeicher) und einer entsprechenden Speicherorganisation wird die Anzahl der möglichen Lösch/Programmierzyklen aus Anwendersicht vervielfacht.

Anzahl der Lösch-/
Programmierzyklen = 64 000 · 10<sup>6</sup> (typisch)

Bausteingröße (in Byte), in welchem Parametrierdaten geändert werden

#### Bausteingrößen:

DB-Maschinendaten ca. 270 Byte
DB-Schrittmaße ca. 460 Byte
DB-Werkzeugkorrekturdaten ca. 310 Byte

DB-Verfahrprogramme 110 + (20 x Anzahl Verfahrsätze) Byte

#### **Beispiel:**

Vorausgesetzt wird eine Einsatzdauer von 10 Jahren, täglicher 24 h-Betrieb, typischer Grenzwert =  $10^6$ .

Parametrierdaten	DB- Größe	Anzahl der möglichen Lösch-/Programmier- zyklen	Anzahl der möglichen Lösch-/Programmier- zyklen pro Minute
MD	270 Byte	$237,04 \cdot 10^6$	46
Verfahrprogramme (20 Sätze)	510 Byte	125,49 · 10 <sup>6</sup>	24

## Hinweis

Der SDB  $\geq 1\,000$  (Systemdatenbaustein, erstellt für Baugruppentausch) enthält Parametrierdaten, die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme gültig waren. Werden Parametrierdaten während des Betriebes geändert und remanent auf der FM 353 gespeichert, so sind diese Daten nicht im SDB  $\geq 1\,000$  enthalten. Diese Änderungen gehen nach einem Baugruppentausch verloren und sollten im Anwenderprogramm nachvollziehbar sein.

## 9.3.2 Einzeleinstellungen (Auftrags-Nr. 10)

#### Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie Einzeleinstellungen an die FM 353 übertragen und die entsprechenden Funktionen aktivieren. Diese Einstellungen sind:

- Längenmessung
- fliegendes Messen
- · Referenzpunkt nachtriggern
- Freigabeeingang abschalten
- Software-Endlagenüberwachung abschalten
- Reglerfreigabe
- Drehüberwachung
- Parkende Achse
- Simulation

## Aufruf der einzelnen Einstellungen

Die einzelnen Funktionen sind solange aktiviert, bis sie wieder rückgesetzt werden.

# Längenmessung, fliegendes Messen

Da beide Funktionen den gleichen digitalen Eingang der FM 353 benutzen, kann nur eine Funktion gleichzeitig ausgeführt werden. Bei Doppelaktivierung werden beide Funktionen inaktiv geschaltet. Es erfolgt eine Fehlermeldung.

Funktionsbeschreibung siehe Kapitel 9.3.10

# Referenzpunkt nachtriggern


Voraussetzung für das Referenzpunkt nachtriggern ist, daß die Achse vorher mit Referenzpunktfahrt synchronisiert wurde.

Mit der Einstellung synchronisiert sich die Achse bei jeder positiven Flanke der Nullmarke nach Verlassen des Referenzpunktschalters (RPS) in Richtung der Nullmarke (Richtung wie Referenzpunktfahrt). Dabei wird, unabhängig von der momentanen Geschwindigkeit, dem aktuellen Lageistwert die Referenzpunktkoordinate unter Berücksichtigung einer aktiven Verschiebung zugeordnet.

Beim Überfahren des RPS muß eine Signallänge von  $\Delta t \geq 2 \cdot \text{FM-Zyklus}$  gewährleistet sein!

Die dadurch entstehende Istwertveränderung bewirkt intern keine Zieländerung.

Bei einem zum Ausführen anstehenden "fliegenden Istwert setzen" ist das Aktivieren von Referenzpunkt nachtriggern verriegelt.



#### Anwendungshinweis:

Mit Referenzpunkt nachtriggern kann z. B. ein entstandener Schlupf der Laufkatze in einem Hochregallager während des Betriebes kompensiert werden, ohne daß man die Achse mit BA "Referenzpunktfahrt" erneut synchronisiert. Bei Referenzpunktfahrt mit Nullimpuls ist beim Nachtriggern zu beachten, daß durch Schlupf zwischen RPS und Schrittmotor der synchronisierende Nullimpuls auf einen "benachbarten" Nullimpuls wechseln kann!

# Freigabeeingang abschalten

Mit der Einstellung "Freigabeeingang abschalten" können Sie die Auswertung des Freigabeeingangs abschalten (siehe Kapitel 9.8.1).

## Software-Endlagenüberwachung abschalten

Mit dieser Einstellung können Sie die Überwachung der Softwareendschalter abschalten (siehe Kapitel 9.9).

Nur ein- bzw. ausschaltbar bei "Bearbeitung läuft" = 0.

## Drehüberwachung

Die Drehüberwachung wird in allen Betriebsarten durchgeführt. Sie wird beim Überfahren der Synchronisationsmarke in der BA "Referenzpunktfahrt" und in der Funktion "Referenzpunkt nachtriggern automatisch ausgesetzt.

Die Funktion "Drehüberwachung" ist beschrieben im Kapitel 9.7.3.

#### Reglerfreigabe

Mit dieser Einstellung können Sie:

- Aktivierung der Steuerfunktion "Positionieren"
- das Signal zum Antrieb lt. MD37 durchschalten

## **Parkende Achse**

Mit dieser Einstellung können Sie:

- Löschen anstehender, sowie kein Auslösen neuer Fehlermeldungen (incl. Diagnosealarme)
- dig. Ausgänge inaktiv

Die Einstellung ist ein-/ausschaltbar bei "Bearbeitung läuft" = 0.

#### **Simulation**

Mit dieser Einstellung können Sie:

- Die Funktionsabläufe ohne Antrieb testen.
- Alle digitalen Eingänge auswerten (**Achtung**, sollen Abläufe simuliert werden, die solche Signale benutzen, sind diese an den Eingängen der FM 353 anzuschalten, z. B. für Referenzpunktfahrt).
- Servo simuliert eine Regelstrecke, Regler bereit ist hierfür nicht erforderlich.
- Die Einstellung ist ein-/ausschaltbar bei "Bearbeitung läuft" = 0.
- Alle internen Funktionsabläufe verhalten sich wie im Normalbetrieb.

Beim Ausschalten der Einstellung wird die Achse intern zurückgesetzt (siehe "Restart" Kapitel 9.3.3).

## 9.3.3 Einzelkommandos (Auftrags-Nr. 11)

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie Einzelkommandos an die FM 353 übertragen. Diese Kommandos sind:

- Maschinendaten aktivieren
- · Restweg löschen
- automatischer Satzrücklauf
- automatischer Satzvorlauf
- Restart
- Istwert setzen rückgängig

## Aufruf der einzelnen Kommandos

Die einzelnen Kommandos werden aktiviert, wenn der entsprechende Datensatz zur FM 353 übertragen ist.

Die Kommandos werden nach Ausführung in der FM 353 gelöscht.

# Maschinendaten aktivieren

Nachdem Sie die Maschinendaten (MD) oder den MD-Satz (über PG) nachgeladen haben, müssen diese aktiviert werden. Bei Erstparametrierung erfolgt die Übertragung automatisch. Dabei wird in der Wirkung in der FM 353 zwischen "K"- und "E"-MD unterschieden.

MD-Kategorie	Wirkung in der FM 353 nach aktivieren	
"K"	"Rücksetzen" der FM	
	• Solange das "Rücksetzen" läuft ist eine Übertragung anderer Daten nicht möglich.	
	• internes Verhalten siehe Restart	
"E"	FM-Betriebszustand bleibt erhalten	

Maschinendaten siehe Kapitel 5.3.1

Dieses Kommando ist nur im Stillstand der Achse möglich ("Bearbeitung läuft" = 0).

Durch Aus-/Einschalten wird ebenfalls ein MD-Satz aktiviert.

## Restweg löschen

Mit diesem Kommando können Sie nach einem Auftragsabbruch einen noch vorhandenen Restweg löschen.

- wirksam nur in den BA "Schrittmaßfahrt relativ", "MDI", "Automatik" nach einem Stop. Wird die Bearbeitung nicht durch Stop unterbrochen, so wird die Anforderung "Restweg löschen" in der FM 353 aufgehoben.
- Mit Start und nach Restweg löschen wird in der BA "MDI" der aktive MDI-Satz von Anfang an bearbeitet.
- Mit Start und nach Restweg löschen wird in den BA "Schrittmaßfahrt relativ" und "Automatik" die Bearbeitung mit dem folgenden Satz fortgesetzt.

# Automatischer Satzvorlauf

Dieses Kommando ist beschrieben im Kapitel 9.2.6.

# Automatischer Satzrücklauf

Dieses Kommando ist beschrieben im Kapitel 9.2.6.

#### Restart

Mit diesem Kommando können Sie die Achse rücksetzen.

- Impulsausgabe wird unterbrochen.
- Der momentane Bearbeitungszustand wird abgebrochen.
- Aktive Korrekturen werden gelöscht.
- Quittungssignal für alle Fehler

# Istwert setzen rückgängig

Die durch die Funktionen "Istwert setzen" und "fliegendes Istwert setzen" geänderten Koordinate, können Sie mit diesem Kommando wieder auf den ursprünglichen Wert (wenn die Achse im Stillstand ist) zurücksetzen.

## 9.3.4 Nullpunktverschiebung (Auftrags-Nr. 12)

Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Nullpunkt verschieben.

Funktion der Nullpunktverschiebung Die An-, Um- und Abwahl einer Nullpunktverschiebung wird mit der nächsten Positionierung wirksam. Bei einer Nullpunktverschiebung wird die momentane Verschiebung des Koordinatensystems zurückgenommen, vorausgesetzt es ist eine Nullpunktverschiebung bereits aktiv gewesen und die angegebene Verschiebung (relativ) ausgeführt. Alle Koordinaten, Softwareendschalter, Referenzpunkt und Istwert werden dementsprechend aktualisiert.

#### Beispiel zur Nullpunktverschiebung:




Bild 9-1 Nullpunktverschiebung

Löschen der Nullpunktverschiebung erfolgt mit:


- Übertragung des Verschiebewertes = 0
- Start der Referenzpunktfahrt
- Bezugspunkt setzen
- Wegnahme der Achssynchronisation (z. B. Restart)

## Rundachse

Bei einer Rundachse gilt die Einschränkung:

Nullpunktverschiebung < Rundachsenbereich. Es erfolgt eine Normalisierung des Istwertes.

## **Beispiel:**



Bereichsanfang/Bereichsende liegen um -50° verschoben.

## Ausnahmen:

In den BA "Schrittmaßfahrt relativ", "MDI" und "Automatik" ist eine Nullpunktverschiebung erst nach Abarbeitung des Satzes möglich (Position erreicht, Halt gesetzt), d. h. nicht bei Unterbrechung durch Stop und anschließenden Achsstillstand.

## 9.3.5 Istwert setzen (Auftrags-Nr. 13)

Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Istwert einen neuen Wert zuordnen.

# Funktion Istwert setzen

Mit Übertragung der Koordinaten erfolgt das Setzen des Istwertes auf diesen Wert, wenn die Achse im Stillstand ist (nach Programmanwahl "Bearbeitung läuft = 0). Die Koordinaten der Softwareendschalter bleiben unverändert.

#### Beispiel zum Istwert setzen:




Bild 9-2 Istwert setzen

Die Koordinate wird auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt mit:

- Aufnahme der Synchronisation in der BA "Referenzpunktfahrt"
- Bezugspunkt setzen
- Istwert setzen rückgängig
- Restart

## 9.3.6 Fliegendes Istwert setzen (Auftrags-Nr. 14)

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie durch ein externes Ereignis dem Istwert einen neuen Wert zuordnen.

## Funktion fliegendes Istwert setzen

Mit der Übertragung der Koordinate (neuer Istwert) wird das "fliegende Istwert setzen" aktiviert.

Die Funktion "Istwert setzen" wird jedoch erst über den entsprechenden digitalen Eingang ausgelöst, wenn "Bearbeitung läuft" = 1 ist.

Ein nochmaliges "fliegendes Istwert setzen" ist durch ein erneutes Übertragen von "fliegendem Istwert setzen" zu aktivieren.

Die Koordinate wird auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt mit:

- Aufnahme der Synchronisation in der BA "Referenzpunktfahrt"
- Bezugspunkt setzen
- Istwert setzen rückgängig
- Restart

#### **Hinweis:**

"fliegendes Istwert setzen" in BA "Automatik" siehe Kapitel 9.2.6

## 9.3.7 Anforderung der Applikationsdaten (Auftrags-Nr. 18)

## Übersicht

Auswahl von max. vier Anzeigedaten, deren Werte "Applikationsdaten lesen" (siehe Kapitel 9.3.13) auslesbar sind.

Code-Tabelle:

Code	Bedeutung		
0	keine Parameteranforderung		
1	Istposition		
2	Istgeschwindigkeit		
3	Restweg		
4	Sollposition		
5	Summe der aktuellen Koordinatenverschiebung		
6	Drehzahl		
16	Frequenzausgabewert		
17	Pulsausgabezähler (02 <sup>16</sup> -1) [Puls]		
20	Differenz zwischen Soll- und Istposition [MSR]		
22	Schalterjustage in BA "Referenzpunktfahrt"		

Der Code ist in CODE\_AP1...AP4 einzutragen.

Diese Werte werden im BG-Zyklus immer aktualisiert.

Die Auswahl wird in der FM gespeichert, d. h. die Auswahl braucht nur einmal erfolgen und anschließend können die dazugehörigen Werte zyklisch gelesen werden (Auftrags-Nr. 105).

# 9.3.8 Teach In (Auftrags-Nr. 19)

### Übersicht

In einem mit Programm- und Satznummer angewählten Programmsatz wird die momentane Istposition als Positionssollwert (**Achtung:** Absolutmaßposition) eingetragen.

Teach In ist nur möglich in den BA:

- Tippen
- Schrittmaßfahrt relativ
- MDI

und bei Stillstand der Achse, wenn "Bearbeitung läuft = 0 ist.

Das Programm mit dem entsprechenden Programmsatz muß in der FM 353 vorhanden sein (siehe Parametrierung Kapitel 5).

# 9.3.9 Bezugspunkt setzen (Auftrags-Nr. 21)

Übersicht Mit dieser Funktion können Sie die Achse ohne Referenzpunktfahrt synchro-

nisieren.

**Funktion** Bei "Bezugspunkt setzen" wird an der momentanen Position der Achse ein

als Parameter angewiesener Positionswert als Istwert übernommen.

### 9.3.10 Meßwerte

#### Aktivieren der Meßfunktion

Mit Aufruf des FC 2 und Auftrags-Nr. 10 "Einzeleinstellungen" kann eine "Längenmessung" oder "fliegendes Messen" aktiviert werden.

Da beide Funktionen den gleichen digitalen Eingang der FM 353 benutzen, kann nur eine Funktion gleichzeitig ausgeführt werden. Bei Doppelaktivierung werden beide Funktionen inaktiv geschaltet. Es erfolgt eine Fehlermeldung.

### Auslesen der Meßwerte

Mit Aufruf des FC 5 können Sie, im Ergebnis der Ausführung der Funktionen "Längenmessung" und fliegendes Messen", Meßwerte aus der FM 353 auslesen.

# Voraussetzung

Für die Ausführung der Funktion "Messen" müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:


- 1. Anschluß eines prellfreien Schaltsignalgebers (Meßtaster) an einem digitalen Eingang der FM 353.
- 2. Parametrierung "Messen" für diesen Eingang im MD34

# Funktionsbeschreibung

Die Meßfunktionen können in allen Betriebsarten ausgeführt werden. Eine ausgeführte Messung wird durch das Rückmeldesignal "ME" und optional durch Prozeßalarm gemeldet.

# fliegendes Messen


An jeder steigenden Flanke des Meßtasters wird der momentane Positionsistwert erfasst. Gleichzeitig erfolgt dabei ein Abbruch der Achsbewegung (geregeltes Bremsen).



S1 – Ausführung der Messung

#### Längenmessung

An jeweils der steigenden und der darauf folgenden fallenden Flanke des Meßtasters wird der momentan vorliegende Positionsistwert erfasst. Zusätzlich wird die tatsächlich verfahrene Wegstrecke (Betrag) ermittelt.



S1 – Beginn Längenmessung

S2 – Ende Längenmessung

ΔS – Längenmeßwert

Δt – Mindestsignallänge am digitalen Eingang: ≥ 2 · FM-Zyklus

Folgendes Verhalten bei Funktionen, die den aktuellen Istwert verändern, liegt vor:

- Neusynchronisation in der BA "Referenzpunktfahrt": gemessene Länge enthält Meßfehlermeldung
- Bezugspunkt setzen: gemessene Länge enthält Meßfehlermeldung
- Referenzpunkt nachtriggern: gemessene L\u00e4nge ist Differenz der Flankenpositionen
- Istwert setzen: gemessene Länge ist tatsächlicher Verfahrweg

### Anmerkung

Die Funktion Nullpunktverschiebung verändert die Istposition der Achse nicht und ist somit für die Betrachtungen zur Funktion Längenmessung nicht relevant.

#### Fehlermeldungen

Nachfolgende Tabelle listet Ihnen die Fehler, die bei Ausführung der Funktion "Messen" auftreten können, auf.

Fehler	Bedeutung			
Fahrfehler	Bei Anwahl einer Meßfunktion ohne Parametrierung eines digitalen Einganges wird der Fehler "digitaler Eingang nicht parametriert" gemeldet (siehe Fehlerbearbeitung Tabelle 11-7, Kl.3/Nr. 30).			
Bedienfehler	Bei Anwahl beider Meßfunktionen wird der Fehler "Meßfunktion undefiniert" gemeldet (siehe Fehlerbearbeitung Tabelle 11-6, Kl.2/Nr. 16).			
Meßfehler	Eine fehlerhafte Längenmessung wird durch Rückmeldung der Länge "–1" angezeigt. Die Ursacher hierfür können sein:			
	Neusynchronisation in der BA "Referenzpunktfahrt" während einer laufenden Messung			
	<ul> <li>Ausführung der Funktion "Bezugspunkt setzen" während einer laufenden Messung</li> </ul>			
	Fahrtrichtung an der fallenden Flanke ist entgegengesetzt zur Fahrtrichtung der vorausgegangenen steigenden Flanke			

# Meßwertrückmeldungen

Das Rückmeldesignal "ME" (siehe Kapitel 9.1) meldet den Status der Funktionsausführung wie folgt:

"ME"	fliegendes Messen	Längenmessung
0	die Funktionen "Längenmessung" und "fliegendes Messen" inaktiv	die Funktionen "Längenmessung" und fliegendes Messen" inaktiv
	Mit Start nach einer vorausgegangenen Messung	• mit der Vorderflanke des Meßtastersignals nach einer vorausgegangenen Messung
1	mit der Vorderflanke des Meßtastersignals (= fliegendes Messen erfolgt)	mit der Rückflanke des Meßtastersignals (= Längenmessung erfolgt)

In Verbindung mit dem Rückmeldesignal "ME" sind die ausgelesenen Meßwerte gültig für den ausgeführten Meßvorgang.

Nr.	Wert "0"	Wert "-1"	alle anderen positiven Werte	alle anderen negativen Werte
1	die Funktionen "Längenmessung" und "fliegendes Messen" inaktiv		er steigenden Meßta endes Messen" und	
2	<ul> <li>die Funktionen "Längenmessung" und "fliegendes Messen" inaktiv</li> <li>immer bei Funktion "fliegendes Messen"</li> </ul>	Positionsistwert de Funktion "Längen	er fallenden Meßtast messung"	terflanke bei der
3	<ul> <li>die Funktionen "Längenmessung" und "fliegendes Messen" inaktiv</li> <li>immer bei Funktion "fliegendes Messen"</li> <li>gemessene Länge "0" real möglich durch Schalten des Meßtasters im Achsstillstand</li> </ul>	fehlerhafte Längenmessung	gemessene Länge	nicht existent

# 9.3.11 Grundbetriebsdaten (Auftrags-Nr. 102)

# Übersicht

Grundbetriebsdaten sind folgende Anzeigedaten:

- Istposition [MSR]
- Istgeschwindigkeit [MSR/min]
- Restweg [MSR]
- Sollposition [MSR]
- Summe der aktiven Koordinatenverschiebung Werkzeugkorrektur, Nullpunktverschiebung [MSR]
- Drehzahl (nur Rundachse) [U/min]

# 9.3.12 Aktiver NC-Satz (Auftrags-Nr. 103), nächster NC-Satz (Auftrags-Nr. 104)

Aktiver NC-Satz ... sind Anzeigedaten in der BA "Automatik"

/ Ausblendsatz

L Unterprogrammaufruf (belegt UP-Nummer)

P Aufrufanzahl für Unterprogramm (belegt UP-Aufrufanzahl)

X/t Position/Verweilzeit programmiert (belegt Wert 1)

G1-G3 G-Funktion Gruppe 1-3

D Werkzeugkorrekturwert-Nummer

M1-M3 M-Funktion Gruppe 1-3

F Geschwindigkeit programmiert (belegt Wert 2)

Byte	Datenformat		Bit						
Буш	Datemormat	7	6	5	4	3	2	1	0
0	Byte			NC-	-Prograi	nmnum	mer		
1	Byte			1	NC-Satz	numme	r		
2	8 x Bit	/	L	P	X/t	0	G3	G2	G1
3	8 x Bit	0	0	0	D	М3	M2	M1	F
4	Byte	G-Funktion 1							
5	Byte	G-Funktion 2							
6	Byte	G-Funktion3							
7	Byte	0							
8	DINT	32-Bit-Wert 1 (UP-Nummer, Byte)							
12	DINT	32-Bit	-Wert 2	(UP-A	ufrufanz	zahl, By	rte)		
16	Byte	M-Funktion 1							
17	Byte	M-Funktion 2							
18	Byte	M-Funktion 2							
19	Byte				D-Fu	nktion			

Nächster NC-Satz wie unter "aktiver NC-Satz" beschrieben

# 9.3.13 Applikationsdaten (Auftrags-Nr. 105)

Übersicht Die mit "Anforderung Applikationsdaten" Auftrags-Nr. 18 (siehe Kapitel

9.3.7)bereitgestellten Werte werden von der FM 353 zurückgemeldet.

# 9.3.14 Istwert-Satzwechsel (Auftrag-Nr. 107)

Übersicht Die Funktion "Istwert-Satzwechsel" ist beschrieben siehe Kapitel 10.1, G50,

G88, G89.

# 9.3.15 Servicedaten (Auftrags-Nr. 108)

**Übersicht** Servicedaten sind folgende Anzeigedaten des Regelkreises:

• Frequenzausgabewert [Hz]

• Pulsausgabezähler (0...2<sup>16</sup>-1) [Puls]

• Differenz zwischen Soll- und Istposition [MSR]

• Schalterjustage in BA "Referenzpunktfahrt" [MSR]

# 9.3.16 Zusatzbetriebsdaten (Auftrags-Nr. 110)

#### Übersicht

Zusatzbetriebsdaten sind folgende Anzeigedaten:

- Override [%]
- NC-Verfahrprogramm-Nr.
- NC-Satz-Nr.
- UP-Aufrufanzahl-Zähler
- aktives G90/91 siehe Kapitel 10.1
- aktives G60/64 siehe Kapitel 10.1
- aktives G43/44 siehe Kapitel 10.1
- aktive D-Nr. siehe Kapitel 10.1
- Statusmeldungen 1 (Datentyp: BOOL):

Geschwindigkeitsbegrenzung auf Maximalfrequenz lt. MD41

• Statusmeldungen 2 (Datentyp: BOOL):

Bei programmiertem Beschleunigungs- oder Zeit-Override erfolgt im Falle der Verletzung des Arbeitsbereichs des Frequenzgenerators der FM 353 (vergleichen Sie das Diagramm "Arbeitsbereich Frequenzgenerator" Bild 5-5) eine Begrenzung mit Anzeige der wirkenden Begrenzung für:

- Start/Stop-Frequenz wird begrenzt (MD39)
- Frequenzwert für Beschleunigungsumschaltung begrenzt (MD40)
- Beschleunigungs-/Verzögerungswert wird begrenzt (MD42...MD45)

# 9.3.17 Parameter/Daten (Auftrags-Nr. 114)

#### Übersicht

Die mit der Funktion "Parameter/Daten ändern" **Auftrags-Nr. 8** (siehe Kapitel 9.3.1) zum Lesen in Auftrag gegebenen Parameter/Daten können gelesen werden.

# 9.4 Maßsystem

#### Übersicht

Mit dem Beginn der Parametrierung müssen Sie das grundlegende Maschinendatum **Maßsystem** (MD7) belegen. Dieses Maschinendatum bestimmt die Eingaben der Werte.

# Varianten des Maßsystems

Das Maßsystem können Sie auf folgende drei Einheiten einstellen:

- mm
- in(ch)
- grd

# Eingabe des Maschinendatums

Alle Werteingaben und alle Wertebereiche beziehen sich auf die Einstellung im Maßsystem.

# Interne Verarbeitung der Werte

In "FM 353 parametrieren" und in der FM 353 werden die Werte in den folgenden Basiseinheiten verarbeitet:

- 0,001 mm
- 0,0001 in(ch)
- 0,0001 grd

#### **Beispiele**

Die Beziehung zwischen Maßsystem und internen Werten haben wir Ihnen anhand von Beispielwerten in der folgenden Tabelle dargestellt.

Maßsystem	interne Werte	Eingabe in de	n der Oberfläche	
mm	10 <sup>-3</sup> mm	10 995 · 10 <sup>-3</sup> mm	10,995 mm	
in(ch)	10 <sup>-4</sup> in(ch)	10 995 · 10 <sup>-4</sup> in(ch)	1,0995 in(ch)	
grd	10 <sup>-4</sup> grd 10 <sup>-2</sup> grd	3 600 000 · 10 <sup>-4</sup> grd 36 000 · 10 <sup>-2</sup> grd	360,0000 grd 360,00 grd	

### Hinweis

Das Maßsystem (MD7) muß mit dem angegebenen Maßsystem der anderen DBs übereinstimmen.

Maßsystemraster (MSR) ist die kleinste Wegeinheit im jeweiligen Maßsystem.

Sollten Sie diesen Hinweis einmal nicht beachtet haben, dann gehen Sie wie folgt vor:

- Löschen aller Datenbausteine (die nicht mit dem Maßsystem übereinstimmen) oder löschen des gesamten Speichers auf der FM 353.
- 2. Die übrigen Datenbausteine auf dem PG ändern.
- 3. Die Datenbausteine wieder neu in die FM 353 laden.

# 9.5 Achsart

#### Übersicht

Mit dem Maschinendatum MD8 wählen Sie die Achsart an. Sie wählen die Achsart zwischen den beiden folgenden Arten aus:

- Linearachse
- Rundachse

#### Linearachse

Bei einer Linearachse bewegt sich die Achse zwischen zwei Bereichsgrenzen (Verfahrbereich min –10<sup>9</sup>, max 10<sup>9</sup>). Die Bereichsgrenzen können durch Softwareendschalter (MD21, MD22) begrenzt werden (Arbeitsbereich).

Linearachsen haben einen begrenzten Verfahrbereich. Er wird begrenzt durch:

- Auflösung der Zahlendarstellung
- den abgedeckten Bereich eines Absolutgebers




Bild 9-3 Linearachse

#### Rundachse

Bei einer Rundachse wird der Istwert nach einer Umdrehung wieder auf "0" zurückgesetzt. Rundachsen haben somit einen endlosen Verfahrbereich.




Bild 9-4 Rundachse

Bevor Sie eine Bewegung in den Betriebsarten "MDI" und "Automatik" starten, können Sie durch Setzen der Steuersignale R+ bzw. R– die Drehrichtung fest vorgeben.

#### Rundachsende

Das Maschinendatum MD9 bestimmt den Wert, an dem die FM 353 das Ende der Rundachse erkennt.

Dieser Wert ist der theoretisch höchste Wert, den der Istwert erreichen kann. Bei diesem Wert schaltet die Anzeige des Istwertes zurück auf den Wert "0".

Der theoretisch höchste Wert wird allerdings nie angezeigt, weil er physikalisch auf der gleichen Position steht, wie der Anfang der Rundachse (0).

#### **Beispiel:**

Das folgende Beispiel nach Bild 9-4 verdeutlicht den Sachverhalt.

Sie geben als Rundachsende den Wert 10 000 vor.

Der Wert 10 000 wird nicht angezeigt. Die Anzeige springt immer von 9 999 auf 0.

Bei negativer Drehrichtung springt die Anzeige von 0 auf 9 999.

Bei Rundachsen entstehen für den Rundachszyklus aus der Forderung nach eindeutiger Reproduzierbarkeit der Istposition über mehrere Umdrehungen im Zusammenhang mit dem Referenzpunktfahren mittels eines pro Motorumdrehung zyklischen Nullimpulses (Art der Referenzpunktfahrt < 4) Einschränkungen bei der Wahl der Getriebeübersetzung nach Bild 9-5 (siehe "Abhängigkeiten" Kapitel 5.3.1).




Bild 9-5 Einschränkung für Rundachszyklus

# 9.6 Positionsbestimmung

**Übersicht** Die FM 353 arbeitet ohne Geber.

Die Wegauflösung der Achse wird durch die Verfahrwegstrecke eines Motor-

schrittes bestimmt.

Die von der FM 353 ausgegebenen Pulse der Steuerfrequenz werden intern

zu einem Positionsistwert summiert.

Funktionsparameter

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, wie Sie einen Schrittmotor an die FM 353 anpassen.

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	Kommentar/Einheit
11	Weg/Motorumdrehung (Teilungsperiode)	11 000 000 000	[MSR] (ganzzahliger Teil)
12	Restweg/Motorumdrehung (Teilungsperiode)	02 <sup>32</sup> –1	[2 <sup>-32</sup> MSR] (gebrochener Teil)
13	Schritte/Motorumdrehung (Teilungsperiode)	2 <sup>1</sup> 2 <sup>25</sup>	Eintrag laut Typen- schild Schrittmotor

<sup>1)</sup> siehe Kap. 5.3.1, Abhängigkeiten

MSR bedeutet Maßsystemraster (siehe Kapitel Anhang 5.3.1)

# 9.6.1 Synchronisation der Schrittmotorachse

#### Übersicht

Bei der Verwendung von Schrittmotoren besteht nach dem Einschalten ein nicht vorherbestimmbarer Versatz zwischen dem FM-internen Positionswert und der mechanischen Position der Achse. Zur Herstellung des Positionsbezugs muß der FM-interne Wert mit dem realen Positionswert der Achse synchronisiert werden. Die Synchronisation erfolgt durch Übernahme eines Positionswertes an einem bekannten Punkt der Achse.

#### Referenzpunktfahrt

Ist eine Betriebsart zur Positionierung der Achse auf den Referenzpunkt.

#### Referenzpunkt

Ist der Festpunkt der Achse. Er ist:

- Zielkoordinate in der Betriebsart "Referenzpunktfahrt".
- um den Betrag der Referenzpunktverschiebung vom Synchronisationspunkt entfernt.

# Referenzpunktverschiebung

Wegdifferenz zwischen Synchronisationspunkt und Referenzpunkt.

Die Referenzpunktverschiebung dient

- zur numerischen Schrittmotorjustage.
- als Wegreserve zum Abbremsen des Antriebs nach dem Überfahren des Synchronisationspunktes.

# Referenzpunktschalter (RPS)

Der Referenzpunktschalter selektiert die synchronisierende Nullmarke auf dem Verfahrweg der Achse.

- Er ist gleichzeitig Signalgeber für eine Geschwindigkeitsreduzierung vor dem Erreichen des Synchronisationspunktes.
- Er ist an einem digitalen Eingang der FM 353 angeschlossen.

# Synchronisationspunkt

Ist ein definierter Punkt auf dem Verfahrweg der Achse. Er wird durch die mechanische Lage eines Referenzpunktschalters bzw. in Verbindung mit einer zyklischen Nullmarke festgelegt.


#### **Synchronisation**

Herstellung des Positionsbezugs zwischen FM-internem Positionswert und der mechanischen Position der Achse.

# Meßwert-Synchronisation


Der Synchronisationspunkt kann unabhängig von der Anfahrrichtung bezüglich der Referenzpunktschalter-Lage auf der Seite der niedrigeren oder der höheren Positionsistwerte liegen. Er wird markiert durch die steigende Flanke eines Nullimpulses bzw. durch den Referenzpunktschalter. Ausgewählt wird dies (zusammen mit der Anfahrrichtung) durch das MD18.

### **Beispiel**



Der Referenzpunkt kann bezüglich des Synchronisationspunktes auf der Seite der niedrigeren oder der höheren Positionsistwerte liegen. In der Betriebsart "Referenzpunktfahrt" verfährt die Maschinenachse in ihrer letzten Bewegungsphase nach dem Finden des Synchronisationspunktes diesen Betrag zusätzlich. Die Achse beendet somit in jedem Fall die Bewegung exakt am Referenzpunkt.

#### **Beispiel**



# 9.7 Schrittmotorsteuerung

#### Übersicht

Die Ansteuerung des Schrittantriebes für den Bewegungsablauf erfolgt über die Signale "Puls" (Frequenz) und "Richtung". Diese Signale werden von einem Frequenzgenerator in jeder Betriebsart der FM 353 generiert. Die Pulsbreite beträgt konstant 50 % der Periodendauer der parametrierten Maximalfrequenz.

Das Bild 9-6 gibt Ihnen eine Übersicht über die Funktionseinheiten und welche Maschinendaten auf diese einwirken.




Bild 9-6 Übersichtsbild Schrittmotorsteuerung

# Softwareendschalter

Softwareendschalter MD21 und MD22 dienen zur Begrenzung des Arbeitsbereiches (siehe Kapitel 9.9). Der Wert von MD21 muß stets kleiner sein als der Wert von MD22.

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	Einheit
21	Softwareendschalter Anfang	-1 000 000 000<+1 000 000 000	[MSR]
22	Softwareendschalter Ende	1)	


<sup>1)</sup> siehe Kap. 5.3.1, Abhängigkeiten

MSR bedeutet Maßsystemraster (siehe Kapitel Anhang 5.3.1)

#### Losekompensation

Mechanische Antriebselemente weisen in der Regel eine gewisse Lose (Spiel) auf.

MD30 dient zur Kompensation einer mechanischen Umkehrlose. Bei jeder Richtungsumkehr wird erst die mechanische Lose durchfahren, bevor es zu einer Achsbewegung kommt. Positionierfehler sind die Folge.



Ein in MD30 eingetragener Losebetrag wird abhängig von der aktuellen Verfahrrichtung der Achse durch die Schrittmotorsteuerung korrigierend verrechnet, wobei eine annähernde Kompensation des Losebetrages bei der Positionierung erzielt wird.

In MD31 wird die "losefreie" Verfahrrichtung der Achse gekennzeichnet. Bei MD31 = 0 gilt diejenige Richtung als "losefrei", welche der Richtung der Achsbewegung bei Aufnahme der Synchronisation entspricht. Das entspricht in Abhängigkeit des MD18 folgender Zuordnung:

MD18 = 0, 2, 4, 8: Plus-Richtung losefrei MD18 = 1, 3, 5, 9: Minus-Richtung losefrei

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	Einheit
30	Losekompensation	-10 000+10 000	[MSR]
31	Richtungsbezug Lose	0 = wie Referenzpunktfahrt	_

# 9.7.1 Frequenzgenerierung

# Funktionsparameter

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, mit welchen Parametern Sie die Frequenzgenerierung auf den ausgewählten Schrittantrieb anpassen.

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	Einheit
39	Start/Stop-Frequenz (f <sub>ss</sub> )	1010 000	[Hz]
40	Frequenzwert für Beschleunigungsumschaltung (feg) <sup>1)</sup>	50075 000 Minimalwert: MD39 Maximalwert:MD41	[Hz]
41	Maximalfrequenz (f <sub>max</sub> )	500200 000	[Hz]
42	Beschleunigung 1 (a <sub>b1</sub> ) <sup>1)</sup>	1010 000 000	[Hz/s]
43	Beschleunigung 2 (a <sub>b2</sub> ) <sup>1)</sup>	10MD42, 0 = wie MD42	[Hz/s]
44	Verzögerung 1 (a <sub>v1</sub> ) <sup>1)</sup>	1010 000 000, 0 = wie MD42	[Hz/s]
45	Verzögerung 2 (a <sub>v2</sub> ) <sup>1)</sup>	10MD44, 0 = wie MD43	[Hz/s]
46	Mindeststillstandszeit zwischen zwei Positionierungen (t <sub>st</sub> )	110 000	[ms]
47	Mindestverfahrzeit mit konstanter Frequenz (t <sub>vk</sub> )	110 000	[ms]

<sup>1)</sup> siehe Kap. 5.3.1, Abhängigkeiten

# Frequenzprofil

Bei der Geschwindigkeitsführung wird den antriebsspezifischen Forderungen an die Form der Frequenz-Zeit-Funktion speziell Rechnung getragen. Demnach wird eine Verfahrbewegung unterhalb der Start/Stop-Frequenz sprunghaft eingeleitet bzw. gestoppt. Für höhere Verfahrgeschwindigkeiten erfolgt aufsetzend auf der Start/Stop-Frequenz eine rampenförmige Führung in zwei Geschwindigkeitsbereichen mit unterschiedlich parametrierbaren Beschleunigungswerten.

Die nachfolgenden Bilder zeigen Ihnen Beispiele von Frequenzprofilen zu ausgewählten Verfahrbewegungen.

### Frequenzprofil Maximalgeschwindigkeit




Bild 9-7 Frequenzprofil Maximalgeschwindigkeit

# Frequenzprofil bei G64 bzw. Geschwindigkeits-Override




Bild 9-8 Frequenzprofil bei G64 bzw. Geschwindigkeits-Override

# Frequenzprofil bei Stop bzw. G60




Bild 9-9 Frequenzprofil bei Stop bzw. G60

# 9.7.2 Schnittstelle zum Antrieb

#### Übersicht

Die Ansteuerung des Schrittantriebes für die Steuerung des Bewegungsablaufes erfolgt mindestens über die Signale "Puls" und "Richtung". Über diese Signale zur Wegvorgabe für den Schrittantrieb hinaus verarbeitet die FM 353 optional weitere Signale unterschiedlicher Antriebsschnittstellen.

# Standardsignale "Puls", "Richtung"

Die Pulslänge beträgt durch die FM 353 automatisch eingestellt  $T = 0.5 \cdot MD41$ .

Mit dem Richtungssignal wird die Drehrichtung des Schrittantriebes gesteuert.

Beide Signale können bezüglich ihres Pegels parametriert werden.

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	
37	Sonder-Steuersignale		
37.8	Pulsausgang invertiert	0: Puls high inaktiv 1: Puls low aktiv	Ausgangssignal
37.9	Richtungsausgang invertiert	0: low-Signal = Richtung + 1: low-Signal = Richtung -	Ausgangssignal

# Optionale Signale "Reglerfreigabe", "Regler bereit"

Diese Signale dienen der Antriebszuschaltung. Das Signal "Regler bereit" kann alternativ über die Stecker X1 im TTL-Pegel oder X2 im 24 V-Pegel an die FM 353 angeschlossen werden (siehe Kapitel 4).

Beide Signale können bezüglich ihres Aktivpegels parametriert werden.

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	
37	Sonder-Steuersig	nale	
37.0	Reglerfreigabe aktiv	0: Signal wird nicht verwendet 1: Signal wird verwendet	Ausgangssignal
37.2	Regler bereit aktiv	Signal ist nicht angeschlossen     Signal ist angeschlossen	Eingangssignal
37.3	Regler bereit invertiert	0: Regler bereit high aktiv 1: Regler bereit low aktiv	
37.4	Regler bereit Eingangswahl	0: am Frontstecker X1 (RM) 1: am D-Sub-Stecker X2 (READY1_N)	

In allen Betriebsarten außer Steuern ist das Signal "Reglerfreigabe" unabhängig von der Parametrierung für die Dauer jeder Verfahrbewegung erforderlich. Bei Ausbleiben bzw. Weggang der Reglerfreigabe während der Bewegung wird die Fehlermeldung "Reglerfreigabe fehlt" (siehe Tabelle 11-5, Kl. 3/Nr. 61) ausgelöst.

In allen Betriebsarten außer Steuern ist das Signal "Regler bereit" bei aktiver Parametrierung (MD37.2) für die Dauer jeder Verfahrbewegung erforderlich. Bei Ausbleiben bzw. Weggang der Reglerbereitmeldung während der Bewegung wird die Fehlermeldung "Regler nicht betriebsbereit" (siehe Tab. 11-5, Kl. 3/Nr. 62) ausgelöst.

# Optionales Signal "Boost" / "PWM"

Mit dem Schnittstellensignal "Boost" oder "PWM" (Pulsweitenmodulation) wird durch Phasenstromsteuerung ein leistungsoptimierter Betrieb des Schrittantriebes möglich. Die FM 353 realisiert diese beiden Funktionen über einen Ausgang durch Wahl über Maschinendaten alternativ.

Das Signal kann bezüglich seines Aktivpegels parametriert werden.

Signalverhalten:

Bewegungsstatus	Ausgangssignal "Boost"	Ausgangssignal "PWM"
Stillstand	inaktiv	Tastverhältnis lt. MD 51
Beschleunigung/Verzögerung	aktiv	statisch aktiv
Konstantfahrt	inaktiv	Tastverhältnis lt. MD 50

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die verfügbaren Maschinendaten für die Parametrierung der Funktion.

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	
37	Sonder-Steuersignale		
37.16	Boost aktiv	O: Boostfunktion wird nicht verwendet     1: Boostfunktion wird verwendet	Ausgangssignal
37.17	Boost invertiert	0: Boostsignal high aktiv 1: Boostsignal low aktiv	
37.18	PWM aktiv	0: PWM-Funktion wird nicht verwendet 1: PWM-Funktion wird verwendet	
37.19	PWM invertiert	0: PWM-Puls high aktiv 1: PWM-Puls low aktiv	
48	Boostdauer absolut	11 000 000 ms	
49	Boostdauer relativ	1100 %	
50	Phasenstrom Fahren	Tastverhältnis [%]	
51	Phasenstrom Stillstand		

#### Funktion PWM:


Das Signal wird als 20 kHz-Frequenz generiert.

#### **Funktion Boost:**

Das Signal wird auf maximale absolute und relative Aktivphase überwacht.


### Wirkungsweise: PWM

Der Motorphasenstrom kann von 0 % bis 100 % verändert werden. Bei Stillstand und Konstantfahrt ist eine Strombeeinflussung möglich. Bei Beschleunigung/Verzögerung ist der Strom immer 100 % (max).



#### Wirkungsweise: Boost

Bei Beschleunigung/Verzögerung wird mit dem aktivierten Boost-Signal eine Stromanhebung in der Antriebseinheit ausgelöst. Die Einstellung des Betrages der Anhebung erfolgt in der Antriebseinheit. Bei Stillstand und Konstantfahrt ist der Strom immer 100 %.



Opt. Signal "Bestromungsmuster Null" bzw. "Nullimpuls extern" Zur Unterstützung der Synchronisation der Schrittmotorachse wird von der FM 353 ein von der Achsbewegung abhängiges zyklisches Eingangssignal als Nullmarke verarbeitet (siehe Kapitel 4.4). Dieses Signal kann alternativ das "Bestromungsmuster Null"-Signal des Schrittantriebes bzw. ein pro Schrittmotorumdrehung einmaliges Signal "Nullimpuls extern" (z. B. Initiator) sein. Das Signal kann bezüglich seines Aktivpegels parametriert werden.

#### Hinweis

Bei Verwendung dieses Signals kann die Verarbeitung des Signals "Regler bereit" nur über den **D-Sub-Stecker X2** (**Signal READY1\_N**) erfolgen!

# Folgende Fälle sind zu unterscheiden:

Technische Realisierung	Signalform	Parametrierung	
Signalgeber an der Motorachse (z. B. Initiator)	Aktivphase über mehrere Motorschritte, einmal pro Umdrehung	"Nullimpuls extern"	
Zyklisches pro Motorumdrehung einmaliges Signal vom Schrittantrieb (z. B. Nullspur eines motorintegrierten Inkrementalgebers)	Aktivphase über einen Motorschritt, einmal pro Umdrehung	"Bestromungsmuster Null" und MD38 = 0	
Im Bestromungsmuster zyklisch einmaliges Signal vom Schrittantrieb.	Aktivphase im Bestromungsmuster Null des Schrittantriebes, n-mal pro Umdre- hung (n = Bestromungsmusterzahl)	"Bestromungsmuster Null" und MD38 = n	

Nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen die verfügbaren Maschinendaten für die Parametrierung der Funktion.

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	
37	Sonder-Steuersignale		
37.24	Bestromungsmuster Null aktiv	Bestromungsmuster Null wird nicht verwendet     Bestromungsmuster Null wird verwendet	Eingangssignal
37.25	Bestromungsmuster Null invertiert	Bestromungsmuster Null high aktiv     Bestromungsmuster Null low aktiv	
37.26	Nullimpuls extern aktiv	Nullimpuls extern     wird nicht verwendet     Nullimpuls extern     wird verwendet	
37.27	Nullimpuls extern invertiert	0: Nullimpuls extern high aktiv 1: Nullimpuls extern low aktiv	
38	Schrittzahl/Bestromungs- muster-Zyklus <sup>2)</sup>	04001)	

<sup>1)</sup> vergleichen Sie hierzu die Unterlagen des Schrittantriebsherstellers

<sup>2)</sup> siehe Kap. 5.3.1, Abhängigkeiten

# 9.7.3 Drehüberwachung

### Voraussetzungen

Für die Funktion "Drehüberwachung" müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Externer Nullimpuls (NIX), der pro Motorumdrehung zyklisch genau einmal erzeugt wird

#### **Bedingung:**

Bei Maximaldrehzahl des Schrittmotors muß eine Signallänge des externen Nullimpulses von  $\Delta t \geq 2 \cdot \text{FM-Zyklus}$  gewährleistet sein!

- Anschluß am Eingang "Reglermeldung" (RM) des Frontsteckers der FM 353
- 3. Parametrierung der Art des Referenzpunktfahrens in den Modes 0...3 (MD18)
- 4. Parametrierung des externen Nullimpulses (MD37.26)
- 5. Die Verwendung des Bestromungsmuster-Null-Signals ist nicht zulässig!

### Aktivierung der Drehüberwachung

Einzeleinstellung "Drehüberwachung" siehe Kapitel 9.3.2

## **Fehlermeldung**

Folgende Fehler werden gemeldet:

• Fehler "digitaler Eingang nicht parametriert" (siehe Fehlerbearbeitung Tabelle 11-5, Kl. 3/Nr. 30)

Anwahl der Funktion ohne Parametrierung für NIX

- Fehler "Drehüberwachung" (siehe Fehlerbearbeitung Tabelle 11-5, Kl. 3/Nr. 66)
  - Motor dreht zu langsam (beim Beschleunigen/Fahren)
  - Motor dreht zu schnell (beim Bremsen)
  - externer Nullimpuls ausgefallen
  - falsche Anzahl Schritte pro Motorumdrehung parametriert (MD13)

### Funktionsbeschreibung

Mit Hilfe des externen Nullimpulses wird die im gesteuerten Betrieb vorgegebene Motordrehung in folgender Weise überwacht (siehe Bild 9-10)

- Der erste eingehende NIX synchronisiert die Drehüberwachung.
- Mit jedem weiterhin eingehenden NIX wird geprüft, ob die momentane Pulsausgabebilanz des Schrittmotors innerhalb eines Fensters n · 360° ± 45° liegt. Bei NIX-Flanken außerhalb des zulässigen Fensters wird der Fehler "Drehüberwachung" ausgelöst.
- Mit jedem FM-Zyklus wird geprüft, ob die Pulsausgabebilanz ein Fenster ± (360° + 45°) seit dem Eingang des letzten NIX verläßt. Bei Positionen außerhalb dieses zulässigen Fensters wird der Fehler "Drehüberwachung" ebenfalls ausgelöst.

- Eine Schrittmotordrehung ohne Sollwertvorgabe löst mit den durch die ungewollte Drehbewegung zustande kommenden NIX-Flanken dann ebenfalls einen Fehler "Drehüberwachung" aus, wenn die bisher vorliegende Sollposition im Bereich außerhalb des zulässigen Fensters für die NIX-Flanken liegt. Bei ungewolltem Verdrehen aus dem zulässigen Fenster heraus ist nicht erkennbar, ob es sich um eine durch Störung verursachte Pendelbewegung an einer NIX-Flanken-Position oder um ganze Motordrehungen handelt.
- Die Drehüberwachung wird beim Überfahren der Synchronisationsmarke in der BA "Referenzpunktfahrt" und bei Ausführung der Funktion "Referenzpunkt nachtriggern" automatisch ausgesetzt.




Bild 9-10 Relative Lage des Zulässigkeitsbereiches für den externen Nullimpuls

# 9.8 Digitale Ein-/Ausgänge

# Übersicht

Je vier digitale Ein-/Ausgänge der FM 353 sind anwendungsspezifisch verwendbar.

Die Vereinbarungen/Parametrierungen hierzu erfolgen in den Maschinendaten MD34 bis MD36.

Die Signale werden im FM-Zyklus bearbeitet.

Durch Rücklesen (**Auftrags-Nr. 101**) ist auch der Signalzustand der digitalen Ein- und Ausgänge erkennbar.

# Funktionsparameter

Die Tabelle 9-9 zeigt Ihnen die Funktionszuordnung je digitalen Ein-/Ausgang.

Tabelle 9-9 Funktionsparameter digitale Ein-/Ausgänge

MD	Bezeichnung			Date	entyp, Bitfeld/Bedeutung
34	digitale Eingänge <sup>1)</sup>	10	I1	<b>I2</b>	13
		0	8	16	$24 = \text{Start extern}^{2}$
		1	9	17	25 = Freigabeeingang
		2	10	18	26 = externer Satzwechsel
		3	11	19	27 = fliegendes Istwert setzen
		4	12	20	28 = Messen (fliegendes Messen, Längenmessung <sup>2)</sup> )
		5	13	21	29 = Referenzpunktschalter für
					Referenzpunktfahrt <sup>2)</sup>
		6	14	22	30 = Umkehrschalter für
					Referenzpunktfahrt <sup>2)</sup>
35	digitale Ausgänge <sup>1)</sup>	Q0	Q1	Q2	Q3
		0	8	16	24 = Position erreicht, Halt
		1	9	17	25 = Achsbewegung vorwärts
		2	10	18	26 = Achsbewegung rückwärts
		3	11		$\mathcal{E}$
		4	12	20	28 = Änderung M98
		5	13	21	29 = Startfreigabe
		7	15	23	31 = Direktausgabe

- 1) siehe Kap. 5.3.1, Abhängigkeiten
- 2) Signallänge≥ 2·FM-Zyklus

### **Pegelanpassung**

MD	Bezeichnung	Wert/Bedeutung	Kommentar
36	Eingangsanpassung	8 = I0 invertiert 9 = I1 invertiert	aktivierend für die Funktion ist
		10 = I2 invertiert 11 = I3 invertiert	immer die Vor- derflanke


# 9.8.1 Funktionsbeschreibung digitale Eingänge

#### Start extern

Die Steuersignale der Achse beinhalten das Startsignal, welches in den Betriebsarten "Referenzpunktanfahren", "MDI" und "Automatik" eine Positionierung auslöst. Mittels des digitalen Einganges "Start extern" und Steuersignal (ST) wird eine ODER-Verknüpfung hergestellt.

Start extern ist am digitalen Eingang I1 angeschlossen.

# Beispiel




Mindestsignallänge am digitalen Eingang: ≥ 2 · FM-Zyklus

### Freigabeeingang

Voraussetzung für eine Positionierung/Bewegung/Ausgabe der Achse ist das Setzen des Freigabeeinganges, falls mit MD34 parametriert. Mit Zurücksetzen wird die Bewegung angehalten (externe Bewegungsfreigabe).

 Bei den Betriebsarten "Tippen" und "Steuern" erfolgt die Bewegung der Achse solange die UND-Verknüpfung von Steuersignal (R+/ R-) und Freigabeeingang besteht.

### **Beispiel**



• In den anderen Betriebsarten ist folgendes zu beachten:

Ist nach einer Startflanke der Freigabeeingang noch nicht gesetzt, so wird diese Startflanke intern gespeichert und zusätzlich "Warten auf Freigabe" in den Rückmeldesignalen angezeigt. Mit Setzen des Einganges beginnt die Bewegung und die gespeicherte Startflanke wird gelöscht (ein Stop löscht ebenfalls die gespeicherte Startflanke).

Externer Satz-

siehe Kapitel 10

wechsel

Fliegendes Istwert

setzen

siehe Kapitel 10, 9.3.6

Messen

siehe Kapitel 9.3.10

Referenzpunktschalter für Referenzpunktfahrt siehe Kapitel 9.2.3

Umkehrschalter für Referenzpunktfahrt

siehe Kapitel 9.2.3

# 9.8.2 Funktionsbeschreibung digitale Ausgänge

Ausgabe von PEH, FR+, FR-, SFG

Die Rückmeldesignale Position erreicht, Halt (PEH), Achsbewegung vorwärts (FR+), Achsbewegung rückwärts (FR-) und Startfreigabe (SFG) werden zusätzlich über digitale Ausgänge ausgegeben. Die Parametrierung der Ausgangszuordnung erfolgt über MD35.

Ausgabe Änderung M97 bzw. M98

Das Rückmeldesignal Änderung der M-Funktion (AMF) für die M-Funktionen M97 bzw. M98 kann als digitaler Ausgang ausgegeben werden (Parametrierung MD35). Damit können diese M-Funktionen (Schaltsignale) ohne Verzögerung durch die Anwender-Zykluszeit angewandt werden.

#### Direktausgabe

Die durch MD35 mit "Direktausgabe" parametrierten Ausgänge Q0...Q3 (D\_OUT1...D\_OUT4) können mittels Anwenderprogramm (**Auftrags-Nr. 15**) direkt genutzt und über die FM 353 mitgesteuert werden.

Da im Anwender-DB für Auftrag 15 und Auftrag 101 der gleiche Speicher benutzt wird, dürfen die Aufträge nicht gleichzeitig im Zyklus genutzt werden.

#### Hinweis

Die Ausgänge unterliegen der Abschaltung bei Baugruppenfehlern der Fehlerklassen mit Reaktion "Alles Aus".

# 9.9 Softwareendschalter

#### Übersicht

Um den Arbeitsbereich zu begrenzen, werden durch Eintragungen in den Maschinendaten (MD21 und MD22), die Anfang- und -Endeendschalter festgelegt. Diese Endschalter sind mit der Synchronisation der Achse aktiv.

Werden die Endschalter nicht benötigt, sind in den Maschinendaten (MD21 und MD22) Werte einzutragen, die außerhalb des möglichen Arbeitsbereiches liegen oder die Überwachung ist über das Anwenderprogramm abzuschalten.



#### Warnung

Die Softwareendschalter ersetzen nicht die Hardware-Endschalter für NOT-AUS-Reaktionen.

# Wirkung der Softwareendschalter in den Betriebsarten

#### Betriebsart "Tippen"

Am Endschalter wird die Fahrbewegung an der Endschalterposition angehalten und Fehler gemeldet.

#### Betriebsart "Steuern"

Liegt der Istwert außerhalb der Endlage wird die Fahrbewegung angehalten und Fehler gemeldet. Die Endschalterposition wird um den Betrag des benötigten Bremsweges überfahren.

#### Betriebsart "Referenzpunktfahrt"

ohne Wirkung

### Betriebsarten "Schrittmaßfahrt relativ", "MDI", "Automatik"

Es wird bereits angehalten bzw. nicht gestartet, wenn beim Einlesen der Sollposition diese außerhalb des Arbeitsbereiches liegt. Es wird Fehler gemeldet.

#### Sonderfälle sind:

- Endlosfahren für (–) für fliegendes Istwert setzen (G88 siehe Kapitel 10)
- Endlosfahren für (+) für fliegendes Istwert setzen (G89 siehe Kapitel 10)

# Wirkung der Softwareendschalter bei Nachführbetrieb

Liegt der Istwert außerhalb der Endlage wird Fehler gemeldet.

# Reaktion nach Fehler

### Verlassen der Endlage bzw. Fahren in den Arbeitsbereich nach Fehler

- 1. Quittung der Fehlermeldung!
- 2. Fahren mittels den Betriebsarten "Tippen", "Steuern", "Schrittmaßfahrt relativ" oder "MDI" in den Arbeitsbereich.

### Rundachse

Endlage von MD<sub>Anfang</sub> kann größer sein als MD<sub>Ende</sub>.

Bei Fahren in den Arbeitsbereich (z. B. Endlage war vorher ausgeschaltet)

wird immer der kürzeste Weg gewählt.

Werden beide Defaultwerte parametriert, sind die Softwareendschalter inak-

tiv.

# 9.10 Prozeßalarme

# Übersicht

Prozeßalarme sind Alarme, die Zustände im laufenden Prozeß dem Anwen-

derprogramm schnell melden.

Mit dem entsprechenden Einstellen des Maschinendatums (MD5) wird fest-

gelegt, welche Signale dem AWP schnell mitgeteilt werden.

# Prozeßalarmgenerierung

Prozeßalarmgenerierung erfolgt über Maschinendatum MD5:

MD	Bezeichnung	Bedeutung
5	(Datentyp – Bitfeld)	0 = Position erreicht 1 = Längenmessung beendet 3 = fliegender Satzwechsel 4 = fliegendes Messen

#### **Anwenderhinweis**

Die Alarmbearbeitungsroutine müssen Sie im OB 40 programmieren.

Voraussetzung ist, die Prozeßalarmmeldung wurde bei der Konfiguration (siehe Kapitel 5) aktiviert.

# Programmierung von Verfahrprogrammen 10

Übersicht Zur Ausführung der gewünschten Arbeitsgänge in der Betriebsart "Automa-

tik" der Maschinenachse (Reihenfolge, Position usw.) werden von der Baugruppe FM 353 bestimmte Informationen benötigt. Diese Informationen werden mit "FM 353 parametrieren" (Verfahrprogrammerstellung) in Form eines

Verfahrprogrammes programmiert (Anlehnung an DIN 66025).

**Verfahrprogramme** Jedes Verfahrprogramm wird unter einer Programmnummer abgelegt.

Ein Verfahrprogramm besteht aus maximal 100 Verfahrsätzen.

Die Programmnummer und die Verfahrsätze werden in ein internes Format (siehe Kapitel 9.3.12) gewandelt im entsprechenden Datenbaustein verpackt

und in die Baugruppe übertragen. Dort wird es verwaltet.

Die Anzahl der möglichen Programme ist vom zur Verfügung stehenden Speicher (max 16 KByte) und von der jeweiligen Programmlänge der einzel-

nen Programme abhängig.

Programmlänge in Byte: 110 + (20 x Anzahl Verfahrsätze)

**Programmname** Jedes Programm kann einen Namen erhalten (optional).

Der Programmname hat max. 18 Zeichen und wird im Programm gespei-

chert.

**Programmnummer** Es ist eine Programmnummer von %1 bis %199 möglich.

**Verfahrsatz** Ein Verfahrsatz enthält alle Daten zur Ausführung eines Arbeitsschrittes.

**Programmstruktur** Ein Programm besteht aus mehreren Sätzen. Jede Satz-Nr. gibt es nur einmal

und in aufsteigender Reihenfolge.

Nachfolgend ein Beispiel zur Programmstruktur.

/	N	G1	G2	G3	X/t	F	M1	M2	МЗ	D	L	Р	
	5	90			500 000	100 000	10						Programm- anfang =
	6	91											niedrigste
	7												Satznum- mer
	:												
	45												
	46						2			_	_		Programm- ende = M2 oder M30

# Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
10.1	Verfahrsätze	10-2
10.2	Ablauf von Programmen und Bearbeitungsrichtung	10-15
10.3	Satzübergänge	10-15

# 10.1 Verfahrsätze

# Satzstruktur

Das nachfolgende Bild gibt Ihnen einen Überblick über die Struktur der Verfahrsätze.



- Kennzeichnung eines Ausblendsatzes
- N Satznummer
- G1 G-Funktion der 1. Funktionsgruppe
- G2 G-Funktion der 2. Funktionsgruppe siehe Tab. 10-1
- G3 G-Funktion der 3. Funktionsgruppe
- X/t Position/Verweilzeit
- F Geschwindigkeit
- M1 M-Funktion der 1. Funktionsgruppe
- M2 M-Funktion der 2. Funktionsgruppe siehe Tab. 10-2
- M3 M-Funktion der 3. Funktionsgruppe
- D Werkzeugkorrekturnummer
- L Aufruf eines Programmes als Unterprogramm
- P Anzahl der Unterprogrammaufrufe

# Ausblendbare Sätze /

Programmsätze, die nicht bei jedem Programmdurchlauf ausgeführt werden sollen, können durch das Zeichen "/" als ausblendbare Sätze gekennzeichnet werden. Bei der Programmbearbeitung kann mittels des Steuersignales "Satz ausblenden" entschieden werden, ob Ausblendsätze übersprungen werden sollen. Der letzte Satz darf nicht ausblendbar sein.

#### Satznummer N

Das Programm wird in aufsteigender Reihenfolge der Satznummern bzw. bei Rückwärtsbearbeitung in fallender Reihenfolge bearbeitet.

# G-Funktionsgruppe 1...3

Pro Verfahrsatz kann nur eine G-Funktion aus jeder G-Funktionsgruppe eingetragen werden.

Nachfolgendes Bild zeigt Ihnen ein Beispiel dazu.

/	N	G1	G2	G3	X/t	F	M1	M2	МЗ	D
	10	90	34	43	100 000	400 00				10

### **G-Funktionen**

Die Tabelle 10-1 listet Ihnen die möglichen G-Funktionen in den einzelnen G-Funktionsgruppen auf.

Tabelle 10-1 G-Funktionen

G-Nr.	G-Funktion	G-Funktions- gruppe
041)	Verweilzeit	
87	Abwahl Meßsystem-Verschiebung für fliegendes Istwert setzen	
881)	Endlosfahren für (-) für fliegendes Istwert setzen	1
891)	Endlosfahren für (+) für fliegendes Istwert setzen	
90	Absolutmaß	
91	Kettenmaß	
30 31 32	100 % Override Beschleunigung/Verzögerung 10 % Override Beschleunigung/Verzögerung 20 % Override Beschleunigung/Verzögerung 90 % Override Beschleunigung/Verzögerung	2
43	Werkzeugkorrektur (+)	
44	Werkzeugkorrektur (–)	
501)	externer Satzwechsel	3
60	Satzwechsel Genauhalt	
64	fliegender Satzwechsel, Bahnsteuerbetrieb	

<sup>1)</sup> Diese G-Funktionen sind nur satzweise wirksam. Die anderen G-Funktionen bleiben bis auf Widerruf erhalten.

G30, G90 und G64 sind die Einschaltstellungen nach Programmanfang.

#### Verweilzeit G04

Ein Verfahrsatz mit Verweilzeit darf außer dieser G-Funktion und der Zeitangabe nur noch M-Funktionen enthalten.

Für die Verweilzeit gilt:

Benennung	untere Eingabegrenze	obere Eingabegrenze	Einheit
Verweilzeit	2	100,000	ms

Ungerade Eingabewerte werden aufgerundet. Verweilzeiten sind nur satzweise wirksam.

Wird bei G04 im Satz kein Wert eingegeben, gilt die untere Eingabegrenze.

# Satzwechsel G60, G64 (Einfahrbedingungen)

Bei G60 wird die programmierte Position genau angefahren und die Vorschubbewegung gestoppt (Satzwechsel Genauhalt).

G64 bewirkt, daß der folgende Satz mit Erreichen des Bremseinsatzpunktes sofort bearbeitet wird (fliegender Satzwechsel).

G60 und G64 schließen sich gegenseitig aus und sind selbsthaltend.

M-Befehle haben Auswirkung auf den G64-Betrieb. (Ausführliche Beschreibung siehe Kapitel 10.3).

# Externer Satzwechsel (G50) mit Restweg löschen


Mit der Funktion "externer Satzwechsel" wird, ausgelöst durch einen digitalen Eingang, ein fliegender Satzwechsel durchgeführt. Der schnelle Eingang muß mit der Funktion "externer Satzwechsel" über Maschinendatum MD34 parametriert werden.

Die Funktion ist nur satzweise wirksam (kein Einfluß auf G60 und G64).

# Beispiel "externer Satzwechsel"

Die nachfolgenden Bilder zeigen Ihnen die Programmstruktur und den Programmablauf eines Beispiels für "externen Satzwechsel".

/	N	G1	G2	G3	X/t	F	M1	M2	M3	D
	10 20			50	10 000					



### Erläuterungen zum Beispiel "externer Satzwechsel"

Die Achse fährt solange, bis am digitalen Eingang ein Signalwechsel von 0 auf 1 stattfindet. Dadurch werden folgende zwei Reaktionen ausgelöst:

- fliegender Satzwechsel und somit sofortige Bearbeitung des Satzes N20
- Abspeichern der Istposition zum Zeitpunkt des o. g. Signalwechsels in "Istwert-Satzwechsel". Diese Position ist auch die Ausgangsposition für eine darauffolgende Kettenmaßprogrammierung.

Je nach Situation wird N20 wie folgt bearbeitet:

- Ist die Satzposition in N20 kleiner als die Istposition zum Zeitpunkt des Eintreffens des digitalen Einganges (Richtungsumkehr) wird angehalten um anschließend in Gegenrichtung die Position anzufahren.
- Ist im Satz N20 keine Position programmiert wird die Bewegung abgebremst, die in N20 programmierten Funktionen ausgeführt und anschließend auf den nächsten Satz übergegangen (außer wenn M0, M2, M30 im Satz steht)
- Wenn der programmierte Weg im Satz N20 kleiner als der Bremsweg ist, wird die programmierte Position überfahren und anschließend durch Richtungsumkehr positioniert.

Erfolgt am digitalen Eingang kein Signalwechsel, so wird die Zielposition von N10 angefahren mit folgendem weiteren Verhalten:

Mit Erreichen der Zielposition wird die Fehlermeldung "digitaler Eingang nicht angesteuert" (siehe Tabelle 11-5, Kl. 2/Nr. 15) ausgegeben.


# Fliegendes Istwert setzen G87, G88, G89


Die Funktion "fliegendes Istwert setzen" wird programmiert und durch einen digitalen Eingang ausgelöst, wobei der Satzwechsel fliegend erfolgt und gleichzeitig der Istwert auf ein neues Maß (programmierte Koordinate) gesetzt wird. Der digitale Eingang muß mit der Funktion "fliegendes Istwert setzen" über Maschinendatum MD34 parametriert sein.

# Beispiel "fliegendes Istwert setzen"

Die nachfolgenden Bilder zeigen Ihnen die Programmstruktur, den Programmablauf und den Istwertverlauf eines Beispiels für "fliegendes Istwert setzen".

/	N	G1	G2	G3	X/t	F	M1	M2	M3	D
	10	90			100	400 0	000			
	15	89 (88)			50	200 0	000			
:	20	90			300	400 0	000			
:	25	87			400	400 0	000			





E - digitaler Eingang

# Erläuterungen zum Beispiel "fliegendes Istwert setzen"

Fliegender Satzwechsel von N10 auf N15, wobei G89 eine Bewegung in positiver Richtung und G88 eine Bewegung in negativer Richtung mit der programmierten Geschwindigkeit von N15 bewirkt.

Die Achse fährt nun solange in die vorgegebene Richtung, bis am digitalen Eingang ein positiver Flankenwechsel erfolgt. Dadurch werden folgende Reaktionen ausgelöst:

- fliegender Satzwechsel und sofortige Bearbeitung des Satzes N20
- fliegendes Istwert setzen auf die Satzposition von N15 (im Beispiel 50) und damit Verschiebung des Koordinatensystems
- Retten des aktuellen Istwertes

Die programmierte Position im Satz N20 bezieht sich auf das verschobene Koordinatensystem.

Mit dem Satzwechsel von N20 nach N25 hebt G87 die Koordinatensystem-Verschiebung auf und bewirkt eine Bezugsmaß-Programmierung auf die Satzposition von N25.

Über "Istwert-Satzwechsel" kann der gerettete Istwert ausgelesen werden.

Die Verschiebung des Koordinatensystems bleibt erhalten, bis sie durch G87 oder einen Betriebsartenwechsel abgewählt wird. Es ist möglich, die vorhandene Verschiebung des Koordinatensystems in verschiedenen Programmen zu nutzen. Das Koordinatenssystem kann erneut verschoben werden, ohne vorher eine bestehende Verschiebung des Koordinatensystems abzuwählen.

G88, G89 kann mehrmals programmiert werden. Die Verschiebung bezieht sich jeweils auf den Urzustand. Die Softwareendschalter werden immer mit verschoben.

Fällt der Signalwechsel des digitalen Einganges aus, so fährt die Achse bis zum Erreichen der Endschalter.

### Hinweis

Die G-Funktionen G87, G88 und G89 sind nur satzweise wirksam und müssen bei Bedarf wieder neu angewählt werden.

## Maßangaben G90, G91

Die Verfahrbewegung zu einem bestimmten Punkt kann durch

- Bezugsmaßeingabe (Absolutmaßeingabe) G90 oder
- Kettenmaßeingabe (relative Maßeingabe) G91

beschrieben werden.

Zwischen Bezugsmaßeingabe und Kettenmaßeingabe kann beliebig umgeschaltet werden.

Der Einschaltzustand ist Bezugsmaß-Programmierung G90.

G90 und G91 sind selbsthaltend.

# Bezugsmaßeingabe G90

Bezugsmaßeingaben sind absolute Maßangaben, die sich meist auf das Koordinatensystem beziehen.




Bild 10-1 Bezugsmaßeingabe G90

# Hinweis

Um eine exakte Programmwiederholung zu garantieren, sollte im 1. Satz eine Bezugsmaß-Programmierung sein.

# Kettenmaßeingabe G91

Kettenmaßeingaben sind inkrementelle Maßangaben, die sich auf die letzte Istposition beziehen.




Bild 10-2 Kettenmaßeingabe G91

#### Achse als Rundachse

Wird die Achse als Rundachse betrieben, ist das Meßsystem so anzupassen, daß sich die Maßeinteilung auf den Vollkreis bezieht (z. B. 0° und 360°).

#### • Bezugsmaßeingabe G90

Beim Vollkreis mit 360° ergibt sich bei der Bezugsmaß-Programmierung (G90) die Besonderheit, daß es immer zwei Möglichkeiten zum Erreichen der Sollposition gibt.




Bild 10-3 Rundachse

#### Möglichkeit 1:

Die Achse wählt bei G90 von sich aus immer den kürzeren Weg zum Erreichen der Sollposition von  $45^\circ$  über  $0^\circ$  auf  $315^\circ$ .

#### Möglichkeit 2:

Mittels der Steuersignale (R+) bzw. (R-) kann die jeweilige Richtung der Achse aufgezwungen werden. In diesem Beispiel von 45° über 180° auf 315°. (R+) bzw. (R-) müssen bei der Aktivierung der Positionierung (START) bereits anstehen.

#### Hinweis

Die Vorgabe der Richtung (R+) bzw. (R-) muß rechtzeitig erfolgen. Dem momentan aktiven Verfahrsatz, einschließlich den voraus berechneten Verfahrsätzen (max. 4) bei G64-Betrieb, kann **nicht** nachträglich die Verfahrrichtung aufgezwungen werden.

Die Realisierung mit Möglichkeit 1 oder 2 ist dem Anwender überlassen.

#### Kettenmaßeingabe G91

Bei der Kettenmaß-Programmierung G91 ergibt sich die Drehrichtung der Rundachse aus dem Vorzeichen des Positionssollwerts. Mehrere Umdrehungen lassen sich programmieren, wenn als Positionssollwert ein Wert  $>360^\circ$  angegeben wird.

#### Beschleunigungs-Override G30...G39

Mittels des Beschleunigungs-Overrides lassen sich das Beschleunigungs- und Verzögerungsverhalten der Positionierungen beeinflußen. Die Beschleunigungs- und Verzögerungswerte sind durch Maschinendaten festgelegt. Durch G30 bis G39 kann im Verfahrsatz eine prozentuale Reduzierung beider Werte erreicht werden. Diese Funktionen sind selbsthaltend.

#### **G-Funktion**

30	100 % Override Beschleunigung/Verzögerung
31	10 % Override Beschleunigung/Verzögerung
bis	
39	90 % Override Beschleunigung/Verzögerung

Die Veränderung des Beschleunigungs-Overrides im Programm verhindert den fliegenden Satzwechsel. Daraus folgt, daß im vorhergehenden Satz G60-Verhalten erzwungen wird.

Die Abwahl des Beschleunigungs-Overrides erfolgt bei:

- Betriebsartenwechsel
- Rücksetzen der Achse durch Restart (Einzelkommando)
- Programmwechsel und Programmende

# Werkzeugkorrektur (WZK) G43, G44

Mit der Werkzeugkorrektur besteht die Möglichkeit, ein vorhandenes Bearbeitungsprogramm auch nach Änderung der Werkzeugmaße weiter zu verwenden.

Die Anwahl der Werkzeugkorrektur erfolgt durch G43 bzw. G44 und der Werkzeugkorrekturnummer D1...D20. Die Abwahl der Werkzeugkorrektur erfolgt durch G43 bzw. G44 und der Werkzeugkorrekturnummer D0.

Es stehen insgesamt 20 Werkzeug-Korrekturspeicher und Werkzeug-Verschleißspeicher zur Verfügung. Die Werte werden über den Datenbaustein "Werkzeugkorrekturdaten" in die Baugruppe geladen und remanent gespeichert. Die Berücksichtigung der Werkzeugkorrektur erfolgt sowohl bei An-, Um- und Abwahl erst bei der folgenden Positionierung.

Eine angewählte Werkzeugkorrektur bleibt solange erhalten, bis sie entweder abgewählt oder durch eine neue ersetzt wird. Ebenfalls bewirkt ein Betriebsartenwechsel, Programmwechsel und Programmende die Abwahl der Werkzeugkorrektur.

# Varianten der Werkzeugkorrektur

Die Werkzeugkorrektur setzt sich aus zwei Korrekturwert-Komponenten zusammen:

• Werkzeug-Längenkorrektur

Unter Werkzeug-Längenkorrektur ist die tatsächliche Werkzeuglänge vom Werkzeug-Nullpunkt bis zur Werkzeugspitze zu verstehen.

• Werkzeug-Längenverschleiß

Mittels des Werkzeug-Längenverschleißes kann die Werkzeug-Längenveränderung in Folge eines Verschleißes auf zwei Arten kompensiert werden:

absolut: Festlegung eines festen Verschleißwertes

additiv: Zum aktuellen Inhalt des Werkzeug-Längenverschleißes wird ein "Offsetwert" addiert.




Bild 10-4 Werkzeugkorrektur

Erläuterungen zum Bild:

Die Werkzeugkorrektur setzt sich somit aus Werkzeug-Längenkorrektur und Werkzeug-Längenverschleiß zusammen:

 $D = D_L - D_V \\$ 

 $D_{V} = D_{Vabs} + D_{Vadd}$ 

D - Werkzeugkorrektur

 $\begin{array}{cccc} D_L & \_ & Werkzeug\text{-L"angenkorrektur} \ (positiv oder negativ) \\ D_V & \_ & Werkzeug\text{-L"angenverschleiß} \ (positiv oder negativ) \end{array}$ 

 $D_{Vabs}$  \_ Verschleiß absolut (positiv oder negativ)

D<sub>Vabb</sub> \_ Verschleiß additiv (positiv oder negativ)

#### Richtung der Werkzeugkorrektur

Mit den Funktionen G44 (–) und G43 (+) wird der Positionswert in der Form korrigiert, daß die Werkzeugspitze die programmierte Sollposition erreicht.

#### • Werkzeugkorrektur negativ G44

In der Regel zeigt das Werkzeug in negativer Richtung auf das Werkstück. Mit der Zustellung wird der Positionswert (Verfahrweg) kleiner.

Es wird folgende Position angefahren:

$$X_{ms} = X_{soll} + (D)$$

X<sub>ms</sub> - Position

X<sub>soll</sub>- programmierte Sollposition

D - Werkzeugkorrektur

#### • Werkzeugkorrektur positiv G43

Mit der Zustellung wird der Positionswert (Verfahrweg) größer. Die Korrektur des Positionswertes erfolgt durch:

$$X_{ms} = X_{soll} - (D)$$

Um eine Werkzeugkorrektur im Verfahrsatz programmieren zu können, muß mindestens die Werkzeug-Längenkorrektur eingegeben werden. Soll trotz Anwahl keine Korrektur verrechnet werden, müssen Werkzeug-Längenkorrektur und Werkzeug-Längenverschleiß mit 0 vorgegeben werden.

Das Löschen eines Werkzeug-Längenverschleißes erfolgt durch die absolute Eingabe von 0.

#### **Position X**

Positionen können mit negativen bzw. positiven Vorzeichen eingegeben werden. Bei der Eingabe von positiven Werten kann die Angabe des Vorzeichens entfallen.

Benennung	untere Eingabegrenze	obere Eingabegrenze	Einheit	
Position	- 1 000 000 000	+ 1 000 000 000	MSR laut MD7	

#### Geschwindigkeit F

Die eingegebene Geschwindigkeit wird mit dem Override verrechnet. Wird der Geschwindigkeitswert zahlenmäßig größer als die max. zulässige Geschwindigkeit, so erfolgt eine Begrenzung auf die Größe des Maschinendatums. Die Geschwindigkeiten sind selbsthaltend und müssen nur bei einer Änderung neu eingegeben werden.

Benennung	untere Eingabegrenze		
Geschwindigkeit	10	500 000 000	MSR lt. MD7/min

#### M-Funktionen

Es können max. drei M-Funktionen in einem Verfahrsatz programmiert werden, wobei M1, M2 und M3 beliebig belegt werden können. Die Ausgabereihenfolge der M-Funktion ist immer M1→M2→M3 (Erläuterungen zur Ausgabe siehe Kapitel 9.1).

Nachfolgendes Bild zeigt Ihnen ein Beispiel dazu.

/	N	G1	G2	G3	X/t	F	M1	M2	M3	D
	10	90	34	43	100 000	400 00	10	11	12	1

Tabelle 10-2 M-Funktionen

M-Nr.	M-Funktion	M-Funktions- gruppe			
0	Halt am Satzende				
2, 30	Programmende				
1, 317	Anwenderfunktionen				
18	Endlosschleife (Sprung zum Programmanfang)	1, 2, 3			
1929, 3196	Anwenderfunktionen				
97, 98	Änderungssignal als digitaler Ausgang programmierbar				
99	Anwenderfunktionen				

M0, M2, M18 und M30 werden immer am Ende der Verfahrbewegung ausgegeben.

M0, M2, M18 und M30 in einem Satz schließen sich gegenseitig aus.

# Halt am Satzende M0

Wird in einem Verfahrsatz als M-Funktion die M-Nr. 0 programmiert, so wird bei Abarbeitung des Verfahrsatzes am Satzende angehalten und M0 ausgegeben. Erst eine erneute START-Flanke bewirkt eine Fortsetzung des Verfahrprogrammes.

# Programmende M2, M30

Werden M2 oder M30 in einem Satz programmiert, so erfolgt nach dem Positionieren die Ausgabe der M-Funktion mit anschließenden Programmstop und ein Sprung zum Programmanfang. Mit der Startflanke kann das Programm wieder gestartet werden. M2 bzw. M30 ist stets die letzte Ausgabe im Satz.

Ist das Programm als Unterprogramm aufgerufen, so erfolgt der Sprung ins Hauptprogramm. In diesem Fall werden M2 bzw. M30 nicht ausgegeben.

# Endlosschleife M18

M18 wird stets als letzte M-Funktion im Satz ausgegeben.

Es werden folgende zwei Fälle unterschieden:

- Die M-Funktion M18 wird wie jede andere M-Funktion ausgegeben. Erst nach vollständiger Abarbeitung des Satzes (einschließlich M18) erfolgt ein Rücksprung an den Programmanfang.
- Wird die M-Funktion M18 allein im letzten Satz eines Verfahrprogrammes programmiert, so erfolgt keine Ausgabe der M-Funktion, sondern die Achse führt einen sofortigen Rücksprung an den Programmmanfang durch.

# Änderungssignal als dig. Ausgang M97, M98

Ist M97 oder M98 in einem Satz programmiert, so erfolgt die M-Funktionsausgabe über die digitalen Ausgänge entsprechend Eintrag im Maschinendatum MD35 analog den Rückmeldesignalen.

# Werkzeugkorrekturnummer D

Es stehen 20 Werkzeugkorrekturnummer (D1...D20) zur Verfügung. D0 bewirkt zusammen mit G43 oder G44 eine Abwahl der Werkzeugkorrektur. Die Korrekturwerte müssen vorher in die Baugruppe geladen werden. Nicht vereinbarte Korrekturwerte haben den Wert 0.

### Unterprogrammaufruf P, L

Ein Satz mit Unterprogrammaufruf (P ist "Anzahl der Aufrufe", L ist "Programmnummer") darf keine weiteren Informationen enthalten.

In einem Programm sind max. 20 verschiedene Unterprogramme aufrufbar.

Benennung	untere Eingabegrenze	obere Eingabegrenze	
P = Anzahl Unterprogrammaufruf	1	250	

# 10.2 Ablauf von Programmen und Bearbeitungsrichtung

# Bearbeitung vorwärts

In der Regel werden die Programme in aufsteigender Satznummer bearbeitet.

# Bearbeitung rückwärts

Werden Programme rückwärts bearbeitet, ist bei der Programmierung die Wirkung der Befehle zu beachten:

- Befehle sind selbsthaltend (G90, G91, G60, G64, G30...G39)
- aktive Werkzeugkorrektur (G43, G44, D0...D20)
- Koordinatensystem-Änderung über G87, G88, G89

Aus diesen Gründen kann sich eine Vorwärtsbearbeitung von der Rückwärtsbearbeitung in Geometrie und Satzübergangsverhalten unterscheiden.

# 10.3 Satzübergänge

#### Übersicht

Dieses Kapitel beschreibt den Einfluß von bestimmten Befehlen an Satzübergängen.

#### Genauhalt G60


Der G60-Betrieb wird mit G50, G88 bis G89 (erzwingen fliegender Satzwechsel) überlagert.

Die Satzweiterschaltung erfolgt mit Erreichen des Zielbereiches.


Einfluß von M-Funktionen laut Maschinendatum MD32.

## Ausgabe der M-Funktion vor der Positionierung


Fall 1



### Ausgabe der M-Funktion während Positionierung



### Ausgabe der M-Funktion nach der Positionierung



Fliegender Satzwechsel G64 (Standardfall) Der Wechsel von einem Verfahrsatz auf den nächsten erfolgt ohne Anhalten der Achse.


Die Beschleunigungs- und Bremsfunktion wird bei programmierter G64-Funktion satzübergreifend berechnet. Die Anzahl der vorausschauend verarbeiteten Sätze beträgt drei.

Die Vorschubänderung beim Satzwechsel erfolgt derart, daß im Wegabschnitt eines Satzes nie eine höhere Geschwindigkeit aus einem "Nachbarsatzes" wirksam wird bzw. bleibt. Das heißt, eine Beschleunigung beginnt am Anfangspunkt des Satzes, während eine Verzögerung auf eine niedrigere Geschwindigkeit eines Folgesatzes wie bei G60 eingeleitet wird. Bei Erreichen der Geschwindigkeit des Folgesatzes wird der Restweg des aktuellen Satzes mit dem Vorschub des Folgesatzes verfahren.

# Programmbeispiel (Standardfall)

Nachfolgendes Bild zeigt Ihnen ein Programmbeispiel mit Programmablauf.

/	N	G1	G2	G3	X/t	F	M1	M2	M3	D
	5	90		64	10 000	100 00				
	10				20 000					
	15				30 000	200 00				
2	20				40 000	150 00				
2	25			64	30 000	100 00				



- 1 Im Bremseinsatzpunkt von N5 wird der Satz N10 gestartet.
- 2 Im Bremseinsatzpunkt von N10 wird N15 gestartet. Mit Erreichen der Sollposition von N10 erfolgt die Beschleunigung auf die höhere Verfahrgeschwindigkeit.
- 3 Im Bremseinsatzpunkt von N15 wird N20 mit einer niedrigeren Verfahrgeschwindigkeit gestartet.
- 4 Bei Verfahr-Richtungswechsel bremst die Achse ab bis zum Stillstand.
- 5 Mit Erreichen des Zielbereiches erfolgt die Beschleunigung in die Gegenrichtung auf die Verfahrgeschwindigkeit des neuen Satzes.


Um eine Position korrekt anfahren zu können, muß die Achse den Bremseinsatzpunkt berechnen. Die für die Berechnung relevanten Größen sind hierzu der Restverfahrweg, der Verzögerungswert und die aktuelle Verfahrgeschwindigkeit.

Der Bremseinsatzpunkt ist gleichzeitig der frühest mögliche Satzwechselzeitpunkt.

# Fliegender Satzwechsel G64 (verzögern)

Es gibt verschiedene Bedingungen, die den fliegenden Satzwechsel verzögern oder verhindern. Dabei muß unterschieden werden, ob der fliegende Satzwechsel bewußt unterbunden wird, oder die gewählte Funktion den fliegenden Satzwechsel nicht zuläßt.

- · Unterbinden des fliegenden Satzwechsels
  - Durch die Wegnahme des Steuersignales Einlesefreigabe wird die Programmbearbeitung am Ende des aktuellen Satzes angehalten. Für eine Fortsetzung des Programmes muß die neuerlich gegeben werden.
  - Durch die Ausgabe der M-Funktion vor bzw. nach der Positionierung.
  - Durch die M-Funktion M0 (Halt am Satzende). Für die Programmfortsetzung muß das Steuersignal START neuerlich gesetzt werden.
  - Durch einen Satz mit Verweilzeit.
  - Durch Programmabarbeitung in der Betriebsart "Automatik Einzelsatz". Jeder Satz muß einzeln mit aktiviert werden.
  - Änderung des Beschleunigungs-Overrides
- Funktionen, die selbst den fliegenden Satzwechsel verhindern.
  - M-Funktionen (während der Positionierung)



- 1 Da im Bremseinsatzpunkt die M-Ausgabe abgeschlossen ist, erfolgt ein fliegender Satzwechsel.
- 2 Im Bremseinsatzpunkt ist die M-Ausgabe noch nicht abgeschlossen. Die Achse beginnt zu bremsen. Mit dem Ende der M-Ausgabe startet die Achse durch (fliegender Übergang aus der Verzögerungsrampe in die Beschleunigungsrampe).
- 3 Die Achse kommt zum völligen Stillstand und wartet auf das Ende der M-Ausgabe.

### Einfluß von M-Fkt. auf den fliegenden Wechsel


Mittels Maschinendaten läßt sich der Ausgabezeitpunkt von M-Funktionen festlegen:

- M-Funktionsausgabe vor oder nach der Positionierung bei Satzwechsel Die M-Funktionsausgabe und Positionierung wechseln sich ab.
  - M- Funktionsausgabe vor Positionierung bewirken im vorangehenden Satz Genauhaltverhalten.
  - M-Funktionsausgabe nach der Positionierung bewirken im Satz Genauhaltverhalten.
- M-Funktionsausgabe während der Positionierung

Die M-Funktionsausgabe und Positionierung erfolgen gleichzeitig.

Nachfolgendes Bild zeigt Ihnen ein Programmbeispiel mit M-Funktionsausgabe "während der Positionierung".

/	Ν	G1	G2	G3	X/t	F	M1	M2	МЗ	D
	5	90			10 000	100 00	10			
	10				20 000		20			
	15				30 000	200 00	30	40		
	20			60	40 000	150 00			97	



- 1 Die Ausgabe von M10 ist **nicht** wegabhängig, da keine relevante Position für die wegabhängige M-Funktion vorliegt.
- 2 Mit dem Satzwechsel von N5 auf N10 wird die Ausgabe vorbereitet. Die Ausgabe der M-Funktion erfolgt aber erst dann, wenn die Istposition die programmierte Position von N5 erreicht hat.
- 3 Sind in einem Verfahrsatz zwei M-Funktionen programmiert, so wird die erste M-Funktion wegabhängig und die zweite M-Funktion anschließend ausgegeben.
- 4 Das Änderungssignal für M97 bzw. M98 wird bei G64 Satzübergang ausgegeben (digitale Ausgabe), wenn die Istposition die programmierte Position des Satzes erreicht hat. Die Istposition läuft der Sollposition (Differenz = Nachlaufweg) hinterher.

Positionierbaugruppe FM 353 für Schrittantrieb

Fehlerbehandlung

Übersicht

Die FM 353 bietet eine Diagnose für:

- · Peripherie und
- Baugruppenprozesse

Dieses Kapitel "Fehlerbehandlung" beschreibt die Fehlerarten, ihre Ursache, Wirkung und Behebung.

Wie lokalisieren Sie Fehler?

Die FM 353 unterscheidet nach

- Fehlern, die einen Diagnosealarm in der CPU auslösen und
- Fehlern, die die Baugruppe über die Rückmeldesignale meldet.

Bei Diagnosealarm leuchten zusätzlich STATUS-LEDs.




Bild 11-1 Übersicht Diagnose/Fehler

### Fehler programmtechnisch auswerten

Wie Sie diagnosefähige Baugruppen in Ihr Anwenderprogramm einbinden und die Diagnosemeldungen programmtechnisch auswerten ist in den folgenden Handbüchern beschrieben:

- Programmierhandbuch *Systemsoftware für S7-300/400; Programmentwurf* (OB-Typen, Diagnosealarm OB 82)
- Referenzhandbuch Systemsoftware für S7-300/400; System- und Standardfunktionen

Die grundsätzliche Beschreibung des Diagnosesystems der S7-300 ist beschrieben im Benutzerhandbuch *Basissoftware für S7 und M7, STEP 7.* 

# Kapitelübersicht

Im Kapitel	finden Sie	auf Seite
11.1	Fehlerklasse und Reaktionen der Baugruppe	11-3
11.2	Fehlermeldungen	11-4
11.3	Fehlerlisten	11-10

# 11.1 Fehlerklasse und Reaktionen der Baugruppe

### Übersicht

Die FM 353 enthält Überwachungen, die während des Anlaufes oder im laufenden Betrieb wirksam sind. Dabei auftretende Fehler werden dem System und dem Anwenderprogramm mitgeteilt.

In der folgenden Tabelle sind die Fehlerklassen und ihre Bedeutung aufgeführt.

Tabelle 11-1 Übersicht Fehlerklassen

Meldung	Fehlerklasse	Reaktion	Bedeutung
Diagnose- alarm  Rückmelde- signale	interne Fehler		sind Hardwarefehler der Baugruppe, die durch Diagnoseroutinen festgestellt werden (z. B. Speicherfehler). (siehe Kap. 6.4 Diagnosealarmdaten und Fehlerliste Tab. 11-4)
	externe Fehler	Alles AUS	sind Fehler, die durch fehlerhaften Anschluß der Baugruppe entstehen können (z. B. Parameter für Initialisierung der Baugruppen-MPI-Teilnehmernummern fehlen bzw. sind falsch). (siehe Kap. 6.4 Diagnosealarmdaten und Fehlerliste Tab. 11-4)
	externe Kanalfehler		sind Meßsystemfehler oder Fehler, die durch den Anschluß der digitalen Ausgänge oder im Betrieb (Betriebsfehler) der FM 353 entstehen können (z. B. Kabelbruch Inkrementalgeber). (siehe Kap. 6.4 Diagnosealarmdaten und Fehlerliste Tab. 11-4 und 11-5)
	Bedien- und Fahrfehler	Vorschub STOP	sind Fehler (Bedien- und Fahrfehler), die beim "Betreiben" der FM 353 auftreten können (z. B. Richtungssignale R+ und R– gleichzeitig gesetzt, siehe Fehlerliste Tabelle 11-6 und 11-7).
	Datenfehler Warnung!		sind Fehler (allgemeine Daten-, Maschinendaten- und Verfahr- programmfehler), die beim Interpretieren von falschen Daten er- kannt werden (siehe Fehlerliste Tabelle 11-8).

## **Fehlerreaktion**

Jede Fehlermeldung löst intern eine entsprechende Reaktion aus.

Tabelle 11-2 Übersicht interne Fehlerreaktionen

Fehlerreaktion	Bedeutung
Alles AUS	Bewegungsstop über Frequenzrampe (MD44/MD45)
	digitale Ausgänge abschalten
	Abschaltung der Reglerfreigabe
	SYN wird gelöscht
	• kein neuer Fahrauftrag möglich
Vorschub STOP	Bewegungsstop
	Fahrauftrag wird abgebrochen und beendet.
	kein neuer Fahrauftrag möglich
Warnung	• nur Meldung
	Bewegung bzw. Steuerung der Achsen werden nicht beeinflußt

# 11.2 Fehlermeldungen

# Einführung

Es gibt folgende Möglichkeiten die Fehler der FM 353 zu lokalisieren:

- Fehleranzeigen durch LEDs
- Fehlermeldungen an das System und an das Anwenderprogramm (AWP)

# 11.2.1 Fehleranzeigen durch LEDs

### Status- und Fehleranzeigen

Die FM 353 hat folgende Status- und Fehleranzeigen:




Bild 11-2 Status- und Fehleranzeigen der FM 353

Bedeutung der Status- und Fehleranzeigen Die Status- und Fehleranzeigen sind in der Reihenfolge erläutert, wie sie auf der FM 353 angeordnet sind.

Tabelle 11-3 Status- und Fehleranzeigen

Anzeige	Bedeutung	Erläuterungen
SF (rot)	Sammelfehler	Diese LED zeigt einen Fehlerzustand der FM 353 an.
LED – EIN		Diagnosealarm (interner Fehler, externer Fehler oder externer Kanalfehler)
		Zur Beseitigung des Fehlers siehe Fehlerliste Tab. 11-4.
DC 5V (grün)	Spannungsversor-	Diese LED zeigt die Betriebsbereitschaft der Hardware an.
	gung eingeschaltet	Falls diese nicht leuchtet, ist möglicherweise
		Ihr Netz nicht in Ordnung
		die Laststromversorgung defekt
		die Baugruppe falsch angeschlossen
		Ihre Steuerung falsch projektiert (Summe der Nenn- und An- laufströme zu groß) oder
		die Baugruppe defekt.
DIAG (gelb)	Diagnose	Diese LED zeigt verschiedene Diagnosezustände an.
LED – EIN		Diagnosealarm (externer Fehler oder externer Kanalfehler)
		Zur Beseitigung des Fehlers siehe Fehlerliste Tab. 11-4.
LED – blinkt		Das Blinken dieser LED, bei gleichzeitig aktivierter LED "SF", zeigt einen Systemfehler an. Sollte dies der Fall sein, so wenden Sie sich bitte an die zuständige Vertriebsabteilung, wobei die genauen Umstände, die zum Fehler führten, von großer Wichtigkeit sind.

# 11.2.2 Diagnosealarm

#### Übersicht

Interne Fehler, externe Fehler und externe Kanalfehler werden dem System, falls alarmfähig, über Diagnosealarme mitgeteilt (siehe Diagnosealarmdaten Tabelle 11-4, 11-5). Voraussetzung ist, die Diagnosealarmmeldung wurde bei der Konfiguration (siehe Kapitel 5) aktiviert. Falls das System nicht alarmfähig ist, können die Diagnosealarmdaten mit FC 6 zyklisch ausgelesen werden.

Die Diagnosealarme werden durch Setzen der entsprechenden Byte-.Bit-Nr. im Datensatz identifiziert (siehe Diagnosealarmdaten Kapitel 6.4).

Fehlerklasse	Codierung	Meldung
interner Fehler	ByteBit-Nr. 0.1 Sammelfehler Byte 2, 3	LED "SF"
externe Fehler	ByteBit-Nr. 0.2	LED "SF" und "DIAG"
externe Kanalfehler	ByteBit-Nr.0.2, 0.3 Sammelfehler Byte 8	LED "SF" und "DIAG"

Die in der Fehlerklasse "externe Kanalfehler" enthaltenen Betriebsfehler sind nochmals spezifiziert und werden im Datensatz 164 bzw. Diagnosepuffer hinterlegt.

Ein Diagnosealarm wird "kommend" und "gehend" von der FM 353 gemeldet.

	Diagnosealarm						
Meldung an die ( (siehe Kap. 5.2)	CPU (vorausgesetzt:	Meldung im Bild "Fehlerauswertung"	Eintrag im Dia- gnosepuffer				
kein OB 82 vor-	OB 82		OB 1	von "FM 353 para- metrieren"			
handen → CPU geht in STOP	Eintrag der Dia- gnoseinforma- tion in den Dia- gnosepuffer der CPU (4Byte) mit call SFC 52	Eintrag der Dia- gnoseinforma- tion in den AW- DB ab Adr. 72 mit Aufruf des FC 4	Aufruf FC 6	Menü: Test ► Fehlerauswertung			
		wenn Betriebsfeh (Adr. im AW-DB weitere Fehlerspe Auslesen des DS	80.7)				

# **Alarmquittierung**

Soll nach Diagnosealarm weitergearbeitet werden, dann muß nach Fehlerbeseitigung der Diagnosealarm mit Restart (siehe Schreibauftrag-Nr. 11 Kapitel 6.2.1 und 9.3.3) quittiert werden.

Interne Fehler sind nicht quittierbar. Externe Fehler sind selbstquittierend.

# 11.2.3 Fehlermeldung über Rückmeldesignale

### Übersicht

Bedienfehler/Fahrfehler [BF/FS] und Datenfehler/Maschinendatenfehler/Verfahrprogrammfehler [DF], werden über Rückmeldesignale (Aufruf des FC 2) dem Anwender mitgeteilt. Die Fehlerspezifikation ist in Form einer Fehlernummer (siehe Fehlerliste Tabelle 11-6...11-8) im entsprechenden Datensatz (DS 162 und DS 163) hinterlegt.

Rückmeldesignale [BF/FS] und [DF] (Sammelfehlermeldungen)						
	Fehlerspezifikation					
im Anwenderprogramm (falls nötig)	PG/PC					
Auslesen des DS 162 (bei BF/FS) bzw. Auslesen des DS 163 (bei DF)	Meldung im Bild "Fehlerauswertung" von "FM 353 parametrieren" Menü: Test ▶ Fehlerauswertung	im Diagnosepuffers				

#### **Fehlerquittierung**

Setzen/Löschen des Steuersignales [BFQ/FSQ] bzw.

bei Meldung [DF] → Schreiben eines neuen Schreibauftrages

# Hinweis

Fehlerhafte Daten werden nicht übernommen. Die ursprünglichen Daten bleiben erhalten.

### Meldung der Fehlernummer

Ist eine spezifische Fehlerauswertung im Anwenderprogramm nötig, so sind die Fehlernummern über Aufruf der entsprechenden Systemfunktion (SFC 59 siehe Referenzhandbuch *Standard- und Systemfunktion*) auslesbar (siehe Kapitel 6.7, Anwenderbeispiele, Beispiel 2).

#### Datensätze:

- DS 162 (Bedien- und Fahrfehler)
- DS 163 (allg. Daten-, Maschinendaten- und Verfahrprogrammfehler)
- DS 164 (Betriebsfehler)

DS	Aufbau Datensatz	Beder	ıtung
162 163	2 Byte Fehlernummer	DEKL	DENR
164	2 x 1 Byte frei	frei	frei

Die Fehler werden in den DS 162 bis 164 durch die Detailereignisklasse (DEKL) und durch die Detailereignisnummer (DENR) identifiziert.

Bei den Betriebsfehlern in der Fehlerklasse "externer Kanalfehler" erscheint die Meldung über die Bit-Kombination **0.0**, **0.2**, **0.3**, **8.7** als Diagnosealarm (siehe Kapitel 6.4) und zusätzlich als DEKL und DENR.

Fehlertechnologieklasse	DEKL	DENR	Meldung
Betriebsfehler	1	1n	Diagnosealarm
Bedienfehler	2	1n	Rückmeldesignale
Fahrfehler	3	1n	Rückmeldesignale
Datenfehler	4	1n	Rückmeldesignale
Maschinendatenfehler	5	1n	oder
Verfahrprogrammfehler	8	1n	Datenbaustein

# 11.2.4 Meldung im Datenbaustein

#### Übersicht

Bei Direktzugriff auf DBs (z. B. mittels OP) ist nachfolgendes zu beachten.

Werden Datenfehler/Maschinendatenfehler/Verfahrprogrammfehler, beim Schreiben von Parametern in den Datenbaustein erkannt (z. B. im Parametriertool), erfolgt die Meldung durch Ablegen einer Fehlermeldung im Datenbaustein. Die Fehlerspezifikation ist in Form einer Fehlernummer im entsprechenden Datenbaustein hinterlegt (siehe Fehlerliste Tabelle 11-8). Die Fehlermeldung erfolgt bei jedem Schreiben in den Datenbaustein bis die Ursache beseitigt wurde.

Es wird empfohlen, nach jedem Schreiben die Fehlermeldung abzufragen.

# 11.2.5 Diagnosepuffer ansehen (PG/PC)

#### Übersicht

Im Diagnosepuffer werden die letzten fünf Fehlermeldungen hinterlegt.

Sie haben zwei Möglichkeiten und gehen wie folgt vor:

- Wählen Sie im S7-SIMATIC-Manager das Menü Datei ➤ Öffnen ➤ erreichbare Teilnehmer.
- 2. Im Fenster **erreichbare Teilnehmer** wählen Sie die MPI-Adresse Ihrer Baugruppe aus.
- 3. Über das Menü **Zielsystem ► Baugruppenzustand** können Sie den Diagnodepuffer ansehen.

#### bzw.

- 1. Öffnen Sie im S7-SIMATIC-Manager Ihr Projekt.
- 2. Wählen Sie das Menü Ansicht ▶ Online.
- 3. Im geöffneten Dialog wählen Sie die FM 353 aus und selektieren das dazugehörige Programm.
- 4. Über das Menü **Zielsystem ► Baugruppenzustand** können Sie den Diagnosepuffer ansehen.

# 11.3 Fehlerlisten

#### **Hinweis**

Beachten Sie in den nachfolgenden Tabellen:

Unter "Wirkung" beschriebene Baugruppenreaktion betrifft die fehlerspezifische Baugruppenreaktion. Bei jedem Fehler tritt zusätzlich die Fehlerreaktion nach Tabelle 11-2 ein.

# 11.3.1 Diagnosealarme

### Übersicht

Die Diagnosealarme sind in den Tabellen 11-4, 11-5 nach der Fehlerklasse aufgelistet.

Tabelle 11-4 Diagnosealarm

Byte. Bit		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung					
0.1	interne Fehl	terne Fehler Fehlerreaktion: "Alles AUS" lt. Tabelle 11-2					
2.1	Kommuni	kationsstörung	SF				
(8031)	Ursache	MPI/K-Bus-Kommunikation gestört, Störung durch unbekannten Vorgang	DC5V DIAG				
	Wirkung	MPI-Schnittstelle inaktiv					
	Behebung	Anschluß überprüfen     PG/CPU überprüfen					
		BG Aus-/Einschalten					
		Baugruppe tauschen					
2.3	interne Ze						
(8033)	Ursache	starke Störeinflüsse auf die FM 353					
		• Fehler in der FM 353					
	Wirkung	Abschaltung der gesamten FM 353					
		LED-Anzeigen: SF: EIN					
		DIAG: Blinkzyklus ————————————————————————————————————					
	Behebung	Behebung  • Die Fehler sollten bei Beachtung des vorliegenden Handbuches nicht auftreten.					
		Sollte dies doch der Fall sein, so wenden Sie sich bitte an die zuständige Vertriebsabteilung, wobei die genauen Umstände, die zum Fehler führten, von großer Wichtigkeit sind.					
		Tauschen der FM 353					

**Hinweis:** (xxxx)-Wert = Hexadezimal-Schreibweise im Diagnosepuffer

Tabelle 11-4 Diagnosealarm, Fortsetzung

Byte. Bit		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige				
0.1	interne Fehl	nterne Fehler Fehlerreaktion: "Alles AUS" lt. Tabelle 11-2					
2.4	Baugruppe	eninterne Versorgungsspannung ausgefallen	SF				
(8034)	Ursache	<ul><li>extremer Spannungseinbruch</li><li>Stromversorgung der FM 353 defekt</li></ul>	DC5V DIAG				
	Wirkung	Abschaltung der gesamten FM 353					
	Behebung	<ul> <li>Spannungsanschluß der FM 353 überprüfen</li> <li>bei defekter Stromversorgung der FM 353, Tauschen der FM 353</li> </ul>					
3.2	FEPROM-	Fehler					
(8042)	Ursache	Speicher für Firmware-Code defekt					
	Wirkung						
	Behebung	Tauschen der FM 353					
3.3	RAM-Fehl	er					
(8043)	Ursache	<ul><li>defekter Datenspeicher RAM</li><li>defekter Datenspeicher Flash-EPROM</li></ul>					
	Wirkung						
	Behebung	Tauschen der FM 353					
3.6	Prozeßalar	rm verloren					
(8046)	Ursache	• Ein Prozeßalarmereignis wurde von der FM 353 erkannt und kann nicht gemeldet werden, da das gleiche Ereignis noch nicht vom AWP/CPU quittiert wurde.					
		Störungen am Rückwandbus					
	Wirkung						
	Behebung	OB 40 in AWP einbinden Bus-Anschluß der Baugruppe überprüfen					
		mit MD5 Prozeßalarm deaktivieren					
0.2	externe Feh	ler Fehlerreaktion: "Alles AUS" lt. Tabelle 11-2	ı				
0.6 (8006)	Baugruppe	e nicht parametriert	SF DC5V				
. ,	Ursache	keine MPI-Parametrierdaten von der CPU erhalten	DIAG				
	Wirkung	MPI-Schnittstelle wird mit Defaultwerten initialisiert. MPI-Adresse = 12					
	Behebung	Parametrierung überprüfen, siehe Beschreibung S7-300					

 $\textbf{Hinweis:} \ (xxxx)\text{-Wert} = Hexadezimal\text{-Schreibweise} \ im \ Diagnosepuffer$ 

Tabelle 11-4 Diagnosealarm, Fortsetzung

Byte. Bit		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung						
0.2, 0.3	externe Kan	nalfehler Fehlerreaktion: "Alles AUS" lt. Tabelle 11-2						
8.2	Nullmarke	fehlt	SF					
(8092)	Ursache	In der BA "Referenzpunktfahrt" ist nach Verlassen des Referenzpunktschalters innerhalb einer Motorumdrehung keine Nullmarke gekommen.	DC5V DIAG					
	Wirkung							
	Behebung	MD13 korrekt eingeben						
		Geber für zyklischen Nullimpuls kontrollieren						
		Überwachung kann mittels MD20 vorübergehend unter Verantwortung des Betreibers ausgeblendet werden.						
8.7 (8097)	Betriebsfel	hler siehe Tabelle 11-5						

**Hinweis:** (xxxx)-Wert = Hexadezimal-Schreibweise im Diagnosepuffer

Tabelle 11-5 Betriebsfehler

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung				
Betrieb	sfehler		Fehlerreaktion: "Alles AUS" lt. Tabelle 11-2				
1 (01)	1 (01)	Softwareer	ndschalter Anfang überfahren	Diagnose-			
		Ursache	Endschalter überfahren: in BA "Steuern"	alarm			
		Wirkung	<ul> <li>Die Endschalterposition wird um den benötigten Bremsweg überfahren.</li> <li>Istwert setzen wird nicht ausgeführt.</li> </ul>				
		Behebung	<ul> <li>Nach Quittierung des Fehlers ist das Wegfahren in den Arbeitsbereich möglich.</li> <li>Wert Softwareendschalter ändern (MD21)</li> <li>Endschalterüberwachung abschalten!         (Bei ausgeschaltenen Endschaltern (MD21/22) werden die Fahrbereichsgrenzen durch die für die Endschalter maximal zulässigen Werte festgelegt).     </li> </ul>				

Kl. = Detailereignisklasse, Nr. = Detailereignisnummer

**Hinweis:** (xx)-Wert = Hexadezimal-Schreibweise der Fehlernummer

Tabelle 11-5 Betriebsfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige
Betriel	osfehler		Fehlerreaktion: "Alles AUS" lt. Tabelle 11-2	
1 (01)	2 (02)	02) Softwareendschalter Ende überfahren		Diagnose-
		Ursache	Endschalter überfahren: in BA "Steuern"	alarm
		Wirkung	Die Endschalterposition wird um den benötigten Bremsweg überfahren.	
			Istwert setzen wird nicht ausgeführt.	
		Behebung	• Nach Quittierung des Fehlers ist das Wegfahren in den Arbeitsbereich möglich.	
			Wert Softwareendschalter ändern (MD22)	
			<ul> <li>Endschalterüberwachung abschalten!         (Bei ausgeschaltenen Endschaltern (MD21/22) werden die Fahrbereichsgrenzen durch die für die Endschalter maximal zulässigen Werte festgelegt).     </li> </ul>	
1 (01)	3 (03)	Verfahrbei	reichsanfang überfahren	Diagnose-
		Ursache	Beim Fahren in der BA "Steuern" und ausgeschalteten Softendlagen wurde der Verfahrbereichsanfang überfahren.	alarm
		Wirkung	Die Verfahrbereichsgrenze wird um den benötigten Bremsweg überfahren.	
		Behebung	Nach Quittierung des Fehlers ist das Wegfahren in den Arbeitsbereich möglich.	
1 (01)	4 (04)	Verfahrbei	reichsende überfahren	Diagnose-
		Ursache	Beim Fahren in der BA "Steuern" und ausgeschalteten Softendlagen wurde der Verfahrbereichsende überfahren.	alarm
		Wirkung	Die Verfahrbereichsgrenze wird um den benötigten Bremsweg überfahren.	
		Behebung	Nach Quittierung des Fehlers ist das Wegfahren in den Arbeitsbereich möglich.	
1 (01)	9099	Systemfehl	er	Diagnose-
	(5A63)	Ursache	interne Fehler der Baugruppe	alarm
		Wirkung	undefinierte Wirkungen möglich	LED "DIAG"
		Behebung	Die Fehler sollten bei Beachtung des vorliegenden Handbuches nicht auftreten.	blinkt
			Sollte dies doch der Fall sein, so wenden Sie sich bitte an die zuständige Vertriebsabteilung, wobei die genauen Umstände, die zum Fehler führten, von großer Wichtigkeit sind.	

Kl. = Detailereignisklasse, Nr. = Detailereignisnummer

**Hinweis:** (xx)-Wert = Hexadezimal-Schreibweise der Fehlernummer

# 11.3.2 Fehlermeldung

Übersicht

Die Fehler sind in den Tabellen 11-6...11-8 nach der Fehlerklasse aufgelistet.

Tabelle 11-6 Bedienfehler

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung			
Bedien	fehler		Fehlerreaktion: "Vorschub STOP" lt. Tabelle 11-2			
2 (02)	1 (01)	1 (01) Betriebsart unzulässig		RMS		
		Ursache	Die angewählte Betriebsart ist unzulässig.	]		
		Wirkung				
		Behebung	Anwahl einer zulässigen Betriebsart	1		
2 (02)	4 (04)	falscher Be	etriebsartenparameter	RMS		
		Ursache	In den Betriebsarten "Tippen" und "Steuern" ist die angewählte Geschwindigkeits- bzw. Frequenzstufe nicht 1 oder 2. Im Schrittmaßbetrieb ist die Sollwertnummer unzulässig (1100 und 254 erlaubt).			
		Wirkung		]		
		Behebung	Setzen des Betriebsartenparameters auf einen zulässigen Wert.	1		
2 (02)	5 (05)	Startfreiga	be fehlt	RMS		
		Ursache	Bei fehlender Startfreigabe wurde ein Fahrbefehl erteilt (Start, Start extern, $R+/R-$ )			
		Wirkung		]		
		Behebung	Rücknahme des Fahrbefehles und Warten auf Startfreigabe			
2 (02)	9 (09)	Achse ist n	icht synchronisiert	RMS		
		Ursache	In den Betriebsarten "Schrittmaß relativ", "MDI" und "Automatik" ist die Synchronisation der Achse erforderlich.			
		Wirkung		1		
		Behebung	Referenzpunktfahrt ausführen	1		
2 (02)	11 (0B)	Richtungs	vorgabe unzulässig	RMS		
		Ursache	In der Betriebsart "Tippen", "Steuern" oder "Schrittmaß relativ" sind gleichzeitig die Richtungsvorgaben R +/R- aktiv. Bei "Referenzpunktfahrt" stimmt die Richtungsvorgabe nicht mit der im MD vorgegebenen Anfahrrichtung überein.			
		Wirkung		]		
		Behebung	entsprechend Ursache	1		

Tabelle 11-6 Bedienfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung			
Bedienfehler Fehlerreaktion: "Vorschub STOP" lt. Tabelle 11-2						
2 (02)	12 (0C)	Achsbeweg	gung nicht möglich	RMS		
		Ursache	Bei nichtquittiertem Fehler, keine Antriebsfreigabe oder Stop wurde ein Fahrbefehl ausgelößt.			
		Wirkung		]		
		Behebung	Rücknahme des Fahrbefehles und Fehlerquittierung bzw. Stop inaktiv schalten oder Antriebsfreigabe geben			
2 (02)	13 (0D)	Schrittmal	3 nicht vorhanden	RMS		
		Ursache	Die mit Betriebsartenparameter eingestellten Sollwerte fehlen bzw. bei Start in der Betriebsart erfolgte eine Änderung der Schrittmaße.			
		Wirkung				
		Behebung	Sollwertparameter parametrieren und einlesen	]		
2 (02)	14 (0E)	kein Progr	amm vorgewählt	RMS		
		Ursache	Bei "Start" war noch kein Programm vorgewählt.	]		
		Wirkung				
		Behebung	Erst Programm vorwählen, dann starten.	]		
2 (02)	15 (0F)	digitaler E	ingang nicht angesteuert	RMS		
		Ursache	In einem Satz mit externem Satzwechsel (G50) wurde die programmierte Sollposition erreicht.			
		Wirkung		]		
		Behebung	Kontrolle auf Programmierung (MD34) und Beschaltung des digitalen Eingangs			
2 (02)	16 (10)	Meßfunkti	on undefiniert	RMS		
		Ursache	Längenmessung und fliegendes Messen gleichzeitig angewählt	]		
		Wirkung	keine Meßfunktion wirksam	]		
		Behebung	eine der beiden Meßfunktionen neu anwählen	]		
2 (02)	21 (15)	Maschinen	ndaten aktivieren nicht zulässig	RMS		
		Ursache	Bearbeitung läuft ist noch aktiv	]		
		Wirkung	Maschinendaten aktivieren wird nicht ausgeführt	]		
		Behebung	Bearbeitung abschließen, Aktivieren wiederholen	]		

Tabelle 11-7 Fahrfehler

Kl.	Nr.	Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung				
Fahrfe	hler		Fehlerreaktion: "Vorschub STOP" lt. Tabelle 11-2			
3 (03)	1 (01)	Softwareer	ndschalter Anfang	RMS		
		Ursache	Endschalter angefahren: in BA "Tippen", in BA "Automatik", wenn G88/89 ohne Schaltsignal des entsprechenden digitalen Einganges.  Durch Istwert setzen befindet sich die Achse links vom Softwareendschalter			
		Wirkung	<ul> <li>Die Achsbewegung wird an der Endschalterposition angehalten.</li> <li>Das Istwert setzen wird nicht ausgeführt.</li> </ul>			
		Behebung	<ul> <li>Nach Quittierung des Fehlers ist das Wegfahren in den Arbeitsbereich möglich.</li> </ul>			
			Wert Softwareendschalter ändern (MD21)			
			<ul> <li>Endschalterüberwachung abschalten!         (Bei ausgeschaltenen Endschaltern (MD21/22) werden die Fahrbereichsgrenzen durch die für die Endschalter maximal zulässigen Werte festgelegt).     </li> </ul>			
3 (03)	2 (02)	Softwareer	ndschalter Ende	RMS		
		Ursache	Endschalter angefahren: in BA "Tippen", in BA "Automatik", wenn G88/89 ohne Schaltsignal des entsprechenden digitalen Einganges.			
			Durch Istwert setzen befindet sich die Achse rechts vom Softwareend- schalter			
		Wirkung	<ul> <li>Die Achsbewegung wird an der Endschalterposition angehalten.</li> <li>Das Istwert setzen wird nicht ausgeführt.</li> </ul>			
		Behebung	<ul> <li>Nach Quittierung des Fehlers ist das Wegfahren in den Arbeitsbereich möglich.</li> </ul>			
			<ul> <li>Wert Softwareendschalter ändern (MD22)</li> <li>Endschalterüberwachung abschalten!         (Bei ausgeschaltenen Endschaltern (MD21/22) werden die Fahrbereichsgrenzen durch die für die Endschalter maximal zulässigen Werte festgelegt).     </li> </ul>			
3 (03)	3 (03)	Verfahrbei	reichsanfang angefahren	RMS		
		Ursache	Beim Fahren und ausgeschalteten Softendlagen wurde der Verfahrbereichsanfang angefahren.			
			• Durch Istwert setzen befindet sich die Achse links vom Verfahrbereichsanfang. (Verfahrbereich: ±10 <sup>9</sup> )			
		Wirkung	<ul> <li>Die Achsbewegung wird an der Verfahrbereichsgrenze angehalten.</li> <li>Das Istwert setzen wird nicht ausgeführt.</li> </ul>			
		Behebung	Fahren in die entgegengesetzte Richtung	1		

Tabelle 11-7 Fahrfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige	
Fahrfehler Fehlerreaktion: "Vorschub STOP" lt. Tabelle 11-2					
3 (03)	4 (04)	Verfahrbei	reichsende angefahren	RMS	
		Ursache	Beim Fahren und ausgeschalteten Softendlagen wurde der Verfahrbereichsende angefahren.		
			• Durch Istwert setzen befindet sich die Achse links/rechts vom Verfahrbereichsende. (Verfahrbereich: $\pm10^9$ )		
		Wirkung	Die Achsbewegung wird an der Verfahrbereichsgrenze angehalten.	1	
			Das Istwert setzen wird nicht ausgeführt.		
		Behebung	Fahren in die entgegengesetzte Richtung	]	
3 (03)	5 (05)	Sollpositio	n nicht im Fahrbereich	RMS	
		Ursache	Die anzufahrende Position liegt außerhalb des durch die Softwareendschalter begrenzten Arbeitsbereiches.		
			Bei Rundachsprogrammierung ist ein Bezugsmaß angegeben, daß nicht innerhalb des positiven Vollkreises liegt.		
		Wirkung		]	
		Behebung	Anzufahrende Position korrigieren	1	
			Wert Softwareendschalter ändern (MD)		
			Endschalterüberwachung abschalten!     (Bei ausgeschaltenen Endschaltern (MD21/22) werden die Fahrbereichsgrenzen durch die für die Endschalter maximal zulässigen Werte festgelegt).		
3 (03)	23 (17)	Sollgeschw	rindigkeit Null	RMS	
		Ursache	Es wurde als programmierte Geschwindigkeit Null eingegeben.	1	
			Für eine Positionierung wurde kein Vorschub programmiert.		
		Wirkung			
		Behebung	Eingabe eines zulässigen Geschwindigkeitswertes	]	
3 (03)	28 (1C)	M2/M30 fe	ehlt	RMS	
		Ursache	Im letzten Programmsatz ist kein M2, M30 bzw. M18 programmiert.		
			Der letzte Programmsatz ist ein Ausblendsatz.		
		Wirkung	Die Achsbewegung wird unterbunden.	]	
		Behebung	entsprechend Ursachen	]	

Tabelle 11-7 Fahrfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige	
Fahrfe	hler		Fehlerreaktion: "Vorschub STOP" lt. Tabelle 11-2		
3 (03)	30 (1E)	digitaler Eingang nicht parametriert			
		Ursache	Für folgende Funktionen ist kein dafür benötigter digitaler Eingang parametriert:  • Fahren mit fliegendem Istwert setzen (G88, G89)  • externem Satzwechsel (G50)  • Messen  • Drehüberwachung		
		Wirkung	Die Funktionen werden nicht gestartet.	1	
		Behebung	Parametrierung der digitalen Eingänge über MD34 bzw. MD37	1	
3 (03)	35 (23)	Werkzeugl	korrekturwert nicht vorhanden	RMS	
		Ursache	Auf der FM 353 sind keine Werkzeugkorrekturwerte vorhanden bzw. während aktiver Korrektur erfolgt ein Zugriff auf die Werkzeugkorrektur und es werden gerade WK-Werte gleichzeitig geändert.		
		Wirkung		]	
		Behebung	Werkzeugkorrekturwerte parametrieren und einlesen		
3 (03)	36 (24)	fliegendes Istwert setzen, falscher Wert			
		Ursache	Wert liegt nicht im Bereich $\pm 10^9$	]	
		Wirkung		]	
		Behebung	Eingabe eines richtigen Wertes	]	
3 (03)	37 (25)	MDI-Satz	fliegend, falsche Syntax	RMS	
		Ursache	falsche M- oder G-Befehle oder falscher Satzaufbau	]	
		Wirkung		]	
		Behebung	Eingabe eines richtigen MDI-Satzes	]	
3 (03)	38 (26)	MDI-Satz	fliegend, Geschwindigkeit falsch	RMS	
		Ursache	Geschwindigkeit liegt nicht im Bereich zwischen > 0 und max. zulässige Verfahrgeschwindigkeit (500 000 000 MSR/min)		
		Wirkung		]	
		Behebung	Eingabe eines richtigen MDI-Satzes	1	
3 (03)	39 (27)	MDI-Satz	fliegend, Position oder Verweilzeit falsch	RMS	
		Ursache	Position oder Verweilzeit liegt außerhalb der zulässigen Werte. Position: $\pm10^9\rm MSR$ Verweilzeit: $>100000\rm ms$		
		Wirkung		]	
		Behebung	Eingabe eines richtigen MDI-Satzes	1	

Tabelle 11-7 Fahrfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Meldung/ Anzeige	
Fahrfe	hler		Fehlerreaktion: "Vorschub STOP" lt. Tabelle 11-2	
3 (03)	40 (28)	MDI-Satz fliegend fehlerhaft		
		Ursache	falsche Satzsyntax	
		Wirkung		
		Behebung	Eingabe eines richtigen MDI-Satzes	
3 (03)	61 (3D)	Reglerfreig	gabe fehlt	RMS
		Ursache	Fahrbefehl der Achse ohne Reglerfreigabe (außer BA "Steuern)	
		Wirkung	keine Achsbewegung	
		Behebung	Reglerfreigabe über das Anwenderprogramm setzen	
3 (03)	62 (3E)	Regler nic	ht betriebsbereit	RMS
		Ursache	Start der Achse ohne Reglerbereitmeldung	
		Wirkung	keine Achsbewegung	
		Behebung	Antrieb/Verbindungskabel kontrollieren	
			Auswertung der Meldung "Regler bereit" kann durch MD37 ausgeschaltet werden!	
3 (03)	66 (42)	Drehüberv	vachung,	RMS
		Ursache	Schrittverlust siehe Kap. 9.7.3	1
		Wirkung		
		Behebung	Antrieb konntrollieren	
			MD39 bis MD51 kontrollieren	
3 (03)	67 (43)	Boostdaue	r absolut überschritten	RMS
		Ursache	zu lange Beschleunigungsphase	
		Wirkung		
		Behebung	MD48 überprüfen	
			Antriebsauslegung ändern	
			Technologie (Verfahrzyklus der Achse) ändern	
3 (03)	68 (44)	Boostdaue	r relativ überschritten	RMS
		Ursache	Beschleunigungsphasen im Anteil gegenüber Stillstand/Konstantfahrt zu hoch	
		Wirkung		
		Behebung	<ul> <li>MD49 überprüfen</li> <li>Antriebsauslegung ändern</li> <li>Technologie (Verfahrzyklus der Achse) ändern</li> </ul>	

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige	
allgem	eine Daten	fehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2		
4 (04)	1 (01)	Daten zum	Zeitpunkt der Übertragung nicht annehmbar	RMS	
		Ursache	Daten nicht in entsprechender Betriebsart übertragen	oder	
		Wirkung	Daten werden nicht angenommen	DB	
		Behebung	Daten in entsprechender Betriebsart übertragen		
4 (04)	2 (02)	Geschwind	ligkeitsstufe 1 falsch	RMS	
		Ursache	Geschwindigkeit liegt nicht im Bereich zwischen > 0 und max. zulässige Verfahrgeschwindigkeit (500 000 000 MSR/min)	oder DB	
		Wirkung	Geschwindigkeit wird nicht wirksam		
		Behebung	Eingabe eines erlaubten Geschwindigkeitswertes		
4 (04)	3 (03)	Geschwind	ligkeitsstufe 2 falsch	RMS	
		Ursache	Geschwindigkeit liegt nicht im Bereich zwischen > 0 und max. zulässige Verfahrgeschwindigkeit (500 000 000 MSR/min)	oder DB	
		Wirkung	Geschwindigkeit wird nicht wirksam		
		Behebung	Eingabe eines erlaubten Geschwindigkeitswertes		
4 (04)	4 (04)	Frequenzstufe 1 falsch			
		Ursache	vorgegebene Frequenz liegt nicht im Bereich bis 200 kHz	oder	
		Wirkung	Frequenzstufe wird nicht wirksam	DB	
		Behebung	Eingabe eines zulässigen Frequenzwertes		
4 (04)	5 (05)	Frequenzs	tufe 2 falsch	RMS	
		Ursache	vorgegebene Frequenz liegt nicht im Bereich bis 200 kHz	oder	
		Wirkung	Frequenzstufe wird nicht wirksam	DB	
		Behebung	Eingabe eines erlaubten Frequenzwertes		
4(04)	6 (06)	vorgegebei	nes Schrittmaß zu groß	RMS	
		Ursache	Schrittmaß ist größer 10 <sup>9</sup> MSR	oder	
		Wirkung	Ursprüngliches Schrittmaß bleibt erhalten	DB	
		Behebung	Eingabe eines zulässigen Schrittmaßes		
4(04)	7 (07)	MDI-Satz,	falsche Syntax	RMS	
		Ursache	falsche M- oder G-Befehle oder falscher Satzaufbau	oder	
		Wirkung	ursprünglicher MDI-Satz bleibt erhalten	DB	
		Behebung	Eingabe eines richtigen MDI-Satzes		

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige	
allgem	eine Daten	fehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2		
4(04)	8 (08)	MDI-Satz, Geschwindigkeit falsch			
		Ursache	Geschwindigkeit liegt nicht im Bereich zwischen > 0 und max. zulässige Verfahrgeschwindigkeit (500 000 000 MSR/min)	oder DB	
		Wirkung	ursprünglicher MDI-Satz bleibt erhalten	]	
		Behebung	Eingabe eines richtigen MDI-Satzes		
4(04)	9 (09)	MDI-Satz,	Position oder Verweilzeit falsch	RMS	
		Ursache	Position oder Verweilzeit liegt außerhalb der zulässigen Werte Position: $\pm10^9$ MSR Verweilzeit: $>100000$ ms	oder DB	
		Wirkung	ursprünglicher MDI-Satz bleibt erhalten	1	
		Behebung	Eingabe eines richtigen MDI-Satzes	1	
4(04)	10 (0A)	Nullpunkt	verschiebung, Verschiebewert falsch	RMS	
		Ursache	Wert liegt außerhalb des Bereiches ± 10 <sup>9</sup> MSR	oder	
		Wirkung	Verschiebung wird nicht wirksam	DB	
		Behebung	Eingabe eines richtigen Wertes	1	
4(04)	11 (0B)	Istwert setzen, Istwert falsch			
		Ursache	Istwert liegt außerhalb der Softwareendlagen bzw. außerhalb des Bereiches $\pm10^9\mathrm{MSR}$	oder DB	
		Wirkung	Istwert setzen wird nicht wirksam	1	
		Behebung	Eingabe eines richtigen Wertes		
4(04)	12 (0C)	Bezugspur	ıkt setzen, Bezugspunkt falsch	RMS	
		Ursache	Wert liegt außerhalb des Bereiches $\pm 10^9$ MSR	oder	
		Wirkung	Bezugspunkt setzen wird nicht wirksam	DB	
		Behebung	Eingabe eines richtigen Wertes	]	
4(04)	13 (0D)	digitale Au	sgabe nicht möglich	RMS	
		Ursache	Ausgang nicht für direkte Ausgabe vom Anwenderprogramm verfügbar	oder DB	
		Wirkung	Ausgabe wird nicht ausgeführt	]	
		Behebung	Anwenderprogramm korrigieren		
			Parametrierung der Ausgangszuordnung im MD35 auf gewünschte Belegung korrigieren		
4(04)	14 (0E)	Anforderu	ng Applikationsdaten falsch	RMS	
		Ursache	falscher Anforderungscode	oder	
		Wirkung	alte Applikationsdaten bleiben bestehen	DB	
		Behebung	Anforderungscode 06, 1623 und 25 möglich	7	

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige	
allgem	eine Datenf	ehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2		
4(04)	15 (0F)	Teach In, Programmnummer falsch			
		Ursache	Das Programm wurde nicht parametriert bzw eingelesen.	oder	
		Wirkung	Teach In wird nicht ausgeführt	DB	
		Behebung	Programm parametrieren und einlesen bzw. Programmnummer korrigieren		
4(04)	16 (10)	Teach In, S	Satznummer falsch	RMS	
		Ursache	Die Satznummer in dem angewählten Programm ist nicht vorhanden.	oder	
		Wirkung	Teach In wird nicht ausgeführt	DB	
		Behebung	richtige Satz-Nr. vorgeben	1	
4(04)	17 (11)	Teach In,	Verweilzeit oder UP-Aufruf im Satz	RMS	
		Ursache	Die Satznummer in dem angewählten Programm ist nicht vorhanden bzw. falsche Satznummer gewählt.	oder DB	
		Wirkung	Teach In wird nicht ausgeführt	]	
		Behebung	richtige Satz-Nr. vorgeben	1	
4(04)	18 (12)	Teach In, kein Achsstillstand			
		Ursache	Achse ist noch in Bewegung	oder	
		Wirkung	Teach In wird nicht ausgeführt	DB	
		Behebung	Achse anhalten und Auftrag wiederholen	1	
4(04)	40 (28)	nichtreleva	ante Daten übertragen	RMS	
		Ursache	Die übertragenen Daten (Datensätze) sind der FM 353 unbekannt.	oder	
		Wirkung	Daten werden nicht angenommen	DB	
		Behebung	Anwenderprogramm korrigieren	]	
4(04)	81 (51) 82 (52) 83 (53) 84 (54) 85 (55)	Programm Programm Programm	nierbare Baugruppen Kommunikation: unzulässiger DB-Typ nierbare Baugruppen Kommunikation: Info 1 falsch nierbare Baugruppen Kommunikation: Info 2 falsch nierbare Baugruppen Kommunikation: unzulässiger Auftrag nierbare Baugruppen Kommunikation: Datenfehler	RMS oder DB	
		Ursache	falsche Daten	]	
		Wirkung	Auftrag wird nicht ausgeführt	]	
		Behebung	berichtigen und neu übertragen		
4(04)	120 (78)	Maßsysten	nraster weicht ab	RMS	
		Ursache	Das Maßsystem in den DBs "NC, SM, WK" stimmen mit MD7 nicht überein.	oder DB	
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht gespeichert		
		Behebung	berichtigen und neu übertragen		

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige
allgem	eine Datenf	ehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2	
4(04)	121 (79)	Falscher D	B-Typ in der Baugruppe	RMS
		Ursache	in die FM 353 ist ein falscher DB-Typ übertragen worden	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	DB löschen, berichtigen und neu übertragen	
4(04)	122 (7A)	DB-Typ od	ler DB-Nr. bereits vorhanden	RMS
		Ursache	DB-Typ bereits vorhanden	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	vor Übertragung entsprechenden DB löschen	
4(04)	123 (7B)	NC-Progra	ammnummer bereits vorhanden	RMS
		Ursache	NC-Programmnummer bereits vorhanden	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	vor Übertragung entsprechenden DB mit der Programmnummer löschen	
4(04)	124 (7C)	Parameter	"Sichern" falsch	RMS
		Ursache	Codierung nicht 0 oder 1	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	Codierung nicht 0 oder 1	
4(04)	125 (7D)	DB-Speich	er gefüllt	RMS
		Ursache	Der vorhandene Speicher ist belegt	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	nicht benötigte Programme (DBs) löschen, bzw. Speicher komprimieren über Parametrieroberfläche	
4(04)	126 (7E)	zulässige P	Programmlänge überschritten	RMS
		Ursache	Anzahl der Sätze zu viel	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	Programm korrigieren und neu übertragen	
4(04)	127 (7F)	Parameter	/Daten schreiben ist nicht möglich	RMS
		Ursache	kein Stillstand der Achse	oder
		Wirkung	Parameter/Daten werden nicht wirksam	DB
		Behebung	Achse anhalten	

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige
allgem	eine Datenf	fehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2	
4(04)	128 (80)	Baugruppe	enkennung falsch	RMS
		Ursache	nicht zur Baugruppe gehörende DBs wurden übertragen (keine Kennung 353)	oder DB
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	1
		Behebung	die zur FM 353 gehörenden DBs übertragen	]
4(04)	129 (81)	Schrittmaß	3, falscher Wert	RMS
		Ursache	Wertebereich außerhalb von $\pm 10^9$	oder
		Wirkung	Schrittmaß wird nicht wirksam	DB
		Behebung	richtigen Wert übertragen	1
4(04)	130 (82)	Werkzeugl	korrektur, falscher Wert	RMS
		Ursache	Wertebereich außerhalb von $\pm 10^9$	oder
		Wirkung	Werkzeugkorrektur wird nicht wirksam	DB
		Behebung	richtigen Wert übertragen	1
4(04)	131 (83)	Satz einfüg	gen nicht möglich	RMS
		Ursache	Speicher voll	oder
		Wirkung	Funktion wird nicht ausgeführt	DB
		Behebung	nicht benötigte DBs löschen und Funktion wiederholen	1
4(04)	132 (84)	Satz löschen nicht möglich		RMS
		Ursache	Satz nicht vorhanden, keine "Belegbits (Byte 2 und 3) im Satz gesetzt (wenn Daten vorhanden).	oder DB
		Wirkung	Funktion wird nicht ausgeführt	]
		Behebung	Programm überprüfen und mit richtiger Satznummer Funktion wiederholen	
	•			
Masch	inendatenfo	ehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2	
5 (05)	7 (07)	Maßsysten	1	RMS
		Ursache	Das eingetragene Maßsytemraster (MSR) stimmt mit dem MSR in den anderen DBs der Baugruppe nicht überein.	oder DB
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	
		Behebung	<ul> <li>MSR kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren</li> <li>Bei richtiger Eingabe sind vor einer erneuten Übertragung die anderen DBs auf der Baugruppe zu löschen.</li> </ul>	

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige	
Masch	inendatenf	ehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2		
5(05)	8 (08)	Achsart			
		Ursache	keine Linear- oder Rundachse parametriert	oder	
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB	
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	]	
5(05)	9 (09) 11 (0B) 12 (0C) 13 (0D) 16 (10)	Restweg pr Schritte pr	ende Iotorumdrehung ro Motorumdrehung ro Motorumdrehung unktkoordinate	RMS oder DB	
		Ursache	unzulässiger Wertebereich oder Abhängigkeitsverletzung bei Nr. 9, 11, 12, 13 (siehe Kap. 5.3.1)		
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert		
		Behebung	berichtigen und neu übertragen		
5(05)	18 (12)	Art der Re	ferenzpunktfahrt	RMS	
		Ursache	unzulässige Art der Referenzpunktfahrt	oder	
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB	
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	]	
5(05)	21 (15) 22 (16) 23 (17) 27 (1B) 28 (1C) 29 (1D) 30 (1E)	Softwareer Maximalge Referenzpe Referenzie	ndschalter Anfang ndschalter Ende eschwindigkeit unktverschiebung rgeschwindigkeit eschwindigkeit ensation	RMS oder DB	
		Ursache	unzulässiger Wertebereich oder Abhängigkeitsverletzung bei Nr. 21, 22, 28, 29 (siehe Kap. 5.3.1)	-	
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	1	
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	]	
5(05)	31 (1F)	Richtungs	bezug der Lose	RMS	
		Ursache	Richtungsbezug Lose undefiniert	oder	
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB	
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	]	
5(05)	32 (20)	Ausgabear	t M-Funktion	RMS	
		Ursache	Ausgabeart M-Funktion undefiniert	oder	
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB	
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	1	

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige
Masch	inendatenf	ehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2	
5(05)	33 (21)	Ausgabezeit M-Funktion		
		Ursache	unzulässiger Wertebereich	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	
5(05)	34 (22) digitale Eingänge		RMS	
		Ursache	Eingänge undefiniert oder mehrfach definiert	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	]
5(05)	35 (23)	digitale Au	ısgänge	RMS
		Ursache	Ausgänge undefiniert oder mehrfach definiert	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	]
5(05)	36 (24)	Eingangsanpassung		RMS
		Ursache	Eingangsanpassung undefiniert	oder
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	DB
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	]
5(05)	67 (43) 68 (44)		euersignale l pro Bestromungsmuster-Zyklus	RMS oder
		Ursache	unzulässiger Wertebereich oder Abhängigkeitsverletzung bei Nr. 68 (siehe Kap. 5.3.1)	DB
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	]
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	]
5(05)	69 (45) 70 (46) 71 (47) 72 (48) 73 (49) 74 (4A) 75 (4B)	Start/Stop Frequenzy Maximalfr Beschleuni Verzögeru Verzögeru	vert für Beschleunigungsumschaltung requenz igung 1 igung 2 ng 1	RMS oder DB
		Ursache	unzulässiger Wertebereich siehe "Arbeitsbereich Frequenzgenerator" oder Abhängigkeitsverletzung bei Nr. 70, 72, 73, 74, 75 (siehe Kap. 5.3.1)	
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	]

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige
Masch	inendatenf	ehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2	
5(05)	76 (4C) 77 (4D) 78 (4E) 79 (4F) 80 (50) 81 (51)	Mindestver Boostdauer Boostdauer Phasenstro	r relativ	RMS oder DB
		Ursache	unzulässiger Wertebereich	]
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	]
		Behebung	berichtigen und neu übertragen	
5(05)	96 (60)	Softwareer	ndlage unzulässig	RMS
		Ursache	bei Linearachsen: Softwareendschalter Anfang größer als Softwareendschalter Ende bei Rundachsen:	oder DB
			Softwareendschalter Anfang/Ende befinden sich nicht im Rundachszyklus und nicht auf maximalem Eingabewert.	
		Wirkung	DB wird nicht wirksam und nicht remanent gespeichert	
Voufak		Behebung	berichtigen und neu übertragen	
	arprogrami	nfehler	berichtigen und neu übertragen Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2 nanwahl, Unterprogrammfehler	RMS
		nfehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2	RMS oder DB
		nfehler Programm	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2  anwahl, Unterprogrammfehler  Das im Programm aufgerufene Unterprogramm ist auf der FM 353	oder
		nfehler Programm Ursache	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2  anwahl, Unterprogrammfehler  Das im Programm aufgerufene Unterprogramm ist auf der FM 353 nicht vorhanden.	oder
8 (08)		Programm Ursache Wirkung Behebung	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2  anwahl, Unterprogrammfehler  Das im Programm aufgerufene Unterprogramm ist auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  • Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren	oder
8 (08)	1 (01)	Programm Ursache Wirkung Behebung	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2  nanwahl, Unterprogrammfehler  Das im Programm aufgerufene Unterprogramm ist auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren anderes Programm anwählen	oder DB
8 (08)	1 (01)	Programm Ursache Wirkung Behebung Programm	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2  nanwahl, Unterprogrammfehler  Das im Programm aufgerufene Unterprogramm ist auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren anderes Programm anwählen  nanwahl, Programmnummer nicht vorhanden  Das Programm wurde nicht parametriert, auf der FM 353 nicht vor-	oder DB RMS oder
8 (08)	1 (01)	resident designation of the second se	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2  anwahl, Unterprogrammfehler  Das im Programm aufgerufene Unterprogramm ist auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren  anderes Programm anwählen  anwahl, Programmnummer nicht vorhanden  Das Programm wurde nicht parametriert, auf der FM 353 nicht vorhanden.	oder DB RMS oder
8 (08)	1 (01)	Programm Ursache Wirkung Behebung  Programm Ursache Wirkung Behebung	Fehlerreaktion: "Warnung" It. Tabelle 11-2  anwahl, Unterprogrammfehler  Das im Programm aufgerufene Unterprogramm ist auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren  anwahl, Programmnummer nicht vorhanden  Das Programm wurde nicht parametriert, auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren	oder DB RMS oder
8 (08)	8 (08)	Programm Ursache Wirkung Behebung  Programm Ursache Wirkung Behebung	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2  lanwahl, Unterprogrammfehler  Das im Programm aufgerufene Unterprogramm ist auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren anderes Programm anwählen  anwahl, Programmnummer nicht vorhanden  Das Programm wurde nicht parametriert, auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren anderes Programm anwählen	oder DB RMS oder DB
Verfah 8 (08) 8 (08)	8 (08)	Programm Ursache Wirkung Behebung Ursache Wirkung Programm Ursache Wirkung Behebung	Fehlerreaktion: "Warnung" It. Tabelle 11-2  anwahl, Unterprogrammfehler  Das im Programm aufgerufene Unterprogramm ist auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  • Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren  • anderes Programm anwählen  anwahl, Programmnummer nicht vorhanden  Das Programm wurde nicht parametriert, auf der FM 353 nicht vorhanden.  Programmanwahl wird nicht ausgeführt  • Programm parametrieren und einlesen bzw. korrigieren  • anderes Programm anwählen  anwahl, Satznummer nicht vorhanden	oder DB  RMS oder DB

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.	Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung		Meldung/ Anzeige	
Verfah	rprogramı	nfehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2		
8 (08)	10 (0A)	Programm	Programm, Satznummer unzulässig		
		Ursache	Satznummer fehlt oder außerhalb des Nummernbereiches	oder	
		Wirkung	Programm wird nicht gespeichert	DB	
		Behebung	Programm korrigieren	1	
8 (08)	11 (0B)	Programm	anwahl, Richtungsvorgabe falsch	RMS	
		Ursache	Richtungsvorgabe falsch	oder	
		Wirkung	Programmanwahl wird nicht ausgeführt	DB	
		Behebung	Programmanwahl korrigieren und wiederholen	1	
8 (08)	12 (0C)	Programm	anwahl, unzulässig	RMS	
		Ursache	Während einer Bewegung wurde ein anderes Programm vorgewählt	oder	
		Wirkung	Programmanwahl wird nicht ausgeführt	DB	
		Behebung	Laufendes Programm mit STOP anhalten bzw. am Programmende Programmanwahl wiederholen.		
8 (08)	8) 20 (14) Fehler Programmnummer		RMS		
		Ursache	Programmnummern in den Sätzen falsch	oder	
		Wirkung	Programm wird nicht gespeichert	DB	
		Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache		
8 (08)	21 (15)	Im Progra	mm kein Satz	RMS	
		Ursache	Im Programm kein Satz	oder	
		Wirkung	Programm wird nicht gespeichert	DB	
		Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache	1	
8 (08)	22 (16)	Fehler Sat	znummer	RMS	
		Ursache	Wertebereich der Satznummer falsch	oder	
		Wirkung	Programm wird nicht gespeichert	DB	
		Behebung	Programm korrigieren	1	
8 (08)	23 (17)	Satznumm	ernfolge falsch	RMS	
		Ursache	Satznummer nicht in steigender Reihenfolge	oder	
		Wirkung	Programm wird nicht gespeichert	DB	
		Behebung	Programm korrigieren	1	

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige
Verfahrprogrammfehler Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2				
8 (08)	24 (18)	Ursache Wirkung Behebung	<ul> <li>n 1 unzulässig</li> <li>Die als G-Funktion 1 programmierte Nummer ist nicht erlaubt.</li> <li>Im Satz mit Verweilzeit (G04) wurden außer M-Funktionen noch andere Daten programmiert.</li> <li>Programm/Satz wird nicht gespeichert</li> <li>Programm korrigieren, entsprechend Ursache</li> </ul>	RMS oder DB
8 (08)	25 (19)		n 2 unzulässig  Die als G-Funktion 2 programmierte Nummer ist nicht erlaubt.  Programm/Satz wird nicht gespeichert	RMS oder DB
8 (08)	26 (1A)	Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache n 3 unzulässig	RMS
	()	Ursache	<ul> <li>Die als G-Funktion 3 programmierte Nummer ist nicht erlaubt.</li> <li>Externer Satzwechsel (G50) wurde in einem Satz mit Endlosfahren für fliegendes Istwert setzen (G88/G89) programmiert.</li> <li>Eine Werkzeugkorrektur (G43, G44) wurde ohne D-Nummer aufgerufen.</li> <li>Bei Anwahl einer D-Nummer fehlt die Richtungsvorgabe der Werkzeugkorrektur (G43, G44).</li> </ul>	oder DB
		Wirkung	Programm/ Satz wird nicht gespeichert	
		Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache	
8 (08)	27 (1B)	M-Funktion Ursache  Wirkung Behebung	<ul> <li>n unzulässig</li> <li>Die als M-Funktion programmierte Nummer ist nicht erlaubt.</li> <li>Es stehen mindestens zwei der sich ausschließenden M-Funktionen M0, M2, M18, M30 in einem Satz.</li> <li>Programm/Satz wird nicht gespeichert</li> <li>Programm korrigieren, entsprechend Ursache</li> </ul>	RMS oder DB
8 (08) 28 (1C)		Ursache	<ul> <li>• Im Satz mit G04 ist keine Verweilzeit angegeben.</li> <li>• Bei externem Satzwechsel (G50) fehlt die Sollposition.</li> <li>• Für die Funktion Endlosfahren mit fliegendem Istwert setzen (G88,G89) ist kein neuer Istwert programmiert.</li> </ul>	RMS oder DB
		Wirkung Behebung	Programm/Satz wird nicht gespeichert  Programm korrigieren, entsprechend Ursache	-

Tabelle 11-8 Allgemeine Datenfehler, Maschinendatenfehler, Verfahrprogrammfehler, Fortsetzung

Kl.	Nr.		Fehlermeldung, Fehleranalyse und Behebung	Meldung/ Anzeige
Verfah	rprogram	nfehler	Fehlerreaktion: "Warnung" lt. Tabelle 11-2	'
8 (08)	29 (1D)	RMS		
		Ursache	Die Nummer für Werkzeugkorrektur ist größer als 20	oder
		Wirkung	Programm/Satz wird nicht gespeichert	DB
		Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache	
8 (08)	30 (1E)	Fehler Unt	terprogramm	RMS
		Ursache	Unterprogramm ohne Aufrufanzahl	oder
		Wirkung	Programm wird nicht gespeichert	DB
		Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache	
8 (08)	31 (1F)	31 (1F) Geschwindigkeit fehlt		RMS
		Ursache	es wurde keine Geschwindigkeit programmiert	oder
		Wirkung	Programm/Satz wird nicht gespeichert	DB
		Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache	
8 (08)	32 (20)	Fehler, Unterprogrammaufruf		RMS
		Ursache	Satzsyntax bei Unterprogrammaufruf ist falsch	oder
		Wirkung	Programm wird nicht gespeichert	DB
		Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache	
8 (08)	33 (21)	D-Funktio	n nicht zulässig	RMS
		Ursache	Satzsyntax bei Aufruf einer D-Funktion ist falsch	oder
		Wirkung	Programm wird nicht gespeichert	DB
		Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache	
8 (08)	34 (22)	falsche Pro	ogrammlänge	RMS
		Ursache	maximale Satzanzahl überschritten	oder
		Wirkung	Programm wird nicht gespeichert	DB
		Behebung	Programm korrigieren, entsprechend Ursache	
			•	

## **Technische Daten**



#### Übersicht

Dieses Kapitel beschreibt die Technischen Daten der Positionierbaugruppe FM 353.

- Allgemeine Technische Daten
- Maße und Gewicht
- Ladespeicher
- Antriebs-Schnittstelle
- digitale Eingänge
- digitale Ausgänge

## Allgemeine Technische Daten

Allgemeine Technische Daten sind:

- Elektromagnetische Verträglichkeit
- Transport- und Lagerbedingungen
- Mechanische und klimatische Umgebungsbedingungen
- Angaben zu Isolationsprüfungen, Schutzklasse und Schutzgrad

Diese Daten beinhalten Normen und Prüfwerte, die die S7-300 einhält und erfüllt bzw. nach welchen Prüfkriterien die S7-300 getestet wurde.

Die allgemeinen Technischen Daten sind im Handbuch "Aufbauen einer S7-300" beschrieben.

## UL-/CSA-Zulassungen

Für die S7-300 liegen folgende Zulassungen vor:

**UL-Recognition-Mark** 

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL 508, File E 116536

CSA-Certification-Mark

Canadian Standard Association (CSA) nach Standard C 22.2 No. 142, File LR 48323

#### FM-Zulassung

Für die S7-300 liegt die FM-Zulassung vor: FM-Zulassung nach Factory Mutual Approval Standard Class Number 3611, Class I, Division 2, Group A, B, C, D.



#### Warnung

Es kann Personen und Sachschaden eintreten.

In explosionsgefährdeten Bereichen kann Personen und Sachschaden eintreten, wenn Sie bei laufendem Betrieb einer S7-300 Steckverbindungen trennen

Machen Sie in explosionsgefährdeten Bereichen zum Trennen von Steckverbindungen die S7-300 immer stromlos.



#### Warnung

WARNING - DO NOT DISCONNECT WHILE CIRCUIT IS LIVE UNLESS LOCATION IS KNOWN TO BE NONHAZARDOUS

## CE-Kennzeichnung

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" und die dort aufgeführten harmonisierten europäischen Normen (EN).



Die EG-Konformitätserklärung gemäß der obengenannten EU-Richtlinie, Artikel 10, ist Inhalt dieses Handbuches (siehe Kapitel B).

## Einsatzbereich

SIMATIC-Produkte sind ausgelegt für den Einsatz im Industriebereich.

Einsatzbereich	Anforde	rung an
	Störaussendung	Störfestigkeit
Industrie	EN 50081-2 : 1993	EN 50082-2 : 1995
Wohnbereich	Einzelgenehmigung	EN 50082-1 : 1992

## Aufbaurichtlinien beachten

SIMATIC-Produkte erfüllen die Anforderungen, wenn Sie bei Installation und Betrieb die in den Handbüchern beschriebenen Aufbaurichtlinien einhalten.

## Anschlußwerte Technische Daten: Anschlußwerte

Tabelle A-1 Anschlußwerte

Versorgungsspannung	20,428,8 V
Stromaufnahme aus 24 V	0,3 A
Verlustleistung	7 W
Anlaufstrom	2,1 A
Stromaufnahme aus 5 V Rückwandbus	100 mA

## Maße und Gewicht

Technische Daten zu Maße und Gewicht:

Tabelle A-2 Technische Daten: Maße und Gewicht

Abmessungen B × H × T [mm]	80 × 125 × 118
Gewicht [g]	ca. 500

Speicher für Parametrierdaten RAM-Speicher 16 KByte

FEPROM für remanentes Speichern der Parametrierdaten

**FM-Zyklus** 2 ms

Antriebs-Schnittstelle Technische Daten zur Antriebs-Schnittstelle:

Tabelle A-3 Technische Daten: zur Antriebs-Schnittstelle

Signalspannung	5 V nach RS422
max. Impulsfrequenz	200 kHz

## Digitale Eingänge

Technische Daten zu den digitale Eingängen:

Tabelle A-4 Technische Daten: digitale Eingänge

Anzahl der Eingänge	5 (inklusiv Eingang für Meldesignal)		
Versorgungsspannung	DC 24 V (zulässiger Bereich: 20,428,8 V)		
Potentialtrennung	nein		
Eingangsspannung	<ul> <li>0-Signal: -35 V</li> <li>1-Signal: 1130 V</li> </ul>		
Eingangsstrom	<ul> <li>0-Signal: ≤ 2 mA</li> <li>1-Signal: 615 mA</li> </ul>		
Eingangsverzögerung (DE14)	• $0 \rightarrow$ 1-Signal: typ. 15 $\mu s$ • $1 \rightarrow$ 0-Signal: typ. 150 $\mu s$		
Anschließen eines 2-Draht-Sensors	möglich		

## Digitale Ausgänge

Technische Daten zu den digitalen Ausgängen:

Tabelle A-5 Technische Daten: digitale Ausgänge

Anzahl der Ausgänge	4	
Versorgungsspannung	DC 24 V (zulässiger Bereich: 20,428,8 V)	
Potentialtrennung	nein	
Ausgangspannung	<ul> <li>0-Signal: Reststrom max. 2 mA</li> <li>1-Signal: (Versorgungsspannung –3 V)</li> </ul>	
Ausgangsstrom bei Signal "1"  • bei Umgebungstemperatur 40°C  - Nennwert  - zulässiger Bereich  - Lampenlast  • bei Umgebungstemperatur 60°C  - Nennwert  - zulässiger Bereich	0,5 A (Summenstrom 2 A) 5 mA0,6 A (über Versorgungsspannungsbereich) max. 5 W  0,1 A (Summenstrom 0,4 A) 5 mA0,12 A (über Versorgungsspannung)	
Ausgangsverzögerung  Kurzschlußschutz	• $0 \rightarrow 1$ -Signal: typ. 300 $\mu$ s • $1 \rightarrow 0$ -Signal: typ. 300 $\mu$ s	
Schaltfrequenz	ohmsche Last: max. 100 Hz     induktive Last: max. 0,25 Hz	

EG-Konformitätserklärung

## SIEMENS

## EG-Konformitätserklärung

Nr. E002 V 21/03/97

Hersteller:

SIEMENS AG

Anschrift:

SIEMENS AG AUT 2 Frauenauracherstraße 80

91056 Erlangen

Produktbezeichnung:

SINUMERIK 805, 805SM-P, 805SM-TW, 810, 810D,

820, 840C, 840CE, 840D, 840DE, FM NC

SIMATIC

FM 353, FM 354, FM 357

SIROTEC RCM1D, RCM1P

SIMODRIVE 610, 611A, 611D, MCU, FM STEPDRIVE

Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein:

89/336/EWG-Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG)

Die Einhaltung dieser Richtlinie setzt einen EMV-gerechten Einbau der Produkte in die Gesamtanlage voraus.

Anlagenkonfigurationen, bei der die Einhaltung dieser Richtlinie nachgewiesen wurde, sowie angewandte Normen, siehe:

- Anhang A1 - A14 (Anlagenkonfigurationen)

- Anhang B1 - B7 (Komponenten)

- Anhang C (Normen)

SIEMENS

Erlangen, den 21 103.1997

Entwicklungsleitung

Name, Funktion

Unterschrift

Name, Funktion


Der Anhang ist Bestandteil dieser Erklärung. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der genannten Richtlinie, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne der Produkthaftung. Die Sicherheitshimweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

### Anhang A zur EG-Konformitätserklärung Nr. E002 V 21/03/97

#### A13: Typische Anlagenkonfiguration

### SIMATIC FM 353 für Schrittantrieb) / FM STEPDRIVE

## Metallschrank



- Alle Komponenten, die gemäß Bestellunterlage für den Anlagenverbund von FM 353 / FM STEPDRIVE zugelassen sind, erfüllen im Verbund die Richtlinie 89/336/EWG
- Normenkonformität siehe Anhang C

### Hinweis

In der Skizze der Anlagenkonfiguration werden nur die grundsätzlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Richtlinie 89/336/EWG einer typischen Anlagenkonfiguration aufgezeigt.

Zusätzlich, besonders bei Abweichung von dieser Anlagenkonfiguration, sind die Installationshinweise für EMV-gerechten Anlagenaufbau der Produktdokumentation und der EMV-Aufbaurichtlinie für SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE (Bestell-Nr.: 6FC5 297-0AD30-0AP0) zu beachten.

## Anhang C zur EG-Konformitätserklärung Nr. E002 V 21/03/97

**C:** Die Übereinstimmung der Produkte mit der Richtlinie des Rates 89/336/EWG wurde durch Überprüfung gemäß nachfolgender Fachgrundnormen und der darin aufgelisteten Grundnormen nachgewiesen:

Fachgrundnorm: EN 50081-2 Stand 8/93

Grundnormen:

EN 55011 1)

## Fachgrundnorm: EN 50082-2 Stand 3/95

Grundnormen:	<u>Prüf</u>	Prüfthema:		
ENV 50140	2)	Hochfrequente Einstrahlung		
ENV 50141	3)	HF-Bestromung auf Leitungen		
		(amplitudenmoduliert)		
ENV 50204		HF-Bestromung auf Leitungen		
		(pulsmoduliert)		
EN 61000-4-8	4)	Magnetfelder		
EN 61000-4-2	5)	Statische Entladung		
EN 61000-4-4	6)	Schnelle Transienten (Burst)		

## Miterfüllte Normen:

zu 1):	VDE 0875 Teil 11
zu 2):	VDE 0847 Teil 3
zu 3):	IEC 801-6
zu 4):	VDE 0847 Teil 4-8
	IEC 1000-4-8
zu 5):	VDE 0847 Teil 4-2
	EN 60801 Teil 2
	IEC 801-2
	VDE 0843 Teil 2
zu 6):	VDE 0843 Teil 4
	VDE 0847 Teil 4-4
	IEC 801-4

# Abkürzungsverzeichnis

C

A Ausgangsparameter

AG Automatisierungsgerät
AS Automatisierungssystem

**AWL** Anweisungsliste

**AWP** Anwenderprogramm

**BA** Betriebsart

BA "T" Betriebsart "Tippen"

BA "STE" Betriebsart "Steuern"

**BA** "**REF**" Betriebsart "Referenzpunktfahrt"

BA "SM" Betriebsart "Schrittmaßfahrt relativ"

**BA "A/AE"** Betriebsart "Automatik/Automatik Einzelsatz"

BIE Binärergebnis

**B&B** Gerät zum Bedienen und Beobachten eines Prozesses

**BP** Betriebsartenparameter

BT Bedientafel

**CPU** Central Processing Unit: Zentralbaugruppe der SIMATIC S7

**DB** Datenbaustein

DBB Datenbaustein-ByteDBX Datenbaustein-Bit

**DB-MD** Datenbaustein für Maschinendaten

**DB-SM** Datenbaustein für Schrittmaße

**DB-WK** Datenbaustein für Werkzeugkorrekturdaten

DB-NC Datenbaustein für VerfahrprogrammeDB-SS Datenbaustein für Statusmeldungen

DEKL DetailereignisklasseDENR DetailereignisnummerDP Dezentrale PeripherieE Eingangsparameter

**E/A** Durchgangsparameter (Anstoßparameter)

**En** Enable (Eingangsparameter in KOP-Darstellung)

**Enable** Output (Ausgangsparameter in KOP-Darstellung)

EMV Elektrostatisch gefährdete Baugruppen
EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

**EPROM** Programmspeicher mit fest eingeschriebenem Programm

**EXE** Externe Impulsformer-Elektronik

FB Funktionsbaustein

FC Funktion

**FEPROM** Flash-EPROM: Les- und schreibbarer Speicher

FM Funktionsmodul (Funktionsbaugruppe)

HEX Kurzbezeichnung für hexadezimale Zahl

IM Interface-Module (Anschaltbaugruppe SIMATIC S7)

KOP Kontaktplan

LED Light Emitting Diode: Leuchtdiodenanzeige

MLFB Maschinenlesbare Fabrikatebezeichnung

MPI Multi Point Interface (mehrpunktfähige serielle Schnittstelle)

MSR Maßsystemraster

MDI <u>M</u>anual <u>D</u>ata <u>I</u>nput (Handeingabe)

**OB** Organisationsbaustein

OP Operator Panel
PG Programmiergerät

PS Power Supply (Stromversorgung (SIMATIC S7)

**PWM** Pulsweitenmodulation

**RFG** Reglerfreigabe

RPS Referenzpunktschalter
SDB Systemdatenbaustein

**SFC** System Function Call, Systemdienste (integrierte Funktionen)

**STEP 7** Programmiergerätesoftware für SIMATIC S7

**S7-300** Automatisierungssystem mittlerer Leistungsbereich

SM Signalbaugruppe (SIMATIC S7, z. B. Ein-/Ausgabebaugruppe)

**SSI** Synchron Serielles Interface

SZL Systemzustandsliste
TF Technologiefunktion

## Indexverzeichnis

A	Betriebsarten, 6-6, 9-12
Achsart, 9-56 Linearachse, 9-56 Rundachse, 9-56 Rundachsende, 9-57 Aktiver NC-Satz, 9-52 Alarme, 9-75, 11-6 Alarme parametrieren, 5-4 Anschlußwerte, A-3 Antriebs-Schnittstelle, 4-4, 9-65 Optionale Signale, 4-6, 4-8, 4-13, 9-65 Standardsignale, 4-5, 9-65	Automatik, 9-29 Automatik Einzelsatz, 9-34 MDI, 9-25 Referenzpunktfahren, 9-17 Schrittmaßfahrt relativ, 9-22 Steuern, 9-16 Tippen, 9-13 Betriebsartenparameter, 9-13, 9-16, 9-22 Bezugsmaßeingabe, 10-8 Bezugspunkt setzen, 9-48
Antriebseinheit, 4-10	С
Antriebsfreigabe, 9-4 Anwender–Datenbaustein, 5-8, 6-25 anlegen, 6-2 initialisieren, 6-4 Anwenderdaten, 5-8, 8-1	CE-Kennzeichnung, A-2 COROS-Geräte (Bedientafeln), 8-3 CSA-Zulassung, A-1
Applikationsdaten, 9-53 Anforderung, 9-47	D
Arbeitsbereich Frequenzgenerator, 5-18 Ausbau der FM 353, 3-3 Automatik, 9-9, 9-29 Bearbeitung rückwärts, 9-30 Bearbeitung vorwärts, 9-30 Programmanwahl, 9-29 Satzrücklauf, 9-31 Satzvorlauf, 9-31 Automatik Einzelsatz, 9-9, 9-34	Daten lesen Aktiver NC-Satz, 9-52 Applikationsdaten, 9-53 Grundbetriebsdaten, 9-51 Istwert-Satzwechsel, 9-53 Nächster NC-Satz, 9-52 Parameter/Daten, 9-54 Servicedaten, 9-53 Zusatzbetriebsdaten, 9-54 Daten schreiben
В	Anforderung Applikationsdaten, 9-47
Baugruppentausch, 3-4, 5-7 Bearbeitung läuft, 9-7 Bearbeitungsrichtung, 9-30 Bedien– und Fahrfehler, 11-3 Bedienen und Beobachten, 8-1, 8-3 Anwenderdaten, 8-1 Datenbausteine, 8-1 Beschleunigung, 9-63, 9-67	Teach In, 9-48 Datenbausteine, 5-6 Anwenderdaten, 5-8 Maschinendaten, 5-6, 5-9 Schrittmaße, 5-7, 5-19 Statusmeldungen, 8-3, 8-20 Systemdatenbaustein, 5-7 Verfahrprogramme, 5-7, 5-22 Werkzeugkorrekturdaten, 5-7, 5-20
Beschleunigungs-Override, 10-10	Datenfehler, 11-3

Datenhaltung, 9-38	Fehlerklasse, 11-3
Diagnose/Fehler (Übersicht), 11-1	externe Fehler, 11-3
Diagnosealarmdaten, 6-19	externe Kanalfehler, 11-3
Diagnosealarme, 6-17, 6-21, 11-6, 11-10	interne Fehler, 11-3
Betriebsfehler, 11-12	Fehlerliste, 11-10
externe Fehler, 11-6	Bedienfehler, 11-14
externe Kanalfehler, 11-6	Betriebsfehler, 11-12
interne Fehler, 11-6	Datenfehler, 11-20
Diagnosepuffer, 11-9	externe Fehler, 11-11
Digitale Ausgänge, 4-15, 9-71, 9-73, A-4	externe Kanalfehler, 11-12
Direktausgabe, 9-73	Fahrfehler, 11-16
Digitale Eingänge, 4-12, 9-71, 9-72, A-4	interne Fehler, 11-10
Externer Satzwechsel, 10-4	Maschinendatenfehler, 11-24
Fliegendes Istwert setzen, 9-46, 10-5	
•	Verfahrprogrammfehler, 11-27
Freigabeeingang, 9-72	Fehlermeldungen, 11-4
Messen, 9-49	Anzeige durch LEDs, 11-4
Referenzpunktschalter für REF, 9-18	Fehlerquittierung, 6-12
Start extern, 9-72	Fehlerreaktion, 11-3
Umkehrschalter für REF, 9-19	Fliegendes Istwert setzen, 9-46, 10-5
Drehüberwachung, 9-40, 9-69	Fliegendes Messen, 9-49
	FM-Zulassung, A-2
	FM-Zyklus, 9-19, 9-39, 9-50, 9-69, 9-71, 9-72
E	A-3
Einbau der FM 353, 3-2	Freigabeeingang abschalten, 9-40
	Frequenzgenerierung, 9-63
Einbauplätze der FM 353, 3-1	Arbeitsbereich Frequenzgenerator, 5-18
Einlesefreigabe, 9-3	Frequenzprofil, 9-63
Einsatzbereich, 1-1, A-2	Frequenzstufen, 9-16
Einzeleinstellungen, 9-39	Frontelemente, 1-8, 1-9
Drehüberwachung, 9-40	Anzeige der LEDs, 1-9
Fliegendes Messen, 9-39	Frontstecker, 1-8, 4-3, 4-11
Freigabeeingang abschalten, 9-40	Anschlußleitungen, 4-16
Längenmessung, 9-39	Verdrahtung des Frontsteckers, 4-16
Parkende Achse, 9-40	vertifianting des Frontsteekers, 4-10
Referenzpunkt nachtriggern, 9-39	
Reglerfreigabe, 9-40	•
Simulation, 9-41	G
Software-Endlagenüberwachung abschalten,	G-Funktionen, 10-3
9-40	Geschwindigkeits-Override, 9-4
Einzelkommandos, 9-41	Geschwindigkeitsstufen, 9-13
Automatischer Satzvorlauf/Satzrücklauf,	Gewicht, A-3
9-31	Grundbetriebsdaten, 9-51
Istwert setzen rückgängig, 9-42	,
Maschinendaten aktivieren, 9-42	
Restart, 9-42	1
Restweg löschen, 9-42	
EMV ERichtlinien, 4-1	Inbetriebnahme, 7-7
Externer Satzwechsel, 10-4	Interpolator, 9-61
LATOTHOL BULZ WOOLISCI, 10-4	Istwert setzen, 9-8, 9-17, 9-42, 9-45
	Fliegendes Istwert setzen, 9-46, 10-5
F	Istwert setzen rückgängig, 9-42
F	Istwert-Satzwechsel, 9-53
Fehlerauswertung, 7-9	
<u> </u>	

K	Parametrieren, 5-1, 5-24
Kettenmaßeingabe, 10-8	Menüs, 5-24
Konfigurieren, 5-3	Parkende Achse, 9-40
	Peripherie-Schnittstelle, 4-11
	Positionieren, 2-1, 7-18
L	Beurteilungskriterien, 7-19
Längenmessung 0.50	Statusmeldungen, 9-54 Steuerkreis, 2-2
Längenmessung, 9-50 Leseaufträge, 6-13	Programmanwahl, 9-29
Linearachse, 9-56	Satzrücklauf, 9-31
Losekompensation, 9-62	Satzvorlauf, 9-31
Losekompensation, 7-02	Programmieren , 6-1
	Programmierung von Verfahrprogrammen, 10-1
M	Prozeßalarme, 9-75
M-Funktionen, 10-13	
Maschinendaten, 5-9	_
Abhängigkeiten, 5-15, 7-3	R
aktivieren, 7-11, 9-42	Referenzpunkt, 9-59
Eingabegrenzen, 7-3	Referenzpunkt nachtriggern, 9-39
Maschinendatenliste, 5-11	Referenzpunktfahrt, 9-9, 9-17
Maßangaben, 10-8	Reduziergeschwindigkeit, 7-21
Maße der FM 353, A-3	Referenziergeschwindigkeit, 7-21
Maßsystem, 9-55	Referenzpunktkoordinate, 7-21, 7-23
MDI (Manual Data Input), 9-9, 9-25	Referenzpunktschalter, 7-21, 9-18, 9-59
Menübaum OP 07, 8-4	Schalterjustage, 7-21, 9-53
Menübaum OP 17, 8-9	Referenzpunktverschiebung, 9-59
Messen, 9-49	Regler bereit, 9-65
Meßwerte, 6-22, 9-49	Reglerfreigabe, 9-40, 9-65
Fliegendes Messen, 9-49	Restart, 9-42
Längenmessung, 9-50	Restweg löschen, 9-42
	Richtungsanpassung, 9-65
NI.	Rückmeldesignale, 6-6, 6-12, 8-23, 9-2, 9-6
N	Rundachse, 9-25, 9-44, 9-56
Nächster NC-Satz, 9-52	Rundachsende, 9-57
Nullimpuls, 7-21	
Nullpunktverschiebung, 9-17, 9-43	6
	S
	Satzwechsel, 10-4
0	Schnittstellen, 1-8, 1-9, 4-4, 4-11
Optimierung (Maschinenachse), 7-19	Antriebs-Schnittstelle, 1-8, 1-9, 4-4, 9-65
dynamisches Verhalten, 7-19	Busverbinder SIMATIC-Schnittstelle, 1-8,
Override, 9-4	1-9
Beschleunigungs-Override, 10-10	Peripherie–Schnittstelle, 1-8, 1-9, 4-11
Geschwindigkeits-Override, 9-4	Schreibaufträge, 6-6
Zeit-Override, 9-5	Schrittantrieb, 9-61
<i>,</i>	Boost, 9-66
	Puls, 9-65
P	PWM, 9-66
Dagage stag / Datage 0.54	Richtung, 9-65
Parameter/Daten, 9-54	Schrittmaße, 5-19
Parameter/Daten ändern, 9-36	Schrittmaßfahrt relativ, 9-9, 9-22

Schrittmotorsteuerung, 9-61	Test (Maschinenachse), /-6
Bestromungsmuster, 9-60, 9-67, 9-69	Tippen, 9-9, 9-13
Drehüberwachung, 9-69	
Frequenzgenerierung, 9-63	
Losekompensation, 9-62	U
Nullimpuls extern, 9-67, 9-69	III Zulassuna A 1
Phasenstromsteuerung, 9-66	UL-Zulassung, A-1
Schnittstelle zum Antrieb, 9-65	Umkehrschalter, 9-19
Schrittmotordiagnose, 9-66, 9-69	
Servicedaten, 7-9, 9-53	V
Sicherheitsregeln, 4-1	V
NOT-AUS-Einrichtungen, 4-1	Verbindungskabel, 4-3
SIMATIC Manager, 5-3	MPI-Kabel, 4-3
Simulation, 9-41	Sollwertkabel, 4-3, 4-10
Software-Endlagenüberwachung abschalten,	Verdrahten der FM 353, 4-1
9-40	Verdrahtung des Frontsteckers, 4-16
Softwareendschalter, 7-23, 9-74	Verdrahtungsschema einer FM 353, 4-2
Startfreigabe, 9-6	Verfahrprogramme, 5-22, 9-29
Steuerkreis, 2-2, 7-19	Bearbeitungsrichtung, 10-15
Steuern, 9-9, 9-16	Eingabe, 5-23
Steuersignale, 6-6, 6-12, 8-23, 9-2, 9-3	Programmname, 10-1
Synchronisation, 9-17, 9-59	Programmnummer, 10-1
Synchronisation der Schrittmotorachse, 9-59	Programmstruktur, 10-1
Meßwert-Synchronisation, 9-60	Verfahrsatz, 10-1, 10-2
Referenzpunkt, 9-59	Verfahrsatz, 9-25, 10-2
Referenzpunktfahrt, 9-59	Achse als Rundachse, 10-9
Referenzpunktschalter, 9-59	G-Funktionen, 10-3
Referenzpunktverschiebung, 9-59	M-Funktionen, 10-13
Synchronisationspunkt, 9-59	Satzstruktur, 10-2
Systemdaten, 9-35	Satzwechsel, 10-4
Bezugspunkt setzen, 9-48	Verweilzeit, 10-4
Diagnosealarmdaten, 6-19	
Einzeleinstellungen, 9-39	
Einzelkommandos, 9-41	W
Fliegendes Istwert setzen, 9-46	Wegauflösung, 9-58
Istwert setzen, 9-45	Werkzeugkorrektur, 10-10
Meßwerte, 9-49	Werkzeugkorrekturdaten, 5-20
Nullpunktverschiebung, 9-43	werkzeugkorrekturdaten, 5-20
Parameter/Daten ändern, 9-36	
Systemdatenbaustein, 5-7, 5-27	7
Systemübersicht, 1-5	Z
Datenhandling, 1-7	Zeit-Override, 9-5
Komponenten, 1-5	Zusatzbetriebsdaten, 9-54

## T

Teach In, 9-48